HU

AP722113
Neura Okosóra
Használati útmutató

Javasoljuk, hogy figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi használatra.

A termék áttekintése:

Technikai adatok:

- Vezeték nélküli verzió: 4.0
- Képernyő: 0.96"
- Töltési feszültség: 4.2V DC
- Lítium-polimer akkumulátor 90mAh, 3.7V
- Működési távolság: 10 méterig
- Munkaidő: legfeljebb 3 nap
- Kompatibilis iOS 9.0-tól az Android 5.0 vagy újabb rendszerekkel
- Védelmi fokozat: IP65
- Frekvencia tartomány: 2.4GHz
- Max RF-teljesítmény: 4dbi
- Bemenet: 4.2V, 90mAh
- Kimenet: 3.0V, 0.9mAh
- Működési hőmérséklet: -10°C - 50 °C

Művelet:

Szinkronizálja az órát mobileszközével az alkalmazáson keresztül:

1. Töltse le a "Fit Pro"-t az APP Store-ból (iOS) vagy a Google Playstore-ból (Android). Az alább látható QR-kódról is elérhető.

2. Tartsa lenyomva a főgombot az óra bekapcsolásához.
3. Kapcsolja be a vezeték nélküli funkciót és a helymeghatározást a készüléken.
4. Nyissa meg az APP-ot a készülékén (tartsa az órát a telefonja közelében, miközben párosít).
5. Párosítsa az órát a készülékével az alábbi lépésekkel

6. A szinkronizálás után személyre szabhatja az APP-ot a személyes adatainak megadásával, és beállíthatja a napi edzési célokat.
7. Fedezze fel az APP-ot, hogy megismerje a különböző funkciókat.
   Megjegyzés: A szinkronizálás után kikapcsolhatja a helymeghatározást.

Megjegyzés: Az APP egyes funkcióinak használatához először regisztrálnia kell az alkalmazáson.
Megjegyzés: Ahhoz, hogy az APP megfelelően működjön, el kell fogadnia az APP engedélyeit.
Megjegyzés: Bármilyen frissítés hatással lehet az APP funkcióira.

Funkciók:

Alvás figyelő

Ez a funkció automatikusan észleli és felismeri az alvási állapotát, az Ön alvási folyamatát az éjszaka során végzett mozgásai alapján figyeli.
A mérési idő 22:00 órától van, az eredményt az APP-ban láthatja.

Mérések

Ez a készülék lehetővé teszi a szívverés, a hőmérséklet, a vérnyomás és a véroxigén százalékának mérését.

Nyomja meg a fő gombot, amíg el nem éri a kívánt mérési képernyőt, majd tartsa lenyomva a gombot.
A karkötő hátulján egy zöld fénysugár jelenik meg. Akkor kezdi el a mérést.

Vérnyomás, szívverés és a véroxigénszintje

Megjegyzés: A mérést az APP-ból is elindíthatja.

Értesítések és riasztások

Ezzel az eszközzel különböző riasztástípusokat állíthat be, például üzenetértesítést, hiányzóemlékeztetőt és alkalmazásértesítést.
Beállíthatja az ébresztőórát vagy a túlzott ülőmunka emlékeztetőt is.

Ez a készülék tárolja az utolsó értesítést.
Ennek megtekintéséhez nyomja meg az óra fő gombját, amíg el nem éri a képernyőt, majd tartsa lenyomva.

Ez az óra kiszámítja a lépéseket, a gyalogos távolságot és a kalóriafogyasztást. Nyomja meg a főgombot, amíg a következő képernyő meg nem jelenik, majd tartsa lenyomva a hozzáféréshez. Nyomja meg a gombot a különböző lehetőségek megtekintéséhez

Megjegyzés: Az óraadatok minden nap 00:00 órakor nullázódnak

Ezen kívül a készülék rendelkezik a "sport" funkcióval, amely lehetővé teszi az olyan sporttevékenységek rögzítését, mint a futás, ugrókötél vagy fekvőlések. Ehhez nyomja meg a fő gombot, amíg el nem éri a megfelelő képernyőt, és tartsa lenyomva a hozzáféréshez. Nyomja meg a gombot a különböző opciók megtekintéséhez, és tartsa lenyomva ismét a hozzáféréshez. Abban a pillanatban az időzítő elindul. A befejezéshez nyomja meg és tartsa lenyomva a fő gombot

Futás Ugrálókötelezés Fekvőlés

Időjárás

A készülék megjeleníti az időjárást és a minimális maximális hőmérsékletet a mobiltelefon aktuális helyen.

Zene

Ez a funkció lehetővé teszi a zene lejátszását / szüneteltetését a mobiltelefonon, valamint a következő zeneszámra való visszalépést vagy előrelépést.

Megjegyzés:
A fő óra képernyő elrendezésének megváltoztatásához nyomja meg a fő gombot, amíg meg nem jelenik ez az ikon.

Tartsa lenyomva a gombot a hozzáféréshez, majd tartsa lenyomva, amíg el nem éri.

Nyomja meg és tartsa lenyomva a hozzáféréshez, és tartsa lenyomva a három elérhető opció megtekintéséhez.
Egy opció megadásához nyomja meg és tartsa lenyomva a kívánt opció fő gombját.

Kapcsolja ki az órát:

A

opcionál nyomja meg a fő gombot amíg el nem éri a

és tartsa lenyomva.

Állítsa vissza az órát:

A

opcionál nyomja meg a központi gombot, míg el nem éri a

és tartsa lenyomva.

Töltés:

Csatlakoztassa a készülék USB csatlakozóját egy megfelelő hálózati csatlakozóhoz.

Figyelmeztetések:

1. Ne tegye ki ezt a terméket esőnek vagy nedves környezetnek.
2. Védje meg ezt a tárgyat a leeséstől, mivel súlyos károkat okozhat.
3. Ne szerelje szét, ne javítsa vagy módosítsa a cikket saját maga, forduljon hivatalos szakemberhez.
4. A kockázatok elkerülése érdekében ne dobja el a terméket nem megfelelő módon, és ne dobja tűzbe, mivel a készülékben lítium akkumulátor van.
5. Tisztítsa meg száraz ruhával.
6. Ne helyezze a cikket hőforrás közelébe, és ne tegye ki közvetlen napfénynek.
7. Ne helyezzen fémtárgyakat a készülékbe, mert fennáll a veszélye, hogy rövidzárlatot okoz a készülékben.

Ez a termék megfelel a következő szabványoknak:

RoHS-irányelv 2011/65/EU és későbbi módosításai (EU) 2015/863 irányelv
Rádióberendezésekről szóló irányelv (RED) - 2014/53/EU irányelv
Egyesült Királyság elektromos berendezések (biztonsági) előírásai (SI 2016/1101)
Egyesült Királyság rádióberendezésekre vonatkozó előírásai (SI 2017/1206)

Figyelem: Robbanásveszély, ha az akkumulátor nem megfelelő típusra cserél.
A használt elemeket az utasításoknak megfelelően ártalmatlanítsa.

RoHS CE UK CA

Ez a szimbólum mind a terméken mind a használati útmutatóban jelzi, hogy a készülék elektromos élettartamának végén a háztartási hulladéktól elkülönítve kell újrahasznosítani. Megfelelő eszközök állnak rendelkezésre ennek az anyagnak az ártalmatlanítására, megfelelő újrahasznosításhoz. További információért forduljon a helyi hatóságokhoz.

Forgalmazó: ANDA Present Kft., 1067 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52. Magyarország
Forgalmazó web címe: https://andapresent.com
Forgalmazó e-mail címe: : export@andapresent.hu
Cégjegyzékszám: 01-09-276783
Származási ország: Kína

EN

AP722113
Neura Smart watch
User manual

It is recommended to read this user manual carefully and keep it for future reference.

Product overview:

Specifications:

- Wireless Version: 4.0
- Screen: 0.96"
- Charging Voltage: 4.2V DC
- Li-polymer battery 90mAh 3.7V
- Operating Distance: Up to 10 meters
- Working Time: up to 3 days
- Compatible with iOS 9.0 and Android 5.0 or newer
- Degree of Protection: IP65
- Frequency range: 2.4GHz
- Max RF power: 4dbi
- Input: 4.2V, 90mAh
- Output : 3.0V, 0.9mAh
- Temperature: -10°C~50°C

Operation:

Synchronize the watch with your mobile device through the application:

1. Download "Fit Pro" from APP Store (iOS) or Google Playstore (Android). Also available from the QR code shown below.

2. Hold down the main button to power on the watch.
3. Turn on the wireless and location on your device.
4. Open the APP on your device (keep the watch near your phone while pairing).
5. Pair the watch with your device by following these steps

6. After synchronizing you can personalize your APP by entering your personal details and you can set your daily workout goals.
7. Explore the APP to learn about the different functions.
   Note: After synchronizing, you can disconnect the location.

Note: To use some of the APP functions, firstly you will need to register on the application.
Note: For the APP to work correctly you will need to agree to the APP permissions.
Note: Any updates may affect the APP functions.

Functions:

Sleep Mode

This function can automatically detect and recognize your sleeping status and yours monitors whole sleep progress based on the movements you make during the night.
The measurement time is from 22:00h and you can see the result in the APP.

Measurements

This device allows you to measure the heartbeat, the blood pressureand blood oxygen percentage.

Press the main button until you get to the desired measurement screen, then hold down the button.
From the back of the bracelet, a green light beam will appear.
Now you can start measuring.

Blood pressure, heartbeat and blood oxygen

Note: You can start the measurement from the APP.

Notifcations and Alarms

This device allows you to set different alarm types, such as message notify, call reminder and Application notify.
You can also set the alarm clock or sedentary reminder.

This device stores the last notification.
To see it, press the central button of the watch until you reach the screen then keep it pressed down.

Note: Once the notification has been seen, the message will disappear.

Exercise Mode:

This watch calculates steps, walking distance and calorie consumption.
Press the main button until the following screen appears, then keep it pressed down to access. Press the button to see the different options.

Note: Watch data will start from zero every day at 00:00h

In addition, the device has the function "sports', which allows you to monitor sports activities such as running, jump rope or sit-ups. To do this, press the central button until you reach to corresponding screen and keep it pressed to access. Press thebutton to see the different options and keep it pressed again to access. At thismoment, the timer will start. To finish, press and hold down the cental button.

Running Jump rope Sit-ups

Weather

The device displays the weather and minimum /maximum temperature of the mobile phone's actua location.

Music

This function allows you to Play / Pause music on your mobile phone as well as go back or forward to next track.

Note:
To change the layout of the main clock screen, press the central button until you see this icon.

Keep the button pressed down to access then keep pressing until you reach.

Press and hold to access and keep pressing to see the three available options.
To enter an option, press and hold down the central button on the desired option.

Power off the watch:

In the

option, press the central button until you r

and keep it pressed.

Reset the watch:

In the

option, press the central button until you reach

and keep it pressed.

Charging:

Connect the USB connection of the device to an appropriate power outlet.

Warnings:

1. Do not expose this product to rain or damp conditions.
2. Prevent this item from falling as it could cause serious damage.
3. Do not dismantle, repair or modify this product by yourself, contact an authorized specialist.
4. In order to avoid any risk, do not dispose of this product inappropriately or throw it into the fire as there is a built-in Lithium battery.
5. Clean it with a dry cloth.
6. Do not place this item near sources of heat or expose to direct sunlight.
7. Do not insert any metal objects into this device as there is a risk of causing a short circuit in the unit.

This item is in conformity with the folllowing standards:
RoHS Directive 2011/65/EU and its subsequent amendments Directive (EU) 2015/863
Radio Equipment Directive (RED) - Directive 2014/53/EU
UK Electrical Equipment (Safety) Regulations (SI 2016/1101)
UK Radio Equipment Regulations (SI 2017/1206)

CAUTION: Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type. Dispose of used batteries according to the instructions.

RoHS CE UK CA

This symbol both in the product and its user manual indicates that at the end of the devices electrical life, it should be recycled separately from your household waste. There are adequate means to dispose of this materialfor proper recycling. For more information, contact your local authorities.

Distributor: ANDA Present Ltd. 1087 Budapest, Könyves Kálmán Krt. 48-52. Hungary
Distributor's web site: https://andapresent.com
Distributor's electronic address: export@andapresent.hu
Registration nr.: 01-09-276783
Made in China

DE

AP722113
Neura Smartwatch
Benutzerhandbuch

Es wird empfohlen, dieses Benutzerhandbuch sorgfältig zu lesen und zum späteren Nachschlagen aufzubewahren.

Produktübersicht:

Spezifikationen:

- Drahtlos-Version: 4.0
- Bildschirm: 0.96"
- Ladespannung: 4.2V DC
- Li-Polymer-Akku 90mAh 3.7V
- Arbeitsabstand: Bis zu 10 Meter
- Betriebszeit: bis zu 3 Tage
- Kompatibel mit iOS 9.0 und Android 5.0 oder neuer
- Grad des Schutzes: IP65
- Frequenzbereich: 2.4GHz
- Maximale RF-Leistung: 4dbi
- Input: 4.2V, 90mAh
- Ausgang: 3.0V, 0.9mAh
- Temperatur: -10°C~50°C

Bedienung:

Synchronisieren Sie die Uhr mit Ihrem mobilen Gerät über die Anwendung:

1. Laden Sie „Fit Pro" aus dem APP Store (IOS) oder Google Playstore (Android) herunter. Auch verfügbar über den unten gezeigten QR-Code.

2. Halten Sie die Haupttaste gedrückt, um die Uhr einzuschalten.
3. Aktivieren Sie die WLAN-Funktion und die Standortbestimmung auf Ihrem Gerät.
4. Öffnen Sie die APP auf Ihrem Gerät (halten Sie die Uhr während der Kopplung in der Nähe Ihres Telefons).
5. Koppeln Sie die Uhr mit Ihrem Gerät, indem Sie diese Schritte befolgen.

6. Nach der Synchronisierung können Sie Ihre APP durch Eingabe Ihrer persönlichen Daten personalisieren und Ihre täglichen Trainingsziele festlegen.
7. Erkunden Sie die APP, um die verschiedenen Funktionen kennenzulernen.

Hinweis: Nach der Synchronisierung können Sie die Verbindung zum Standort trennen.

Hinweis: Um einige der APP-Funktionen nutzen zu können, müssen Sie sich zunächst für die Anwendung registrieren.
Hinweis: Damit die APP korrekt funktioniert, müssen Sie den APP-Bedingungen zustimmen.
Hinweis: Aktualisierungen können die Funktionen der APP beeinträchtigen.

Funktionen:

Schlafmodus

Diese Funktion kann Ihren Schlafstatus automatisch erkennen und überwacht Ihren gesamten Schlafverlauf anhand der Bewegungen, die Sie während der Nacht machen. Die Messzeit ist ab 22:00 Uhr und Sie können das Ergebnis in der APP sehen.

Messungen

Mit diesem Gerät können Sie den Herzschlag, den Blutdruck und den Sauerstoffgehalt im Blut messen.
Drücken Sie die Haupttaste, bis Sie zum gewünschten Messbildschirm gelangen, und halten Sie dann die Taste gedrückt.
Auf der Rückseite des Armbands erscheint ein grüner Lichtstrahl.
Jetzt können Sie mit der Messung beginnen.

Blutdruck, Herzschlag und Blutsauerstoff

Hinweis: Sie können die Messung auch über die APP starten.

Benachrichtigungen und Alarme

Mit diesem Gerät können Sie verschiedene Alarmtypen einstellen, wie z. B. Benachrichtigung, Anruferinnerung und Anwendungsbenachrichtigung.
Sie können auch einen Wecker oder eine Erinnerung an sitzende Tätigkeiten einstellen.

Dieses Gerät speichert die letzte Benachrichtigung.
Um sie zu sehen, drücken Sie den mittleren Knopf der Uhr, bis Sie den Bildschirm erreichen, und halten Sie ihn dann gedrückt.

Hinweis: Sobald Sie die Benachrichtigung gesehen haben, verschwindet die Nachricht.

Trainingsmodus:

Diese Uhr berechnet die Schritte, die Gehstrecke und den Kalorienverbrauch.
Drücken Sie den Hauptknopf, bis der folgende Bildschirm erscheint, und halten Sie ihn dann gedrückt, um darauf zuzugreifen. Drücken Sie den Knopf, um verschiedene Optionen zu sehen.

Hinweis: Die Daten der Uhr beginnen jeden Tag um 00:00 Uhr bei Null

Darüber hinaus verfügt das Gerät über die Funktion „Sport", mit der Sie sportliche Aktivitäten wie Laufen, Buckelseil oder Sit-ups überwachen können. Drücken Sie dazu die mittlere Taste, bis Sie den entsprechenden Bildschirm erreichen, und halten Sie sie gedrückt, um darauf zuzugreifen. In diesem Moment wird der Timer gestartet. Zum Beenden drücken Sie die mittlere Taste und halten sie gedrückt.

Laufen Springseil Sit-ups

Wetter

Das Gerät zeigt das Wetter und die minimale/maximale Temperatur des aktuellen Standorts des Mobiltelefons an.

Musik

Mit dieser Funktion können Sie Musik auf Ihrem Mobiltelefon abspielen/anhalten sowie zum nächsten Titel vor- und zurückspringen.

Anmerkung:

Um das Layout des Hauptbildschirms der Uhr zu ändern, drücken Sie die mittlere Taste, bis Sie dieses Symbol sehen.

Halten Sie die Taste gedrückt, um auf das Symbol zuzugreifen, und drücken Sie weiter, bis Sie es erreichen.

Halten Sie die Taste gedrückt, um auf die drei verfügbaren Optionen zuzugreifen, und halten Sie sie gedrückt, um sie zu sehen. Um eine Option aufzurufen, drücken Sie die mittlere Taste auf der gewünschten Option und halten Sie sie gedrückt.

Schalten Sie die Uhr aus:

Drücken Sie in der Option die mittlere Taste, bis Sie sie erreichen und halten Sie sie gedrückt.

Die Uhr zurücksetzen:

Drücken Sie in der Option die mittlere Taste so lange, bis Sie sie erreichen und gedrückt halten.

Aufladen:

Schließen Sie den USB-Anschluss des Geräts an eine geeignete Steckdose an.

Warnungen:

1. Setzen Sie dieses Produkt nicht Regen oder Feuchtigkeit aus.
2. Verhindern Sie, dass das Gerät herunterfällt, da dies zu schweren Schäden führen kann.
3. Demontieren, reparieren oder modifizieren Sie dieses Produkt nicht selbst, sondern wenden Sie sich an einen autorisierten Fachmann.
4. Um jedes Risiko zu vermeiden, entsorgen Sie dieses Produkt nicht unsachgemäß und werfen Sie es nicht ins Feuer, da es eine eingebaute Lithium-Batterie enthält.
5. Reinigen Sie es mit einem trockenen Tuch.
6. Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen auf und setzen Sie es nicht dem direkten Sonnenlicht aus.
7. Stecken Sie keine Metallgegenstände in dieses Gerät, da die Gefahr eines Kurzschlusses besteht.

Dieser Artikel entspricht den folgenden Normen:
RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und ihre nachfolgenden Änderungen Richtlinie (EU) 2015/863
Funkanlagenrichtlinie (RED) - Richtlinie 2014/53/EU
Britische Verordnung über elektrische Geräte (Sicherheit) (SI 2016/1101)
Britische Funkausrüstungsverordnung (SI 2017/1206)

Achtung: Es besteht Explosionsgefahr, wenn die Batterie durch einen falschen Typ ersetzt wird. Entsorgen Sie verbrauchte Batterien gemäß den Anweisungen.

RoHS CE UK CA

Dieses Symbol auf dem Produkt und im Benutzerhandbuch weist darauf hin, dass das Gerät am Ende seiner elektrischen Lebensdauer getrennt vom Hausmüll entsorgt werden muss. Es gibt geeignete Möglichkeiten, dieses Material für ein ordnungsgemäßes Recycling zu entsorgen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre örtlichen Behörden.

Vertriebspartner: ANDA Present Ltd. 1087 Budapest, Könyves Kálmán Krt. 48-52. Ungarn
Website des Vertriebsbandes: https://andapresent.com
Elektronische Adresse des Vertriebsbandes: export.andapresent.hu
Zulassungsnummer: 01-09-276783
Hergestellt in China

FR

AP722113
Neura Montre connectée
Manuel de l'utilisateur

Il est recommandé de lire attentivement ce manuel d'utilisation et de le conserver pour référence ultérieure.

Vue d'ensemble du produit :

Spécifications :

- Version sans fil : 4.0
- Écran : 0.96"
- Tension de charge : 4.2V DC
- Batterie Li-polymère 90mAh 3.7V
- Distance de fonctionnement : jusqu'à 10 mètres
- Durée de fonctionnement : jusqu'à 3 jours
- Compatible avec: iOS 9.0 et Android 5.0 ou plus récent
- Degré de protection : IP65
- Gamme de fréquences : 2.4GHz
- Puissance RF maximale : 4dbi
- Entrée : 4.2V, 90mAh
- Sortie : 3.0V, 0.9mAh
- Température : -10˚C~50˚C

Fonctionnement :

Synchroniser la montre avec votre appareil mobile via l'application :

1. Téléchargez « Fit Pro » depuis l'APP Store (IOS) ou Google Playstore (Android). Également disponible à partir du code QR indiqué ci-dessous.

2. Maintenez le bouton principal enfoncé pour allumer la montre.
3. Activez la connexion sans fil et la localisation sur votre appareil.
4. Ouvrez l'APP sur votre appareil (gardez la montre près de votre téléphone pendant l'appairage).
5. Appairez la montre avec votre appareil en suivant ces étapes.

6. Après la synchronisation, vous pouvez personnaliser votre APP en entrant vos données personnelles et vous pouvez définir vos objectifs d'entraînement quotidiens.
7. Explorez l'APP pour découvrir les différentes fonctions.

Remarque : après la synchronisation, vous pouvez déconnecter la localisation.

Note : Pour utiliser certaines fonctions de l'APP, vous devez d'abord vous enregistrer sur l'application.
Note : Pour que l'APP fonctionne correctement, vous devez accepter les conditions d'utilisation de l'APP.
Note : Toute mise à jour peut affecter les fonctions de l'APP.

Fonctions :

Mode veille

Cette fonction permet de détecter et de reconnaître automatiquement votre état de sommeil et de surveiller la progression de votre sommeil en fonction des mouvements que vous effectuez pendant la nuit.
Le temps de mesure est à partir de 22:00h et vous pouvez voir le résultat dans l'APP.

Mesures

Cet appareil vous permet de mesurer le rythme cardiaque, la pression artérielle et le pourcentage d'oxygène dans le sang.
Appuyez sur le bouton principal jusqu'à ce que vous arriviez à l'écran de mesure souhaité, puis maintenez le bouton enfoncé.
Un faisceau lumineux vert apparaît à l'arrière du bracelet.
Vous pouvez maintenant commencer à mesurer.

Pression artérielle, rythme cardiaque et oxygène dans le sang

Remarque : vous pouvez lancer la mesure à partir de l'APP.

Notifications et alarmes

Cet appareil vous permet de régler différents types d'alarmes, comme la notification de message, le rappel d'appel et la notification d'application.
Vous pouvez également régler le réveil ou le rappel de sédentarité.

Cet appareil mémorise la dernière notification.
Pour la voir, appuyez sur le bouton central de la montre jusqu'à ce que vous atteigniez l'écran, puis maintenez-le enfoncé.

Remarque : une fois que la notification a été vue, le message disparaît.

Mode exercice :

Cette montre calcule le nombre de pas, la distance parcourue et la consommation de calories. Appuyez sur le bouton principal jusqu'à ce que l'écran suivant apparaisse, puis maintenez-le enfoncé pour y accéder. Appuyez sur le bouton pour voir les différentes options.

Remarque : les données de la montre repartent à zéro tous les jours à 00:00h.

En outre, l'appareil dispose de la fonction « sports », qui vous permet de surveiller les activités sportives telles que la course à pied, la corde à sauter ou les redressements assis. Pour ce faire, appuyez sur le bouton central jusqu'à ce que vous atteigniez l'écran correspondant et maintenez-le enfoncé pour y accéder. À ce moment-là, le chronomètre démarre. Pour terminer, appuyez sur le bouton central et maintenez-le enfoncé.

Course à pied | Corde à sauter | Exercices assis

Météo

L'appareil affiche le temps qu'il fait et la température minimale/maximale à l'endroit où se trouve le téléphone portable.

Musique

Cette fonction vous permet de lire et de mettre en pause la musique sur votre téléphone portable, ainsi que de revenir en arrière et d'avancer à la piste suivante.

Remarque :

Pour modifier la disposition de l'écran principal de l'horloge, appuyez sur le bouton central jusqu'à ce que vous voyiez cette icône.

Maintenez le bouton enfoncé pour accéder à l'icône, puis continuez à appuyer jusqu'à ce que vous l'atteigniez.

Maintenez le bouton enfoncé pour accéder et continuez à appuyer pour voir les trois options disponibles.
Pour accéder à une option, appuyez sur le bouton central et maintenez-le enfoncé sur l'option souhaitée.

Eteignez la montre :

Dans l'option

appuyez sur le bouton central jusqu'à atteindre

et maintenez-le enfoncé.

Réinitialiser la montre :

Dans l'option

appuyez sur le bouton central jusqu'à atteindre

et maintenez-le enfoncé.

Chargement :

Branchez la connexion USB de l'appareil sur une prise de courant appropriée.

Avertissements :

1. N'exposez pas ce produit à la pluie ou à l'humidité.
2. Évitez que cet appareil ne tombe, car il pourrait être gravement endommagé.
3. Ne démontez pas, ne réparez pas et ne modifiez pas ce produit vous-même, contactez un spécialiste agréé.
4. Afin d'éviter tout risque, ne jetez pas ce produit de manière inappropriée ou dans le feu, car il contient une batterie au lithium.
5. Nettoyez-le avec un chiffon sec.
6. Ne placez pas cet appareil près d'une source de chaleur et ne l'exposez pas à la lumière directe du soleil.
7. N'insérez pas d'objets métalliques dans cet appareil car il y a un risque de court-circuit dans l'appareil.

Cet article est conforme aux normes suivantes :
Directive RoHS 2011/65/EU et ses amendements ultérieurs Directive (UE) 2015/863
Directive sur les équipements radio (RED) - Directive 2014/53/EU
Réglementation britannique sur l'équipement électrique (sécurité) (SI 2016/1101)
Réglementation britannique sur les équipements radioélectriques (SI 2017/1206)

Attention : Risque d'explosion si la batterie est remplacée par un type incorrect. Éliminez les piles usagées conformément aux instructions.

RoHS CE UK CA

Ce symbole présent à la fois sur le produit et dans son manuel d'utilisation, indique qu'à la fin de la durée de vie électrique de l'appareil, celui-ci doit être recyclé séparément des ordures ménagères. Il existe des moyens adéquats pour se débarrasser de ce matériel en vue d'un recyclage approprié. Pour plus d'informations, contactez les autorités locales.

Distributeur : ANDA Present Ltd. 1087 Budapest, Könyves Kálmán Krt. 48-52. Hongrie
Site web du distributeur : https://andapresent.com
Adresse électronique du distributeur : export@andapresent.hu
Numéro d'enregistrement : 01-09-276783
Fabriqué en Chine

IT

AP722113
Neura Smartwatch
Manuale d'uso

Si raccomanda di leggere attentamente il presente manuale d'uso e di conservarlo per future consultazioni.

Panoramica del prodotto:

Specifiche:

- Versione wireless: 4.0
- Schermo: 0.96"
- Tensione di carica: 4,2V DC
- Batteria ai polimeri di litio 90mAh 3,7V
- Distanza di funzionamento: Fino a 10 metri
- Tempo di lavoro: fino a 3 giorni
- Compatibile con iOS 9.0 e Android 5.0 o più recente
- Grado di protezione: IP65
- Gamma di frequenza: 2,4 GHz
- Potenza massima RF: 4dbi
- Ingresso: 4,2V, 90mAh
- Uscita: 3.0V, 0.9mAh
- Temperatura: -10°C~50°C

Funzionamento:

Sincronizzare l'orologio con il dispositivo mobile tramite l'applicazione:

1. Scaricare "Fit Pro" da APP Store (iOS) o Google Playstore (Android).
Disponibile anche tramite il codice QR riportato di seguito.

2. Tenere premuto il pulsante principale per accendere l'orologio.
3. Attiva la connessione wireless e la posizione sul tuo dispositivo.
4. Aprire l'APP sul dispositivo tenere l'orologio vicino al telefono durante l'associazione).
5. Accoppiare l'orologio con il dispositivo seguendo questi passaggi.

6. Dopo la sincronizzazione è possibile personalizzare l'APP inserendo i propri dati personali e impostare gli obiettivi di allenamento giornalieri.
7. Esplorare l'APP per conoscere le diverse funzioni.
Nota: dopo la sincronizzazione, è possibile scollegare la posizione.

Nota: per utilizzare alcune funzioni dell'APP, è necessario registrarsi sull'applicazione.
Nota: Per il corretto funzionamento dell'APP è necessario accettare le premesse dell'APP.
Nota Eventuali aggiornamenti possono influire sulle funzioni dell'APP.

Funzioni:

Modalità sonno

Questa funzione è in grado di rilevare e riconoscere automaticamente lo stato del sonno e di monitorare l'intero andamento del sonno in base ai movimenti effettuati durante la notte.
L'orario di misurazione è a partire dalle 22:00 e il risultato può essere visualizzato nell'APP.

Misurazioni

Questo dispositivo consente di misurare il battito cardiaco, la pressione sanguigna e la percentuale di ossigeno nel sangue.
Premere il pulsante principale fino a raggiungere la schermata di misurazione desiderata, quindi tenere premuto il pulsante.
Dal retro del bracciale apparirà un fascio di luce verde.
A questo punto è possibile iniziare la misurazione.

Nota: è possibile avviare la misurazione dall'APP.

Pressione sanguigna, battito cardiaco e ossigeno nel sangue

Notifiche e allarmi

Questo dispositivo consente di impostare diversi tipi di allarme, come notifica di messaggi, promemoria di chiamata e notifica di applicazioni.
E inoltre possibile impostare la sveglia o il promemoria per la sedentarietà.

Questo dispositivo memorizza l'ultima notifica.
Per vederla, premere il pulsante centrale dell'orologio fino a raggiungere lo schermo e tenerlo premuto.

Nota: una volta visualizzata la notifica, il messaggio scompare.

Modalità Esercizio:

Questo orologio calcola i passi, la distanza percorsa a piedi e il consumo di calorie.
Premere il pulsante principale fino a visualizzare la seguente schermata, quindi tenerlo premuto per accedervi. Premere il pulsante per visualizzare le diverse opzioni.

Nota: i dati dell'orologio ripartono da zero ogni giorno alle ore 00:00.

Inoltre, il dispositivo dispone della funzione "sport", che consente di monitorare le attività sportive come la corsa, la corda o gli addominali. A tal fine, premere il pulsante centrale fino a raggiungere la schermata corrispondente e tenerlo premuto per accedervi. A questo punto si avvia il timer. Per terminare, tenere premuto il pulsante centrale.

Corsa | Salto della corda | Sit-ups

Tempo atmosferico

Il dispositivo visualizza il meteo e la temperatura minima/massima della posizione attuale del cellulare.

Musica

Questa funzione consente di riprodurre/mettere in pausa la musica sul telefono cellulare e di andare indietro e avanti al brano successivo.

Nota:

Per modificare il layout della schermata principale dell'orologio, premere il pulsante centrale fino a visualizzare questa icona.

Tenere premuto il pulsante per accedere e continuare a premere fino a raggiungere l'icona.

Tenere premuto per accedere e continuare a premere per visualizzare le tre opzioni disponibili.
Per accedere a un'opzione, tenere premuto il pulsante centrale sull'opzione desiderata.

Spegnere l'orologio:

Nell'opzione

premere il pulsante centrale fino a raggiungere la dicitura

e tenerlo premuto.

Die Uhr zurücksetzen:

Nell'opzione

premere il pulsante centrale fino a raggiungerlo

e tenerlo premuto.

Ricarica:

Collegare la connessione USB del dispositivo a una presa di corrente adeguata.

Avvertenze:

1. Non esporre il prodotto alla pioggia o all'umidità.
2. Evitare che il prodotto cada perché potrebbe causare gravi danni.
3. Non smontare, riparare o modificare il prodotto da soli, ma rivolgersi a un tecnico autorizzato.
4. Per evitare qualsiasi rischio, non smaltire il prodotto in modo improprio e non gettarlo nel fuoco, poiché è presente una batteria al litio incorporata.
5. Pulirlo con un panno asciutto.
6. Non collocare il prodotto vicino a fonti di calore o esporlo alla luce diretta del sole.
7. Non inserire oggetti metallici nel dispositivo per non rischiare di provocare un cortocircuito nell'unità.

Questo articolo è conforme ai seguenti standard:
Direttiva RoHS 2011/65/UE e sue successive modifiche Direttiva (UE) 2015/863
Direttiva sulle apparecchiature radio (RED) - Direttiva 2014/53/UE
Regolamento del Regno Unito sulle apparecchiature elettriche (sicurezza) (SI 2016/1101)
Regolamento sulle apparecchiature radio del Regno Unito (SI 2017/1206)

Attenzione: Rischio di esplosione se la batteria viene sostituita con una di tipo non corretto. Smaltire le batterie usate secondo le istruzioni.

RoHS CE UK CA

Questo simbolo, sia nel prodotto che nel manuale d'uso, indica che al termine della vita utile del dispositivo, questo deve essere riciclato separatamente dai rifiuti domestici. Esistono mezzi adeguati per smaltire questo materiale per un corretto riciclaggio. Per ulteriori informazioni, contattare le autorità locali.

Distributore: ANDA Present Ltd. 1087 Budapest, Könyves Kálmán Krt. 48-52. Ungheria
Sito web del distributore: https://andapresent.com
Indirizzo elettronico del distributore: export@andapresent.hu
Numero di registrazione: 01-09-276783
Prodotto in Cina

PL

AP722113
Neura Smartwatch
Instrukcja obsługi

Zaleca się uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi i zachowanie jej na przyszłość.

Przegląd produktów:

Specyfikacja:

- Wersja bezprzewodowa: 4.0
- Ekran: 0.96"
- Napięcie ładowania: 4.2 V DC
- Bateria litowo-polimerowa 90 mAh 3,7 V
- Zasięg działania: Do 10 metrów
- Czas pracy: do 3 dni
- Kompatybilny z iOS 9.0 i Android 5.0 lub nowszym
- Stopień ochrony: IP65
- Zakres częstotliwości: 2,4 GHz
- Maksymalna moc RF: 4 dbi
- Wejście: 4.2V, 90mAh
- Wyjście: 3.0V, 0.9mAh
- Temperatura: -10°C~50°C

Działanie:

Synchronizacja zegarka z urządzeniem mobilnym za pomocą aplikacji:

1. Pobierz aplikację „Fit Pro" z APP Store (IOS) lub Google Playstore (Android). Dostępna również z kodu QR pokazanego poniżej.

2. Przytrzymaj główny przycisk, aby włączyć zegarek.
3. Włącz sieć bezprzewodową i lokalizację na swoim urządzeniu.
4. Otwórz aplikację na urządzeniu (podczas parowania trzymaj zegarek w pobliżu telefonu).
5. Sparuj zegarek z urządzeniem, wykonując poniższe czynności.

6. Po zsynchronizowaniu możesz spersonalizować aplikację, wprowadzając swoje dane osobowe i ustawić dzienne cele treningowe.
7. Zapoznaj się z aplikacją, aby poznać różne funkcje.

Uwaga: Po synchronizacji można odłączyć lokalizację.

Uwaga: Aby korzystać z niektórych funkcji aplikacji, należy najpierw zarejestrować się w aplikacji.
Uwaga: Aby aplikacja działała poprawnie, należy wyrazić zgodę na jej warunki.
Uwaga: Wszelkie aktualizacje mogą mieć wpływ na funkcje aplikacji.

Funkcje:

Tryb snu

Funkcja ta automatycznie wykrywa i rozpoznaje stan snu użytkownika oraz monitoruje cały postęp snu na podstawie ruchów wykonywanych w ciągu nocy.
Czas pomiaru rozpoczyna się o godzinie 22:00, a wynik można zobaczyć w aplikacji.

Pomiary

To urządzenie pozwala mierzyć bicie serca, ciśnienie krwi i procent tlenu we krwi.
Naciskaj główny przycisk, aż dojdziesz do żądanego ekranu pomiaru, a następnie przytrzymaj przycisk.
Z tyłu bransoletki pojawi się zielona wiązka światła.
Teraz można rozpocząć pomiar.

Ciśnienie krwi, tętno i tlen we krwi

Uwaga: Pomiar można rozpocząć z poziomu aplikacji.

Powiadomienia i alarmy

To urządzenie umożliwia ustawienie różnych typów alarmów, takich jak powiadomienie o wiadomości, przypomnienie o połączeniu i powiadomienie o aplikacji.
Można również ustawić budzik lub przypomnienie o siedzącym trybie życia.

To urządzenie przechowuje ostatnie powiadomienie.
Aby je wyświetlić, naciśnij środkowy przycisk zegarka, aż dojdziesz do ekranu, a następnie przytrzymaj go.

Uwaga: Po wyświetleniu powiadomienia wiadomość zniknie.

Tryb ćwiczeń:

Ten zegarek obliczy kroki, dystans marszu i zużycie kalorii.
Naciskaj przycisk główny, aż pojawi się następujący ekran, a następnie przytrzymaj go, aby uzyskać dostęp. Naciśnij przycisk, aby wyświetlić różne opcje.

Uwaga: Dane zegarka zaczną się od zera każdego dnia o godzinie 00:00.

Ponadto urządzenie posiada funkcję „sport", która umożliwia monitorowanie aktywności sportowych, takich jak bieganie, skakanka lub przysiady. Aby to zrobić, naciśnij środkowy przycisk, aż dojdziesz do odpowiedniego ekranu i przytrzymaj go, aby uzyskać dostęp. W tym momencie rozpocznie się odliczanie czasu. Aby zakończyć, naciśnij i przytrzymaj środkowy przycisk.

Bieganie Skakanka Przysiady

Pogoda

Urządzenie wyświetla pogodę oraz minimalną/maksymalną temperaturę w aktualnej lokalizacji telefonu komórkowego.

Muzyka

Ta funkcja umożliwia odtwarzanie/wstrzymywanie muzyki w telefonie komórkowym, a także przechodzenie do tyłu i do przodu następnego utworu.

Uwaga:

Aby zmienić układ głównego ekranu zegarka, naciskaj środkowy przycisk, aż zobaczysz tę ikonę.

Przytrzymaj przycisk wciśnięty, aby uzyskać dostęp, a następnie naciskaj go do momentu uzyskania dostępu.

Naciśnij i przytrzymaj, aby uzyskać dostęp, a następnie naciskaj, aby wyświetlić trzy dostępne opcje.
Aby wejść do opcji, naciśnij i przytrzymaj środkowy przycisk żądanej opcji.

Wyłączanie zegarka:

W opcji

naciśnij środkowy przycisk, aż dojdziesz do

i przytrzymaj go.

Die Uhr zurücksetzen:

W opcji

naciśnij środkowy przycisk, aż dojdziesz do

i przytrzymaj go.

Ładowanie:

Podłącz złącze USB urządzenia do odpowiedniego gniazda zasilania.

Ostrzeżenia:

1. Nie wystawiaj tego produktu na działanie deszczu lub wilgoci.
2. Należy chronić urządzenie przed upadkiem, ponieważ może to spowodować poważne uszkodzenia.
3. Nie demontuj, nie naprawiaj ani nie modyfikuj tego produktu samodzielnie, skontaktuj się z autoryzowanym specjalistą.
4. Aby uniknąć ryzyka, nie należy pozbywać się tego produktu w niewłaściwy sposób ani wrzucać go do ognia, ponieważ zawiera on wbudowaną baterię litową.
5. Urządzenie należy czyścić suchą szmatką.
6. Nie należy umieszczać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła ani wystawiać go na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
7. Nie należy wkładać żadnych metalowych przedmiotów do urządzenia, ponieważ może to spowodować zwarcie.

Ten produkt jest zgodny z następującymi normami:
Dyrektywa RoHS 2011/65/UE wraz z późniejszymi zmianami Dyrektywa (UE) 2015/863
Dyrektywa w sprawie urządzeń radiowych (RED) - Dyrektywa 2014/53/UE
brytyjskie przepisy dotyczące urządzeń elektrycznych (bezpieczeństwo) (SI 2016/1101)
Brytyjskie przepisy dotyczące urządzeń radiowych (SI 2017/1206)

Uwaga: Ryzyko wybuchu w przypadku wymiany baterii na baterię niewłaściwego typu.
Zużyte baterie należy utylizować zgodnie z instrukcjami.

RoHS CE UK CA

Ten symbol umieszczony zarówno na produkcie, jak i w jego instrukcji obsługi oznacza, że po zakończeniu eksploatacji elektrycznej urządzenia nie należy wyrzucać wraz z innymi odpadami domowymi. Istnieją odpowiednie środki do utylizacji tego materiału w celu prawidłowego recyklingu. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z lokalnymi władzami.

Dystrybutor: ANDA Present Ltd. 1087 Budapeszt, Könyves Kálman Krt. 48-52. Węgry
Strona internetowa dystrybutora: https://andapresent.com
Adres elektroniczny dystrybutora: export@andapresent.hu
Nr rejestracyjny: 01-09-276783
Wyprodukowano w: Litwach

CZ

AP722113
Neura Chytré hodinky
Uživatelská příručka

Doporučujeme pečlivě si přečíst tuto uživatelskou příručku a uschovat ji pro budoucí použití.

Přehled výrobků:

Specifikace:

- Bezdrátová verze: 4.0
- Obrazovka: 0.96"
- Nabíjecí napětí: 4,2 V DC
- Li-polymerová baterie 90mAh 3,7V
- Provozní vzdálenost: Až 10 metrů
- Pracovní doba: až 3 dny
- Kompatibilní se systémy iOS 9.0 a Android 5.0 nebo novějšími
- Stupeň ochrany: 1: IP65
- Frekvenční rozsah: 2,4 GHz
- Maximální RF výkon: 4 dbi
- Vstupní signál: 4,2 V, 90 mAh
- Výstup: 3,0 V, 0,9 mAh
- Teplota: -10°C~50°C

Provoz:

Synchronizace hodinek s mobilním zařízením prostřednictvím aplikace:

1. Stáhněte si aplikaci „Fit Pro" z obchodu APP Store (IOS) nebo Google Playstore (Android). K dispozici je také níže uvedený QR kód.

2. Podržením hlavního tlačítka zapněte hodinky.
3. Zapněte bezdrátové připojení a určování polohy na svém zařízení.
4. Otevřete aplikaci APP v zařízení (při párování držte hodinky v blízkosti telefonu).
5. Spárujte hodinky se zařízením podle následujících kroků.

6. Po synchronizaci si můžete APP přizpůsobit zadáním osobních údajů a můžete si nastavit denní tréninkové cíle.
7. Prozkoumejte APP a seznamte se s různými funkcemi.
Poznámka: Po synchronizaci můžete pohodu odpojit.

Poznámka: Chcete-li používat některé funkce APP, musíte se nejprve v aplikaci zaregistrovat.
Poznámka: Pro správné fungování APP je třeba souhlasit s předběžnými podmínkami APP.
Poznámka: Případné aktualizace mohou mít vliv na funkce APP.

Funkce:

Režim spánku

Tato funkce dokáže automaticky detekovat a rozpoznat vás stav spánku a sleduje celý průběh spánku na základě pohybů, které během noci vykonáte.
Čas měření je od 22:00h a výsledek můžete vidět v APP.

Měření

Toto zařízení umožňuje měřit srdeční tep, krevní tlak a procento kyslíku v krvi.
Stiskněte hlavní tlačítko, dokud se nedostanete na obrazovku požadovaného měření, a poté tlačítko podržte.
Ze zadní strany náramku se objeví zelený světelný paprsek.
Nyní můžete začít měřit.

Poznámka: Měření můžete spustit z aplikace APP.

Krevní tlak, srdeční tep a kyslík v krvi

Oznámení a alarmy

Toto zařízení umožňuje nastavit různé typy budíků, například upozornění na zprávu, připomenutí hovoru a upozornění na aplikaci.
Můžete také nastavit budík nebo připomínku sedavého zaměstnání.

Toto zařízení ukládá poslední oznámení.
Chcete-li zobrazit, stiskněte středové tlačítko hodinek, dokud nedosáhnete na obrazovku, a pak je držte stisknuté.

Poznámka: Po zobrazení oznámení zpráva zmizí.

Režim cvičení:

Tyto hodinky počítají kroky, vzdálenost chůze a spotřebu kalorií.
Stiskněte hlavní tlačítko, dokud se neobjeví následující obrazovka, a poté jej podržte stisknuté, abyste se na ni dostali. Stisknutím tlačítka zobrazíte různé možnosti.

Poznámka: Údaje z hodinek budou každý den začínat od nuly v 00:00 hod.

Kromě toho je zařízení vybaveno funkcí „sport", která umožňuje sledovat sportovní aktivity, jako je běh, shyby na laně nebo sedy-lehy. Za tímto účelem stiskněte středové tlačítko, dokud se nedostanete na příslušnou obrazovku, a podržte jej stisknuté, abyste se k němu dostali. V tomto okamžiku se spustí časovač. Pro ukončení stiskněte a podržte středové tlačítko.

Běh Skákání přes švihadlo Sedy-lehy

Počasí

Zařízení zobrazuje počasí a minimální/maximální teplotu v místě, kde se mobilní telefon právě nachází.

Hudba

Tato funkce umožňuje přehrávat/pozastavovat hudbu v mobilním telefonu a také přecházet zpět a dopředu na další skladbu.

Pozn:

Chcete-li změnit rozložení hlavní obrazovky hodin, stiskněte středové tlačítko, dokud se nezobrazí tato ikona.

Podržte tlačítko stisknuté, abyste se dostali na obrazovku, a poté jej stiskněte, dokud se nedostanete na.

Stisknutím a podržením tlačítka získáte přístup a dalším stisknutím zobrazíte tři dostupné možnosti.
Chcete-li vstoupit do možností, stiskněte a podržte středové tlačítko na požadované možnosti.

Vypněte hodinky:

V možnosti

, stiskněte středové tlačítko, dokud nedosáhnete

a podržte je stisknuté.

Resetování hodinek:

V možnosti

stiskněte středové tlačítko, dokud nedosáhnete

a podržte je stisknuté.

Nabíjení:

Připojte USB konektor zařízení k vhodné elektrické zásuvce.

Upozornění:

1. Nevystavujte tento výrobek dešti nebo vlhku.
2. Zabraňte pádu tohoto výrobku, protože by mohlo dojít k jeho vážnému poškození.
3. Tento výrobek sami nerozebírejte, neopravujte ani neupravujte, obraťte se na autorizovaného odborníka.
4. Abyste předešli jakémukoli riziku, nelikvidujte tento výrobek nevhodným způsobem ani jej nevhazujte do ohně, protože je v něm zabudována lithiová baterie.
5. Čistěte jej suchým hadříkem.
6. Neumisťujte tento výrobek do blízkosti zdrojů tepla a nevystavujte jej přímému slunečnímu záření.
7. Neukládejte do tohoto zařízení žádné kovové předměty, protože hrozí nebezpečí vzniku zkratu v přístroji.

Tato položka je v souladu s následujícími normami:
Směrnice RoHS 2011/65/EU a její následné změny Směrnice (EU) 2015/863
Směrnice o rádiových zařízeních (RED) - směrnice 2014/53/EU
Nařízení Spojeného království o elektrických zařízeních (bezpečnost) (SI 2016/1101)
Předpisy Spojeného království o rádiových zařízeních (SI 2017/1206)

Pozor: Nebezpečí výbuchu v případě výměny baterie za nesprávný typ. Použité baterie zlikvidujte v souladu s pokyny.

RoHS CE UK CA

Tento symbol na výrobku v jeho návodu k použití označuje, že po skončení elektrické životnosti zařízení by mělo být recyklováno odděleně od valného domácího odpadu. Pro správnou recyklaci tohoto materiálu zašlete odpovídající prostředky k jeho likvidaci. Další informace získáte na místních úřadech.

Distributora: ANDA Present Ltd. 1087 Budapest, Könyves Kálmán Krt. 48-52. Maďarsko
Webové stránky distributora: https://andapresent.com
Elektronická adresa distributora: export@andapresent.hu.
Registrační číslo: 01-09-276783
Vyrobeno v Číně

RO

AP722113
Neura Ceas inteligent
Manual de utilizare

Se recomandă să citiți cu atenție acest manual de utilizare și să îl păstrați pentru referințe viitoare.

Prezentare generală a produsului:

Specificații:

- Versiune wireless: 4.0
- Ecran: 0.96"
- Tensiune de încărcare: 4.2V DC
- Baterie Li-pol/mer 90mAh 3.7V
- Distanța de funcționare: Până la 10 metri
- Timp de lucru: până la 3 zile
- Compatibil cu iOS 9.0 și Android 5.0 sau mai nou
- Grad de protecție: IP65
- Gama de frecvențe: 2.4GHz
- Putere maximă RF: 4 dbi
- Intrare: 4.2V, 90mAh
- Ieșire: 3.0V, 0.9mAh
- Temperatură: -10°C~50°C

Funcționare:

Sincronizați ceasul cu dispozitivul dvs. mobil prin intermediul aplicației:

1. Descărcați „Fit Pro" din APP Store (iOS) sau Google Playstore (Android).
De asemenea, disponibil din codul QR prezentat mai jos.

2. Țineți apăsat butonul principal pentru a porni ceasul.
3. Activați funcția wireless și localizarea pe dispozitiv.
4. Deschideți APP-ul de pe dispozitivul dvs. (țineți ceasul lângă telefon în timpul asocierii).
5. Împerechează ceasul cu dispozitivul dvs. urmând acești pași.

6. După sincronizare, puteți personaliza APP-ul introducând datele dvs. personale și vă puteți seta obiectivele zilnice de antrenament.
7. Explorați APP pentru a afla despre diferitele funcții.
Notă: După sincronizare, puteți deconecta locația.

Notă: Pentru a utiliza unele dintre funcțiile APP, mai întâi va trebui să vă înregistrați pe aplicație.
Notă: Pentru ca APP să funcționeze corect, va trebui să fiți de acord cu permisele APP.
Notă Orice actualizare poate afecta funcțiile APP.

Funcții:

Mod somn

Această funcție poate detecta și recunoaște automat starea dvs. de somn și monitorizează întregul progres al somnului dvs. pe baza mișcărilor pe care le faceți în timpul nopții.
Timpul de măsurare este de la ora 22:00 și puteți vedea rezultatul în APP.

Măsurători

Acest dispozitiv vă permite să măsurați bătăile inimii, tensiunea arterială și procentul de oxigen din sânge.
Apăsați butonul principal până când ajungeți la ecranul de măsurare dorit, apoi țineți apăsat butonul.
Din partea din spate a brățării, va apărea o rază de lumină verde.
Acum puteți începe măsurarea.

Tensiunea arterială, bătăile inimii și oxigenul din sânge

Notă: Puteți începe măsurarea din APP.

Notificări și alarme

Acest dispozitiv vă permite să setați diferite tipuri de alarme, cum ar fi notificare mesaj, memento apel și notificare aplicație.
De asemenea, puteți seta alarma ceas sau memento sedentar.

Acest dispozitiv stochează ultima notificare.
Pentru a o vedea, apăsați butonul central al ceasului până când ajungeți la ecran, apoi mențineți-l apăsat.

Notă: Odată ce notificarea a fost văzută, mesajul va dispărea.

Mod exercițiu:

Acest ceas calculează pași, distanța de mers și consumul de calorii.
Apăsați butonul principal până când apare următorul ecran, apoi mențineți-l apăsat pentru acces. Apăsați butonul pentru a vedea diferite opțiuni.

Notă: Datele ceasului vor începe de la zero în fiecare zi la 00:00h

În plus, dispozitivul are funcția „sport", care vă permite să monitorizați activitățile sportive, cum ar fi alergarea, coarda cocoțată sau abdomenele. Pentru a face acest lucru, apăsați butonul central până când ajungeți la ecranul corespunzător și mențineți-l apăsat pentru acces. În acest moment, cronometrul va porni. Pentru a termina, apăsați și mențineți apăsat butonul central.

Alergare Sărit coarda Ridicări

Vremea

Dispozitivul afișează vremea și temperatura minimă/maximă din locația actuală a telefonului mobil.

Muzică

Această funcție vă permite să redați/opriți muzica de pe telefonul mobil, precum și să mergeți înapoi și înainte la următoarea piesă.

Notă:

Pentru a schimba aspectul ecranului principal al ceasului, apăsați butonul central până când vedeți această pictogramă.

Țineți butonul apăsat pentru acces, apoi continuați să apăsați până când ajungeți la.

Țineți apăsat pentru a accesa și continuați să apăsați pentru a vedea cele trei opțiuni disponibile.
Pentru a intra într-o opțiune, apăsați și mențineți apăsat butonul central pe opțiunea dorită.

Opriți ceasul:

În opțiune

în der Option die mittlere Taste, bis Sie sie erreichen

și mențineți-l apăsat.

Resetați ceasul:

În opțiune

apăsați butonul central până ajungeți la

și mențineți-l apăsat.

Încărcare:

Conectați conexiunea USB a dispozitivului la o priză corespunzătoare.

Avertismente:

1. Nu expuneți acest produs la ploaie sau condiții umede.
2. Evitați căderea acestui produs, deoarece ar putea provoca daune grave.
3. Nu demontați, reparați sau modificați acest produs de unul singur, contactați un specialist autorizat.
4. Pentru a evita orice risc, nu aruncați acest produs în mod necorespunzător și nu îl aruncați în foc, deoarece există o baterie de litiu încorporată.
5. Curățați-l cu o cârpă uscată.
6. Nu expuneți acest produs lângă surse de căldură și nu îl expuneți la lumina directă a soarelui.
7. Nu introduceți obiecte metalice în acest dispozitiv deoarece există riscul de a provoca un scurtcircuit în unitate.

Acest articol este în conformitate cu următoarele standarde:
Directiva RoHS 2011/65/EU și modificările sale ulterioare Directiva (UE) 2015/863
Directiva privind echipamentele radio (RED) - Directiva 2014/53/UE
Regulamentele privind echipamentele electrice (siguranță) din Regatul Unit [SI 2016/1101]
Reglementările privind echipamentele radio din Regatul Unit (SI 2017/1206)

Atenție: Risc de explozie dacă bateria este înlocuită cu un tip incorect. Aruncați bateriile uzate în conformitate cu instrucțiunile.

RoHS CE UK CA

Acest simbol, atât în produs, cât și în manualul de utilizare al acestuia, indică faptul că, la sfârșitul duratei de viață a dispozitivului, acesta trebuie reciclat separat de deșeurile menajere. Unități mișcare adecvate de eliminare a acestui material pentru reciclare corespunzătoare. Pentru mai multe informații, contactați autoritățile locale.

Distributor: ANDA Present Ltd. 1087 Budapesta, Kosyves Kálmán Krt. 48-52. Ungaria
Site-ul web al distribuitorului: https://andapresent.com
Adresa electronică a distribuitorului: reparii@andapresent.ru
Nr. de înregistrare: 01-09-276783
Fabricat în China

NL

AP722113
Neura Smartwatch
Gebruikershandleiding

Het wordt aanbevolen om deze gebruikershandleiding zorgvuldig door te lezen en te bewaren voor toekomstig gebruik.

Productoverzicht:

Specificaties:

- Draadloze versie: 4.0
- Scherm: 0.96"
- Oplaadspanning: 4.2V DC
- Li-polymeer batterij 90mAh 3.7V
- Werkende Afstand: Tot 10 meter
- Werktijd: tot 3 dagen
- Compatibel met iOS 9.0 en Android 5.0 of nieuwer
- Beschermingsgraad: IP65
- Frequentiebereik: 2,4GHz
- Max RF-vermogen: 4 dbi
- Ingang: 4.2V, 90mAh
- Uitgang: 3.0V, 0.9mAh
- Temperatuur: -10°C~50°C

Bediening:

Synchroniseer het horloge met je mobiele apparaat via de applicatie:
1. Download "Fit Pro" van de APP Store (IOS) of Google Playstore (Android).
Ook verkrijgbaar via de QR-code hieronder.

2. Houd de hoofdknop ingedrukt om het horloge in te schakelen.
3. Schakel de draadloze verbinding en locatiebepaling in op je apparaat.
4. Open de APP op je apparaat (houd het horloge in de buurt van je telefoon tijdens het koppelen).
5. Koppel het horloge met je apparaat door deze stappen te volgen.

6. Na het synchroniseren kun je je APP personaliseren door je persoonlijke gegevens in te voeren en je kunt je dagelijkse trainingsdoelen instellen.
7. Verken de APP om de verschillende functies te leren kennen.
Opmerking: Na het synchroniseren kunt u de locatie loskoppelen.

Opmerking: om sommige functies van de APP te kunnen gebruiken, moet u zich eerst registreren op de applicatie.
Let op: om de APP correct te laten werken, dient u akkoord te gaan met de APP voorwaarden.
Opmerking: Eventuele updates kunnen van invloed zijn op de APP functies.

Functies:

Slaapstand

Deze functie kan automatisch uw slaapstatus detecteren en herkennen en houdt uw gehele slaapvoortgang in de gaten op basis van de bewegingen die u gedurende de nacht maakt.
De meettijd is vanaf 22:00 uur en u kunt het resultaat zien in de APP.

Metingen

Met dit apparaat kun je de hartslag, de bloeddruk en het zuurstofpercentage in het bloed meten.
Druk op de hoofdknop totdat je bij het gewenste meetscherm komt en houd de knop ingedrukt.
Aan de achterkant van de armband verschijnt een groene lichtstraal.
Nu kunt u beginnen met meten.

Opmerking: U kunt de meting starten vanuit de APP.

Bloeddruk, hartslag en bloedzuurstof

Meldingen en alarmen

Met dit apparaat kun je verschillende alarmtypes instellen, zoals berichtmelding, oproepherinnering en applicatiemelding.
U kunt ook een wekker of herinnering voor sedentair gebruik instellen.

Dit apparaat slaat de laatste melding op.
Om deze te zien, druk je op de middelste knop van het horloge tot je bij het scherm komt en houd je de knop ingedrukt.

Opmerking: Zodra de melding is gezien, verdwijnt deze.

Oefenmodus:

Dit horloge bereikent stappen, loopafstand en calorieverbruik.
Druk op de hoofdknop totdat het volgende scherm verschijnt en houd deze ingedrukt om toegang te krijgen. Druk op de knop om verschillende opties te zien.

Let op: De gegevens van het horloge beginnen elke dag om 00:00 uur bij nul.

Daarnaast heeft het apparaat de functie "sport", waarmee je sportactiviteiten zoals hardlopen, touwtje springen of sit-ups kunt volgen. Om dit te doen, drukt u op de draaiknop totdat u bij het bijbehorende scherm komt en houdt u deze ingedrukt om toegang te krijgen. Op dat moment start de timer. Om te eindigen, houd je de middelste knop ingedrukt.

Hardlopen Touwtje springen Sit-ups

Weer

Het apparaat toont het weer en de minimum/maximum temperatuur van de huidige locatie van de mobiele telefoon.

Muziek

Met deze functie kunt u muziek op uw mobiele telefoon afspelen of pauzeren en het volgende nummer terug- of vooruitspoelen.

Opmerking:

Om de lay-out van het hoofdkloksscherm te wijzigen, drukt u op de draaiknop totdat u dit pictogram ziet:

Houd de knop ingedrukt om toegang te krijgen en blijf drukken tot je er bent.

Houd ingedrukt om toegang te krijgen en blijf ingedrukt om de drie beschikbare opties te zien.
Om een optie te openen, houd je de draaiknop op de gewenste optie ingedrukt.

Schakel het horloge uit:

Druk in de optie op de middelste knop totdat je bij en houd deze ingedrukt.

Reset het horloge:

Druk in de optie op de centrale knop totdat je deze bereikt en ingedrukt houdt.

Aufladen:

Sluit de USB-aansluiting van het apparaat aan op een geschikt stopcontact.

Waarschuwingen:

1. Stel dit product niet bloot aan regen of vochtige omstandigheden.
2. Voorkom dat dit product valt, want dit kan ernstige schade veroorzaken.
3. Demonteer, repareer of modificeer dit product niet zelf, maar neem contact op met een erkende specialist.
4. Om risico's te vermijden, mag u dit product niet weggooien of in het vuur gooien aangezien er een ingebouwde lithiumbatterij is.
5. Maak het schoon met een droge doek.
6. Plaats dit product niet in de buurt van warmtebronnen en stel het niet bloot aan direct zonlicht.
7. Steek geen metalen voorwerpen in dit apparaat omdat er dan kortsluiting in het apparaat kan ontstaan.

Dit product voldoet aan de volgende normen:
RoHS-richtlijn 2011/65/EU en de daaropvolgende wijzigingen Richtlijn (EU) 2015/863
Richtlijn radioapparatuur (RED) - Richtlijn 2014/53/EU
Voorschriften van het Verenigd Koninkrijk voor elektrische apparatuur (veiligheid) (SI 2016/1101)
Voorschriften van het Verenigd Koninkrijk voor radioapparatuur (SI 2017/1206)

Let op: Explosiegevaar als batterij wordt vervangen door een onjuist type. Gooi lege batterijen weg volgens de instructies.

RoHS CE UK CA

Dit symbool op zowel het product als in de handleiding geeft aan dat het apparaat aan het einde van zijn elektrische levensduur gescheiden van het huishoudelijk afval moet worden ingezameld. Er bestaan gescheiden middelen om dit materiaal te verwijderen en op de juiste manier te recyclen. Neem voor meer informatie contact op met de plaatselijke autoriteiten.

Distributeur: ANDA Present Ltd. 1087 Boedapest, Kinyres Kálmán Krt. 48-52. Hongarije
Website van de distributeur: https://andapresent.com
Elektronisch adres van de distributeur: reputljanda@present.hu
Registratienummer: 01-09-276783
Gemaakt in China

SK

AP722113
Neura Inteligentné hodinky
Používateľská príručka

Odporúčame pozorne si prečítať túto používateľskú príručku a uschovať ju pre budúce použitie.

Prehľad produktu:

Špecifikácie:

- Bezdrôtová verzia: 4.0
- Obrazovka: 0.96"
- Nabíjacie napätie: 4,2 V DC
- Li-polymérová batéria 90 mAh 3,7 V
- Prevádzková vzdialenosť: 1,5 m; Až 10 metrov
- Pracovný čas: až 3 dni
- Kompatibilný so systémom iOS 9.0 a Android 5.0 alebo novším
- Stupeň ochrany: IP65
- Frekvenčný rozsah: 2,4 GHz
- Maximálny výkon RF: 4 dbi
- Vstup: 4,2 V, 90 mAh
- Výstup: 3,0 V, 0,9 mAh
- Teplota: -10°C~50°C

Prevádzka:

Synchronizácia hodiniek s mobilným zariadením prostredníctvom aplikácie:
1. Stiahnite si aplikáciu „Fit Pro" z obchodu APP Store (IOS) alebo Google Playstore (Android).
K dispozícii je aj z QR kódu uvedeného nižšie.

2. Podržaním hlavného tlačidla zapnite hodinky.
3. Zapnite bezdrôtové pripojenie a určovanie polohy na vašom zariadení.
4. Otvorte aplikáciu APP na svojom zariadení (pocas párovania držte hodinky v blízkosti telefónu).
5. Spárujte hodinky so zariadením podľa nasledujúcich krokov.

6. Po synchronizácii si môžete prispôsobiť APP zadaním svojich osobných údajov a môžete si nastaviť denné tréningové ciele.
7. Presúvajte APP a poznajme sa s rôznymi funkciami.
Poznámka: Po synchronizácii môžete odpojiť polohu.

Poznámka: Ak chcete používať niektoré funkcie APP, musíte sa najprv zaregistrovať v aplikácii.
Poznámka: Aby APP fungovala správne, budete musieť súhlasiť s predvoľbami APP.
Poznámka: Aktivovať aktualizácie môžu ovplyvniť funkcie APP.

Funkcie:

Režim spánku

Táto funkcia dokáže automaticky zistiť a rozoznať váš stav spánku a monitoruje celý priebeh vášho spánku na základe pohybov, ktoré vykonáte počas noci.
Čas merania je od 22:00 h a výsledok môžete vidieť v aplikácii APP.

Merania

Toto zariadenie umožňuje merať srdcový tep, krvný tlak a percento kyslíka v krvi.
Stláčajte hlavné tlačidlo, kým sa nedostanete na pozadovanú obrazovku merania, a potom podržte tlačidlo stlačené.
Zo začnej strany náramku sa zobrazí zelený svetelný lúč.
Teraz môžete začať merať.

Poznámka: Meranie môžete spustiť z aplikácie APP.

Krvný tlak, srdcový tep a kyslík v krvi

Upozornenia a alarmy

Toto zariadenie umožňuje nastaviť rôzne typy budíkov, napríklad upozornenie na správu, pripomenutie hovoru a upozornenie na aplikáciu.
Môžete tiež nastaviť budík alebo pripomienku sedavého zamestnania.

Toto zariadenie ukladá posledné upozornenie.
Ak ho chcete zobraziť, stlačte stredové tlačidlo hodiniek, kým nedosiahnete obrazovku, a potom ho podržte stlačené.

Poznámka: Po zobrazení oznámenia správa zmizne.

Režim cvičenia:

Tieto hodinky počítajú kroky, vzdialenosť chôdze a spotrebu kalórií.
Stlačajte hlavné tlačidlo, kým sa nezobrazí nasledujúca obrazovka, potom ho podržte stlačené, aby ste sa na ňu dostali. Stlačením tlačidla zobrazíte rôzne možnosti.

Poznámka: Údaje z hodiniek sa začnú každý deň od nuly o 00:00 h.

Okrem toho má zariadenie funkciu „Šport", ktorá umožňuje monitorovať športové aktivity, ako je beh, švihadlo alebo drepy. Ak to chcete urobiť, stláčajte stredové tlačidlo, kým sa nedostanete na príslušnú obrazovku, a podržte ho stlačené, aby ste sa k nemu dostali. V tomto okamihu sa spustí časovač. Ak chcete ukončiť, stlačte a podržte stredové tlačidlo.

Behanie Skákanie cez švihadlo Sedyľahy

Počasie

Zariadenie zobrazuje počasie a minimálnu/maximálnu teplotu aktuálnej polohy mobilného telefónu.

Hudba

Táto funkcia umožňuje prehrávanie/pozastavenie hudby v mobilnom telefóne, ako aj prechod späť a dopredu na ďalšiu skladbu.

Pozn:

Ak chcete zmeniť rozloženie hlavnej obrazovky hodín, stláčajte stredové tlačidlo, kým sa nezobrazí táto ikona.

Podržte tlačidlo stlačené, aby ste získali prístup, potom ho stláčajte, kým sa nedostanete.

Stlačením a podržaním tlačidla získate prístup a ďalším stlačením zobrazíte tri dostupné možnosti.
Ak chcete vstúpiť do možnosti, stlačte a podržte stredové tlačidlo na požadovanej možnosti.

Vypnite hodinky:

V tejto možnosti

stlačte stredové tlačidlo, kým ho nedosiahnete,

a podržte ho stlačené.

Resetujte hodinky:

V tejto možnosti

stlačajte stredové tlačidlo, kým ho nedosiahnete,

a podržte ho stlačené.

Nabíjanie:

Pripojte konektor USB zariadenia k vhodnej elektrickej zásuvke.

Upozornenia:

1. Nevystavujte tento výrobok dažďu alebo vlhkému prostrediu.
2. Zabráňte pádu tohto výrobku, pretože by mohol spôsobiť vážne poškodenie.
3. Tento výrobok sami nerozoberajte, neopravujte ani neupravujte, obráťte sa na autorizovaného odborníka.
4. Aby ste predišli akémukoľvek riziku, neškvidujte tento výrobok nevhodným spôsobom ani ho nevhadzujte do ohňa, pretože je v ňom zabudovaná lítiová batéria.
5. Čistite ho suchou handričkou.
6. Neumiestňujte tento výrobok do blízkosti zdrojov tepla ani ho nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu.
7. Do tohto zariadenia nevkladajte žiadne kovové predmety, pretože hrozí riziko vzniku skratu v zariadení.

Táto položka je v súlade s týmito normami:
Smernica RoHS 2011/65/EÚ a jej následné zmeny Smernica (EÚ) 2015/863
Smernica o rádiových zariadeniach (RED) - smernica 2014/53/EÚ
Nariadenia Spojeného kráľovstva o elektrických zariadeniach (bezpečnosť) (SI 2016/1101)
Nariadenia Spojeného kráľovstva o rádiových zariadeniach (SI 2017/1206)

Pozor: Nebezpečenstvo výbuchu v prípade výmeny batérie za nesprávny typ. Použité batérie zlikvidujte v súlade s pokynmi.

RoHS CE UK CA

Tento symbol na výrobku a v jeho návode na použitie označuje, že po skončení elektrickej životnosti zariadenia by s ním nemalo byť odložené odpadu z vašej domácnosti. Existujú vhodné prostriedky na likvidáciu tohto materiálu na úrovni správnej recyklácie. Ďalšie informácie vám poskytnú miestne úrady.

Distribútor: ANDA Present Ltd. 1087 Budapest, Könyves Kálmán Krt. 48-52. Maďarsko
Webová stránka distribútora: https://andapresent.com
Elektronická adresa distribútora: export@andapresent.hu
Registračné číslo: 01-09-276783
Vyrobené v Číne