













AP734121 FLORIDA Weather Station/ Időjárás-állomás

<p>EN</p> <p>AP734121 Florida weather Station User manual</p>  <p>It is recommended to read this user manual carefully and keep it for future reference.</p>	<p>Product overview:</p>  <p>Specificacions:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Temperature range (0-5<J<>C, 32-122°F). Accuracy+/- 1°C • Calendar • Alarm • Humidity range (20-99%). Accuracy+/- 1%. • 12/24h format. • Max/Min temperature and humidity. • Comfort and weather icons. • Temperature trend. 	<p>Operation:</p> <p>Remove the lid of the battery compartment and insert two AAA batteries.</p> <p>To set date and time:</p> <p>To adjust the date and time, press MODE button for 3 seconds to enter into setting mode. The digits will start to flash. Press the UP/DOWN button to adjust or hold down the button to change the digits quickly. Once you have selected the correct date and time, press the MODE button again to save.</p> <p>Long press UP to change the hour format (12/24h)</p> <p>From the main menu press MODE to enter into Calendar and press again to go to Alarm. When in these modes, long press the MODE button to set and press UP/DOWN buttons to adjust.</p> <p>Press the LIGHT button to activate the screen backlight.</p>	<p>ALARM:</p> <p>Press UP button to activate/deactivate the alarm. The I) icon will show on the screen when the alarm is activated.</p> <p>Press UP to stop the alarm.</p> <p>Note: The alarm will stop after two minutes and will be automatically activated at same time for the following day.</p> <p>To snooze, press the SNZ button when the alarm is sounding and it will repeat after 8 minutes.</p> <p>MAX/MIN TEMPERATURE AND HUMIDITY:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Press MAX/MIN once to check the maximum temperature and humidity reached, and press again to check the minimum measurements. - Press DOWN button to change the temperature setting (°C or °F) <p>The weather station also displays other functions such as:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Actual Weather icon: Sunny, cloudy or rain. - Comfort level: Displays three different emojis according the weather. <p>☺ Nice weather 😐 Average ☹ Bad weather</p>	<p>Warnings:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. For interior use: Do not expose this product to rain or damp conditions. 2. Prevent this item from falling as it could cause serious damage. 3. Do not dismantle, repair or modify this product by yourself, contact an authorized specialist. 4. In order to avoid any risk, do not dispose of this product inappropriately. 5. Clean it with a dry cloth. 6. Do not place this item near sources of heat or expose to direct sunlight. 7. Do not insert any metal objects into this device as there is a risk of causing a short circuit in the unit. <p>This item is in conformity with the following standards:</p> <ul style="list-style-type: none"> • RoHS Directive 2011/65/EU and its subsequent amendments Directive (EU) 2015/863 • Electromagnetic Compatibility (EMC) - Directive 2014/30/EU • UK Electromagnetic Compatibility Regulations (SI 2016/1091) • UK Electrical Equipment (Safety) Regulations (SI 2016/1101) <p> This symbol both in the product and its user manual indicates that at the end of the devices electrical life, it should be recycled separately from your household waste. There are adequate means to dispose of this material for proper recycling. For more information, contact your local authorities. Before disposing the WEEE, please remove the batteries</p> <p>CAUTION: Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type. Dispose of used batteries according to the instructions.</p> <p>  </p> <p><small>Distributor: ANDA Present Ltd., 1087 Budapest, Könyves Kálmán Krt. 48-52, Magyarország Distributor's web site: https://andapresent.com Distributor's electronic address: export@andapresent.hu Registration number: 01-09-276783 Made in China</small></p>
<p>FR</p> <p>AP734121 Florida időjárás-állomás Használati útmutató</p>  <p>Javasoljuk, hogy figyelmesen olvassa el ezt a felhasználói kézikönyvet, és őrizze meg későbbi használatra.</p>	<p>Termék áttekintés:</p>  <p>Technikai adatok:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hőmérséklet-tartomány (0-5<J<>C, 32-122°F). Pontosság +/- 1 °C. • Naptár • Ébresztő • Páratartalom tartomány (20-99%). Pontosság +/- 1%. • 12/24 óras formátum. • Max/Min hőmérséklet és páratartalom. • Kényelem és időjárás ikonok. • A hőmérséklet alakulása. 	<p>Művelet:</p> <p>Távolítsa el az elemtartó fedelét, és helyezzen be két AAA elemet.</p> <p>A dátum és az idő beállítása:</p> <p>A dátum és az idő beállításához nyomja meg a MODE gombot 3 másodpercig a beállítási módba való belépéshez. A számjegyek villogni kezdenek. Nyomja meg a UP/DOWN gombot a beállításához, vagy tartsa lenyomva a gombot a számjegyek gyors megváltoztatásához. Ha kiválasztotta a helyes dátumot és időt, nyomja meg ismét a MODE gombot a mentéshez.</p> <p>Hosszan nyomja meg az UP gombot az óra formátumának megváltoztatásához (12/24h).</p> <p>A főmenüben nyomja meg a MODE gombot a Naptár menüpontba való belépéshez, majd nyomja meg újra a riasztás menüpontba való átlépéshez. Ezekben az üzemmódokban a beállításához nyomja meg hosszan a MODE gombot, majd a beállításához nyomja meg a UP/DOWN gombokat.</p> <p>Nyomja meg a LIGHT gombot a képernyő háttérvilágításának bekapcsolásához.</p>	<p>ÉBRESZTŐ:</p> <p>Nyomja meg a UP gombot az ébresztés aktiválásához/deaktiválásához. Az ébresztés aktiválásakor az I) ikon megjelenik a kijelzőn.</p> <p>Az ébresztés leállításához nyomja meg a UP gombot.</p> <p>Megjegyzés: Az ébresztés két perc múlva leáll, és a következő nap ugyanabban az időpontban automatikusan aktiválódik.</p> <p>A szundi funkcióhoz nyomja meg az SNZ gombot, amikor az ébresztés megszólal, és 8 perc múlva megismétlődik.</p> <p>MAX/MIN HŐMÉRSÉKLET ÉS PÁRATARTALOM:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nyomja meg egyszer a MAX/MIN gombot az elért maximális hőmérséklet és páratartalom ellenőrzéséhez, majd nyomja meg ismét a gombot a minimális mérések ellenőrzéséhez. - Nyomja meg a DOWN gombot a hőmérséklet beállításának megváltoztatásához (°C vagy °F). <p>Az időjárás-állomás más funkciókat is megjelenít, mint például:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aktuális időjárás ikon: Napos, felhős vagy eső. - Komfort szint: Három különböző hangulatjelet jelenít meg az időjárásnak megfelelően. <p>☺ Szép időjárás 😐 Átlagos ☹ Rossz időjárás</p>	<p>Figyelmeztetés:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belső használatra: Ne tegye ki ezt a terméket esőnek vagy nedves körülményeknek. 2. Ne engedje leesni ezt a terméket, mert súlyos károkat okozhat. 3. Ne szerje szét, ne javítsa vagy módosítsa ezt a terméket az alábbiak szerint saját maga, forduljon hivatalos szakemberhez. 4. A kockázatok elkerülése érdekében ne ártalmatlanítsa ezt a terméket nem megfelelő módon. 5. Száraz ruhával tisztítsa meg. 6. Ne helyezze ezt a terméket hőforrások közelébe, és ne tegye ki közvetlen napfénynek. 7. Ne helyezzen fémtárgyakat ebbe a készülékbe, mert fennáll a veszélye, hogy rövidzárlatot okoz az készülékben. <p>Ez a termék az alábbi irányelveknek felel meg:</p> <p>RoHS 2.0 2011/65/EU irányelv és későbbi módosításai (EU) 2015/863 Elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó irányelv (EMC) – 2014/30/EU Az Egyesült Királyság elektromágneses összeférhetőségi előírásai (SI 2016/1091) Az Egyesült Királyság elektromos berendezésekre vonatkozó (biztonsági) előírásai (SI 2016/1101)</p> <p> Ez a szimbólum mind a terméken, mind a használati útmutatóban jelzi, hogy a készülék elektromos élettartamának végén a háztartási hulladéktól elkülönítve kell újrahazsosztani. Megfelelő eszközök állnak rendelkezésre az anyag megfelelő újrahazsosztása érdekében történő ártalmatlanításra. További információért forduljon a helyi hatóságokhoz. Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékaiknak ártalmatlanítása előtt távolítsa el az elemeket.</p> <p>FIGYELJEN: Nem megfelelő elem használata esetén robbanásveszély áll fenn. Az elhasznált elemeket az utasításoknak megfelelően ártalmatlanítsa.</p> <p>  </p> <p><small>Forgalmazó: ANDA Present Kft., 1087 Budapest, Könyves Kálmán Krt. 48-52, Magyarország Forgalmazó web oldala: https://andapresent.com Forgalmazó e-mail címe: export@andapresent.hu Cégjegyzékszám: 01-09-276783 Származási ország: Kín</small></p>

DE

AP734121 Florida Wetterstation Gebrauchsanweisung



Wir empfehlen Ihnen, dieses Benutzerhandbuch sorgfältig zu lesen und zum späteren Nachschlagen aufzubewahren.

Produktübersicht:



Technische Daten:

- Temperaturbereich (0-5<J><C, 32-122°F), Genauigkeit +/- 1 °C.
- Kalender
- Alarm
- Luftfeuchtigkeitsbereich (20-99%), Genauigkeit +/- 1%.
- 12/24-Stunden-Format.
- Max/Min Temperatur und Luftfeuchtigkeit.
- Komfort- und Wettersymbole.
- Temperatur-Trend.

Aktion:

Nehmen Sie den Batteriefachdeckel ab und legen Sie zwei AAA-Batterien ein.

Stellen Sie das Datum und die Uhrzeit ein:

Um das Datum und die Uhrzeit einzustellen, drücken Sie die MODE-Taste 3 Sekunden lang, um in den Einstellmodus zu gelangen. Drücken Sie 3 Sekunden lang, um das Datum und die Uhrzeit einzustellen. Drücken Sie die AUF/AB-Taste, um die Einstellung zu bestätigen, oder halten Sie die Taste gedrückt, um die Ziffern schnell zu ändern. Wenn Sie das richtige Datum und die richtige Uhrzeit eingestellt haben, drücken Sie erneut die MODE-Taste, um zu speichern.

Halten Sie die UP-Taste gedrückt, um das Uhrzeitformat zu ändern (12/24h).

Drücken Sie im Hauptmenü die MODE-Taste, um das Kalendermenü aufzurufen, und drücken Sie dann erneut, um das Alarmmenü aufzurufen. Halten Sie in diesen Modi die MODE-Taste gedrückt, um die Einstellung zu bestätigen, und drücken Sie dann die AUF/AB-Tasten, um das Menü zu verlassen.

Drücken Sie die LIGHT-Taste, um die Hintergrundbeleuchtung des Bildschirms einzuschalten.

WATCH:

Drücken Sie die UP-Taste, um den Alarm zu aktivieren/deaktivieren. Wenn der Alarm aktiviert ist, erscheint das Symbol I) auf dem Display. Drücken Sie die UP-Taste, um den Alarm zu deaktivieren.

Hinweis: Der Wecker stoppt nach 2 Minuten und wird am nächsten Tag automatisch zur gleichen Zeit wieder aktiviert. Um die Schlummerfunktion zu aktivieren, drücken Sie die SNZ-Taste, wenn der Alarm ertönt und nach 8 Minuten wiederholt wird.

MAX/MIN TEMPERATUR UND FEUCHTIGKEIT:

- Drücken Sie die MAX/MIN-Taste einmal, um die erreichte Höchsttemperatur und Luftfeuchtigkeit zu überprüfen, und drücken Sie die Taste dann erneut, um die Mindestwerte zu überprüfen. Drücken Sie die DOWN-Taste, um die Temperatureinstellung zu ändern (°C oder °F). Die Wetterstation zeigt auch andere Funktionen an, wie z.B.:

- Symbol für das aktuelle Wetter: sonnig, bewölkt oder regnerisch.
- Komfortstufe: Zeigt je nach Wetterlage drei verschiedene Emoticons an.



Schönes Wetter



Durchschnitt



Schlechtes Wetter

Warnung:

1. Für die Verwendung in Innenräumen: Setzen Sie dieses Produkt nicht Regen oder Nässe aus.
2. Lassen Sie das Gerät nicht fallen, da dies zu schweren Schäden führen kann.
3. Zerlegen, reparieren oder modifizieren Sie dieses Produkt nicht selbst, sondern wenden Sie sich an einen autorisierten Techniker.
4. Um Risiken zu vermeiden, entsorgen Sie dieses Produkt nicht unsachgemäß.
5. Reinigen Sie es mit einem trockenen Tuch.
6. Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen auf und setzen Sie es nicht dem direkten Sonnenlicht aus.
7. Stellen Sie keine Metallgegenstände in dieses Produkt, da die Gefahr eines Kurzschlusses besteht.

Dieses Produkt entspricht den folgenden Richtlinien:

RoHS 2.0 Richtlinie 2011/65/EU und ihre nachfolgenden Änderungen (EU) 2015/863 Richtlinie zur elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV) - 2014/30/EU UK Electromagnetic Compatibility Regulations (SI 2016/1091) UK Electrical Equipment (Safety) Regulations (SI 2016/1101)



Dieses Symbol auf dem Produkt und in der Gebrauchsanweisung weist darauf hin, dass das Gerät am Ende seiner elektrischen Lebensdauer getrennt vom Hausmüll entsorgt werden muss. Es stehen geeignete Mittel zur Verfügung, um das Material für ein ordnungsgemäßes Recycling zu entsorgen. Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihre örtlichen Behörden. Entfernen Sie die Batterien, bevor Sie die WEEE entsorgen.

WARNING: Es besteht Explosionsgefahr, wenn die falsche Batterie verwendet wird. Entsorgen Sie verbrauchte Batterien gemäß den Anweisungen.



Vertriebspartner: ANDA Present Ltd, 1087 Budapest, Könyves Kálmán Krt. 48-52, Ungarn
Website des Vertriebs: <https://andapresent.com>
Elektronische Adresse des Vertriebsbediensteten: export@andapresent.hu
Zulassungsnummeren: 01-09-270783
Hergestellt in China

FR

AP734121 Station météo Florida Mode d'emploi



Nous vous recommandons de lire attentivement ce manuel d'utilisation et de le conserver pour toute référence ultérieure.

Aperçu du produit :



Données techniques :

- Plage de température (0-5<J><C, 32-122°F) Précision +/- 1 °C.
- Calendrier
- Alarme
- Plage d'humidité (20-99%). Précision +/- 1%.
- Format 12/24 heures.
- Température et humidité maximales/minimales.
- Icônes de confort et de météo.
- Tendances de la température.

Action :

Retirez le couvercle du compartiment à piles et insérez deux piles AAA.

Pour régler la date et l'heure :

Pour régler la date et l'heure, appuyez sur la touche MODE pendant 3 secondes pour accéder au mode de réglage. Appuyez sur 3 secondes pour régler la date et l'heure. Appuyez sur la touche UP/DOWN pour entrer dans le réglage, ou maintenez la touche enfoncée pour changer rapidement les chiffres. Une fois que vous avez sélectionné la date et l'heure correctes, appuyez à nouveau sur le bouton MODE pour les enregistrer.

Appuyez sur la touche UP et maintenez-la enfoncée pour modifier le format de l'horloge (12/24h).

Dans le menu principal, appuyez sur MODE pour accéder au menu Calendrier, puis appuyez à nouveau pour accéder au menu Alarme. Dans ces modes, appuyez sur le bouton MODE et maintenez-le enfoncé pour accéder au réglage, puis appuyez sur les boutons UP/DOWN pour quitter.

Appuyez sur la touche LIGHT pour activer le rétroéclairage de l'écran.

L'ALARME :

Appuyez sur le bouton UP pour activer/désactiver l'alarme. Lorsque l'alarme est activée, l'icône I) apparaît sur l'écran. Appuyez sur le bouton UP pour désactiver l'alarme.

Remarque : L'alarme s'arrête au bout de 2 minutes et se réactive automatiquement à la même heure le lendemain. Pour faire une sieste, appuyez sur la touche SNZ lorsque l'alarme retentit et se répète au bout de 8 minutes.

TEMPÉRATURE ET HUMIDITÉ MAX/MIN :

- Appuyez une fois sur le bouton MAX/MIN pour vérifier la température et l'humidité maximales atteintes, puis appuyez à nouveau sur le bouton pour vérifier les relevés minimaux. Appuyez sur le bouton DOWN pour modifier le réglage de la température (°C ou °F).

La station météorologique affiche également d'autres fonctions telles que :

- Icône du temps actuel : ensoleillé, nuageux ou pluvieux.
- Niveau de confort : affiche trois émoticônes différentes en fonction du temps qu'il fait.



Beau temps



Moyenne



Mauvais temps

Avertissement :

1. Pour une utilisation à l'intérieur : ne pas exposer ce produit à la pluie ou à des conditions humides.
2. Ne faites pas tomber ce produit, vous risqueriez de l'endommager gravement.
3. Ne pas démonter, réparer ou modifier soi-même ce produit tel qu'il est décrit ci-dessous, mais consulter un technicien agréé.
4. Pour éviter tout risque, ne pas mettre ce produit au rebut de manière inappropriée.
5. Nettoyer avec un chiffon sec.
6. Ne pas placer ce produit près d'une source de chaleur ni l'exposer à la lumière directe du soleil.
7. Ne pas placer d'objets métalliques dans ce produit car il y a un risque de court-circuit.

Ce produit est conforme aux directives suivantes :

RoHS 2.0 Directive 2011/65/EU et ses amendements ultérieurs (UE) 2015/863 Directive sur la compatibilité électromagnétique (EMC) - 2014/30/EU Réglementation britannique sur la compatibilité électromagnétique (SI 2016/1091) Réglementation britannique sur l'équipement électrique (sécurité) (SI 2016/1101)



Ce symbole, présent sur le produit et dans le mode d'emploi, indique qu'à la fin de la durée de vie électrique de l'appareil, celui-ci doit être recyclé séparément des ordures ménagères. Des moyens appropriés sont disponibles pour éliminer le matériel en vue d'un recyclage adéquat. Veuillez contacter les autorités locales pour de plus amples informations. Retirez les piles avant de vous débarrasser des DEEE.

ATTENTION ! Il existe un risque d'explosion en cas d'utilisation d'une mauvaise pile. Éliminez les piles usagées conformément aux instructions.



Distributeur: ANDA Present Ltd, 1087 Budapest, Könyves Kálmán Krt. 48-52, Hongrie
Site web du distributeur: <https://andapresent.com>
Adresse électronique du distributeur: export@andapresent.hu
Numéro d'enregistrement: 01-09-270783
Fabriqué en Chine

PL

AP734121 Instrukcja obsługi stacji pogodowej Florida



Zalecamy uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi i zachowanie jej na przyszłość.

Przegląd produktów:



Dane techniczne:

- Zakres temperatur (0-5<J>C, 32-122°F). Dokładność +/- 1 °C.
- Kalendarz
- Alarm
- Zakres wilgotności (20-99%). Dokładność +/- 1%.
- Format 12/24-godzinny.
- Maksymalna/minimalna temperatura i wilgotność.
- Ikony komfortu i pogody.
- Trend temperatury.

Działanie:

Zdejmij pokrywę komory baterii i włóż dwie baterie AAA.

Aby ustawić datę i godzinę:

Aby ustawić datę i godzinę, naciśnij przycisk MODE przez 3 sekundy, aby przejść do trybu ustawień. Naciśnij przycisk MODE na 3 sekundy, aby ustawić datę i godzinę. Naciśnij przycisk UP/DOWN, aby przejść do ustawień lub naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby szybko zmienić cyfry. Po wybraniu prawidłowej daty i godziny naciśnij ponownie przycisk MODE, aby zapisać.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk UP, aby zmienić format zegara (12/24h).

W menu głównym naciśnij przycisk MODE, aby przejść do menu kalendarza, a następnie naciśnij ponownie przycisk MODE, aby przejść do menu alarmu. W tych trybach naciśnij i przytrzymaj przycisk MODE, aby wejść do ustawień, a następnie naciśnij przyciski UP/DOWN, aby wyjść.

Naciśnij przycisk LIGHT, aby włączyć podświetlenie ekranu.

ZEGAREK:

Naciśnij przycisk UP, aby włączyć/wyłączyć alarm. Gdy alarm jest włączony, na wyświetlaczu pojawia się ikona I). Naciśnij przycisk UP, aby wyłączyć alarm.

Uwaga: Alarm wyłączy się po 2 minutach i zostanie automatycznie aktywowany o tej samej godzinie następnego dnia.

Aby włączyć drzemkę, naciśnij przycisk SNZ, gdy rozlegnie się dźwięk alarmu, który zostanie powtórzony po 8 minutach.

MAKSYMALNA/MINIMALNA TEMPERATURA I WILGOTNOŚĆ:

- Naciśnij przycisk MAX/MIN jeden raz, aby sprawdzić maksymalną osiągniętą temperaturę i wilgotność, a następnie naciśnij przycisk ponownie, aby sprawdzić minimalne odczyty. Naciśnij przycisk DOWN, aby zmienić ustawienie temperatury (°C lub °F).

Stacja pogodowa wyświetla również inne funkcje, takie jak:

- Ikona aktualnej pogody: słonecznie, pochmurno lub deszczowo.
- Poziom komfortu: wyświetla trzy różne emotikony w zależności od pogody.



Ładna pogoda



Średnia



Zła pogoda

Ostrzeżenie:

1. Do użytku wewnątrz pomieszczeń: nie wystawiać produktu na działanie deszczu lub wilgoci.
2. Nie należy upuszczać produktu, ponieważ może to spowodować poważne uszkodzenia.
3. Nie należy samodzielnie demontować, naprawiać ani modyfikować tego produktu w sposób opisany poniżej, należy skonsultować się z autoryzowanym technikiem.
4. Aby uniknąć ryzyka, nie należy pozbywać się tego produktu w niewłaściwy sposób.
5. Czyścić suchą szmatką.
6. Nie należy umieszczać produktu w pobliżu źródeł ciepła ani wystawiać go na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
7. Nie należy umieszczać metalowych przedmiotów w tym produkcie, ponieważ istnieje ryzyko zwarcia.

Ten produkt jest zgodny z następującymi wytycznymi:

RoHS 2.0 Dyrektywa 2011/65/UE wraz z późniejszymi zmianami (UE) 2015/863
Dyrektywa dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) - 2014/30/UE
UK Electromagnetic Compatibility Regulations (SI 2016/1091) UK Electrical
Equipment (Safety) Regulations (SI 2016/1101)



Ten symbol, zarówno na produkcie, jak i w instrukcji obsługi, wskazuje, że po zakończeniu eksploatacji elektrycznej urządzenia należy je poddać recyklingowi oddzielnie od odpadów domowych. Dostępne są odpowiednie środki umożliwiające użycie materiału w celu prawidłowego recyklingu. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z lokalnymi władzami. Przed użyciem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego należy wyjąć baterie.

OSTRZEŻENIE: Użycie niewłaściwego akumulatora grozi wybuchem. Zużyte baterie należy utylizować zgodnie z instrukcjami.

Dystrybutor: ANDA Present Ltd., 1087 Budapest,
Könyves Kálmán krt. 48-52, Węgry
Strona internetowa dystrybutora: <https://andapresent.com>
Adres elektroniczny dystrybutora: export@andapresent.hu
Numer rejestracyjny: 01-09-376783
Wyprodukowano w Chinach



IT

AP734121 Stazione meteorologica Florida Istruzioni per l'uso



Si raccomanda di leggere attentamente il presente manuale d'uso e di conservarlo per future consultazioni.

Panoramica del prodotto:



Dati tecnici:

- Intervallo di temperatura (0-5<J>C, 32-122°F). Precisione +/- 1 °C.
- Calendario
- Allarme
- Gamma di umidità (20-99%). Precisione +/- 1%.
- Formato 12/24 ore.
- Temperatura e umidità massima/minima.
- Icone di comfort e meteo.
- Tendenza della temperatura.

Azione:

Rimuovere il coperchio del vano batterie e inserire due batterie AAA.

Impostazione della data e dell'ora:

Per impostare la data e l'ora, premere il tasto MODE per 3 secondi per accedere alla modalità di impostazione. Premere 3 secondi per impostare la data e l'ora. Premere il pulsante SU/GIÙ per accedere all'impostazione, oppure tenere premuto il pulsante per cambiare rapidamente le cifre. Una volta selezionate la data e l'ora corrette, premere nuovamente il tasto MODE per salvare. Tenere premuto il pulsante SU per cambiare il formato dell'orologio (12/24h).

Dal menu principale, premere MODE per accedere al menu Calendario, quindi premere nuovamente per accedere al menu Sveglia. In queste modalità, tenere premuto il tasto MODE per accedere all'impostazione, quindi premere i tasti SU/GIÙ per uscire.

Premere il tasto LIGHT per accendere la retroilluminazione dello schermo.

OROLOGIO:

Premere il pulsante SU per attivare/disattivare la sveglia. Quando l'allarme è attivato, sul display appare l'icona I). Premere il pulsante SU per disattivare l'allarme.

Nota: la sveglia si interrompe dopo 2 minuti e si riattiva automaticamente alla stessa ora del giorno successivo. Per snooze, premere il tasto SNZ quando la sveglia suona e si ripete dopo 8 minuti.

TEMPERATURA E UMIDITÀ MAX/MIN:

- Premere una volta il pulsante MAX/MIN per controllare la temperatura e l'umidità massime raggiunte, quindi premere nuovamente il pulsante per controllare le letture minime. Premere il pulsante GIÙ per modificare l'impostazione della temperatura (°C o °F).

La stazione meteorologica visualizza anche altre funzioni quali:

- Ikona del tempo corrente: soleggiato, nuvoloso o piovoso.
- Livello di comfort: visualizza tre emoticon diverse a seconda del tempo.



Bel tempo



Media



Maltempo

Attenzione:

1. Per uso interno: non esporre il prodotto a pioggia o umidità.
2. Non lasciar cadere il prodotto per evitare di danneggiarlo gravemente.
3. Non smontare, riparare o modificare il prodotto da soli come descritto di seguito, ma rivolgersi a un tecnico autorizzato.
4. Per evitare rischi, non smaltire il prodotto in modo improprio.
5. Pulire con un panno asciutto.
6. Non collocare il prodotto vicino a fonti di calore e non esporlo alla luce diretta del sole.
7. Non inserire oggetti metallici nel prodotto per evitare il rischio di cortocircuito.

Questo prodotto è conforme alle seguenti direttive:

Direttiva RoHS 2.0 2011/65/UE e successive modifiche (UE) 2015/863 Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica (EMC) - 2014/30/UE UK Electromagnetic Compatibility Regulations (SI 2016/1091) UK Electrical Equipment (Safety) Regulations (SI 2016/1101)



Questa icona, sia sul prodotto che nelle istruzioni per l'uso, indica che al termine della vita elettrica dell'apparecchio, questo deve essere riciclato separatamente dai rifiuti domestici. Sono disponibili mezzi appropriati per smaltire il materiale per un corretto riciclaggio. Per ulteriori informazioni, contattare le autorità locali. Rimuovere le batterie prima di smaltire i RAEE.

AVVERTENZA: Se si utilizza una batteria sbagliata, sussiste il rischio di esplosione. Smaltire le batterie usate secondo le istruzioni.



Dystrybutor: ANDA Present Ltd., 1087 Budapest,
Könyves Kálmán krt. 48-52, Ungheria
Sito web del distributore: <https://andapresent.com>
Indirizzo elettronico del distributore: export@andapresent.hu
Numero di registrazione: 01-09-376783
Prodotto in Cina

CZ

AP734121 Florida Weather Station Návod k použití



Doporučujeme vám, abyste si pečlivě přečetli tento návod k použití a uschovali si jej pro budoucí použití.

Přehled produktů:



Technické údaje:

- Teplotní rozsah (0-S<J<>C, 32-122°F). Přesnost +/- 1 °C. Kalendář
- Budík
- Rozsah vlhkosti (20-99 %). Přesnost +/- 1 %.
- Formát 12/24 hodin.
- Maximální/minimální teplota a vlhkost.
- Ikony komfortu a počasí.
- Trend vývoje teploty.

Akce:

Odstraňte kryt prostoru pro baterie a vložte dvě baterie AAA.

Nastavení data a času:

Pro nastavení data a času stiskněte tlačítko MODE na 3 sekundy, čímž přejdete do režimu nastavení. Stisknutím tlačítka po dobu 3 sekund nastavíte datum a čas. Stisknutím tlačítka NAHORU/DOLŮ vstupte do nastavení nebo stisknutím a podržením tlačítka rychle změňte číslice. Jakmile zvolíte správné datum a čas, opětovným stisknutím tlačítka MODE je uložte.

Stisknutím a podržením tlačítka NAHORU změňte formát hodin (12/24h).

V hlavní nabídce vstupte stisknutím tlačítka MODE do nabídky Kalendář a poté opětovným stisknutím tlačítka do nabídky Budík. V těchto režimech stiskněte a podržte tlačítko MODE pro vstup do nastavení a poté stisknutím tlačítek NAHORU/DOLŮ ukončete nastavení.

Stisknutím tlačítka LIGHT zapnete podsvícení obrazovky.

SLEDUJTE:

Stisknutím tlačítka UP aktivujete/deaktivujete budík. Když je budík aktivován, na displeji se zobrazí ikona I). Stisknutím tlačítka NAHORU budík deaktivujete.

Poznámka: Budík se po 2 minutách zastaví a automaticky se aktivuje ve stejnou dobu následující den. Chcete-li budík přibrzdit, stiskněte tlačítko SNZ, když se budík rozezná a po 8 minutách se opakuje.

MAX/MIN TEPLOTA A VLHKOST VZDUCHU:

- Stisknutím tlačítka MAX/MIN jednou zkontrolujete maximální dosaženou teplotu a vlhkost, dalším stisknutím tlačítka zkontrolujete minimální hodnoty.
Stisknutím tlačítka DOLŮ změňte nastavení teploty (°C nebo °F).

Meteostanice zobrazuje také další funkce, jako např.:

- Ikona aktuálního počasí: slunečno, zataženo nebo dešť.
- Úroveň komfortu: zobrazuje tři různé emotikony podle počasí.



Pěkné počasí



Průměr



Špatné počasí

Varování:

1. Pro použití v interiéru: nevystavujte tento výrobek dešti nebo vlhku.
2. Tento výrobek neopouštějte, protože by mohl dojít k jeho vážnému poškození.
3. Níže popsaný výrobek sami nerozebírejte, neopravujte ani neupravujte, poraďte se s autorizovaným technikem.
4. Abyste předešli rizikům, nelikvidujte tento výrobek nesprávným způsobem.
5. Čistěte jej suchým hadříkem.
6. Neumisťujte tento výrobek do blízkosti zdroje tepla a nevystavujte jej přímému slunečnímu záření.
7. Do tohoto výrobku nekládejte kovové předměty, protože hrozí nebezpečí zkratu výrobku.

Tento výrobek splňuje následující pokyny:

Směrnice RoHS 2.0 2011/65/EU a její následné změny (EU) 2015/863 Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě (EMC) - 2014/30/EU Předpisy Spojeného království o elektromagnetické kompatibilitě (SI 2016/1091) Předpisy Spojeného království o elektrických zařízeních (bezpečnost) (SI 2016/1101)

Tento symbol na výrobku i v návodu k použití označuje, že po skončení životnosti elektrického spotřebiče by měl být recyklován odděleně od domovního odpadu. K dispozici jsou vhodné prostředky k likvidaci materiálu pro řádnou recyklaci. Pro další informace se obraťte na místní úřady. Před likvidací OZEJ vyjměte baterie.

VAROVÁNÍ: Při použití nesprávné baterie hrozí nebezpečí výbuchu. Použijte baterie likvidujte podle pokynů.



Distributor: ANDA Present Ltd., 1087 Budapest, Könyves Kálmán Str. 48-52, Magyarország
Webové stránky distributora: <https://andapresent.com>
Elektronická adresa distributora: export@andapresent.hu
Registrační číslo: 01-09-276783
Vyrobeno v Číně

RO

AP734121 Florida Weather Station Manual de instrucțiuni



Vă recomandăm să citiți cu atenție acest manual de utilizare și să îl păstrați pentru consultare ulterioară.

Prezentare generală a produsului:



Date tehnice:

- Interval de temperatură (0-S<J<>C, 32-122°F). Precizie +/- 1 °C.
- Calendar
- Alarmă
- Intervalul umidității (20-99%). Precizie +/- 1%.
- Format 12/24 ore.
- Temperatura și umiditatea Max/Min.
- Pictograme de confort și meteo.
- Tendința temperaturii.

A acțiune:

Scoateți capacul compartimentului pentru baterii și introduceți două baterii AAA.

Pentru a seta data și ora:

Pentru a seta data și ora, apăsați butonul MODE timp de 3 secunde pentru a intra în modul de setare. Apăsați timp de 3 secunde pentru a seta data și ora. Apăsați butonul UP/DOWN pentru a intra în setare, sau țineți apăsat butonul pentru a schimba rapid cifrele. După ce ați selectat data și ora corecte, apăsați din nou butonul MODE pentru a salva.

Apăsați și mențineți apăsat butonul UP pentru a schimba formatul ceasului (12/24h).

Din meniul principal, apăsați MODE pentru a intra în meniul Calendar, apoi apăsați din nou pentru a intra în meniul Alarmă. În aceste moduri, apăsați și mențineți apăsat butonul MODE pentru a intra în setare, apoi apăsați butoanele UP/DOWN pentru a ieși.

Apăsați butonul LIGHT pentru a activa iluminarea de fundal a ecranului.

ATENȚIE:

Apăsați butonul UP pentru a activa/dezactiva alarma. Când alarma este activată, pe afișaj apare pictograma I). Apăsați butonul UP pentru a dezactiva alarma.

Notă: Alarma se va opri după 2 minute și va fi activată automat la aceeași oră în ziua următoare. Pentru snooze, apăsați butonul SNZ când alarma sună și se va repeta după 8 minute.

TEMPERATURA ȘI UMIDITATEA MAX/MIN:

- Apăsați butonul MAX/MIN o dată pentru a verifica temperatura și umiditatea maxime atinse, apoi apăsați din nou butonul pentru a verifica valorile minime.

Apăsați butonul DOWN pentru a schimba setarea temperaturii (°C sau °F).

Stația meteo afișează și alte funcții, cum ar fi:

- Pictograma vremii actuale: însorită, înnoată sau ploioasă.
- Nivel de confort: afișează trei emoticoane diferite în funcție de vreme.



Vreme frumoasă



Medie



Vreme rea

Avertisment:

1. Pentru utilizare în interior: nu expuneți acest produs la ploaie sau la condiții umede.
2. Nu scăpați acest produs, deoarece poate provoca deteriorări grave.
3. Nu dezasamblați, reparați sau modificați singur acest produs așa cum este descris mai jos, consultați un tehnician autorizat.
4. Pentru a evita riscurile, nu aruncați acest produs în mod necorespunzător.
5. Curățați cu o cârpă uscată.
6. Nu așezați acest produs în apropierea surselor de căldură și nu îl expuneți la lumina directă a soarelui.
7. Nu plasați obiecte metalice în acest produs deoarece există riscul scurtcircuitării produsului.

Acest produs este în conformitate cu următoarele orientări:

Directiva RoHS 2.0 2011/65/UE și modificările ulterioare (UE) 2015/863 Directiva privind compatibilitatea electromagnetică (CEM) - 2014/30/UE Regulamentele privind compatibilitatea electromagnetică din Regatul Unit (SI 2016/1091) Regulamentele privind echipamentele electrice (siguranță) din Regatul Unit (SI 2016/1101)

Acest simbol, alături de produs, cât și în instrucțiunile de utilizare, indică faptul că, la sfârșitul duratei de viață electrică a aparatului, acesta trebuie reciclat separat de deșeurile menajere. Sunt disponibile mijloace adecvate de eliminare a materialului pentru reciclare corectă. Vă rugăm să contactați autoritățile locale pentru informații suplimentare. Scoateți bateriile înainte de a arunca deșeurile de echipamente electrice și electronice.

AVERTISMENT: Există riscul de explozie dacă se utilizează o baterie greșită. Aruncați bateriile folosite în conformitate cu instrucțiunile.

Distributor: ANDA Present Ltd., 1087 Budapest, Könyves Kálmán Str. 48-52, Ungaria
Site-ul web al distribuitorului: <https://andapresent.com>
Adresa electronică a distribuitorului: export@andapresent.hu
Număr de înregistrare: 01-09-276783
Fabricat în China



NL

AP734121 Gebruiksaanwijzing Florida Weerstation



We raden je aan deze gebruikershandleiding zorgvuldig door te lezen en te bewaren voor toekomstig gebruik.

Productoverzicht:



Technische gegevens:

- Temperatuurbereik (0-5<J><C, 32-122°F). Nauwkeurigheid +/- 1 °C.
- Kalender
- Alarm
- Vochtigheidsbereik (20-99%). Nauwkeurigheid +/- 1%.
- 12/24-uurs indeling.
- Max/Min temperatuur en vochtigheid.
- Comfort- en weerpictogrammen.
- Temperatuur trend.

Actie:

Verwijder het klepje van het batterijkvakje en plaats twee AAA-batterijen.

De datum en tijd instellen:

Om de datum en tijd in te stellen, drukt u 3 seconden op de MODE-knop om de instellingsmodus te openen. Druk 3 seconden om de datum en tijd in te stellen. Druk op de OMHOOG/OMLAAG knop om de instelling te openen, of houd de knop ingedrukt om snel de cijfers te veranderen. Zodra je de juiste datum en tijd hebt geselecteerd, druk je opnieuw op de MODE knop om op te slaan.

Houd de knop OMHOOG ingedrukt om het klokformaat (12/24u) te wijzigen.

Vanuit het hoofdmenu druk je op MODE om naar het Kalendermenu te gaan en vervolgens nogmaals om naar het Alarmmenu te gaan. Houd in deze modi de MODE knop ingedrukt om de instelling te openen en druk dan op de OMHOOG/OMLAAG knoppen om af te sluiten.

Druk op de LIGHT knop om de achtergrondverlichting van het scherm aan te zetten.

WEKKER:

Druk op de UP-knop om het alarm te activeren/deactiveren. Wanneer het alarm is geactiveerd, verschijnt het I)-pictogram op het display.

Druk op de UP-knop om het alarm te stoppen. Let op: Het alarm stopt na twee minuten en wordt de volgende dag automatisch op hetzelfde tijdstip geactiveerd. Om te snoozen, drukt u op SNZ wanneer het alarm afgaat. Het alarm zal na 8 minuten snoozen.

MAX/MIN TEMPERATUUR EN VOCHTIGHEID:

- Druk één keer op de MAX/MIN-knop om de maximaal bereikte temperatuur en vochtigheid te controleren, en druk vervolgens nogmaals op de knop om de minimumwaarden te controleren.

Druk op de OMLAAG-knop om de temperatuurinstelling (°C of °F) te wijzigen.

Het weerstation toont ook andere functies, zoals:

- Huidig weerpictogram: Zonnig, bewolkt of regenachtig.
- Comfortniveau: geeft drie verschillende emoticons weer, afhankelijk van het weer.



Mooi weer



Gemiddeld



Slecht weer

Waarschuwing:

1. Voor gebruik binnenshuis: Stel dit product niet bloot aan regen of natte omstandigheden.
2. Laat dit product niet vallen, aangezien dit ernstige schade kan veroorzaken.
3. Demonteer, repareer of wijzig dit product niet zelf, zoals hieronder beschreven, maar neem contact op met een geautoriseerde professional.
4. Gooi dit product niet op onjuiste wijze weg om risico's te voorkomen.
5. Reinig met een droge doek.
6. Plaats dit product niet in de buurt van warmtebronnen en stel het niet bloot aan direct zonlicht.
7. Steek geen metalen voorwerpen in dit apparaat, omdat dit kortsluiting in het apparaat kan veroorzaken.

Dit product voldoet aan de volgende richtlijnen:

RoHS 2.0-richtlijn 2011/65/EU en latere wijzigingen (EU) 2015/863 Richtlijn elektromagnetische compatibiliteit (EMC) - 2014/30/EU Britse elektromagnetische compatibiliteitsreggeving (SI 2016/1091) Britse reggeving voor elektrische apparatuur (veiligheid) (SI 2016/ 1101)



Dit symbool, zowel op het product als in de gebruikershandleiding, geeft aan dat het apparaat aan het einde van zijn elektrische levensduur gescheiden van huishoudelijk afval moet worden gerecycled. Er zijn geschikte middelen beschikbaar om het materiaal af te voeren voor correcte recycling. Neem contact op met uw lokale autoriteiten voor meer informatie. Verwijder de batterijen voordat u afgedankte elektrische en elektronische apparatuur weggooit.

LET OP: Er bestaat explosiegevaar als de verkeerde batterij wordt gebruikt. Gooi gebruikte batterijen weg volgens de instructies.



Distributor: ANDA Present Ltd., 1087 Budapest, Könyves Kálmán Krt. 48-52. Hongarije
Website van de distributeur: <http://andapresent.com>
Elektronische adres van de distributeur: export@andapresent.hu
Registratienummer: 01-09-276783
Gemaakt in China

SK

AP734121 Florida meteorologická stanica Návod na použitie



Odporúčame, aby ste si pozorne prečítali tento návod na použitie a uschovali ho pre budúce použitie.

Prehľad produktov:



Technické dáta:

- Teplotný rozsah (0-5<J><C, 32-122 °F). Presnosť +/- 1 °C.
- Kalendár
- Budík
- Rozsah vlhkosti (20-99%). Presnosť +/- 1 %.
- 12/24 hodinový formát.
- Max/Min teplota a vlhkosť.
- Ikony pohodlia a počasia.
- Vývoj teploty.

Prevádzka:

Odstráňte kryt batérie a vložte dve batérie AAA.

Ak chcete nastaviť dátum a čas:

Ak chcete nastaviť dátum a čas, stlačte tlačidlo MODE na 3 sekundy, čím vstúpíte do režimu nastavenia. Číslice začnú blikať. Stlačte UP/DOWN pre nastavenie, alebo podržte pre rýchlu zmenu číslic. Po výbere správneho dátumu a času znova stlačte tlačidlo MODE pre uloženie.

Dlhým stlačením tlačidla HORE zmeníte formát hodín (12/24h).

V hlavnom menu stlačte tlačidlo MODE, aby ste vstúpili do položky ponuky Kalendár, potom ho znova stlačte, aby ste vstúpili do položky ponuky budíka. V týchto režimoch dlho stlačte tlačidlo MODE na nastavenie a potom stlačte tlačidlo HORE/DOLE pre nastavenie.

Stlačením tlačidla LIGHT zapnete podsvietenie obrazovky.

BUDÍK:

Stlačením tlačidla HORE aktivujete/deaktivujete budík. Keď je budík aktivovaný, na displeji sa zobrazí ikona I). Na zastavenie budíka stlačte tlačidlo HORE. Poznámka: Budík sa zastaví po dvoch minútach a automaticky sa aktivuje v rovnakom čase nasledujúci deň.

Ak chcete budík odložiť, stlačte po zaznení budíka SNZ a budík sa odloží po 8 minútach.

MAX/MIN TEPLOTA A VLHKOSŤ:

- Stlačte raz tlačidlo MAX/MIN, aby ste skontrolovali maximálnu dosiahnutú teplotu a vlhkosť, potom stlačte tlačidlo znova, aby ste skontrolovali minimálne hodnoty.

Stlačením tlačidla DOLE zmeníte nastavenie teploty (°C alebo °F).

Meteostanica zobrazuje aj ďalšie funkcie, ako napr.

- Ikona aktuálneho počasia: Slniečno, oblačno alebo prší.
- Úroveň pohodlia: Zobrazuje tri rôzne emotikony podľa počasia.



Pekné počasie



Priemerná



Zlé počasie

POZOR:

1. Na vnútorné použitie: Nevystavujte tento výrobok dažďu alebo moku.
2. Nenechajte tento výrobok spadnúť, pretože môže spôsobiť vážne poškodenie.
3. Tento produkt sami nerozoberajte, neopravujte ani neupravujte, ako je popísané nižšie, obráťte sa na autorizovaného odborníka.
4. Aby ste predišli rizikám, nelikvidujte tento výrobok nesprávnym spôsobom.
5. Vyčistite suchou handričkou.
6. Neumiestňujte tento výrobok do blízkosti zdrojov tepla ani ho nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu.
7. Do tohto zariadenia nekladajte žiadne kovové predmety, pretože by to mohlo spôsobiť skrat v zariadení.

Tento produkt je v súlade s nasledujúcimi pokynmi:

Smernica RoHS 2.0 2011/65/EU a následné dodatky (EÚ) 2015/863 Smernica o elektromagnetickej kompatibilite (EMC) - 2014/30/EU Nariadenia Spojeného kráľovstva o elektromagnetickej kompatibilite (SI 2016/1091) Predpisy Spojeného kráľovstva (bezpečnosť) pre elektrické zariadenia (SI 2016/ 1101)



Tento symbol na produkte aj v používateľskej príručke znamená, že zariadenie musí byť po skončení jeho elektrickej životnosti recyklované oddelene od domáceho odpadu. K dispozícii sú vhodné prostriedky na likvidáciu materiálu na účely správnej recyklácie. Ďalšie informácie získate od miestnych úradov. Pred likvidáciou odpadu z elektrických a elektronických zariadení vyberte batérie.

UPOZORNENIE: Pri použití nesprávnej batérie hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Použite batérie zlikvidujte podľa pokynov.



Distributor: ANDA Present Ltd., 1087 Budapest, Könyves Kálmán Krt. 48-52. Maďarsko
Webová adresa distribútora: <http://andapresent.com>
Elektronická adresa distribútora: export@andapresent.hu
Registrace číslo: 01-09-276783
Vyrobené v Číne