

AP804835 – „ California” wall clock

Digital clock and weather station with colour display. Functions: alarm clock, thermometer, humidity display and 12 hour temperature trend memory. Operates with 2 AAA batteries, without batteries.

Input: 2 x AAA battery

Features:

Measuring temperature range: 0~50°C (32°F-122°F)

Measuring humidity range: 20%-99%

Graduation: 1°C

Display: max/min temperature and humidity records Calendar: 2001-2099 year

Power 2x AAA batteries

Operation:

Press MODE one time to view the alarm time.

Press MODE one more time to the view calendar.

Setting the time:

Press and hold MODE for 3 seconds to enter the time setting mode.

The hour digits are blinking and can be set by pressing UP or DOWN for setting hour. Press MODE again: The minute digits are blinking and can be set by pressing UP or DOWN for setting minute. **Setting the alarm:**

Press MODE to view the alarm time. Press MODE hold for 3 seconds to enter the alarm setting mode. The hour digits are blinking and can be set by pressing UP or DOWN for setting hour. Press MODE again: The minute digits are blinking and can be set by pressing UP or DOWN for setting minute.

Setting the calendar:

Press MODE to the view calendar. Press MODE hold for 3 seconds to enter the calendar setting mode. The year digits are blinking and can be set by pressing UP or DOWN for setting year Press MODE again: The month digits are blinking and can be set by pressing UP or DOWN for setting month. Press Mode again: The day digits are blinking and can be set by pressing UP or DOWN for setting day. **Alarm on/off:**

Press UP to turn alarm on/off.

MAX/MIN:

Press MAX/MIN to view MAX temperature and humidity record. Press MAX/MIN again to view MIN temperature and humidity record.

12/24 format hour:

Press up for 3 seconds to switch 12 or 24 format hour time display

Temperature display format:

Press DOWN to switch °C/°F display.

Snooze/light:

In alarm to press SNZ/LIGHT for snooze mode. Press SNZ/LIGHT to turn backlight.

This item is in conformity with the following standards:

- RoHS Directive 2011/65/EU and its subsequent amendments Directive (EU) 2015/863
- Electromagnetic Compatibility (EMC) - Directive 2014/30/EU

CAUTION: Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type. Dispose of used batteries according to the instructions.



This symbol both in the product and its user manual indicates that at the end of the devices electrical life, it should be recycled separately from your household waste. There are adequate means to dispose of this material for proper recycling. For more information, contact your local authorities.

CE RoHS



Distributor: ANDA Present Ltd., 1087 Budapest, Könyves Kálmán Krt. 48-52. Hungary
Distributor's web site: <https://andapresent.com>

Distributor's electronic address: export@andapresent.hu

Registration number: 01-09-276783

Made in China

AP804835 – „ California” időjárás-állomás

Digitális óra és időjárás-állomás, színes háttérvilágítással. Funkciók: ébresztőóra, hőmérő, páratartalom-mérő és 12 órás hőmérsékletváltozás-memória. Elem nélkül szállítjuk. 2 db AAA elemmel működik.

Bemenet: 2 x AAA elem

Funkciók:

Hőmérséklet-tartománymérés: 0-50°C (21°F-122°F) Páratartalom-tartománymérés: 20%-99%

Beosztás: 1°C

Kijelzés: Max/min hőmérséklet és páratartalom adatok Naptár: 2001-2099 évig

Töltés: 2x AAA elem

Üzemeltetés:

Nyomja meg a MODE gombot egyszer az idő megtekintéséhez. Nyomja meg a MODE gombot egyszer a naptár megtekintéséhez. **Idő beállítása:** Nyomja le és tartsa 3 másodpercig a MODE gombot az idő beállításaihoz. Az óra számjegy villog, amit az UP vagy DOWN gombokkal lehet beállítani. Nyomja meg a MODE gombot ismét: A perc számjegy villog, amit az UP vagy DOWN gombokkal lehet beállítani.

Ébresztő beállítása:

Nyomja le és tartsa 3 másodpercig a MODE gombot az ébresztő beállításaihoz. Az óra számjegy villog, amit az UP vagy DOWN gombokkal lehet beállítani. Nyomja meg a MODE gombot ismét: A perc számjegy villog, amit az UP vagy DOWN gombokkal lehet beállítani.

Naptár beállítása:

Nyomja meg a MODE gombot egyszer a naptár megtekintéséhez. Nyomja le és tartsa 3 másodpercig a MODE gombot az naptár beállításaihoz. Az év számjegy villog, amit az UP vagy DOWN gombokkal lehet beállítani. Nyomja meg a MODE gombot ismét: A hónap számjegy villog, amit az UP vagy DOWN gombokkal lehet beállítani. A nap számjegy villog, amit az UP vagy DOWN gombokkal lehet beállítani.

Ébresztő be/ki:

Nyomja meg az UP gombot az KI és BE kapcsoláshoz.

MAX/MIN:

Nyomja meg a MAX/MIN gombot, hogy lássa a MAX hőmérsékletet és páratartalmat. Nyomja meg a MAX/MIN gombot újra, hogy lássa a MIN hőmérsékletet és páratartalmat.

12/24 formátumú óra:

Nyomja meg az UP gombot 3 másodpercig, hogy váltson a 12 és a 24 idő formátum között.

Hőmérséklet formátum:

Nyomja meg a DOWN gombot a °C/°F között.

Szundi/világítás:

Az ébresztő módban nyomja meg az SNZ/LIGHT gombot a szundi eléréséhez. Nyomja meg az SNZ/LIGHT gombot a világítás bekapcsolásához.

Ez a termék az alábbi irányelveknek felel meg:

- RoHS 2.0 2011/65/EU irányelv és későbbi módosításai (EU) 2015/863
- Elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó irányelv (EMC) – 2014/30/EU

VIGYÁZAT: Nem megfelelő elem használata esetén robbanásveszély áll fenn. Az elhasznált elemeket az utasításoknak megfelelően ártalmatlanítsa.



Ez a szimbólum a termék csomagolásán és a használati útmutatón jelzi, hogy a készülék élettartama lejártá után a szelektív gyűjtőbe kerüljön elkülönítve a háztartási hulladéktól. Ez a jel gondoskodik az alapanyag megfelelő újrahasznosításáról. További információkért keresse a helyi hatóságot

CE RoHS



Forgalmazó: ANDA Present Kft., 1087 Budapest, Könyves Kálmán Krt. 48-52., Magyarország

Forgalmazó web címe: <https://andapresent.com>

Forgalmazó e-mail címe: export@andapresent.hu

Céggjegyzékszám: 01-09-276783

Származási ország: Kína

AP804835 - Wanduhr „Kalifornien“

Digitale Uhr und Wetterstation mit Farbdisplay. Funktionen: Wecker, Thermometer, Luftfeuchtigkeitsanzeige und 12-Stunden-Temperaturtrendspeicher. Funktioniert mit 2 AAA-Batterien, ohne Batterien.

Eingang: 2 x AAA-Batterie

Merkmale:

Temperaturmessbereich: 0~50°C (32°F-122°F)

Messbereich Luftfeuchtigkeit: 20%-99%

Abstufung: 1°C

Anzeige: max/min Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsaufzeichnungen

Kalender: 2001-2099 Jahr

Stromversorgung: 2x AAA-Batterien

Bedienung:

Drücken Sie MODE einmal, um die Alarmzeit anzuzeigen.

Drücken Sie MODE ein weiteres Mal, um den Kalender anzuzeigen.

Einstellen der Uhrzeit:

Halten Sie MODE 3 Sekunden lang gedrückt, um in den Zeiteinstellungsmodus zu gelangen. Die Stundenziffern blinken und können durch Drücken von UP oder DOWN für die Einstellung der Stunde eingestellt werden. Drücken Sie erneut MODE: Die Minutenziffern blinken und können durch Drücken von UP oder DOWN zur Einstellung der Minute eingestellt werden.

Einstellen des Weckers:

Drücken Sie MODE, um die Weckzeit anzuzeigen. Halten Sie MODE 3 Sekunden lang gedrückt, um in den Weckeinstellungsmodus zu gelangen. Die Stundenziffern blinken und können durch Drücken von UP oder DOWN für die Einstellung der Stunde eingestellt werden. Drücken Sie erneut MODE: Die Minutenziffern blinken und können durch Drücken von UP oder DOWN für die Einstellung der Minute eingestellt werden.

Einstellen des Kalenders:

Drücken Sie MODE, um den Kalender anzuzeigen. Halten Sie MODE 3 Sekunden lang gedrückt, um in den Kalendereinstellungsmodus zu gelangen. Die Ziffern für das Jahr blinken und können durch Drücken von UP oder DOWN für die Einstellung des Jahres eingestellt werden. Drücken Sie erneut MODE: Die Monatsziffern blinken und können durch Drücken von UP oder DOWN für die Einstellung des Monats eingestellt werden. Drücken Sie erneut Mode: Die Tagesziffern blinken und können durch Drücken von UP oder DOWN zur Einstellung des Tages eingestellt werden. Alarm ein/aus:

Drücken Sie UP, um den Alarm ein-/auszuschalten.

MAX/MIN:

Drücken Sie MAX/MIN, um die MAX-Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsdaten anzuzeigen. Drücken Sie erneut MAX/MIN, um die Aufzeichnung der MIN-Temperatur und Luftfeuchtigkeit anzuzeigen.

12/24 Stundenformat:

Drücken Sie 3 Sekunden lang auf UP, um das 12- oder 24-Stundenformat der Zeitanzeige umzuschalten

Temperaturanzeigeformat:

Drücken Sie DOWN, um die °C/°F-Anzeige umzuschalten.

Snooze/Licht:

Im Weckmodus SNZ/LIGHT drücken, um den Schlummermodus zu aktivieren. Drücken Sie SNZ/LIGHT, um die Hintergrundbeleuchtung einzuschalten.

Dieses Element ist in Übereinstimmung mit den folgenden Normen:

- RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und ihre nachfolgenden Änderungen Richtlinie (EU) 2015/863
- Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) - Richtlinie 2014/30/EU

VORSICHT: Es besteht Explosionsgefahr, wenn die Batterie durch einen falschen Typ ersetzt wird. Entsorgen Sie verbrauchte Batterien entsprechend den Anweisungen.



Dieses Symbol auf dem Produkt und im Benutzerhandbuch weist darauf hin, dass das Gerät am Ende seiner elektrischen Lebensdauer getrennt vom Hausmüll entsorgt werden muss. Es gibt geeignete Möglichkeiten, dieses Material für ein ordnungsgemäßes Recycling zu entsorgen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre örtlichen Behörden.

CE RoHS

Vertriebspartner: ANDA Present Ltd., 1087
Budapest, Könyves Kálmán Krt. 48-52. Ungarn
Website des Vertreibers: <https://andapresent.com>
Elektronische Adresse des Vertriebshändlers:

export@andapresent.hu
Zulassungsnummer: 01-09-276783

Hergestellt in China

**AP804835 - Station météo "California"**

Horloge numérique et station météo avec rétro-éclairage couleur. Fonctions : réveil, thermomètre, hygromètre et mémoire de changement de température sur 12 heures. Livré sans pile. Alimenté par 2 piles AAA.

Alimentation : 2 piles AAA

Fonctions :

Mesure de la température : 0-50°C (21°F-122°F) Mesure de l'humidité : 20%-99%

Graduation : 1°C

Affichage : données de température et d'humidité max/min

Calendrier : 2001-2099 ans

Chargement : 2 piles AAA

Fonctionnement :

Appuyez une fois sur le bouton MODE pour afficher l'heure. Appuyez une fois sur la touche MODE pour afficher le calendrier. **Pour régler l'heure :**

Appuyez sur le bouton MODE et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour régler l'heure. Le chiffre des heures clignote et peut être ajusté en appuyant sur le bouton UP ou DOWN. Appuyez à nouveau sur le bouton MODE : le chiffre des minutes clignote, et peut être réglé à l'aide des boutons UP ou DOWN.

Pour régler l'alarme :

Appuyez sur le bouton MODE pendant 3 secondes pour régler l'alarme. Le chiffre des heures clignote et peut être réglé à l'aide des boutons UP ou DOWN. Appuyez à nouveau sur le bouton MODE : le chiffre des minutes clignote, et peut être réglé à l'aide des boutons UP ou DOWN.

Pour régler le calendrier :

Appuyez une fois sur le bouton MODE pour afficher le calendrier. Appuyez sur le bouton MODE pendant 3 secondes pour régler le calendrier. Le chiffre de l'année clignote et peut être réglé à l'aide des boutons UP ou DOWN. Appuyez à nouveau sur le bouton MODE : le chiffre du mois clignote, et peut être ajusté à l'aide des boutons UP ou DOWN. Le chiffre du jour clignote, il peut être réglé à l'aide des touches HAUT ou BAS.

Appuyez sur la touche HAUT pour basculer entre OFF et ON. **MAX/MIN :**

Appuyez sur le bouton MAX/MIN pour afficher la température et l'humidité maximales. Appuyez à nouveau sur la touche MAX/MIN pour afficher la température et l'humidité MIN.

Horloge au format 12/24 :

Appuyez sur la touche UP pendant 3 secondes pour basculer entre les formats 12 et 24.

Format de température :

Appuyez sur le bouton DOWN pour basculer entre °C/°F. **Réveil/Éclairage :**

En mode alarme, appuyez sur le bouton SNZ/LIGHT pour accéder à la répétition de réveil. Appuyez sur le bouton SNZ/LIGHT pour activer l'éclairage.

Ce produit est conforme aux directives suivantes :

- Directive RoHS 2.0 2011/65/EU et ses amendements ultérieurs (UE) 2015/863
- Directive sur la compatibilité électromagnétique (CEM)-2014/30/EU

AVERTISSEMENT : Il existe un risque d'explosion en cas d'utilisation d'une mauvaise pile. Éliminez les piles usagées conformément aux instructions.



Ce symbole sur l'emballage du produit et dans le mode d'emploi indique que l'appareil doit être éliminé séparément des déchets ménagers dans la collecte sélective à la fin de sa durée de vie. Ce symbole garantit que le matériau est correctement recyclé. Pour plus d'informations, contactez votre autorité locale.

CE RoHS

Distributeur: ANDA Present Ltd, 1087 Budapest,
Könyves Kálmán Krt. 48-52. Hongrie
Site web du distributeur: <https://andapresent.com>
Adresse électronique du distributeur:

export@andapresent.hu
Numéro d'enregistrement: 01-09-276783

Fabriqué en Chine



AP804835 - Orologio da parete "California"

Orologio digitale e stazione meteorologica con display a colori. Funzioni: Sveglia, termometro, visualizzazione dell'umidità e memoria dell'andamento della temperatura di 12 ore. Funziona con 2 batterie AAA, senza batterie.

Ingresso: 2 batterie AAA

Caratteristiche:

Campo di misurazione della temperatura: 0~50°C (32°F-122°F) Campo di misurazione dell'umidità: 20%-99%

Graduazione: 1°C

Display: record di temperatura e umidità max/min Calendario: anno 2001-2099

Alimentazione: 2 batterie AAA

Funzionamento:

Premere una volta MODE per visualizzare l'ora della sveglia.

Premere nuovamente MODE per visualizzare il calendario. **Impostazione dell'ora:**

Tenere premuto MODE per 3 secondi per accedere alla modalità di impostazione dell'ora. Le cifre dell'ora lampeggiano e possono essere impostate premendo SU o GIR per impostare l'ora. Premere nuovamente MODE: le cifre dei minuti lampeggiano e possono essere impostate premendo SU o GIR per impostare i minuti.

Impostazione della sveglia:

Premere MODE per visualizzare l'ora della sveglia. Tenere premuto MODE per 3 secondi per accedere alla modalità di impostazione della sveglia. Le cifre dell'ora lampeggiano e possono essere impostate premendo SU o GIR per impostare l'ora. Premere nuovamente MODE: le cifre dei minuti lampeggiano e possono essere impostate premendo SU o GIR per impostare i minuti.

Impostazione del calendario:

Premere MODE per visualizzare il calendario. Tenere premuto MODE per 3 secondi per accedere alla modalità di impostazione del calendario. Le cifre dell'anno lampeggiano e possono essere impostate premendo SU o GIR per impostare l'anno. Premere nuovamente MODE: le cifre del mese lampeggiano e possono essere impostate premendo SU o GIR per impostare il mese. Premere nuovamente MODE: le cifre del giorno lampeggiano e possono essere impostate premendo SU o GIR per impostare il giorno. Attivazione/disattivazione della sveglia: Premere SU per attivare/disattivare la sveglia.

MAX/MIN:

Premere MAX/MIN per visualizzare i dati di temperatura e umidità MAX. Premere nuovamente MAX/MIN per visualizzare la registrazione della temperatura e dell'umidità MIN.

Formato 12/24 ore:

Premere UP per 3 secondi per passare al formato 12 o 24 ore della visualizzazione dell'ora.

Formato di visualizzazione della temperatura:

Premere GIR per alternare la visualizzazione °C/°F.

Snooze/Luce:


In modalità sveglia, premere SNZ/LIGHT per attivare la modalità snooze.

Premere SNZ/LIGHT per accendere la retroilluminazione.

Questa voce è conforme ai seguenti standard:

- Direttiva RoHS 2.0 2011/65/UE come modificata (UE) 2015/863
- Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica (EMC) 2014/30/UE

ATTENZIONE: se la batteria viene sostituita con una di tipo non corretto, sussiste il rischio di esplosione. Smaltire le batterie usate secondo le istruzioni.

 Questo simbolo sul prodotto e nel manuale d'uso indica che il dispositivo deve essere smaltito separatamente dai rifiuti domestici al termine della sua vita elettrica. Esistono modi adeguati per smaltire questo materiale per un corretto riciclaggio. Per ulteriori informazioni, contattare le autorità locali.



Distributore: ANDA Present Ltd., 1087 Budapest, Könyves Kálmán Krt. 48-52. Ungheria
Sito web del distributore: <https://andapresent.com>
Indirizzo elettronico del distributore: export@andapresent.hu
Numero di registrazione: 01-09-276783
Prodotto in Cina

 Cet appareil se recycle
A DÉPOSER EN CASIN A DÉPOSER EN CASIN
OU
Points de collecte sur www.quairendemecheets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil!

AP804835 - Stacja pogodowa „California”

Cyfrowy zegar i stacja pogodowa z kolorowym podświetleniem. Funkcje: budzik, termometr, higrometr i 12-godzinna pamięć zmian temperatury. Dostarczany bez baterii. Zasilany 2 bateriami AAA.

Zasilanie: 2 baterie AAA

Funkcje :

Pomiar temperatury: 0-50°C (21°F-122°F) Pomiar wilgotności: 20%-99%.

Podziałka: 1°C

Wyświetlacz: Kalendarz: 2001-2099 lat

Ładowanie: 2 baterie AAA

Działanie:

Naciśnij przycisk MODE jeden raz, aby wyświetlić godzinę. Naciśnij przycisk MODE jeden raz, aby wyświetlić kalendarz.

Aby ustawić godzinę:

Naciśnij i przytrzymaj przycisk MODE przez 3 sekundy, aby ustawić godzinę. Cyfra godziny zacznie migać i można ją dostosować, naciskając przycisk UP lub DOWN. Naciśnij ponownie przycisk MODE: cyfra minut zacznie migać i można ją dostosować za pomocą przycisków UP lub DOWN.

Aby ustawić alarm:

Naciśnij przycisk MODE przez 3 sekundy, aby ustawić alarm. Cyfra godziny będzie migać i można ją regulować za pomocą przycisków W GÓRĘ lub W DÓŁ. Naciśnij ponownie przycisk MODE: cyfra minut zacznie migać i można ją dostosować za pomocą przycisków W GÓRĘ lub W DÓŁ.

Aby ustawić kalendarz:

Naciśnij przycisk MODE jeden raz, aby wyświetlić kalendarz. Naciśnij przycisk MODE przez 3 sekundy, aby ustawić kalendarz. Cyfra roku będzie migać i można ją dostosować za pomocą przycisków W GÓRĘ lub W DÓŁ. Naciśnij ponownie przycisk MODE: cyfra miesiąca będzie migać i można ją dostosować za pomocą przycisków W GÓRĘ lub W DÓŁ. Cyfra dnia miga i można ją dostosować za pomocą przycisków W GÓRĘ lub W DÓŁ. Naciśnij przycisk W GÓRĘ, aby przełączać między trybami OFF i ON.

MAX/MIN :

Naciśnij przycisk MAX/MIN, aby wyświetlić maksymalną temperaturę i wilgotność. Naciśnij przycisk MAX/MIN ponownie, aby wyświetlić MIN temperaturę i wilgotność.

Zegar w formacie 12/24:

Naciśnij przycisk UP przez 3 sekundy, aby przełączać między formatami 12 i 24.

Format temperatury :

Naciśnij przycisk W DÓŁ, aby przełączać między °C/°F.


Alarm/podświetlenie:

W trybie alarmu naciśnij przycisk SNZ/LIGHT, aby włączyć drzemkę. Naciśnij przycisk SNZ/LIGHT, aby włączyć podświetlenie.

Ten produkt jest zgodny z następującymi dyrektywami:

- Dyrektywa RoHS 2.0 2011/65/UE z późniejszymi zmianami (UE) 2015/863
- Dyrektywa w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) - 2014/30/UE

OSTRZEŻENIE: Użycie niewłaściwego akumulatora grozi wybuchem. Zużyte baterie należy utylizować zgodnie z instrukcjami.

 Ten symbol na opakowaniu produktu i w instrukcji obsługi oznacza, że po zakończeniu okresu użytkowania urządzenie należy utylizować oddzielnie od odpadów domowych. Symbol ten gwarantuje prawidłowy recykling materiałów. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z lokalnymi władzami.



Dystrybutor: ANDA Present Ltd., 1087 Budapest, Könyves Kálmán Krt. 48-52. Węgry
Strona internetowa dystrybutora: <https://andapresent.com>
Adres elektroniczny dystrybutora: export@andapresent.hu
Numer rejestracyjny: 01-09-276783
Wyprodukowano w Chinach

 Cet appareil se recycle
A DÉPOSER EN CASIN A DÉPOSER EN CASIN
OU
Points de collecte sur www.quairendemecheets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil!

AP804835 - Nástěnné hodiny „California“

Digitální hodiny a meteorostanice s barevným displejem. Funkce: budík, teploměr, ukazatel vlhkosti a paměť pro 12 hodinový teplotní trend. Provoz na 2 baterie AAA, bez baterií.

Vstup: 2 x baterie AAA

Vlastnosti:

Rozsah měření teploty: 0~50°C (21°F-122°F)

Rozsah měření vlhkosti: 20-99 %

Stupňování: 1: 1°C

Zobrazení: záznamy o max/min teplotě a vlhkosti Kalendář: rok 2001-2099

Napájení 2x baterie AAA

Ovládání:

Stisknutím tlačítka MODE se zobrazí čas budíku.

Dalším stisknutím tlačítka MODE zobrazíte kalendář.

Nastavení času:

Stisknutím a podržením tlačítka MODE po dobu 3 sekund vstoupíte do režimu nastavení času. Číslice hodin blikají a lze je nastavit stisknutím tlačítka UP nebo DOWN pro nastavení hodiny. Znovu stiskněte tlačítko MODE: Stiskněte tlačítko MODE a stiskněte tlačítko MODE pro nastavení minut. Nastavení budíku:

Stisknutím tlačítka MODE zobrazíte čas budíku. Stisknutím a podržením tlačítka MODE po dobu 3 sekund přejdete do režimu nastavení budíku. Číslice hodin blikají a lze je nastavit stisknutím tlačítka UP nebo DOWN pro nastavení hodin.

Nastavení kalendáře:

Stisknutím tlačítka MODE zobrazíte kalendář. Stisknutím a podržením tlačítka MODE po dobu 3 sekund vstoupíte do režimu nastavení kalendáře. Číslice roku blikají a lze je nastavit stisknutím tlačítka NAHORU nebo DOLŮ pro nastavení roku Stiskněte znovu MODE: Stisknutím tlačítka MODE nastavte měsíc a stisknutím tlačítka NAHORU nebo DOLŮ nastavte měsíc. Znovu stiskněte MODE: Stisknutím tlačítka MODE: bliká číslice dne, kterou lze nastavit stisknutím tlačítka NAHORU nebo DOLŮ pro nastavení dne.

Zapnutí/vypnutí budíku:

Stisknutím tlačítka NAHORU budík zapnete/vypnete.

MAX/MIN:

Stisknutím tlačítka MAX/MIN zobrazíte záznam MAX teploty a vlhkosti. Dalším stisknutím MAX/MIN zobrazíte záznam MIN teploty a vlhkosti.

Hodiny ve formátu 12/24:

Stisknutím tlačítka nahoru na 3 sekundy přepnete zobrazení času ve formátu 12 nebo 24 hodin Formát zobrazení teploty:

Stisknutím tlačítka DOLŮ přepnete zobrazení °C/°F.

Snooze/světlo:

Při budíku stiskněte SNZ/SVĚTLO pro režim odložení. Stisknutím SNZ/LIGHT zapnete podsvícení.

Tato položka je v souladu s následujícími normami:

- Směrnice RoHS 2011/65/EU a její následné změny Směrnice (EU) 2015/863
- Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - směrnice 2014/30/EU

POZOR: Nebezpečí výbuchu při výměně baterie za nesprávný typ. Použité baterie zlikvidujte v souladu s pokyny.



Tento symbol na výrobku i v jeho návodu k použití označuje, že po skončení životnosti elektrického zařízení by mělo být recyklováno odděleně od domácího odpadu. Pro správnou recyklaci tohoto materiálu existují vhodné prostředky k jeho likvidaci. Další informace získáte na místních úřadech.

CE RoHS

Distributor: ANDA Present Ltd., 1087 Budapest,
Könyves Kálmán Krt. 48-52. Maďarsko
Webové stránky distributora: <https://andapresent.com>

Elektronická adresa distributora:
export@andapresent.hu
Registrační číslo: 01-09-276783

Vyrobeno v Číně



Points de collecte sur www.quefairede-mesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

AP804835 - Stație meteo „California“

Ceas digital și stație meteo cu retroiluminare color. Funcții: ceas cu alarmă, termometru, indicator de umiditate și memorie de schimbare a temperaturii pe 12 ore. Livrat fără baterie. Alimentat de 2 baterii AAA.

Intrare: 2 x baterii AAA

Funcții:

Interval de măsurare a temperaturii: 0-50°C (21°F-122°F) Interval de măsurare a umidității: 20%-99%

Gradație: 1°C

Afișaj: date de temperatură și umiditate max/min Calendar: 2001-2099 ani

Încărcare: 2 baterii AAA

Funcționare:

Apăsati butonul MODE o dată pentru a vizualiza ora. Apăsati butonul MODE o dată pentru a vizualiza calendarul.

Pentru a seta ora:

Apăsati și mențineți apăsat butonul MODE timp de 3 secunde pentru a seta ora. Cifra orei clipește, putând fi reglată prin apăsarea butonului UP sau DOWN. Apăsati din nou butonul MODE: cifra minutelor clipește, care poate fi reglată cu ajutorul butoanelor UP sau DOWN.

Pentru a seta alarma:

Apăsati și mențineți apăsat butonul MODE timp de 3 secunde pentru a seta alarma. Cifra orei clipește, care poate fi reglată cu ajutorul butoanelor UP sau DOWN. Apăsati din nou butonul MODE: cifra minutului clipește, care poate fi setată cu ajutorul butoanelor UP sau DOWN.

Pentru a seta calendarul:

Apăsati butonul MODE o dată pentru a vizualiza calendarul. Apăsati și mențineți apăsat butonul MODE timp de 3 secunde pentru a seta calendarul. Cifra anului clipește, care poate fi reglată cu ajutorul butoanelor SUS sau JOS. Apăsati din nou butonul MODE: cifra lunii clipește, care poate fi reglată cu ajutorul butoanelor UP sau DOWN. Cifra zilei clipește, care poate fi setată cu ajutorul butoanelor SUS sau JOS.

Apăsati butonul UP pentru a comuta între OFF și ON.

MAX/MIN:

Apăsati butonul MAX/MIN pentru a vedea temperatura și umiditatea MAX. Apăsati din nou butonul MAX/MIN pentru a vedea temperatura și umiditatea MIN.

Ceas în format 12/24:

Apăsati butonul UP timp de 3 secunde pentru a comuta între formatele de timp 12 și 24.

Format temperatură:

Apăsati butonul DOWN pentru a comuta între °C/°F.

Snooze/Lumină:

În modul alarmă, apăsați butonul SNZ/LIGHT pentru a accesa snooze. Apăsati butonul SNZ/LIGHT pentru a porni iluminarea.

Acest produs este conform cu următoarele orientări:

- Directiva RoHS 2.0 2011/65/UE și modificările sale ulterioare (UE) 2015/863
- Directiva privind compatibilitatea electromagnetică (CEM) -2014/30/UE

AVERTISMENT: Există riscul de explozie dacă se utilizează o baterie greșită. Aruncați bateriile folosite în conformitate cu instrucțiunile.



Acest simbol de pe ambalajul produsului și din instrucțiunile de utilizare indică faptul că aparatul trebuie eliminat separat de deșeurile menajere în cadrul colectării separate la sfârșitul duratei sale de viață. Acest simbol asigură că materialul este reciclat în mod corespunzător. Pentru mai multe informații, contactați autoritatea locală

CE RoHS

Distributor: ANDA Present Ltd., 1087 Budapest,
Könyves Kálmán Krt. 48-52. Ungaria
Site-ul web al distribuitorului: <https://andapresent.com>

Adresa electronică a distribuitorului:
export@andapresent.hu
Număr de înregistrare: 01-09-276783

Fabricat în China



Points de collecte sur www.quefairede-mesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

AP804835 - " California" wandklok

Digitale klok en weerstation met kleurendisplay. Functies: wekker, thermometer, vochtigheidsweergave en 12-uurs temperatuurtrendgeheugen. Werkt op 2 AAA-batterijen, zonder batterijen.

Ingang: 2 x AAA-batterij

Kenmerken:

Meetbereik temperatuur: 0~50°C (32°F-122°F)

Meetbereik vochtigheid: 20%-99%

Schaalverdeling: 1°C

Weergave: max/min temperatuur en vochtigheid Kalender: 2001-2099 jaar

Voeding: 2x AAA batterijen

Bediening:

Druk een keer op MODE om de wektijd te bekijken.

Druk nog een keer op MODE om de kalender te bekijken.

Instellen van de tijd:

Houd MODE 3 seconden ingedrukt om de tijdstelmodus te openen.

De uurscijfers knippen en kunnen worden ingesteld door op UP of DOWN te drukken om het uur in te stellen. Druk nogmaals op MODE:

De minuten knippen en kunnen worden ingesteld door op UP of DOWN te drukken om de minuten in te stellen.

Het alarm instellen:

Druk op MODE om de wektijd te bekijken. Houd MODE 3 seconden ingedrukt om naar de instelmodus voor het alarm te gaan. De uurscijfers knippen en kunnen worden ingesteld door op UP of DOWN te drukken om het uur in te stellen. Druk nogmaals op MODE: De minuutcijfers knippen en kunnen worden ingesteld door op UP of DOWN te drukken om de minuten in te stellen.

De kalender instellen:

Druk op MODE om de kalender te bekijken. Houd MODE 3 seconden ingedrukt om de kalenderinstelmodus te openen. De jaarcijfers knippen en kunnen worden ingesteld door op UP of DOWN te drukken om het jaar in te stellen: De maandcijfers knippen en kunnen worden ingesteld door op UP of DOWN te drukken om de maand in te stellen. Druk opnieuw op MODE: De dagcijfers knippen en kunnen worden ingesteld door op UP of DOWN te drukken om de dag in te stellen.

Alarm aan/uit:

Druk op UP om het alarm aan/uit te zetten.

MAX/MIN:

Druk op MAX/MIN om de MAX temperatuur en vochtigheid weer te geven. Druk nogmaals op MAX/MIN om de MIN temperatuur- en vochtigheidsgegevens te bekijken.

12/24-formaat uur:

Druk 3 seconden op omhoog om te schakelen tussen 12 of 24-formaat uurweergave:

Druk op DOWN om te schakelen tussen °C/°F weergave.

Sluimer/licht:

Druk in de wekker op SNZ/LIGHT voor de sluimerstand. Druk op SNZ/LIGHT om de achtergrondverlichting in te schakelen.

Dit item voldoet aan de volgende normen:

- RoHS Directive 2011/65/EU and subsequent amendments Directive (EU) 2015/863
- Electromagnetic compatibility (EMC) directive 2014/30/EU

LET OP: Explosiegevaar als batterij wordt vervangen door een onjuist type. Gooi gebruikte batterijen weg volgens de instructies.



Dit symbool op zowel het product als in de handleiding geeft aan dat het apparaat aan het einde van zijn elektrische levensduur gescheiden van het huishoudelijk afval moet worden gerecycled. Er zijn geschikte middelen om dit materiaal af te voeren voor correcte recycling. Neem voor meer informatie contact op met de plaatselijke autoriteiten.

CE RoHS

Distributeur: ANDA Present Ltd., 1087 Boedapest, Könyves Kálmán Krt. 48-52. Hongarije
Website van de distributeur: <https://andapresent.com>
Elektronisch adres van de distributeur: export@andapresent.hu
Registratienummer: 01-09-276783
Gemaakt in China

**AP804835 - Meteostanica "Kalifornia"**

Digitálne hodiny a meteostanica s farebným podsvietením. Funkcie: budík, teplomer, vlhkomer a pamäť zmeny teploty na 12 hodín. Dodávané bez batérií. Funguje na 2 AAA batérie.

Vstup: 2 x AAA batérie

Vlastnosti:

Meranie teplotného rozsahu: 0-50°C (21°F-122°F) Meranie rozsahu vlhkosti: 20%-99%

Odstupňovanie: 1°C

Displej: Max/min údaje o teplote a vlhkosti Kalendár: 2001-2099 rokov

Nabíjanie: 2x AAA batérie

Prevádzka:

Ak chcete zobrazíť čas, stlačte raz tlačidlo MODE. Ak chcete zobrazíť kalendár, stlačte raz tlačidlo MODE.

Nastavenie času:

Stlačením a podržaním tlačidla MODE na 3 sekundy nastavíte čas. Bliká číslica hodín, ktorú je možné nastaviť pomocou tlačidiel HORE alebo DOLE. Znova stlačte tlačidlo MODE: Bliká číslica minút, ktorú je možné nastaviť pomocou tlačidiel HORE alebo DOLE.

Nastaviť budík:

Na nastavenie budíka stlačte a podržte tlačidlo MODE na 3 sekundy. Bliká číslica hodín, ktorú je možné nastaviť pomocou tlačidiel HORE alebo DOLE. Znova stlačte tlačidlo MODE: Bliká číslica minút, ktorú je možné nastaviť pomocou tlačidiel HORE alebo DOLE.

Nastavenie kalendára:

Ak chcete zobrazíť kalendár, stlačte raz tlačidlo MODE. Pre nastavenie kalendára stlačte a podržte tlačidlo MODE na 3 sekundy. Bliká číslica roku, ktorú je možné nastaviť pomocou tlačidiel HORE alebo DOLE. Znova stlačte tlačidlo MODE: Bliká číslica mesiaca, ktorú je možné nastaviť pomocou tlačidiel HORE alebo DOLE. Bliká číslica dňa, ktorú je možné nastaviť pomocou tlačidiel HORE alebo DOLE.

Zapnutie/vypnutie budíka:

Stlačením UP prepínate medzi VYPNUTÉ a ZAPNUTÉ.

MAX/MIN:

Stlačením tlačidla MAX/MIN zobrazíte maximálnu teplotu a vlhkosť. Opätovným stlačením tlačidla MAX/MIN zobrazíte minimálnu teplotu a vlhkosť.

Hodiny vo formáte 12/24:

Stlačením tlačidla HORE na 3 sekundy prepnete medzi 12 a 24 formátom času.

Formát teploty:

Stlačte tlačidlo DOLE medzi °C/°F.

Snooze/light:

V režime budenia stlačením SNZ/LIGHT získate prístup k odloženiu. Stlačením tlačidla SNZ/LIGHT zapnete svetlo.

Tento produkt je v súlade s nasledujúcimi pokynmi:

- Smernica RoHS 2.0 2011/65/EÚ a následné dodatky (EÚ) 2015/863
- Smernica o elektromagnetickej kompatibilite (EMC) – 2014/30/EÚ

UPOZORNENIE: Pri použití nesprávnej batérie hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Použitie batérie zlikvidujte podľa pokynov.



Tento symbol na obale produktu a používateľskej príručke znamená, že zariadenie by malo byť po skončení životnosti zlikvidované oddelene od domového odpadu. Toto označenie zabezpečuje, že surovina je správne recyklovaná. Ďalšie informácie získate od miestneho úradu.

CE RoHS

Distribútor: ANDA Present Ltd., 1087 Budapešť, Könyves Kálmán Krt. 48-52. Maďarsko
Webová stránka distribútora: <https://andapresent.com>
Elektronická adresa distribútora: export@andapresent.hu
Registračné číslo: 01-09-276783
Vyrobené v Číne

