

AP864116

PowerPalm electronic handwarmer

User manual



AVC Web Product Information



Product Specification:

Type-C Input/output: DC 5V/2A

Output USB: DC 5V/2A

Capacity: 4000mAh (14,8 Wh)

Power efficiency: 70%

Charging time: 3-4 hours approx.

Cycle life: 500 times approx.



- ① Button (On/ Off)
- ② Type C Input/Output Port
- ③ USB-A Port
- ④ Led Indicator
- ⑤ Charging mode (Blue LED light lit)
- ⑥ Hand warmer mode (Red LED light lit)

Charging the power bank and devices:

Please use the original cable supplied with your device for charging. The power bank will commence charging your device once they are connected. Unplug the charging cable after the devices is fully charged. Charging time varies per device and cable speed.

To charge the power bank use the cable provided. The blue indicator light will flash when charging is in progress. The indicator lights are permanently lit when the power bank is fully charged. Charging time varies depending on the power source selected for charging.

Check battery capacity in power bank:

Short press the button to check if the power bank needs to be recharged. The Blue LED lights indicate battery capacity remaining lit in the power bank as follows – 3 lights = 100%; 2 lights = 60%; 1 light = 30%.

Hand Warmer mode:

1. Press and hold the button for 5 seconds to enter the heating mode and the light will turn red.
2. At the beginning of the heating mode is the lowest heat level, press the power button to change the mode.
3. Press the button to adjust the hand warmer mode from Low to High.
4. Turn off: Press the button twice until all red indicator lights turn off.
5. Hand warmer usage time varies depending on the remaining power capacity remain in the power bank and the heat setting selected

Mode	Temperature	Usage Time
Low – 1 light	40° C	7 hours
Medium – 2 lights	45° C	3-4 hours
High – 3 lights	50° C	2.5 hours

The data in above table is obtained from 25°C indoor and power bank is fully charged.

Note:

Power Bank is compatible with Apple® Product USB Cable/ adapter (Not Included). If the product does not start charging when it connects to the device, please try to disconnect all cables and try again.

- Battery may explode if disposed of in fire.
- Dry location use only
- Shock hazard – Do not disassemble
- A battery should NOT be exposed to water
- Dispose of power bank only through approved outlets
- Please remove the power source after full charging
- Please keep out of reach of children. Do not leave product unattended whilst in use

CAUTION:

- Prolonged direct skin contact might cause skin burning hazards or injuries.
- Not for use as a heat therapy product.
- Use under supervision by adults is recommended and do not leave warmer in use under unattended to avoid potential threats.
- Do not use on skin with any bruising, Swelling, frostbite or desensitised skin or wounds.
- Stop using hand warmer if it is uncomfortably hot.
- For safety reasons and advised usage. Fasten the power bank together with the provided hand strap before use. If the case becomes too hot to grab, the provided hand strap can help.

This item is in conformity with the following standards:

- RoHS Directive 2011/65/EU and its subsequent amendments Directive (EU) 2015/863
- Electromagnetic Compatibility (EMC) - Directive 2014/30/EU
- UK Electrical Equipment (Safety) Regulations (SI 2016/1101)
- UK Electromagnetic Compatibility Regulations (SI 2016/1091)



This symbol both in the product and its user manual indicates that at the end of the devices electrical life, it should be recycled separately from your household waste. There are adequate means to dispose of this material for proper recycling. For more information, contact your local authorities.

CAUTION: Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type. Dispose of used batteries according to the instructions.



Distributor: ANDA Present Ltd,
 1087 Budapest, Könyves Kálmán Krt. 48-52. Hungary
 Distributor's web site: <http://andapresent.com>
 Distributor's electronic address: export@andapresent.hu
 Registration number: 01-09-276783
 Made in China

PowerPalm elektromos kézmelegítő

Felhasználói kézikönyv



Termékleírás:

C-típusú bemenet/kimenet:	DC 5V/2A
Kimenet USB:	DC 5V/2A
Kapacitás:	4000mAh (14,8 Wh)
Energiahatékonyság:	70%
Töltési idő:	kb. 3-4 óra
Ciklus élettartam:	500 alkalom kb.



- 1 Gomb (be/ki)
- 2 C típusú bemeneti/kimeneti csatlakozó
- 3 USB-A csatlakozó
- 4 Led jelzés
- 5 Töltési mód (Kék LED világít)
- 6 Kézmelegítő üzemmód (Piros LED fény világít)

A power bank és az eszközök töltése:

Kérjük, a töltéshez használja a készülékhez mellékelte eredeti kábelt. A power bank megkezdi a készülék töltését, amint csatlakoztatva vannak. Húzza ki a töltőkábelt, miután az eszközök teljesen feltöltődtek. A töltési idő eszközönként és kábelenként eltérő.

A power bank töltéséhez használja a mellékelte kábelt. A kék jelzőfény villogni fog, amikor a töltés folyamatban van. A jelzőlámpák folyamatosan világítanak, ha a power bank teljesen feltöltődött. A töltési idő a töltéshez kiválasztott áramforrástól függően változik.

Ellenőrizze a power bank akkumulátorának kapacitását:

A gomb rövid megnyomásával ellenőrizheti, hogy a power bankot fel kell-e tölteni. A kék LED-lámpák a power bankban még égő akkumulátor-kapacitást jelzik az alábbiak szerint - 3 lámpa = 100%; 2 lámpa = 60%; 1 lámpa = 30%.

Kézmelegítő üzemmód:

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot 5 másodpercig a fűtési üzemmódba való belépéshez, és a lámpa pirosra vált.
2. A fűtési üzemmód elején a legalacsonyabb hőfok van, az üzemmód megváltoztatásához nyomja meg a bekapcsológombot.
3. Nyomja meg a gombot a kézmelegítő üzemmód beállításához az alacsonyról a magasra.
4. Kikapcsolás: Nyomja meg kétszer a gombot, amíg az összes piros jelzőfény ki nem alszik.
5. A kézmelegítő használati ideje a powerbankban maradó energiakapacitástól és a kiválasztott hőfokbeállítástól függően változik.

Mód	Hőmérséklet	Használati idő
Alacsony - 1 lámpa	40° C	7 óra
Közepes - 2 lámpa	45° C	3-4 óra
Magas - 3 fény	50° C	2.5 óra

A fenti táblázatban szereplő adatok 26°C beltéri hőmérsékleten és teljesen feltöltött külső akkumulátor esetén érvényesek.

Megjegyzés:

A külső akkumulátor kompatibilis az Apple® termék USB-kábelével/adapterével (nem tartozék). Ha a termék nem kezd el tölteni, amikor csatlakoztatja az eszközökhöz, próbálja meg leválasztani az összes kábelt, és próbálja újra.

- Az akkumulátor felrobbanhat, ha tűzbe dobja.
- Kizárólag száraz helyen használható
- Áramütés veszélye – Ne szerelje szét
- Az akkumulátort NE tegye ki víznek
- A külső akkumulátort csak jóváhagyott aljzatokon keresztül dobja ki
- Teljes feltöltés után húzza ki az áramforrást
- Gyermekektől elzárva tartandó. Használat közben ne hagyja felügyelet nélkül a terméket

FIGYELMEZTETÉS:

- A hosszan tartó közvetlen bőrrel való érintkezés égési sérüléseket vagy sérüléseket okozhat.
- Nem használható hőterápiás termékként.
- Használata felnőttek felügyelete mellett ajánlott, és a használat közbeni melegítőt ne hagyja felügyelet nélkül a lehetséges veszélyek elkerülése érdekében.
- Ne használja zúzódásos, duzzadt, fagyott vagy érzéketlen bőrön vagy sebeken.
- Hagyja abba a kézmelegítő használatát, ha kellemetlenül forró.
- Biztonsági okokból és a javasolt használat érdekében használat előtt rögzítse a külső akkumulátort a mellékelt csuklópánttal. Ha a tok túl forróvá válik ahhoz, hogy megfogja, a mellékelt csuklópánt segíthet.

Ez a termék megfelel a következő szabványoknak:

- 2011/65/EU RoHS irányelv és annak későbbi módosításai, az (EU) 2015/863 irányelv
- Elektromágneses kompatibilitás (EMC) - 2014/30/EU irányelv
- Egyesült Királyság elektromos berendezésekre vonatkozó (biztonsági) előírásai (SI 2016/1101)
- Egyesült Királyság elektromágneses kompatibilitásra vonatkozó előírásai (SI 2016/1091)



Ez a szimbólum mind a terméken, mind a felhasználói kézikönyvben azt jelzi, hogy az eszköz elektromos élettartamának végén a háztartási hulladéktól elkülönítve kell újrahasznosítani. Megfelelő módok állnak rendelkezésre az anyag megfelelő újrahasznosítására. További információkért forduljon a helyi hatóságokhoz.

FIGYELMEZTETÉS: Robbanásveszély, ha az akkumulátort nem megfelelő típusúra cseréli. A használt akkumulátorokat az utasításoknak megfelelően ártalmatlanítsa.



Forgalmazó: ANDA Present Kft.,
1087 Budapest, Könyves Kálmán Krt. 48-52., Magyarország
Forgalmazó web címe: <http://andapresent.hu>
Forgalmazó e-mail címe: export@andapresent.hu
Céggeljegyzés: 01-09-270783
Székhelyi ország: Kína

PowerPalm elektronischer handwärmer

Benutzerhandbuch



Produkt-Spezifikation:

Typ-C Eingang/Ausgang:	DC 5V/2A
Ausgang USB:	DC 5V/2A
Kapazität:	4000mAh (14,8 Wh)
Leistungseffizienz:	70%
Aufladezeit:	3-4 Stunden ca.
Zyklusdauer:	Ca. 500 Mal.



- ① Taste (Ein/Aus)
- ② Typ C Eingangs-/Ausgangsanschluss
- ③ USB-A Anschluss
- ④ Led-Anzeige
- ⑤ Lademodus (Blaue LED leuchtet)
- ⑥ Handwärmer-Modus (Rote LED leuchtet)

Aufladen der Powerbank und der Geräte:

Bitte verwenden Sie zum Aufladen das mit Ihrem Gerät gelieferte Originalkabel. Die Powerbank beginnt mit dem Aufladen Ihres Geräts, sobald es angeschlossen ist. Ziehen Sie das Ladekabel ab, wenn das Gerät vollständig aufgeladen ist. Die Ladezeit variiert je nach Gerät und Kabelgeschwindigkeit.

Verwenden Sie zum Aufladen der Powerbank das mitgelieferte Kabel. Die blaue Anzeigeleuchte blinkt, wenn der Ladevorgang läuft. Die Anzeige leuchtet dauerhaft, wenn die Powerbank vollständig aufgeladen ist. Die Ladezeit hängt von der zum Aufladen gewählten Stromquelle ab.

Prüfen Sie die Akkukapazität der Powerbank:

Drücken Sie kurz auf die Taste, um zu prüfen, ob die Powerbank aufgeladen werden muss. Die blauen LED-Leuchten zeigen die verbleibende Akkukapazität in der Powerbank wie folgt an: 3 Leuchten = 100%; 2 Leuchten = 60%; 1 Leuchte = 30%.

Handwärmer-Modus:

1. Halten Sie die Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um in den Heizmodus zu wechseln. Die Leuchte leuchtet rot.
2. Zu Beginn des Heizmodus ist die niedrigste Heizstufe eingestellt. Drücken Sie die Einschalttaste, um den Modus zu ändern.
3. Drücken Sie die Taste, um den Handwärmermodus von Niedrig auf Hoch einzustellen.
4. Ausschalten: Drücken Sie die Taste zweimal, bis alle roten Anzeigen erlöschen.
5. Die Nutzungsdauer des Handwärmers variiert je nach verbleibender Akkukapazität der Powerbank und der gewählten Heizstufe.

Modus	Temperatur	Nutzungsdauer
Niedrig – 1 Leuchte	40° C	7 Stunden
Mittel – 2 Leuchte	45° C	3-4 Stunden
Hoch – 3 Leuchte	50° C	2.5 Stunden

Die Daten in der obigen Tabelle beziehen sich auf eine Raumtemperatur von 26 °C und eine vollständig geladene Powerbank.

Hinweis:

Die Powerbank ist mit dem USB-Kabel/Adapter von Apple® kompatibel (nicht im Lieferumfang enthalten). Sollte der Ladevorgang nach dem Anschließen an das Gerät nicht starten, trennen Sie bitte alle Kabel und versuchen Sie es erneut.

- Die Batterie kann bei Verbrennen explodieren.
- Nur an trockenen Orten verwenden.
- Stromschlaggefahr – Nicht zerlegen.
- Der Akku darf NICHT mit Wasser in Berührung kommen.
- Die Powerbank nur über zugelassene Steckdosen entsorgen.
- Nach vollständigem Laden die Stromquelle entfernen.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Produkt während des Gebrauchs nicht unbeaufsichtigt lassen.

VORSICHT:

- Längerer direkter Hautkontakt kann zu Verbrennungen oder Verletzungen führen.
- Nicht zur Wärmetherapie verwenden.
- Die Verwendung unter Aufsicht von Erwachsenen wird empfohlen. Um mögliche Gefahren zu vermeiden, den Handwärmer nicht unbeaufsichtigt lassen.
- Nicht auf Haut mit Blutergüssen, Schwellungen, Erfrierungen oder desensibilisierter Haut oder Wunden anwenden.
- Den Handwärmer nicht mehr verwenden, wenn er unangenehm heiß ist.
- Aus Sicherheitsgründen und zur empfohlenen Verwendung die Powerbank vor Gebrauch mit der mitgelieferten Handschlaufe befestigen. Falls das Gehäuse zu heiß zum Anfassen wird, kann die mitgelieferte Handschlaufe helfen.

Dieser Artikel entspricht den folgenden Normen:

- RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und deren nachfolgende Änderungen, Richtlinie (EU) 2015/863
- Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) – Richtlinie 2014/30/EU
- Britische Vorschriften zur Sicherheit elektrischer Geräte (SI 2016/1101)
- Britische Vorschriften zur elektromagnetischen Verträglichkeit (SI 2016/1091)



Dieses Symbol auf dem Produkt und in der Bedienungsanleitung weist darauf hin, dass das Gerät am Ende seiner elektrischen Lebensdauer getrennt vom Hausmüll recycelt werden muss. Es gibt geeignete Möglichkeiten, dieses Material ordnungsgemäß zu entsorgen.

Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihren örtlichen Behörden.

VORSICHT: Explosionsgefahr bei Austausch der Batterie durch einen falschen Typ. Entsorgen Sie verbrauchte Batterien gemäß den Anweisungen.



Vertriebspartner: ANDA Present Ltd.,
 1087 Budapest, Könyves Kálmán Krt. 48-52. Ungarn
 Website des Vertriebers: <http://andapresent.hu>
 Elektronische Adresse des Vertriebspartners: export@andapresent.hu
 Zulassungsnummer: 01-09-276783
 Hergestellt in China

PowerPalm chauffe-main électronique

Manuel de l'utilisateur



Spécification du produit:

Type-C Entrée/sortie : DC 5V/2A

Sortie USB : DC 5V/2A

Capacité : 4000mAh (14,8 Wh)

Efficacité énergétique : 70%

Temps de charge : 3-4 heures environ

Durée du cycle : 500 fois environ



- ① Bouton (marche/arrêt)
- ② Port d'entrée/sortie de type C
- ③ Port USB-A
- ④ Indicateur LED
- ⑤ Mode de charge (voyant LED bleu allumé)
- ⑥ Mode chauffe-mains (voyant rouge allumé)

Chargement du power bank et des appareils :

Veillez utiliser le câble d'origine fourni avec votre appareil pour le charger. Le power bank commencera à charger votre appareil une fois qu'ils seront connectés. Débranchez le câble de charge une fois que l'appareil est complètement chargé. Le temps de charge varie en fonction de l'appareil et de la vitesse du câble.

Pour charger le power bank, utilisez le câble fourni. Le voyant bleu clignote lorsque la charge est en cours. Les voyants sont allumés en permanence lorsque le power bank est complètement chargé. Le temps de charge varie en fonction de la source d'alimentation sélectionnée pour la charge.

Vérifiez la capacité de la batterie du power bank :

Appuyez brièvement sur le bouton pour vérifier si le power bank a besoin d'être rechargé. Les voyants LED bleus indiquent la capacité restante de la batterie dans le power bank comme suit : 3 voyants = 100% ; 2 voyants = 60% ; 1 voyant = 30%.

Mode chauffe-mains :

1. Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes pour accéder au mode chauffage. Le voyant devient rouge.
2. Au début du mode chauffage, le niveau de chaleur le plus bas est activé. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour changer de mode.
3. Appuyez sur le bouton pour régler le mode chauffe-mains de Faible à Élevé.
4. Éteindre : Appuyez deux fois sur le bouton jusqu'à ce que tous les voyants rouges s'éteignent.
5. La durée d'utilisation du chauffe-mains varie en fonction de la capacité restante de la batterie externe et du réglage de chaleur sélectionné.

Mode	Température	Durée d'utilisation
Faible – 1 voyant	40° C	7 heures
Moyen – 2 voyants	45° C	3-4 heures
Élevé – 3 voyants	50° C	2.5 heures

Les données du tableau ci-dessus sont obtenues à une température intérieure de 26 °C et avec la batterie externe complètement chargée.

Remarque :

La batterie externe est compatible avec le câble/adaptateur USB Apple® (non inclus). Si le produit ne se charge pas lorsqu'il est connecté à l'appareil, veuillez débrancher tous les câbles et réessayer.

- La batterie peut exploser si elle est jetée au feu.
- Utiliser uniquement dans un endroit sec
- Risque d'électrocution – Ne pas démonter
- Une batterie ne doit PAS être exposée à l'eau
- Jeter la batterie externe uniquement dans des prises agréées
- Veuillez débrancher la source d'alimentation après une charge complète
- Tenir hors de portée des enfants. Ne pas laisser le produit sans surveillance pendant son utilisation

ATTENTION :

- Un contact direct prolongé avec la peau peut provoquer des brûlures ou des blessures.
- Ne pas utiliser comme produit de thérapie.
- Il est recommandé d'utiliser le chauffe-mains sous la surveillance d'un adulte. Ne pas laisser le chauffe-mains sans surveillance pour éviter tout risque potentiel.
- Ne pas utiliser sur une peau présentant des ecchymoses, des gonflements, des engelures, une peau désensibilisée ou des plaies.
- Cessez d'utiliser le chauffe-mains s'il est trop chaud.
- Pour des raisons de sécurité et conformément aux recommandations d'utilisation, fixez la batterie externe avec la dragonne fournie avant utilisation. Si l'étui devient trop chaud pour être saisi, la dragonne fournie peut vous aider.

Cet article est conforme aux normes suivantes :

- Directive RoHS 2011/65/UE et ses modifications ultérieures (Directive (UE) 2015/863)
- Compatibilité électromagnétique (CEM) - Directive 2014/30/UE
- Règlement britannique sur la sécurité des équipements électriques (SI 2016/1101)
- Règlement britannique sur la compatibilité électromagnétique (SI 2016/1091)



Ce symbole, présent sur le produit et son manuel d'utilisation, indique qu'en fin de vie, l'appareil doit être recyclé séparément des déchets ménagers. Il existe des moyens adéquats pour éliminer ce matériau afin de le recycler correctement. Pour plus d'informations, contactez vos autorités locales.

ATTENTION : Risque d'explosion en cas de remplacement de la pile par un modèle incorrect. Jetez les piles usagées conformément aux instructions.



Distributeur: ANDA Present Ltd,
 1087 Budapest, Könyves Kálmán Krt. 48-52 Hongrie
 Site web du distributeur: <https://andapresent.com>
 Adresse électronique du distributeur: export@andapresent.hu
 Numéro d'enregistrement: 01-09-276783
 Fabriqué en Chine

PowerPalm scaldamani elettronico Manuale d'uso



Specifiche del prodotto:

Tipo-C Ingresso/uscita:	DC 5V/2A
Uscita USB:	DC 5V/2A
Capacità:	4000mAh (14,8 Wh)
Efficienza energetica:	70%
Tempo di ricarica:	3-4 ore circa
Durata del ciclo:	500 volte circa



- ① Pulsante (accensione/spengimento)
- ② Porta di ingresso/uscita di tipo C
- ③ Porta USB-A
- ④ Indicatore a LED
- ⑤ Modalità di ricarica (luce LED blu accesa)
- ⑥ Modalità scaldamani (LED rosso acceso)

Ricarica del power bank e dei dispositivi:

Per la ricarica, utilizzare il cavo originale fornito con il dispositivo. Il power bank inizierà a caricare il dispositivo una volta collegato. Scollegare il cavo di ricarica dopo che il dispositivo è completamente carico. Il tempo di ricarica varia a seconda del dispositivo e della velocità del cavo.

Per caricare il power bank utilizzare il cavo in dotazione. L'indicatore luminoso blu lampeggia quando la carica è in corso. Le spie si accendono in modo permanente quando il power bank è completamente carico. Il tempo di ricarica varia a seconda della fonte di alimentazione selezionata per la ricarica.

Controllare la capacità della batteria del power bank:

Premere brevemente il pulsante per verificare se il power bank deve essere ricaricato. Le luci LED blu indicano la capacità residua della batteria del power bank, come segue: 3 luci = 100%; 2 luci = 60%; 1 luce = 30%.

Modalità scaldamani:

1. Tenere premuto il pulsante per 5 secondi per accedere alla modalità di riscaldamento e la spia diventerà rossa.
2. All'inizio della modalità di riscaldamento, al livello di calore più basso, premere il pulsante di accensione per cambiare modalità.
3. Premere il pulsante per regolare la modalità dello scaldamani da Bassa ad Alta.
4. Spegnimento: premere il pulsante due volte fino a quando tutte le spie rosse non si spengono.
5. Il tempo di utilizzo dello scaldamani varia in base alla carica residua del power bank e all'impostazione di calore selezionata.

Modalità	Temperatura	Tempo di utilizzo
Bassa - 1 spia	40° C	7 ore
Media - 2 spie	45° C	3-4 ore
Alta - 3 spie	50° C	2.5 ore

I dati nella tabella sopra sono ottenuti con una temperatura interna di 26 °C e con il power bank completamente carico.

Nota:

Il power bank è compatibile con il cavo/adattatore USB Apple® (non incluso). Se il prodotto non si carica quando si collega al dispositivo, provare a scollegare tutti i cavi e riprovare.

- La batteria potrebbe esplodere se smaltita nel fuoco.
- Utilizzare solo in luogo asciutto
- Pericolo di scossa elettrica - Non smontare
- La batteria NON deve essere esposta all'acqua
- Smaltire il power bank solo tramite prese di corrente approvate
- Rimuovere la fonte di alimentazione dopo la carica completa
- Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non lasciare il prodotto incustodito durante l'uso

ATTENZIONE:

- Il contatto diretto prolungato con la pelle può causare ustioni o lesioni.
- Non utilizzare come dispositivo per la termoterapia.
- Si raccomanda l'uso sotto la supervisione di un adulto e non lasciare lo scaldamani in funzione incustodito per evitare potenziali pericoli.
- Non utilizzare su pelle con lividi, gonfiore, congelamento o pelle desensibilizzata o ferite.
- Interrompere l'uso dello scaldamani se il calore è fastidioso.
- Per motivi di sicurezza e per l'uso consigliato, fissare il power bank con il laccetto da polso in dotazione prima dell'uso. Se la custodia diventa troppo calda per essere afferrata, il laccetto da polso in dotazione può essere d'aiuto.

Questo articolo è conforme alle seguenti norme:

- Direttiva RoHS 2011/65/UE e successive modifiche Direttiva (UE) 2015/863
- Compatibilità elettromagnetica (EMC) - Direttiva 2014/30/UE
- Norme sulla sicurezza delle apparecchiature elettriche del Regno Unito (SI 2016/1101)
- Norme sulla compatibilità elettromagnetica del Regno Unito (SI 2016/1091)



Questo simbolo, presente sia sul prodotto che nel relativo manuale utente, indica che al termine della sua vita utile, il dispositivo deve essere riciclato separatamente dai rifiuti domestici. Esistono mezzi adeguati per smaltire questo materiale in modo corretto. Per ulteriori informazioni, contattare le autorità locali.

ATTENZIONE: Rischio di esplosione se la batteria viene sostituita con un tipo errato. Smaltire le batterie usate secondo le istruzioni.



Distributore: ANDA Present Ltd.,
 1087 Budapest, Könyves Kálmán Krt. 48-52, Ungheria
 Sito web del distributore: <https://andapresent.hu>
 Indirizzo elettronico del distributore: export@andapresent.hu
 Numero di registrazione: 01-09-276783
 Prodotto in Cina

PowerPalm elektroniczny ogrzewacz do rąk

Instrukcja obsługi



Specyfikacja produktu:

Typ-C Wejście/wyjście:	DC 5V/2A
Wyjście USB:	DC 5V/2A
Pojemność:	4000mAh (14,8 Wh)
Wydajność zasilania:	70%
Czas ładowania:	3-4 godziny ok.
Żywotność cyklu:	500 razy ok.



- ① Przycisk (wł./wyt.)
- ② Port wejścia/wyjścia typu C
- ③ Port USB-A
- ④ Wskaźnik LED
- ⑤ Tryb ładowania (świeci niebieska dioda LED)
- ⑥ Tryb ogrzewania dłoni (świeci czerwona dioda LED)

Ładowanie power banku i urządzeń:

Do ładowania należy używać oryginalnego kabla dołączonego do urządzenia. Power bank rozpocznie ładowanie urządzenia po jego podłączeniu. Po pełnym naładowaniu urządzenia należy odłączyć kabel ładujący. Czas ładowania zależy od urządzenia i prędkości kabla.

Do ładowania power banku należy użyć dostarczonego kabla. Niebieski wskaźnik będzie migać podczas ładowania. Gdy power bank jest w pełni naładowany, wskaźnik świeci się światłem ciągłym. Czas ładowania zależy od źródła zasilania wybranego do ładowania.

Sprawdź pojemność baterii w power banku:

Krótko naciśnij przycisk, aby sprawdzić, czy power bank wymaga naładowania. Niebieskie diody LED wskazują poziom naładowania baterii w power banku w następujący sposób - 3 diody = 100%; 2 diody = 60%; 1 dioda = 30%.

Tryb podgrzewacza do rąk:

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 5 sekund, aby przejść do trybu ogrzewania, a lampka zaświeci się na czerwono.
2. Na początku trybu ogrzewania jest najniższy poziom ogrzewania, naciśnij przycisk zasilania, aby zmienić tryb.
3. Naciśnij przycisk, aby dostosować tryb ogrzewacza dłoni z niskiego na wysoki.
4. Wyłączenie: Naciśnij przycisk dwa razy, aż wszystkie czerwone lampki kontrolne zgasną.
5. Czas użytkowania ogrzewacza dłoni różni się w zależności od pozostałej pojemności baterii power banku i wybranego ustawienia ogrzewania.

Tryb	Temperatura	Czas użytkowania
Niski – 1 światło	40° C	7 godziny
Średni – 2 światła	45° C	3-4 godziny
Wysoki – 3 światła	50° C	2.5 godziny

Dane w powyższej tabeli uzyskano przy temperaturze wewnętrznej 26°C i pełnym naładowaniu power banku.

Uwaga:

Power bank jest kompatybilny z kablem USB/adapterem Apple® Product USB (brak w zestawie). Jeśli produkt nie rozpocznie ładowania po podłączeniu do urządzenia, spróbuj odłączyć wszystkie kable i spróbuj ponownie.

- Bateria może wybuchnąć, jeśli zostanie wrzucona do ognia.
- Używać tylko w suchym miejscu
- Ryzyko porażenia prądem – nie rozmontowywać
- Bateria NIE powinna być narażona na działanie wody
- Utylizować power bank tylko za pośrednictwem zatwierdzonych gniazdek
- Po pełnym naładowaniu należy odłączyć źródło zasilania
- Trzymać poza zasięgiem dzieci. Nie pozostawiać produktu bez nadzoru podczas użytkowania

UWAGA:

- Długotrwały bezpośredni kontakt ze skórą może spowodować ryzyko poparzenia skóry lub obrażenia.
- Nie stosować jako produktu do terapii cieplnej.
- Zaleca się stosowanie pod nadzorem osób dorosłych i nie pozostawiać ogrzewacza bez nadzoru, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.
- Nie stosować na skórze z siniakami, obrzękami, odmrożeniami lub odczuloną skórą lub ranami.
- Przerwać używanie ogrzewacza do rąk, jeśli jest nieprzyjemnie gorący.
- Ze względów bezpieczeństwa i zalecanego użytkowania należy przymocować power bank dołączonym paskiem na rękę przed użyciem. Jeśli obudowa stanie się zbyt gorąca, aby ją chwycić, dołączony pasek na rękę może pomóc.

Ten przedmiot jest zgodny z następującymi normami:

- Dyrektywa RoHS 2011/65/UE i jej późniejsze zmiany Dyrektywa (UE) 2015/863
- Dyrektywa w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) 2014/30/UE
- Przepisy brytyjskie dotyczące bezpieczeństwa sprzętu elektrycznego (SI 2016/1101)
- Przepisy brytyjskie dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (SI 2016/1091)



Ten symbol zarówno na produkcie, jak i w jego instrukcji obsługi oznacza, że po zakończeniu okresu eksploatacji urządzenia elektrycznego należy je poddać recyklingowi oddzielnie od odpadów domowych. Istnieją odpowiednie sposoby utylizacji tego materiału w celu prawidłowego recyklingu. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnymi władzami.

UWAGA: Ryzyko wybuchu w przypadku wymiany baterii na niewłaściwy typ. Zużyte baterie należy utylizować zgodnie z instrukcją.



Dystrybutor: ANDA Present Ltd.,
1087 Budapest, Könyves Kálmán Krt. 48-52. Wegry
Strona internetowa dystrybutora: <https://andapresent.com>
Adres elektroniczny dystrybutora: export@andapresent.hu
Numer rejestracyjny: 01-09-276783
Wyprodukowano w Chinach

PowerPalm elektronický ohřívač rukou

Uživatelská příručka



Specifikace výrobku:

Vstup/výstup: Typ C:	DC 5V/2A
Výstup USB:	DC 5V/2A
Kapacita:	4000mAh (14,8 Wh)
Účinnost napájení:	70%
Doba nabíjení:	Přibližná 3-4 hodiny.
Životnost cyklu:	Přibližně 500krát.



- 1 Tlačítko (zapnutí/vypnutí)
- 2 Vstupní/výstupní port typu C
- 3 Port USB-A
- 4 LED indikátor
- 5 Režim nabíjení (svítí modrá kontrolka LED)
- 6 Režim ohřívání rukou (svítí červená kontrolka LED)

Nabíjení powerbanky a zařízení:

K nabíjení používejte originální kabel dodaný se zařízením. Power banka začne nabíjet vaše zařízení, jakmile jsou připojena. Po úplném nabití zařízení odpojte nabíjecí kabel. Doba nabíjení se liší podle zařízení a rychlosti kabelu.

K nabíjení powerbanky použijte dodaný kabel. Při nabíjení bude blikat modrá kontrolka. Po úplném nabití powerbanky kontrolky trvale svítí. Doba nabíjení se liší v závislosti na zdroji energie zvoleném pro nabíjení.

Zkontrolujte kapacitu baterie v power bance:

Krátkým stisknutím tlačítka zkontrolujte, zda je třeba power banku dobít. Modré kontrolky LED indikují zbývající kapacitu baterie rozsvícenou v power bance následovně - 3 kontrolky = 100 %; 2 kontrolky = 60 %; 1 kontrolka = 30 %.

Režim ohříváče rukou:

1. Stiskněte a podržte tlačítko po dobu 5 sekund pro vstup do režimu vytápění a kontrolka se rozsvítí červeně.
2. Na začátku režimu vytápění je nejnižší úroveň vytápění, stiskněte tlačítko napájení pro změnu režimu.
3. Stisknutím tlačítka upravte režim ohříváče rukou z nízkého na vysoký.
4. Vypnutí: Stiskněte tlačítko dvakrát, dokud všechny červené kontrolky nezhasnou.
5. Doba používání ohříváče rukou se liší v závislosti na zbývající kapacitě powerbanky a zvoleném nastavení teploty.

Režim	Teplota	Doba používání
Nízký – 1 kontrolka	40° C	7 hodiny
Střední – 2 kontrolky	45° C	3-4 hodiny
Vysoký – 3 kontrolky	50° C	2.5 hodiny

Údaje ve výše uvedené tabulce jsou získány z vnitřní teploty 26 °C a plně nabitě powerbanky.

Poznámka:

Powerbanka je kompatibilní s USB kabelem/adaptérem produktu Apple® (není součástí balení). Pokud se produkt po připojení k zařízení nezačne nabíjet, zkuste odpojit všechny kabely a zkuste to znovu.

- Baterie může při vhození do ohně explodovat.
- Používejte pouze v suchém prostředí
- Nebezpečí úrazu elektrickým proudem – Nerozebírejte
- Baterie by se NEMĚLA dostat do kontaktu s vodou
- Powerbanku likvidujte pouze prostřednictvím schválených zásuvek
- Po úplném nabití odpojte zdroj napájení
- Uchovávejte mimo dosah dětí. Nenechávejte výrobek během používání bez dozoru

POZOR:

- Dlouhodobý přímý kontakt s kůží může způsobit popáleniny nebo zranění.
- Není určeno k použití jako tepelná terapie.
- Doporučuje se používat pod dohledem dospělé osoby a nenechávejte ohříváč rukou bez dozoru, abyste předešli potenciálnímu ohrožení.
- Nepoužívejte na kůži s modřinami, otoky, omrzlinami nebo znečitlivělou kůží či ranami.
- Přestaňte ohříváč rukou používat, pokud je nepřijemně horký.
- Z bezpečnostních důvodů a doporučeného použití upevněte powerbanku před použitím pomocí dodaného popruhu na ruku. Pokud se pouzdro příliš zahřeje na uchopení, může pomoci dodaný popruh na ruku.

Tato položka je v souladu s následujícími normami:

- Směrnice RoHS 2011/65/EU a její následné změny, směrnice (EU) 2015/863
- Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - směrnice 2014/30/EU
- Předpisy Spojeného království o elektrických zařízeních (bezpečnost) (SI 2016/1101)
- Předpisy Spojeného království o elektromagnetické kompatibilitě (SI 2016/1091)



Tento symbol na výrobku i v jeho uživatelské příručce označuje, že na konci elektrické životnosti zařízení by mělo být recyklováno odděleně od domovního odpadu. Existují odpovídající způsoby likvidace tohoto materiálu pro správnou recyklaci. Další informace získáte od místních úřadů.

POZOR: Nebezpečí výbuchu, pokud je baterie nahrazena nesprávným typem. Použité baterie zlikvidujte podle pokynů.



Distributor: ANDA Present Ltd.,
 1087 Budapest, Könyves Kálmán Krt. 48-52. Madarsko
 Webové stránky distributora: <https://andapresent.com>
 Elektronická adresa distributora: export@andapresent.hu
 Registrační číslo: 01-09-276783
 Vyrobeno v Číně

PowerPalm încălzitor de mână electronic

Manual de utilizare



Specificații produs:

Tip-C Intraire/ieșire:	DC 5V/2A
Ieșire USB:	DC 5V/2A
Capacitate:	4000mAh (14,8 Wh)
Eficiență energetică:	70%
Timpe de încărcare:	3-4 ore aprox.
Durata de viață a ciclului:	500 de ori aprox.



- 1 Buton (pornit/oprit)
- 2 Port de intrare/ieșire de tip C
- 3 Port USB-A
- 4 Indicator led
- 5 Mod de încărcare (LED albastru aprins)
- 6 Modul de încălzire a mâinilor (LED roșu aprins)

Încărcarea power bank-ului și a dispozitivelor:

Vă rugăm să utilizați cablul original furnizat cu dispozitivul dvs. pentru încărcare. Power bank-ul va începe încărcarea dispozitivului dvs. odată ce acestea sunt conectate. Deconectați cablul de încărcare după ce dispozitivele sunt complet încărcate. Timpul de încărcare variază în funcție de dispozitiv și de viteza cablului.

Pentru a încărca power bank-ul, utilizați cablul furnizat. Indicatorul luminos albastru va clipi atunci când încărcarea este în curs. Luminile indicatoare sunt aprinse permanent atunci când power bank-ul este complet încărcat. Timpul de încărcare variază în funcție de sursa de alimentare selectată pentru încărcare.

Verificați capacitatea bateriei din power bank:

Apăsăți scurt butonul pentru a verifica dacă power bank-ul trebuie reîncărcat. LED-urile albastre indică capacitatea bateriei rămase aprinsă în power bank după cum urmează - 3 lumini = 100%; 2 lumini = 60%; 1 lumină = 30%.

Modul încălzitor de mâini:

1. Apăsăți și mențineți apăsat butonul timp de 5 secunde pentru a intra în modul de încălzire, iar lumina se va aprinde în roșu.
2. Când începutul modului de încălzire este cel mai scăzut nivel de căldură, apăsați butonul de pornire pentru a schimba modul.
3. Apăsăți butonul pentru a regla modul de încălzire a mâinilor de la Mic la Mare.
4. Oprire: Apăsăți butonul de două ori până când toate luminile indicatoare roșii se sting.
5. Timpul de utilizare a încălzitorului de mâini variază în funcție de capacitatea de energie rămasă în bateria externă și de setarea de căldură selectată.

Mod	Temperatură	Timp de utilizare
Mic – 1 lumină	40° C	7 ore
Mediu – 2 lumini	45° C	3-4 ore
Mare – 3 lumini	50° C	2.5 ore

Datele din tabelul de mai sus sunt obținute pentru o temperatură interioară de 26°C, iar bateria externă este complet încărcată.

Notă:

Bateria externă este compatibilă cu cablul/adaptorul USB al produsului Apple® (nu este inclus). Dacă produsul nu începe să se încarce atunci când se conectează la dispozitiv, încercați să deconectați toate cablurile și să încercați din nou..

- Bateria poate exploda dacă este aruncată în foc.
- Utilizare numai în locuri uscate
- Pericol de electrocutare – Nu dezasamblați
- Bateria NU trebuie expusă la apă
- Aruncați acumulatorul extern numai prin prize aprobate
- Vă rugăm să scoateți sursa de alimentare după încărcarea completă
- Vă rugăm să nu lăsați la îndemâna copiilor. Nu lăsați produsul nesupravegheat în timpul utilizării

ATENȚIE:

- Contactul direct prelungit cu pielea poate provoca arsuri ale pielii sau leziuni.
- Nu este destinat utilizării ca produs pentru terapie termică.
- Se recomandă utilizarea sub supravegherea adulților și nu lăsați încălzitorul în funcțiune nesupravegheat pentru a evita potențialele amenințări.
- Nu utilizați pe piele cu vânătăi, umflături, degerături sau piele desensibilizată sau răni.
- Nu mai utilizați încălzitorul de mână dacă este inconfortabil de fierbinte.
- Din motive de siguranță și din motive de utilizare recomandate. Fixați acumulatorul extern cu cureaua de mână furnizată înainte de utilizare. Dacă carcasa devine prea fierbinte pentru a o prinde, cureaua de mână furnizată poate ajuta.

Acest articol este în conformitate cu următoarele standarde:

- Directiva RoHS 2011/65/UE și modificările ulterioare ale acesteia Directiva (UE) 2015/863
- Compatibilitate electromagnetică (EMC) - Directiva 2014/30/UE
- Regulamentul privind echipamentele electrice (siguranță) din Regatul Unit (SI 2016/1101)
- Regulamentul privind compatibilitatea electromagnetică din Regatul Unit (SI 2016/1091)



Acest simbol, prezent atât în produs, cât și în manualul de utilizare, indică faptul că, la sfârșitul duratei de viață electrice a dispozitivului, acesta trebuie reciclat separat de deșeurile menajere. Există mijloace adecvate pentru a elimina acest material pentru o reciclare corespunzătoare. Pentru mai multe informații, contactați autoritățile locale.

ATENȚIE: Risc de explozie dacă bateria este înlocuită cu un tip incorect. Aruncați bateriile uzate conform instrucțiunilor.



Distribuitor: ANDA Present Ltd.,
1067 Budapest, Könyves Kálmán Krt. 48-52. Ungaria
Site-ul web al distribuitorului: <http://andapresent.com>
Adresa electronică a distribuitorului: export@andapresent.hu
Număr de înregistrare: 01-09-276783
Fabricat în China

PowerPalm elektronische handwarmer

Gebruikershandleiding



Productspecificatie:

Type-C Invoer/uitvoer:	DC 5V/2A
Uitgang USB:	DC 5V/2A
Capaciteit:	4000mAh (14,8 Wh)
Energie-efficiëntie:	70%
Oplaaftijd:	3-4 uur ca.
Levensduur:	500 keer ongeveer.



- ① Knop (Aan/Uit)
- ② Type C Invoer-/uitvoerpoort
- ③ USB-A poort
- ④ Led-indicator
- ⑤ Oplaadmodus (blauw LED-lampje brandt)
- ⑥ Handwarmer-modus (rood LED-lampje brandt)

Opladen van de powerbank en apparaten:

Gebruik voor het opladen de originele kabel die bij uw apparaat is geleverd. De powerbank begint met het opladen van uw apparaat zodra ze zijn aangesloten. Haal de oplaadkabel uit het stopcontact als het apparaat volledig is opgeladen. De oplaadtijd verschilt per apparaat en kabelsnelheid.

Gebruik de meegeleverde kabel om de powerbank op te laden. Het blauwe indicatielampje knippert wanneer het opladen bezig is. De indicatielampjes branden permanent als de powerbank volledig is opgeladen. De oplaadtijd varieert afhankelijk van de stroombron die is geselecteerd voor het opladen.

Controleer de batterijcapaciteit in de powerbank:

Druk kort op de knop om te controleren of de powerbank moet worden opgeladen. De blauwe LED-lampjes geven de resterende batterijcapaciteit in de powerbank als volgt aan - 3 lampjes = 100%; 2 lampjes = 60%; 1 lampje = 30%.

Handwarmer-modus:

1. Houd de knop 5 seconden ingedrukt om de verwarmingsmodus te openen. Het lampje wordt rood.
2. Aan het begin van de verwarmingsmodus, in de laagste stand, drukt u op de aan/uit-knop om de modus te wijzigen.
3. Druk op de knop om de handwarmermodus van Laag naar Hoog te wijzigen.
4. Uitschakelen: Druk twee keer op de knop totdat alle rode indicatielampjes uitgaan.
5. De gebruiksduur van de handwarmer varieert afhankelijk van de resterende capaciteit van de powerbank en de gekozen warmtestand.

Modus	Temperatuur	Gebruiksduur
Laag - 1 lampje	40° C	7 Uur
Middel - 2 lampjes	45° C	3-4 Uur
Hoog - 3 lampjes	50° C	2.5 Uur

De gegevens in bovenstaande tabel zijn verkregen bij een binnentemperatuur van 26 °C en een volledig opgeladen powerbank.

Opmerking:

De powerbank is compatibel met de USB-kabel/adapter van Apple® (niet meegeleverd). Als het product niet begint met opladen wanneer het verbinding maakt met het apparaat, probeer dan alle kabels los te koppelen en probeer het opnieuw.

- De batterij kan exploderen als deze in vuur wordt gegooid.
- Alleen gebruiken op een droge locatie
- Gevaar voor elektrische schokken – Niet demonteren
- Een batterij mag NIET worden blootgesteld aan water
- Gooi de powerbank alleen weg via goedgekeurde stopcontacten
- Verwijder de stroombron na volledig opladen
- Buiten bereik van kinderen houden. Laat het product niet onbeheerd achter tijdens gebruik

LET OP:

- Langdurig direct contact met de huid kan verbranding of letsel veroorzaken.
- Niet geschikt voor gebruik als warmtetherapieproduct.
- Gebruik onder toezicht van volwassenen wordt aanbevolen en laat de warmer niet onbeheerd achter om mogelijke gevaren te voorkomen.
- Niet gebruiken op een huid met blauwe plekken, zwellingen, bevriezing, een ongevoelige huid of wonden.
- Stop het gebruik van de handwarmer als deze te heet is.
- Om veiligheidsredenen en aanbevolen gebruik, maak de powerbank vast met de meegeleverde polsband vóór gebruik. Als de behuizing te heet wordt om vast te pakken, kan de meegeleverde polsband helpen.

Dit artikel voldoet aan de volgende normen:

- RoHS-richtlijn 2011/65/EU en de daaropvolgende wijzigingen Richtlijn (EU) 2015/863
- Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) - Richtlijn 2014/30/EU
- Britse regelgeving inzake elektrische apparatuur (veiligheid) (SI 2016/1101)
- Britse regelgeving inzake elektromagnetische compatibiliteit (SI 2016/1091)



Dit symbool, zowel op het product als in de gebruikershandleiding, geeft aan dat het apparaat aan het einde van de elektrische levensduur apart van uw huishoudelijk afval moet worden gerecycled. Er zijn voldoende manieren om dit materiaal op de juiste manier te recycleren.

Neem voor meer informatie contact op met uw lokale autoriteiten.

LET OP: Er bestaat explosiegevaar als de batterij wordt vervangen door een verkeerd type. Gooi gebruikte batterijen weg volgens de instructies.



Distributeur: ANDA Present Ltd.,
 1067 Boedapest, Könyves Kálmán Krt. 46-52, Hongarije
 Website van de distributeur: <https://andapresent.com>
 Elektronisch adres van de distributeur: export@andapresent.hu
 Registratienummer: 01-09-276783
 Gemaakt in China

PowerPalm elektronický ohrievač rúk

Návod na použitie



Špecifikácia produktu:

Vstup/výstup Typ C:	DC 5V/2A
Výstup USB:	DC 5V/2A
Kapacita:	4000mAh (14,8 Wh)
Účinnosť napájania:	70%
Čas nabíjania:	Približne 3-4 hodiny.
Životnosť cyklu:	500 krát cca.



- 1 Tlačidlo (zapnutie/vypnutie)
- 2 Vstupný/výstupný port typu C
- 3 Port USB-A
- 4 LED indikátor
- 5 Režim nabíjania (svieti modrá LED dióda)
- 6 Režim ohrievania rúk (svieti červená LED dióda)

Nabíjanie powerbanky a zariadení:

Na nabíjanie používajte originálny kábel dodaný so zariadením. Power banka začne nabíjať vaše zariadenie po ich pripojení. Po úplnom nabití zariadení odpojte nabíjací kábel. Čas nabíjania sa líši podľa zariadenia a rýchlosti kábla.

Na nabíjanie power banky použite dodaný kábel. Počas nabíjania bude blikať modrá kontrolka. Keď je powerbanka úplne nabitá, kontrolky svietia trvalo. Čas nabíjania sa líši v závislosti od zdroja energie zvoleného na nabíjanie.

Skontrolujte kapacitu batérie v powerbanke:

Krátkym stlačením tlačidla skontrolujte, či je potrebné power banku dobiť. Modré kontrolky LED indikujú zostávajúcu kapacitu batérie rozsvietenú v power banke nasledovne - 3 kontrolky = 100 %; 2 kontrolky = 60 %; 1 kontrolka = 30 %.

Režim ohrievača rúk:

1. Stlačte a podržte tlačidlo 5 sekúnd, aby ste prepli do režimu vykurovania. Kontrolka sa rozsvieti na červeno.
2. Na začiatku režimu vykurovania je najnižšia úroveň vykurovania. Stlačením tlačidla napájania zmeňte režim.
3. Stlačením tlačidla nastavte režim ohrievača rúk z nízkeho na vysoký.
4. Vypnutie: Dvakrát stlačte tlačidlo, kým nezhasnú všetky červené kontrolky.
5. Doba používania ohrievača rúk sa líši v závislosti od zostávajúcej kapacity energie v powerbanke a zvoleného nastavenia vykurovania.

Režim	Teplota	Doba používania
Nízka – 1 kontrolka	40° C	7 hodiny
Stredná – 2 kontrolky	45° C	3-4 hodiny
Vysoká – 3 kontrolky	50° C	2.5 hodiny

Údaje v tabuľke vyššie sú získané z vnútornej teploty 26 °C a plne nabitaj powerbanky.

Poznámka:

Powerbanka je kompatibilná s USB káblom/adaptérom produktu Apple® (nie je súčasťou balenia). Ak sa produkt po pripojení k zariadeniu nezačne nabíjať, skúste odpojiť všetky káble a skúste to znova.

- Batéria môže pri vhadzovaní do ohňa explodovať.
- Používajte len na suchom mieste
- Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom – Nerozoberajte
- Batéria by sa NESMIE vystaviť vode
- Powerbanku likvidujte iba prostredníctvom schválených zásuviek
- Po úplnom nabití odpojte zdroj napájania
- Uchovávajte mimo dosahu detí. Nenechávajte výrobok počas používania bez dozoru

UPOZORNENIE:

- Dlhodobý priamy kontakt s pokožkou môže spôsobiť popálenie pokožky alebo zranenia.
- Nepoužívajte ako produkt tepelnej terapie.
- Odporúča sa používať pod dohľadom dospelšej osoby a nenechávajte ohrievač počas používania bez dozoru, aby ste predišli potenciálnym rizikám.
- Nepoužívajte na pokožku s modrinami, opuchmi, omrzlinami alebo znečistivou pokožkou či ranami.
- Prestaňte používať ohrievač rúk, ak je nepríjemne horúci.
- Z bezpečnostných dôvodov a na základe odporúčaného používania. Pred použitím pripevnite powerbanku pomocou priloženého remienka na ruku. Ak sa puzdro príliš zahreje na uchopenie, priložený remienok na ruku môže pomôcť.

Táto položka je v súlade s nasledujúcimi normami:

- Smernica RoHS 2011/65/EÚ a jej následné zmeny a doplnenia, smernica (EÚ) 2015/863
- Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - smernica 2014/30/EÚ
- Predpisy Spojeného kráľovstva o elektrických zariadeniach (bezpečnosť) (SI 2016/1101)
- Predpisy Spojeného kráľovstva o elektromagnetickej kompatibilitate (SI 2016/1091)



Tento symbol na produkte aj v jeho používateľskej príručke označuje, že na konci elektrickej životnosti zariadenia by sa malo recyklovať oddelene od domového odpadu. Existujú primerané spôsoby likvidácie tohto materiálu pre správnu recykláciu. Ďalšie informácie získate od miestnych úradov.

UPOZORNENIE: Riziko výbuchu, ak sa batéria vymení za nesprávny typ. Použitie batérie zlikvidujte podľa pokynov.

Distribútor: ANDA Present Ltd,
1087 Budapest, Könyves Kálmán Krt. 49-52. Madarsko
Webová stránka distribútora: <https://andapresent.com>
Elektronická adresa distribútora: export@andapresent.hu
Registračné číslo: 01-09-276783
Vyrobené v Čine

