

Rabobank Mini power bank

User manual



ANDA Web Product information

Specifications:

1. Capacity: 4000mAh/3.7V/14.8Wh
2. Type-C input and output: DC 5V/2A
3. USB-A Output: DC 5V/2A

Functions:

1、Charging and discharging function:

1) When connected to a 5V power supply, the 4 white indicator lights flash and display the battery level in an increasing manner

When full, all four white lights are on;

2) When discharging, the white indicator light is on and the battery level is displayed in a decreasing manner; 32s no load automatic shutdown output;

3) When the self-charging input voltage is too high, it automatically protects against overcharging.

4) When excessive current discharge is detected, the output will be automatically turned off.

2、Button function

1. Click the button to turn on the output function and battery light

2. Long press the button to turn off the output function and battery light

3、Indicator lights:

Four white indicator lights represent the battery level, with each light representing 25% of the battery level;

This item is in conformity with the following standards:

- Electromagnetic Compatibility Directive (EMC) 2014/30/EU
- RoHS Directive 2011/65/EU and its subsequent amendments Directive (EU) 2015/863
- UK Electromagnetic Compatibility Regulations (SI 2016/1091)
- UK Electrical Equipment (Safety) Regulations (SI 2016/1101)



This symbol both in the product and its user manual indicates that at the end of the devices electrical life, it should be recycled separately from your household waste. There are adequate means to dispose of this material for proper recycling.

For more information, contact your local authorities.

CAUTION: Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type. Dispose of used batteries according to the instructions.



Distributor: ANDA Present Ltd., 1087 Budapest, Könyves Kálmán Krt. 48-52. Hungary

Distributor's web site: <https://andapresent.com>

Distributor's electronic address: export@andapresent.hu

Registration number: 01-09-276783

Made in China

Rabobank Mini power bank

Használati útmutató

Műszaki adatok:

1. Kapacitás: 4000mAh/3.7 V/14.8 Wh
2. Type-C bemenet és kimenet: DC 5V/2A
3. USB-A kimenet: DC 5V/2A

Funkciók:

1、Töltési és kisütési funkció:

1) 5V-os tápegységhez csatlakoztatva a 4 fehér jelzőfény villog, és növekvő sorrendben jelzi az akkumulátor töltöttségi szintjét.

Teljes feltöltés esetén mind a négy fehér fény világít.

2) Kiadáskor a fehér jelzőfény világít, és az akkumulátor töltöttségi szintje csökkenő sorrendben jelenik meg. 32 másodperc terhelés nélkül automatikus kikapcsolás.

3) Ha az önfeltöltő bemeneti feszültség túl magas, automatikusan védelmet nyújt a túltöltés ellen.

4) Ha túlzott áramkisülés észlelhető, a kimenet automatikusan kikapcsol.

2、Gomb funkció

1. Kattintson a gombra a kimeneti funkció és az akkumulátor jelzőfény bekapcsolásához.

2. Hosszan nyomja meg a gombot a kimeneti funkció és az akkumulátor jelzőfény kikapcsolásához.

3、Jelzőfények:

A négy fehér jelzőfény az akkumulátor töltöttségi szintjét jelzi, minden egyes fény az akkumulátor töltöttségi szintjének 25%-át jelenti;

Ez a termék megfelel a következő irányelveknek:

- Elektromágneses összeférhetőségi irányelv (EMC) 2014/30/EU
- RoHS irányelv 2011/65/EU és annak későbbi módosításai (EU) 2015/863 irányelv
- Egyesült Királyság elektromágneses összeférhetőségi előírásai (SI 2016/1091)
- Egyesült Királyság elektromos berendezésekre vonatkozó (biztonsági) előírásai (SI 2016/1101)



Ez a szimbólum a termék csomagolásán és a használati útmutatón jelzi, hogy a készülék élettartama lejárt után a szelektív gyűjtőbe kerüljön elkülönítve a háztartási hulladéktól. Ez a jel gondoskodik az alapanyag megfelelő újrahasznosításáról.

További információért keresse a helyi hatóságot.

VIGYÁZAT: Nem megfelelő elem használata esetén robbanásveszély áll fenn. Az elhasznált elemeket az utasításoknak megfelelően ártalmatlanítsa.



Forgalmazó: ANDA Present Kft., 1087 Budapest, Könyves Kálmán Krt. 48-52., Magyarország

Forgalmazó web címe: <https://andapresent.com>

Forgalmazó e-mail címe: export@andapresent.hu

Cégjegyzékszám: 01-09-276783

Származási ország: Kína

Rabobank Mini powerbank

Bedienungsanleitung

Spezifikationen:

1. Kapazität: 4000mAh/3.7 V/14.8 Wh
2. Typ-C-Eingang und -Ausgang: DC 5V/2A
3. USB-A-Ausgang: DC 5V/2A

Funktionen:

1、Lade- und Entladefunktion:

1) Bei Anschluss an eine 5-V-Stromversorgung blinken die 4 weißen Anzeigeleuchten und zeigen den Ladezustand des Akkus in aufsteigender Reihenfolge an.

Wenn der Akku voll ist, leuchten alle vier weißen Leuchten.

2) Beim Entladen leuchtet die weiße Anzeigeleuchte und der Ladezustand des Akkus wird in absteigender Reihenfolge angezeigt. Nach 32 Sekunden ohne Last wird die Ausgabe automatisch abgeschaltet.

3) Wenn die Eingangsspannung beim Selbstladen zu hoch ist, schützt das Gerät automatisch vor Überladung.

4) Wenn eine übermäßige Stromentladung festgestellt wird, wird der Ausgang automatisch abgeschaltet.

2、Tastenfunktion

1. Klicken Sie auf die Taste, um die Ausgangsfunktion und die Batterieanzeige einzuschalten.

2. Drücken Sie die Taste lange, um die Ausgangsfunktion und die Batterieanzeige auszuschalten.

3、Anzeigeleuchten:

Vier weiße Anzeigeleuchten zeigen den Batteriestand an, wobei jede Leuchte 25% des Batteriestands darstellt;

Dieses Produkt entspricht den folgenden Normen:

- Richtlinie zur elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV) 2014/30/EU
- RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und deren nachfolgende Änderungen Richtlinie (EU) 2015/863
- Britische Vorschriften zur elektromagnetischen Verträglichkeit (SI 2016/1091)
- Britische Vorschriften für elektrische Geräte (Sicherheit) (SI 2016/1101)



Dieses Symbol auf dem Produkt und in der Bedienungsanleitung weist darauf hin, dass das Gerät am Ende seiner elektrischen Lebensdauer getrennt vom Hausmüll recycelt werden muss. Es gibt geeignete Möglichkeiten, dieses Material für ein ordnungsgemäßes Recycling zu entsorgen. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihren örtlichen Behörden.

VORSICHT: Explosionsgefahr, wenn die Batterie durch einen falschen Typ ersetzt wird. Entsorgen Sie gebrauchte Batterien gemäß den Anweisungen.

Vertriebspartner: ANDA Present Ltd., 1087 Budapest, Könyves Kálmán Krt. 48-52. Ungarn

Website des Vertriebers: <https://andapresent.com>

Elektronische Adresse des Vertriebshändlers: export@andapresent.hu

Zulassungsnummer: 01-09-276783

Hergestellt in China



Rabobank Mini batterie externe

Manuel d'utilisation

Spécifications:

1. Capacité: 4000mAh/3.7 V/14.8Wh
2. Entrée et sortie Type-C: DC 5V/2A
3. Sortie USB-A: DC 5V/2A

Fonctions:

1、Fonction de charge et de décharge:

1) Lorsqu'il est connecté à une alimentation 5 V, les 4 voyants blancs clignotent et affichent le niveau de la batterie de manière croissante.

Lorsque la batterie est pleine, les quatre voyants blancs sont allumés.

2) Lors de la décharge, le voyant blanc est allumé et le niveau de la batterie est affiché de manière décroissante ; arrêt automatique de la sortie après 32 secondes sans charge.

3) Lorsque la tension d'entrée d'auto-charge est trop élevée, il se protège automatiquement contre la surcharge.

4) Lorsqu'une décharge de courant excessive est détectée, la sortie est automatiquement coupée.

2、Fonction du bouton

1. Appuyez sur le bouton pour activer la fonction de sortie et le voyant de la batterie.

2. Appuyez longuement sur le bouton pour désactiver la fonction de sortie et le voyant de la batterie.

3、Voyants lumineux:

Quatre voyants blancs indiquent le niveau de la batterie, chaque voyant représentant 25% du niveau de la batterie;

Cet article est conforme aux normes suivantes:

- Directive sur la compatibilité électromagnétique (CEM) 2014/30/UE
- Directive RoHS 2011/65/UE et ses modifications ultérieures Directive (UE) 2015/863
- Réglementation britannique sur la compatibilité électromagnétique (SI 2016/1091)
- Réglementation britannique sur les équipements électriques (sécurité) (SI 2016/1101)



Ce symbole, présent à la fois sur le produit et dans son manuel d'utilisation, indique qu'à la fin de la durée de vie électrique de l'appareil, celui-ci doit être recyclé séparément de vos déchets ménagers. Il existe des moyens adéquats pour éliminer ce matériel en vue d'un recyclage approprié. Pour plus d'informations, contactez vos autorités locales.

ATTENTION: risque d'explosion si la batterie est remplacée par un type incorrect. Éliminez les batteries usagées conformément aux instructions.



Distributeur: ANDA Present Ltd, 1087 Budapest, Könyves Kálmán Krt. 48-52. Hongrie

Site web du distributeur: <https://andapresent.com>

Adresse électronique du distributeur: export@andapresent.hu

Numéro d'enregistrement: 01-09-276783

Fabriqué en Chine

Rabobank Mini power bank

Manuale d'uso

Specifiche:

1. Capacità: 4000mAh/3.7V/14.8Wh
2. Ingresso e uscita Type-C: DC 5V/2A
3. Uscita USB-A: DC 5V/2A

Funzioni:

1、 Funzione di carica e scarica:

1) Quando è collegato a un alimentatore da 5V, le 4 spie bianche lampeggiano e visualizzano il livello della batteria in modo crescente.

Quando è carica, tutte e quattro le spie bianche sono accese;

2) Durante la scarica, la spia bianca è accesa e il livello della batteria viene visualizzato in modo decrescente; 32 secondi senza carico, spegnimento automatico dell'uscita;

3) Quando la tensione di ingresso di ricarica automatica è troppo alta, protegge automaticamente dal sovraccarico.

4) Quando viene rilevata una scarica di corrente eccessiva, l'uscita viene automaticamente disattivata.

2、 Funzione del pulsante

1. Fare clic sul pulsante per attivare la funzione di uscita e la spia della batteria

2. Premere a lungo il pulsante per disattivare la funzione di uscita e la spia della batteria

3、 Spie luminose:

Quattro spie luminose bianche indicano il livello della batteria, ciascuna delle quali rappresenta il 25% del livello della batteria;

Questo articolo è conforme alle seguenti norme:

- Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica (EMC) 2014/30/UE
- Direttiva RoHS 2011/65/UE e successive modifiche Direttiva (UE) 2015/863
- Normativa britannica sulla compatibilità elettromagnetica (SI 2016/1091)
- Normativa britannica sulle apparecchiature elettriche (sicurezza) (SI 2016/1101)



Questo simbolo, presente sia sul prodotto che sul manuale d'uso, indica che al termine della vita utile del dispositivo, esso deve essere riciclato separatamente dai rifiuti domestici. Esistono mezzi adeguati per smaltire questo materiale in modo da consentirne il corretto riciclaggio. Per ulteriori informazioni, contattare le autorità locali.

ATTENZIONE: rischio di esplosione se la batteria viene sostituita con un tipo non corretto. Smaltire le batterie usate secondo le istruzioni.



Distributore: ANDA Present Ltd., 1087 Budapest, Könyves Kálmán Krt. 48-52. Ungheria

Sito web del distributore: <https://andapresent.com>

Indirizzo elettronico del distributore: export@andapresent.hu

Numero di registrazione: 01-09-276783

Prodotto in Cina

Rabobank Mini power bank

Instrukcja obsługi

Specyfikacje:

1. Pojemność: 4000mAh/3.7V/14.8Wh
2. Wejście i wyjście typu C: DC 5V/2A
3. Wyjście USB-A: DC 5V/2A

Funkcje:

1、Funkcja ładowania i rozładowywania:

1) Po podłączeniu do zasilania 5 V cztery białe diody migają i wyświetlają poziom naładowania baterii w sposób rosnący.

Gdy bateria jest w pełni naładowana, wszystkie cztery białe diody świecą się.

2) Podczas rozładowywania biała dioda świeci się, a poziom naładowania baterii jest wyświetlany w sposób malejący. Po 32 sekundach bez obciążenia następuje automatyczne wyłączenie wyjścia.

3) Gdy napięcie wejściowe samoczynnego ładowania jest zbyt wysokie, urządzenie automatycznie chroni przed przeładowaniem.

4) W przypadku wykrycia nadmiernego rozładowania prądu wyjście zostanie automatycznie wyłączone.

2、Funkcja przycisku

1. Naciśnij przycisk, aby włączyć funkcję wyjściową i lampkę baterii.

2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby wyłączyć funkcję wyjściową i lampkę baterii.

3、Lampki kontrolne:

Cztery białe lampki kontrolne wskazują poziom naładowania baterii, przy czym każda lampka odpowiada 25% poziomemu naładowania baterii;

Ten produkt jest zgodny z następującymi normami:

- Dyrektywa dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) 2014/30/UE
- Dyrektywa RoHS 2011/65/UE i jej późniejsze zmiany Dyrektywa (UE) 2015/863
- Brytyjskie przepisy dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (SI 2016/1091)
- Brytyjskie przepisy dotyczące urządzeń elektrycznych (bezpieczeństwo) (SI 2016/1101)



Ten symbol umieszczony zarówno na produkcie, jak i w instrukcji obsługi oznacza, że po zakończeniu okresu użytkowania urządzenia należy je poddać recyklingowi oddzielnie od odpadów komunalnych. Istnieją odpowiednie sposoby utylizacji tego materiału w celu jego właściwego recyklingu. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnymi władzami.

UWAGA: Wymiana baterii na niewłaściwy typ grozi wybuchem. Zużyte baterie należy utylizować zgodnie z instrukcją.



Dystrybutor: ANDA Present Ltd., 1087 Budapest, Könyves Kálmán Krt. 48-52. Węgry

Strona internetowa dystrybutora: <https://andapresent.com>

Adres elektroniczny dystrybutora: export@andapresent.hu

Numer rejestracyjny: 01-09-276783

Wyprodukowano w Chinach

Rabobank Mini powerbanka

Návod k použití

Specifikace:

1. Kapacita: 4000mAh/3.7V/14.8Wh
2. Vstup a výstup typu C: DC 5V/2A
3. Výstup USB-A: DC 5V/2A

Funkce:

1、Funkce nabíjení a vybíjení:

1) Po připojení k napájení 5 V blikají 4 bílé kontrolky a zobrazují úroveň nabití baterie v rostoucím pořadí.

Po úplném nabití svítí všechny čtyři bílé kontrolky.

2) Při vybíjení svítí bílá kontrolka a úroveň nabití baterie se zobrazuje v klesajícím pořadí. Po 32 sekundách bez zátěže se výstup automaticky vypne.

3) Pokud je vstupní napětí pro vlastní nabíjení příliš vysoké, automaticky se aktivuje ochrana proti přebití.

4) Při detekci nadměrného vybíjení proudu se výstup automaticky vypne.

2、Funkce tlačítka

1. Kliknutím na tlačítko zapnete výstupní funkci a kontrolku baterie.

2. Dlouhým stisknutím tlačítka vypnete výstupní funkci a kontrolku baterie.

3、Kontrolky:

Čtyři bílé kontrolky představují úroveň nabití baterie, přičemž každá kontrolka představuje 25% úroveň nabití baterie;

Tento výrobek je v souladu s následujícími normami:

- Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě (EMC) 2014/30/EU
- Směrnice RoHS 2011/65/EU a její následné změny Směrnice (EU) 2015/863
- Předpisy Spojeného království o elektromagnetické kompatibilitě (SI 2016/1091)
- Předpisy Spojeného království o elektrických zařízeních (bezpečnost) (SI 2016/1101)



Tento symbol na výrobku i v jeho uživatelské příručce označuje, že na konci životnosti zařízení by mělo být recyklováno odděleně od běžného domácího odpadu. Existují vhodné způsoby likvidace tohoto materiálu pro správnou recyklaci. Další informace získáte u místních úřadů.

UPOZORNĚNÍ: Při výměně baterie za nesprávný typ hrozí nebezpečí výbuchu. Použité baterie likvidujte podle pokynů.



Distributor: ANDA Present Ltd., 1087 Budapest, Könyves Kálmán Krt. 48-52. Maďarsko

Webové stránky distributora: <https://andapresent.com>

Elektronická adresa distributora: export@andapresent.hu

Registrační číslo: 01-09-276783

Vyrobena v Číně

Rabobank Mini baterie externă

Manual de utilizare

Specificații:

1. Capacitate: 4000mAh/3.7V/14.8Wh
2. Intrare și ieșire tip C: DC 5V/2A
3. Ieșire USB-A: DC 5V/2A

Funcții:

1、Funcție de încărcare și descărcare:

1) Când este conectat la o sursă de alimentare de 5V, cele 4 indicatoare luminoase albe clipește și afișează nivelul bateriei în mod crescătoare.

Când este încărcat complet, toate cele patru indicatoare luminoase albe sunt aprinse;

2) Când se descarcă, indicatorul luminos alb este aprins și nivelul bateriei este afișat în mod descrescător; 32s fără sarcină, oprire automată a ieșirii;

3) Când tensiunea de intrare de autoîncărcare este prea mare, se protejează automat împotriva supraîncărcării.

4) Când se detectează o descărcare excesivă de curent, ieșirea se va opri automat.

2、Funcția butonului

1. Apăsăți butonul pentru a activa funcția de ieșire și indicatorul luminos al bateriei

2. Apăsăți lung butonul pentru a dezactiva funcția de ieșire și indicatorul luminos al bateriei

3、Indicatoare luminoase:

Cele patru indicatoare luminoase albe reprezintă nivelul bateriei, fiecare indicator reprezentând 25% din nivelul bateriei;

Acest articol este în conformitate cu următoarele standarde:

- Directiva privind compatibilitatea electromagnetică (EMC) 2014/30/UE
- Directiva RoHS 2011/65/UE și modificările ulterioare ale acesteia Directiva (UE) 2015/863
- Reglementările britanice privind compatibilitatea electromagnetică (SI 2016/1091)
- Reglementările britanice privind echipamentele electrice (siguranță) (SI 2016/1101)



Acest simbol, prezent atât pe produs, cât și în manualul de utilizare, indică faptul că, la sfârșitul duratei de viață electrice a dispozitivului, acesta trebuie reciclat separat de deșeurile menajere. Există mijloace adecvate pentru eliminarea acestui material în vederea reciclării corespunzătoare. Pentru mai multe informații, contactați autoritățile locale.

ATENȚIE: Există riscul de explozie dacă bateria este înlocuită cu un tip incorect. Eliminați bateriile uzate conform instrucțiunilor.



Distribuitor: ANDA Present Ltd., 1087 Budapest, Könyves Kálmán Krt. 48-52. Ungaria

Site-ul web al distribuitorului: <https://andapresent.com>

Adresa electronică a distribuitorului: export@andapresent.hu

Număr de înregistrare: 01-09-276783

Fabricat în China

Rabobank Mini powerbank

Gebruikershandleiding

Specificaties:

1. Capaciteit: 4000mAh/3.7V/14.8Wh
2. Type-C-ingang en -uitgang: DC 5V/2A
3. USB-A-uitgang: DC 5V/2A

Functies:

1、Oplaad- en ontlaadfunctie:

1) Wanneer aangesloten op een 5V-voeding, knipperen de 4 witte indicatielampjes en geven ze het batterijniveau weer in oplopende volgorde.

Wanneer de batterij volledig is opgeladen, branden alle vier de witte lampjes.

2) Tijdens het ontladen brandt het witte indicatielampje en wordt het batterijniveau weergegeven in aflopende volgorde. Na 32 seconden zonder belasting wordt de uitgang automatisch uitgeschakeld.

3) Wanneer de zelfopladende ingangsspanning te hoog is, wordt automatisch bescherming geboden tegen overladen.

4) Wanneer overmatige stroomontlading wordt gedetecteerd, wordt de uitgang automatisch uitgeschakeld.

2、Knopfunctie

1. Klik op de knop om de uitgangsfunctie en het batterijlampje in te schakelen.

2. Houd de knop ingedrukt om de uitgangsfunctie en het batterijlampje uit te schakelen.

3、Indicatorlampjes:

Vier witte indicatorlampjes geven het batterijniveau weer, waarbij elk lampje 25% van het batterijniveau vertegenwoordigt;

Dit artikel voldoet aan de volgende normen:

- Richtlijn elektromagnetische compatibiliteit (EMC) 2014/30/EU
- RoHS-richtlijn 2011/65/EU en de daaropvolgende wijzigingen Richtlijn (EU) 2015/863
- Britse voorschriften inzake elektromagnetische compatibiliteit (SI 2016/1091)
- Britse voorschriften inzake elektrische apparatuur (veiligheid) (SI 2016/1101)



Dit symbool op zowel het product als in de gebruikershandleiding geeft aan dat het apparaat aan het einde van zijn levensduur apart van het huishoudelijk afval moet worden gerecycled. Er zijn adequate middelen om dit materiaal op de juiste wijze te recyclen. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale autoriteiten.

LET OP: Er bestaat explosiegevaar als de batterij door een verkeerd type wordt vervangen. Voer gebruikte batterijen af volgens de instructies.



Distributeur: ANDA Present Ltd., 1087 Boedapest, Könyves Kálmán Krt. 48-52. Hongarije

Website van de distributeur: <https://andapresent.com>

Elektronisch adres van de distributeur: export@andapresent.hu

Registratienummer: 01-09-276783

Gemaakt in China

Rabobank Mini powerbanka

Návod na použitie

Špecifikácie:

1. Kapacita: 4000mAh/3.7V/14.8Wh
2. Vstup a výstup typu C: DC 5V/2A
3. Výstup USB-A: DC 5V/2A

Funkcie:

1、Funkcia nabíjania a vybíjania:

- 1) Pri pripojení k 5V napájaniu blikajú 4 biele kontrolky a zobrazujú úroveň nabitia batérie v rastúcom poradí.

Keď je batéria plne nabitá, svietia všetky štyri biele kontrolky.

- 2) Pri vybíjaní svieti biela kontrolka a úroveň nabitia batérie sa zobrazuje v klesajúcom poradí. Po 32 sekundách bez zaťaženia sa výstup automaticky vypne.

- 3) Ak je vstupné napätie samonabíjania príliš vysoké, automaticky sa aktivuje ochrana proti prebitiu.

- 4) Ak je zistené nadmerné vybíjanie prúdu, výstup sa automaticky vypne.

2、Funkcia tlačidla

1. Kliknutím na tlačidlo zapnete výstupnú funkciu a kontrolku batérie.
2. Dlhým stlačením tlačidla vypnete výstupnú funkciu a kontrolku batérie.

3、Kontrolky:

Štyri biele kontrolky predstavujú úroveň nabitia batérie, pričom každá kontrolka predstavuje 25% úroveň nabitia batérie;

Tento výrobok je v súlade s nasledujúcimi normami:

- Smernica o elektromagnetickej kompatibilite (EMC) 2014/30/EÚ
- Smernica RoHS 2011/65/EÚ a jej následné zmeny a doplnenia smernica (EÚ) 2015/863
- Predpisy Spojeného kráľovstva o elektromagnetickej kompatibilite (SI 2016/1091)
- Predpisy Spojeného kráľovstva o elektrických zariadeniach (bezpečnosť) (SI 2016/1101)



Tento symbol na výrobku a v jeho používateľskej príručke označuje, že na konci životnosti zariadenia by malo byť recyklované oddelene od domového odpadu. Existujú vhodné prostriedky na likvidáciu tohto materiálu za účelom riadneho recyklovania. Ďalšie informácie získate od miestnych orgánov.

UPOZORNENIE: Ak je batéria nahradená nesprávnym typom, hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Použité batérie likvidujte podľa pokynov.



Distribútor: ANDA Present Ltd., 1087 Budapešť, Könyves Kálmán Krt. 48-52. Maďarsko

Webová stránka distribútora: <https://andapresent.com>

Elektronická adresa distribútora: export@andapresent.hu

Registračné číslo: 01-09-276783

Vyrobené v Číne