

HU



## AP722105-77 Chapati egérpad vezeték nélküli töltővel Használati utasítás



Javasoljuk, hogy figyelmesen olvassa el ezt a használati utasítást és tartsa meg a jövőbeli felhasználáshoz.

### Termék áttekintése:



### Jellemzők:

Hatótávolság: 6 mm  
C típusú bemenet: 9V  $\equiv$  1.67A  
Vezeték nélküli kimenet: 9V  $\equiv$  1.1A  
Wireless output power: 10W max.  
Frekvencia: 110-205 KHz  
Minden Qi technológiával rendelkező mobil eszközökhöz alkalmas.

### Működés:

1. Csatlakoztassa a C típusú kábelt a C típusú porthoz a vezeték nélküli töltőn és a kábel másik végét az USB porthoz vagy az AC adapter USB-jéhez.
2. Tegye a Qi kompatibilis eszközt a vezeték nélküli töltő tetejére és győződjön meg róla, hogy kijelzővel felfelé és pont középen van

Figyelem: ha a telefonja rendelkezik védőtokkal, lehet hogy el kell távolítania ahhoz, hogy a vezeték nélküli töltő jól működjön.

Ez a termék az alábbi irányelvek felel meg:  
- RoHS-irányelv 2011/65/EU és későbbi módosításai (EU) 2015/863 irányelv  
- Rádióberendezésekről szóló irányelv (RED) - 2014/53/EU irányelv  
- Az Egyesült Királyság elektromos berendezésekre vonatkozó (biztonsági) előírásai (SI 2016/1101)  
- UK Radio Equipment Regulations (SI 2017/1206)

### Figyelmeztetések:

1. Ne tegye ki az eszközt esőnek vagy nyirkos környezetnek.
2. Előzze meg, hogy az eszköz leessen, mert az komoly sérüléseket okozhat.
3. Ne szedje szét, ne javítsa és ne alakítsa át az eszközt órállón, lépjen kapcsolatba szakemberrel.
4. Hogy minden kockázatot elkerüljön, ne dobja az eszközt helytelen szemétesbe vagy tűzbe.
5. Száraz ruhával takarítsa az eszközt.
6. Ne tegye az eszközt közvetlen hőforrás mellé vagy közvetlen napfénytérnek.
7. Ne legyen semmiféle fém eszköz a készülékbe, mert rövidzárlatot okozhat.
8. Hogy minden kockázatot elkerüljön, ne helyezzen semmiféle fém tárgyat a töltő és a mobil eszköz közé a töltés során.
9. Ne használjon fém házzal rendelkező mobil eszközt.
10. Gyermekek elől elzárva tartandó.



Ez a szimbólum a termék csomagolásán és a használati útmutatóján jelzi, hogy a készülék élettartama lejártá után a szelektív gyűjtőbe kerüljön elkülönítve a háztartási hulladéktól. Ez a jel gondoskodik az alapanyag megőrzéséről. További információkért keresse a helyi hatóságát.

Forgalmazó: ANDA Present Kft., 1087 Budapest, Könyves Kálmán Krt. 48-52., Magyarország

Forgalmazó web címe: <https://andapresent.com>  
Forgalmazó e-mail címe: [export@andapresent.hu](mailto:export@andapresent.hu)  
Cégjegyzékszám: 01-09-276783  
Származási ország: Kína



EN

## AP722105-77 Chapati wireless charger mouse pad User manual



It is recommended to read this user manual carefully and keep it for future reference.

### Product Overview:



### Specifications:

Working distance: 6mm  
Type C input: 9V  $\equiv$  1.67A  
Wireless output: 9V  $\equiv$  1.1A  
Wireless output power: 10W max.  
Frequency: 110-205 KHz  
Suitable for all mobile devices with Qi technology.

### Operation:

1. Connect the Type C cable to the Type C port on the wireless charger and the other end of the cable into a USB port or into a USB AC adapter.
2. Place your Qi compatible device on top of the wireless charger, ensuring that it is face up and centrally positioned.

Note: If your phone has a protective case you may need to remove it for a successful connection when using the wireless charger.

This item is in conformity with the following standards:  
- RoHS Directive 2011/65/EU and its subsequent amendments Directive (EU) 2015/863  
- Radio Equipment Directive (RED) - Directive 2014/53/EU  
- UK Electrical Equipment (Safety) Regulations (SI 2016/1101)  
- UK Radio Equipment Regulations (SI 2017/1206)

### Warnings:

1. Do not expose this product to rain or damp conditions.
2. Prevent this item from falling as it could cause serious damage.
3. Do not dismantle, repair or modify this product by yourself, contact an authorized specialist.
4. In order to avoid any risk, do not dispose of this product inappropriately or throw it into the fire.
5. Clean it with a dry cloth.
6. Do not place this item near sources of heat or expose to direct sunlight.
7. Do not insert any metal objects into this device as there is a risk of causing a short circuit in the unit.
8. To avoid risk, do not place any metal objects between the charger and the mobile device during the charging process.
9. Do not use mobile devices with a metal case.
10. Keep out of reach of children.



This symbol both in the product and its user manual indicates that at the end of the devices electrical life, it should be recycled separately from your household waste. There are adequate means to dispose of this material - for proper recycling. For more information, contact your local authorities.

Distributor: ANDA Present Ltd., 1087 Budapest, Könyves Kálmán Krt. 48-52., Hungary  
Distributor's web site: <https://andapresent.com>  
Distributor's electronic address: [export@andapresent.hu](mailto:export@andapresent.hu)  
Registration number: 01-09-276783  
Made in China





IT

**AP722105-77****Tappetino per mouse con caricatore wireless Chapati  
Manuale d'uso**

Si raccomanda di leggere attentamente il presente manuale d'uso e di conservarlo per future consultazioni.

**Panoramica del prodotto:****Specifiche:**

Distanza di lavoro: 6 mm  
Ingresso di tipo C: 9V  $\overline{=}$  1.67A  
Uscita wireless: 9V  $\overline{=}$  1.1A  
Potenza di uscita wireless: 10W max.  
Frequenza: 110-205 KHz  
Adatto a tutti i dispositivi mobili con tecnologia Qi.

**Come funziona:**

1. Collegare il cavo Type-C alla porta Type-C del caricatore wireless e l'altra estremità del cavo a una porta USB o a un adattatore di alimentazione USB.  
Collegare il cavo di tipo C alla porta di tipo C del caricatore wireless e l'altra estremità del cavo a una porta USB o a un adattatore di alimentazione USB.  
2 Posizionare il dispositivo compatibile con Qi sul caricatore wireless, assicurandosi che sia rivolto verso l'alto e posizionato al centro.

Nota: se il telefono è dotato di una custodia protettiva, potrebbe essere necessario rimuoverla per garantire una connessione corretta quando si utilizza la caricabatterie wireless.

Questo articolo è conforme ai seguenti standard:

- Direttiva RoHS 2011/65/UE e sue successive modifiche Direttiva (UE) 2015/863
- Direttiva sulle apparecchiature radio (RED) - Direttiva 2014/53/UE
- Regolamento del Regno Unito sulle apparecchiature elettriche (sicurezza) (SI 2016/1101)
- Regolamento del Regno Unito sulle apparecchiature radio (SI 2017/1206)

**Avvertenze:**

1. Non esporre il prodotto alla pioggia o all'umidità.
2. Evitare che questo sistema di alimentazione cada perché potrebbe causare gravi danni.
3. Non smontare, riparare o modificare il prodotto da soli, ma rivolgersi a un tecnico autorizzato.
4. Per evitare qualsiasi rischio, non smaltire il prodotto in modo improprio e non gettarlo nel fuoco.
5. Pulire il prodotto con un panno asciutto.
6. Non collocare il dispositivo vicino a fonti di calore o esporlo alla luce diretta del sole.
7. Non inserire oggetti metallici nel dispositivo per non rischiare di provocare un cortocircuito nell'unità.
8. Per evitare rischi, non collocare oggetti metallici tra il caricatore e il dispositivo mobile durante il processo di ricarica.
9. Non utilizzare dispositivi mobili con una custodia metallica.
10. Tenere fuori dalla portata dei bambini.



Questo simbolo, presente sia nel prodotto che nel manuale d'uso, indica che al termine della vita elettrica del dispositivo, questo deve essere riciclato separatamente dai rifiuti domestici. Esistono mezzi adeguati per smaltire questo materiale - per un corretto riciclaggio. Per ulteriori informazioni, contattare le autorità locali.

Distributore: ANDA Present Ltd., 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52, Ungheria  
Sito web del distributore: <https://andapresent.com>  
Indirizzo elettronico del distributore: [export@andapresent.hu](mailto:export@andapresent.hu)  
Numero di registrazione: 01-09-276783  
Prodotto in Cina



PL

**AP722105-77****Bezprzewodowa podkładka pod mysz Chapati  
Instrukcja obsługi**

Zaleca się uważnie przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi i zachowanie jej na przyszłość.

**Przegląd produktów:****Specyfikacje:**

Odległość robocza: 6 mm  
Wjście typu C: 9V  $\overline{=}$  1.67A  
Wjście  $\overline{=}$  1.1 A  
Bezprzewodowa moc wyjściowa: maks. 10W  
Częstotliwość: 110-205 KHz  
Odpowiedni dla wszystkich urządzeń mobilnych z technologią Qi.

**Działanie:**

1. Podłączyć kabel typu C do portu typu C w ładowarce bezprzewodowej a drugi koniec kabla do portu USB lub zasilacza sieciowego USB.
2. Umieścić urządzenie zgodne ze standardem Qi na ładowarce bezprzewodowej, upewniając się, że jest ono skierowane do góry i ustawione centralnie.

Uwaga: Jeśli telefon ma etui ochronne, może być konieczne jego zdjęcie w celu uzyskania prawidłowego połączenia podczas korzystania z ładowarki bezprzewodowej.

Ten produkt jest zgodny z następującymi normami:

- Dyrektywa RoHS 2011/65/UE wraz z późniejszymi zmianami Dyrektywa (UE) 2015/863
- Dyrektywa w sprawie urządzeń radiowych (RED) - Dyrektywa 2014/53/UE
- brytyjskie przepisy dotyczące urządzeń elektrycznych (bezpieczeństwo) (SI 2016/1101)
- Brytyjskie przepisy dotyczące urządzeń radiowych (SI 2017/1206)

**Ostrzeżenia:**

1. Nie wystawiać produktu na działanie deszczu lub wilgoci.
2. Należy chronić urządzenie przed upadkiem, ponieważ może to spowodować poważne uszkodzenia.
3. Nie demontuj, nie naprawiaj ani nie modyfikuj tego produktu samodzielnie, skontaktuj się z autoryzowanym specjalistą.
4. Aby uniknąć ryzyka, nie należy pozbawiać się tego produktu w niewłaściwy sposób ani wrzucać go do ognia.
5. Urządzenie należy czyścić suchą szmatką.
6. Nie należy umieszczać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła ani wystawiać go na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
7. Nie należy wkładać żadnych metalowych przedmiotów do urządzenia, ponieważ może to spowodować zwarcie.
8. Aby uniknąć ryzyka, nie należy umieszczać żadnych metalowych przedmiotów pomiędzy ładowarką a urządzeniem mobilnym podczas ładowania.
9. Nie używaj urządzeń mobilnych z metalową obudową.
10. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.



Ten symbol umieszczony zarówno na produkcie, jak i w jego instrukcji obsługi oznacza, że po zakończeniu eksploatacji elektrycznej urządzenia należy je poddać recyklingowi oddzielnie od odpadów domowych. Istnieją odpowiednie sposoby utylizacji tego materiału - w celu prawidłowego recyklingu. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z lokalnymi władzami.

Dystrybutor: ANDA Present Ltd., 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52, Węgry

Srona internetowa dystrybutora: <https://andapresent.com>

Adres elektroniczny dystrybutora:

[export@andapresent.hu](mailto:export@andapresent.hu)

Numer rejestracyjny: 01-09-276783

Wyprodukowano w Chinach



CZ

**AP722105-77**  
**Bezdrátová nabíjecí podložka pod myš Chapati**  
**Uživatelská příručka**



Doporučujeme pečlivě si přečíst tuto uživatelskou příručku a uschovat ji pro budoucí použití.

**Přehled produktů:**



**Specifikace:**

Pracovní vzdálenost: 6 mm  
 Vstup typu C: 9V  $\equiv$  1.67A  
 Bezdrátový výstup: 9V  $\equiv$  1.1A  
 Výkon bezdrátového výstupu: 10W max.  
 Frekvence: 110-205 KHz  
 Vhodné pro všechna mobilní zařízení s technologií Qi.

**Provoz:**

1. Připojte kabel typu C k portu typu C na displeji bezdrátové nabíječky a druhý konec kabelu do portu USB nebo do síťového adaptéru USB.
2. Umístěte zařízení kompatibilní se standardem Qi na horní část bezdrátové nabíječky a dbejte na to, aby bylo umístěno směrem nahoru a uprostřed.

Poznámka: Pokud má váš telefon ochranné pouzdro, může být pro úspěšné připojení při používání bezdrátové nabíječky nutné jej sundat.

Tato položka je v souladu s následujícími normami:

- Směrnice RoHS 2011/65/EU a její následné změny Směrnice (EU) 2015/863
- Směrnice o rádiových zařízeních (RED) - směrnice 2014/53/EU
- Nařízení Spojeného království o elektrických zařízeních (bezpečnost) (SI 2016/1101)
- Předpisy Spojeného království o rádiových zařízeních (SI 2017/1206)

**Varování:**

1. Nevystavujte tento výrobek dešti nebo vlhku.
2. Zabraňte pádu tohoto řtem, protože by mohl způsobit vážné poškození.
3. Tento výrobek sami nerozebírejte, neopravujte ani neupravujte, obraťte se na autorizovaného odborníka.
4. Abyste předešli jakémukoli riziku, nelikvidujte tento výrobek nevhodným způsobem ani jej nevhazujte do ohně.
5. Čistěte jej suchým hadříkem.
6. Neumisťujte tento řtem v blízkosti zdrojů tepla ani jej nevystavujte přímému slunečnímu záření.
7. Nevkládejte do tohoto zařízení žádné kovové předměty, protože hrozí nebezpečí vzniku zkratů v přístroji.
8. Abyste předešli riziku, nevklaďte mezi nabíječku a mobilní zařízení během procesu nabíjení žádné kovové předměty.
9. Nepoužívejte mobilní zařízení s kovovým pouzdem.
10. Uchovávejte mimo dosah dětí.



Tento symbol na výrobku i v uživatelské příručce označuje, že po skončení elektrické životnosti zařízení by mělo být recyklováno odděleně od domácího odpadu. Existují vhodné prostředky pro likvidaci tohoto materiálu - pro správnou recykliaci. Pro více informací se obraťte na místní úřady.

Distributor: ANDA Present Ltd., 1087 Budapest, Könyves Kálmán Krt. 48-52, Maďarsko  
 Webové stránky distributora: <https://andapresent.com>  
 Elektronická adresa distributora: [export@andapresent.hu](mailto:export@andapresent.hu)  
 Registrační číslo: 01-09-276783  
 Vyrobeno v Číně



RO

**AP722105-77**  
**Chapati încărcător wireless mouse pad**  
**Manual de utilizare**



It is recommended to read this user manual carefully and keep it for future reference.

**Prezentare generală a produsului:**



**Specificații:**

Distanța de lucru: 6mm  
 Intrare tip C: 9V  $\equiv$  1.67A  
 Ieșire fără fir 9V  $\equiv$  1.1 A  
 Puterea de ieșire fără fir: 10W max.  
 Frecvență: 110-205 KHz  
 Potrivit pentru toate dispozitivele mobile cu tehnologie Qi.

**Funcționare:**

1. Conectați cablul Type C la portul Type C de pe încărcătorul fără fir și celălalt capăt al cablului la un port USB sau la un adaptor AC USB.
2. Așezați dispozitivul dvs. compatibil Qi deasupra încărcătorului wireless, asigurându-vă că acesta este orientat în sus și poziționat central.

Notă: Dacă telefonul dvs. are o carcasă de protecție, este posibil să fie necesar să o scoateți pentru o conexiune reușită atunci când utilizați încărcătorul wireless.

Acest articol este în conformitate cu următoarele standarde:

- Directiva RoHS 2011/65/EU și modificările sale ulterioare Directiva (UE) 2015/863
- Directiva privind echipamentele radio (RED) - Directiva 2014/53/UE
- Regulamentele privind echipamentele electrice (siguranță) din Regatul Unit (SI 2016/1101)
- Reglementările privind echipamentele radio din Regatul Unit (SI 2017/1206)

**Avertismente:**

1. Nu expuneți acest produs la ploaie sau condiții umede.
2. Evitați căderea acestui řtem, deoarece ar putea provoca deteriorări grave.
3. Nu demontați, reparați sau modificați acest produs de unul singur, contactați un specialist autorizat.
4. Pentru a evita orice risc, nu aruncați acest produs în mod necorespunzător sau nu îl aruncați în foc.
5. Curățați-l cu o cârpă uscată.
6. Nu așezați acest řtem lângă surse de căldură și nu îl expuneți la lumina directă a soarelui.
7. Nu introduceți obiecte metalice în acest dispozitiv deoarece există riscul de a provoca un scurtcircuit în unitate.
8. Pentru a evita riscul, nu plasați niciun obiect metalic între încărcător și dispozitivul mobil în timpul procesului de încărcare.
9. Nu utilizați dispozitive mobile cu carcasă metalică.
10. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.



Acest simbol, alături de produs, cât și în manualul de utilizare al acestui, indică faptul că, la sfârșitul vieii electrice a dispozitivului, acesta trebuie reciclat separat de deșeurile menajere. Există mijloace adecvate de eliminare a acestui material - pentru o reciclare corespunzătoare. Pentru mai multe informații, contactați autoritățile locale.

Distributor: ANDA Present Ltd., 1087 Budapest, Könyves Kálmán Krt. 48-52, Ungaria  
 Site-ul web al distribuitorului: <https://andapresent.com>  
 Adresa electronică a distribuitorului: [export@andapresent.hu](mailto:export@andapresent.hu)  
 Număr de înregistrare: 01-09-276783  
 Fabricat în China



NL

**AP722105-77**  
**Chapati draadloze oplader muismat**  
**Gebruikershandleiding**



Het wordt aanbevolen om deze gebruikershandleiding zorgvuldig door te lezen en te bewaren voor toekomstig gebruik.

**Productoverzicht:**



**Specifications:**

Working distance: 6mm  
 Type C-ingang: 9V  $\equiv$  1.67A  
 Draadloze uitgang: 9V  $\equiv$  1.1A  
 Draadloos uitgangsvermogen: 10W max.  
 Frequentie: 110-205 KHz  
 Geschikt voor alle mobiele apparaten met Qi-technologie.

**Bediening:**

1. Sluit de Type C-kabel aan op de Type C-poort op de draadloze oplader en het andere uiteinde van de kabel in een USB-poort of in een USB-lichtnetadapter.
2. Plaats je Qi-compatibele apparaat bovenop de draadloze oplader en zorg ervoor dat het apparaat met de voorkant naar boven en in het midden ligt.

Opmerking: Als je telefoon een beschermhoes heeft, moet je deze mogelijk verwijderen voor een succesvolle verbinding bij gebruik van de draadloze oplader.

Dit artikel voldoet aan de volgende normen:

- RoHS-richtlijn 2011/65/EU en de daaropvolgende wijzigingen Richtlijn (EU) 2015/863
- Richtlijn radioapparatuur (RED) - Richtlijn 2014/53/EU
- Voorschriften van het Verenigd Koninkrijk voor elektrische apparatuur (veiligheid) (SI 2016/1101)
- Voorschriften van het Verenigd Koninkrijk voor radioapparatuur (SI 2017/1206)

**Waarschuwingen:**

1. Stel dit product niet bloot aan regen of vochtige omstandigheden.
2. Voorkom dat dit item valt omdat het ernstige schade kan veroorzaken.
3. Demonteer, repareer of modificeer dit product niet zelf, maar neem contact op met een erkende specialist.
4. Gooi dit product niet weg of in het vuur om risico's te vermijden.
5. Maak het schoon met een droge doek.
6. Plaats dit item niet in de buurt van warmtebronnen en stel het niet bloot aan direct zonlicht.
7. Steek geen metalen voorwerpen in dit apparaat, want dan bestaat het risico erfor kortsluiting ontstaat in het apparaat.
8. Plaats tijdens het opladen geen metalen voorwerpen tussen de oplader en het mobiele apparaat om risico's te voorkomen.
9. Gebruik geen mobiele apparaten met een metalen behuizing.
10. Buiten bereik van kinderen houden.



Dit symbool op zowel het product als in de handleiding geeft aan dat het apparaat aan het einde van zijn elektrische levensduur gescheiden van het huishoudelijk afval moet worden gerecycled. Er bestaan geschikte middelen om dit materiaal af te voeren - voor correcte recycling. Neem voor meer informatie contact op met de plaatselijke autoriteiten.

Distributeur: ANDA Present Ltd., 1087 Budapest,  
 Könyves Kálmán Krt./ 48-52. Hongarije  
 Website van de distributeur: <https://andapresent.com>  
 Elektronisch adres van de distributeur:  
 export@andapresent.hu  
 Registratienummer: 01-09-276783  
 Gemaakt in China



SK

**AP722105-77**  
**Podložka pod myš s bezdrôtovou nabíjačkou Chapati**  
**Používateľská príručka**



Odporúčame vám pozorne si prečítať tento návod na použitie a uchovať ho pre budúce použitie.

**Prehľad produktov:**



**Špecifikácie:**

Pracovná vzdialenosť: 6 mm  
 Vstup typu C: 9V  $\equiv$  1.67A  
 Bezdrôtový výstup: 9V  $\equiv$  1.1A  
 Výkon bezdrôtového výstupu: 10W max.  
 Frekvencia: 110-205 KHz  
 Vhodné pre všetky mobilné zariadenia s technológiou Qi.

**Prevádzka:**

1. Pripojte kábel typu C k portu typu C na bezdrôtovej nabíjačke a druhý koniec kábla do portu USB alebo do sieťového adaptéru USB.
2. Umiestnite zariadenie kompatibilné so štandardom Qi na vrch bezdrôtovej nabíjačky a dbajte na to, aby bolo otočené smerom nahor a umiestnené v strede.

Poznámka: Ak má váš telefón ochranné puzdro, možno ho budete musieť pri používaní bezdrôtovej nabíjačky odstrániť, aby ste sa úspešne pripojili.

Táto položka je v súlade s týmito normami:

- Smernica RoHS 2011/65/EU a jej následné zmeny Smernica (EÚ) 2015/863
- Smernica o rádiových zariadeniach (RED) - smernica 2014/53/EU
- Nariadenia Spojeného kráľovstva o elektrických zariadeniach (bezpečnosť) (SI 2016/1101)
- Nariadenia Spojeného kráľovstva o rádiových zariadeniach (SI 2017/1206)

**Upozornenia:**

1. Nevystavujte tento výrobok dažďu alebo vlhkosti.
2. Zabráňte pádu tohto item, pretože by mohol spôsobiť vážne poškodenie.
3. Tento výrobok sami nerozoberajte, neopravujte ani neupravujte, obráťte sa na autorizovaného odborníka.
4. Aby ste predišli akémukoľvek riziku, nelikvidujte tento výrobok nevhodným spôsobom ani ho nevhádzajte do ohňa.
5. Čistite ho suchou handričkou.
6. Tento item neumiestňujte do blízkosti zdrojov tepla ani ho nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu.
7. Do tohto zariadenia nekladajte žiadne kovové predmety, pretože hrozí riziko vzniku skratu v zariadení.
8. Aby ste predišli riziku, nekladajte počas nabíjania medzi nabíjačku a mobilné zariadenie žiadne kovové predmety.
9. Nepoužívajte mobilné zariadenia s kovovým puzdom.
10. Udržujte mimo dosahu detí.



Tento symbol na výrobku aj v jeho návode na použitie označuje, že po skončení životnosti zariadenia by sa malo recyklovať oddelene od domáceho odpadu. Existujú vhodné prostriedky na likvidáciu tohto materiálu - na správnu recykliáciu. Ďalšie informácie vám poskytnú miestne úrady.

Distribútor: ANDA Present Ltd., 1087 Budapest,  
 Könyves Kálmán Krt./ 48-52. Maďarsko  
 Webová stránka distribútora: <https://andapresent.com>  
 Elektronická adresa distribútora:  
 export@andapresent.hu  
 Registračné číslo: 01-09-276783  
 Vyrobené v Číne

