

HU



AP733368
Influp mobiltartó állvány
Használati útmutató



Javasoljuk, hogy figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót és tartsa meg a jövőbeli felhasználáshoz.

Termék áttekintés:



Távirányító:



Irányító gomb

Nyomja meg hosszan a gombot a távirányító bekapcsolásához.

A készüléke Bluetooth menüjében keresse meg és válassza ki a "Selfie" nevű eszközt.

A sikeres párosítás után, a távirányító kék jelzőfénye abbahagyja a villogást. Menjen be a mobilkészíték egy alkalmazásába, ami a kameráját használja és nyomja meg a gombot fénykép készítéséhez vagy videófelvétel elindításához/megállításához.

Nyomja meg hosszan a gombot a távirányító kikapcsolásához.

Figyelmeztetések:

1. Ne tegye ki ezt a terméket esőnek vagy nyirkos, párás körülményeknek.
2. Előzze meg az eszköz leesését, mivel az komoly károkat okozhat.
3. Ne szerelje szét, javítsa meg vagy módosítsa a terméket egyedül. Meghibásodás esetén lépjen kapcsolatba egy szakemberrel.
4. A kockázatok elkerülése érdekében megfelelő módon váljon meg a terméktől, miután beépített lítium akkumulátorral rendelkezik.
5. Az eszközt száraz ruhával tisztítsa.
6. Ne helyezze az eszközt hőforrások közelébe, ne tegye ki direkt napfénynek.
7. Ne helyezzen fémtárgyakat ebbe a készülékbe, mivel fennáll a veszélye, hogy rövidzárlatot okoz a készülékben.
8. Tartsa gyermekek elől elzárva.

Ez a termék az alábbi irányelveknek felel meg:
RoHS 2.0 2011/65/EU irányelv és későbbi módosításai (EU) 2015/863
Elektromágneses összeférőképes vonatkozó irányelv (EMC) - 2014/30/EU
Az Egyesült Királyság elektronikus berendezésére vonatkozó (biztonsági) előírások (SI 2016/1101)
Az Egyesült Királyság elektromágneses kompatibilitásra vonatkozó előírásai (SI 2016/1091)



Ez a szimbólum azt jelenti, hogy az eszköz elektronikus élettartamának lejártja után az Ön háztartási hulladékaként elkülönítetten kell újrahasznosítani. Ennek megfelelően dobja a kijelölt hulladékgyűjtőbe. További információkért látja a helyi hatóságokat.

FIGYELEM: A nem megfelelő típusú akkumulátor behelyezése robbanásveszélyt okozhat. A használt akkumulátorokat az utasításoknak megfelelően ártalmatlanná.



Forgalmazó: ANDA Present Kft.,
1087 Budapest, Kőryves Kálmán Krt. 48-52.
Magyarország Forgalmazó web címe: <https://andapresent.com>
Magyarország Forgalmazó e-mail címe: export@andapresent.hu
Számzási ország: Kína

EN

AP733368
Influp selfie tripod
User Manual



It is recommended to read this user manual carefully and keep it for future reference

Item description:



Remote shutter:



Control Button

Long press the button to turn on the remote shutter.

In the Bluetooth menu of your device, search and select the item "Selfie".

Once paired, the blue light of the shutter will stop to flashing. Go to an app that uses the camera of your device and press the button to take a photo or to start stop recording video.

Long press the button to turn off the shutter.

Warnings:

1. Do not expose this product to rain or damp conditions.
2. Prevent this item from falling as it could cause serious damage.
3. Do not dismantle, repair or modify this product by yourself, contact an authorized specialist.
4. In order to avoid any risk, do not dispose of this product inappropriately as there is a built-in lithium battery.
5. Clean the device with a dry cloth.
6. Do not place this item near sources of heat or expose to direct sunlight.
7. Do not insert any metal objects into this device as there is a risk of causing a short circuit in the unit.
8. Keep out of reach of children.

This item is in conformity with the following standards:
RoHS Directive 2011/65/EU and its subsequent amendments Directive (EU) 2015/863
Electromagnetic Compatibility (EMC) - Directive 2014/30/EU
UK Electrical Equipment (Safety) Regulations (SI 2016/1101)
UK Electromagnetic Compatibility Regulations (SI 2016/1091)



This symbol both in the product and its user manual indicates that at the end of the devices electrical life, it should be recycled separately from your household waste. There are adequate means to dispose of this material for proper recycling. For more information, contact your local authorities.

CAUTION: Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type. Dispose of used batteries according to the instructions.



Distributor: ANDA Present Ltd.,
1087 Budapest, Kőryves Kálmán Krt. 48-52, Hungary
Distributor's web site: <https://andapresent.com>
Distributor's electronic address: export@andapresent.hu
Registration number: 01-09-276783
Made in China

DE

AP733368
Influp Selfie-Stativ
Benutzerhandbuch



Es wird empfohlen, dieses Benutzerhandbuch sorgfältig zu lesen und zum späteren Nachschlagen aufzubewahren.

Produktübersicht:



Telefonhalterung

Fernauslöser

Fernauslöser



Steuerung Taste

Drücken Sie lange auf die Taste, um den Fernauslöser einzuschalten.

Suchen Sie im Bluetooth-Menü Ihres Geräts den Punkt „Selfie“ und wählen Sie ihn aus.

Sobald die Verbindung hergestellt ist, hört das blaue Licht des Verschlusses auf zu blinken. Rufen Sie eine App auf, die die Kamera Ihres Geräts verwendet, und drücken Sie die Taste, um ein Foto aufzunehmen oder die Videoaufnahme zu starten bzw. zu beenden.

Drücken Sie lange auf die Taste, um den Auslöser auszuschalten.

Warnhinweise:

1. Setzen Sie dieses Produkt nicht Regen oder Feuchtigkeit aus.
2. Vermeiden Sie, dass dieses Gerät herunterfällt, da es ernsthaft beschädigt werden könnte.
3. Zerlegen, reparieren oder modifizieren Sie dieses Produkt nicht selbst, sondern wenden Sie sich an einen autorisierten Fachmann.
4. Um jedes Risiko zu vermeiden, entsorgen Sie dieses Produkt nicht unangemäß, da es eine eingebaute Lithiumbatterie enthält.
5. Reinigen Sie das Gerät mit einem trockenen Tuch.
6. Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen auf und setzen Sie es nicht dem direkten Sonnenlicht aus.
7. Stecken Sie keine Metallgegenstände in das Gerät, da die Gefahr eines Kurzschlusses besteht.
8. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Dieser Artikel entspricht den folgenden Normen:
RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und deren nachfolgende Änderungen, Richtlinie (EU) 2015/863 über elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) – Richtlinie 2014/53/EU
Britische Sicherheitsvorschriften für elektrische Geräte (SI 2016/1101)
Britische Vorschriften zur elektromagnetischen Verträglichkeit (SI 2016/1091)



Dieses Symbol auf dem Produkt und der Bedienungsanleitung weist darauf hin, dass das Gerät am Ende seiner elektrischen Lebensdauer getrennt vom Hausmüll recycelt werden muss. Es gibt geeignete Möglichkeiten, dieses Material ordnungsgemäß zu entsorgen. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihren örtlichen Behörden.

VORSICHT: Explosionsgefahr, wenn die Batterie durch einen falschen Typ ersetzt wird. Entsorgen Sie gebrauchte Batterien gemäß den Anweisungen.

Vertreibspartner: ANDA Present Ltd.,
1087 Budapest, Kőzyves Kálmán Krt. 48-52, Ungarn
Webseite des Vertreters: <https://andapresent.com>
Elektronische Adresse des Vertriebspartners: export@andapresent.hu
Zulassungsnummer: 01-09-276783
Hergestellt in China



FR

AP733368
Trépied à selfie Influp
Manuel de l'utilisateur



Il est recommandé de lire attentivement ce manuel d'utilisation et de le conserver pour référence ultérieure.

Description de l'article :



Support pour téléphone

Obturbateur à distance

Obturbateur à distance :



Bouton de commande

Appuyez longuement sur le bouton pour activer l'obturbateur à distance.

Dans le menu Bluetooth de votre appareil, recherchez et sélectionnez l'élément "Selfie".

Une fois l'appairage effectué, la lumière bleue de l'obturbateur s'arrête de clignoter. Allez dans une application qui utilise l'appareil photo de votre appareil et appuyez sur le bouton pour prendre une photo ou pour démarrer/arrêter l'enregistrement d'une vidéo.

Appuyez longuement sur le bouton pour éteindre l'obturbateur.

Avvertissements :

1. N'exposez pas ce produit à la pluie ou à l'humidité.
2. Évitez que cet appareil ne tombe, car il pourrait être gravement endommagé.
3. Ne démontez pas, ne réparez pas et ne modifiez pas ce produit vous-même, contactez un spécialiste agréé.
4. Afin d'éviter tout risque, ne jetez pas ce produit de manière inappropriée car il contient une batterie au lithium.
5. Nettoyez l'appareil avec un chiffon sec.
6. Ne pas placer l'appareil près d'une source de chaleur ou l'exposer à la lumière directe du soleil.
7. N'insérez pas d'objets métalliques dans cet appareil, car il y a un risque de court-circuit dans l'appareil.
8. Tenir l'appareil hors de portée des enfants.

Cet article est conforme aux normes suivantes :
Directive RoHS 2011/65/UE et ses modifications ultérieures ; Directive (UE) 2015/863 relative à la compatibilité électromagnétique (CEM) ; Directive 2014/30/UE Règlement britannique sur la sécurité des équipements électriques (SI 2016/1101)
Règlement britannique sur la compatibilité électromagnétique (SI 2016/1091)



Ce symbole, présent sur le produit et son manuel d'utilisation, indique qu'en fin de vie, l'appareil doit être recyclé séparément des déchets ménagers. Il existe des moyens adéquats pour éliminer ce matériau et le recycler correctement. Pour plus d'informations, contactez vos autorités locales.

ATTENTION : Risque d'explosion si la pile est remplacée par un type incorrect. Éliminez les piles usagées conformément aux instructions.

Vertreibspartner: ANDA Present Ltd.,
1087 Budapest, Kőzyves Kálmán Krt. 48-52, Hongrie
Site web du distributeur: <https://andapresent.com>
Adresse électronique du distributeur: export@andapresent.hu
Numéro d'enregistrement: 01-09-276783
Fabriqué en Chine



IT

AP733368 Treppiede per selfie Influp Manuale d'uso



Si raccomanda di leggere attentamente il presente manuale d'uso e di conservarlo per future consultazioni.

Descrizione dell'articolo:



Otturatore remoto:



Pulsante di controllo

Premere a lungo il pulsante per attivare l'otturatore remoto.

Nel menu Bluetooth del dispositivo, cercare e selezionare la voce "Selfie".

Una volta associato, la luce blu dell'otturatore smetterà di lampeggiare. Accedere a un'applicazione che utilizza la fotocamera del dispositivo e premere il pulsante per scattare una foto o per avviare la registrazione di un video.

Premere a lungo il pulsante per spegnere l'otturatore.

Avvertenze:

1. Non esporre il prodotto alla pioggia o all'umidità.
2. Evitare che l'apparecchio cada perché potrebbe causare gravi danni. Non smontare, riparare o modificare questo prodotto da soli, ma rivolgersi a uno specialista autorizzato.
3. In modo da evitare qualsiasi rischio, non smaltire questo prodotto in modo inappropriato, poiché è presente una batteria al litio incorporata.
4. Pulire il dispositivo con un panno asciutto.
5. Non collocare il prodotto vicino a fonti di calore e non esporlo alla luce diretta del sole.
6. Non inserire oggetti metallici nel dispositivo per non rischiare di provocare un cortocircuito nell'unità.
7. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Questo articolo è conforme alle seguenti norme:
Direttiva RoHS 2011/65/UE e successive modifiche Direttiva (UE) 2015/863 Compatibilità elettromagnetica (EMC) - Direttiva 2014/30/UE
Regolamento (sicurezza) delle apparecchiature elettriche del Regno Unito (SI 2016/1101)
Regolamento (compatibilità elettromagnetica) del Regno Unito (SI 2016/1091)

Questo simbolo, presente sia sul prodotto che nel relativo manuale utente, indica che al termine della sua vita elettrica, il dispositivo deve essere riciclato separatamente dai rifiuti domestici. Esistono mezzi adeguati per smaltire questo materiale in modo corretto. Per ulteriori informazioni, contattare le autorità locali.

ATTENZIONE: Se sostituisce la batteria con un tipo sbagliato, c'è il rischio di esplosione. Smaltisci le batterie usate seguendo le istruzioni.

Distributore: ANDA Present Ltd,
1087 Budapest, Könyves Kálmán Krt. 48-52, Unghera
web del distributore: <https://andapresent.com> Indirizzo
elettronico del distributore: export@andapresent.hu Numero
di registrazione: 01-09-276783
Prodotto in Cina



PL

AP733368 Statyw do selfie Influp Instrukcja obsługi



Zaleca się uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi i zachowanie jej na przyszłość.

Opis przedmiotu:



Zdalna migawka:



Przycisk sterowania

Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby włączyć zdalną migawkę.

W menu Bluetooth urządzenia wyszukaj i wybierz pozycję "Selfie".

Po sparowaniu niebieskie światło migawki przestanie migać. Przejdź do aplikacji korzystającej z aparatu urządzenia i naciśnij przycisk, aby zrobić zdjęcie lub rozpocząć/zakończyć nagrywanie wideo.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby wyłączyć migawkę.

Ostrzeżenia:

1. Nie wystawiać produktu na działanie deszczu lub wilgoci. Należy chronić urządzenie przed upadkiem, ponieważ może to spowodować poważne uszkodzenia.
2. Nie demontuj, nie naprawiaj ani nie modyfikuj tego produktu samodzielnie, skontaktuj się z autoryzowanym specjalistą.
3. Uniknąć ryzyka, nie pozbywaj się tego produktu w niewłaściwy sposób, ponieważ zawiera on wbudowaną baterię litową.
4. Urządzenie należy czyścić suchą szmatką.
5. Nie należy umieszczać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła ani wystawiać go na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
6. Nie należy wkładać metalowych przedmiotów do urządzenia, ponieważ może to spowodować zwarcie.
7. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Ten przedmiot jest zgodny z następującymi normami:
Dyrektywa RoHS 2011/65/UE i jej późniejsze zmiany Dyrektywa (UE) 2015/863 Zgodność elektromagnetyczna (EMC) - Dyrektywa 2014/30/UE
Przepisy UK: Electrical Equipment (Safety) Regulations (SI 2016/1101)
Przepisy UK: Electromagnetic Compatibility Regulations (SI 2016/1091)

Ten symbol zarówno na produkcie, jak i w jego instrukcji obsługi oznacza, że po zakończeniu okresu eksploatacji urządzenia elektrycznego należy je poddać recyklingowi oddzielnie od odpadów domowych. Istnieją odpowiednie sposoby stylizacji tego materiału w celu właściwego recyklingu. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnymi władzami.

UWAGA: Wymiana baterii na niewłaściwy typ może spowodować wybuch. Zuyte baterie należy utylizować zgodnie z instrukcją.

Dystrybutor: ANDA Present Ltd,
1087 Budapest, Könyves Kálmán Krt. 48-52, Węgry
Strona internetowa dystrybutora: <https://andapresent.com>
Adres elektroniczny dystrybutora: export@andapresent.hu
Numer rejestracyjny: 01-09-276783
Wyprodukowane w Chinach



CZ

AP733368
Influp selfie stativ
Uživatelská příručka



Doporučujeme pečlivě si přečíst tuto uživatelskou příručku a uschovat ji pro budoucí použití.

Popis položky:



Držák telefonu

Dálková spoušť

Dálková spoušť:



Ovládací tlačítko

Dlouhým stisknutím tlačítka zapnete dálkovou spoušť.

V nabídce Bluetooth zařízení vyhledejte a vyberte položku "Selfie".

Po spárování přestane blikat modré světlo závěrky. Přejděte do aplikace, která využívá fotoaparát vašeho zařízení, a stisknutím tlačítka poříďte fotografii nebo spusťte Zastavte nahrávání videa.

Dlouhým stisknutím tlačítka vypnete závěrku.

Varování:

1. Nevystavujte tento výrobek dešti nebo vlhku.
2. Zabráňte pádu tohoto výrobku, protože by mohl způsobit vážné poškození.
3. Tento výrobek sami nerozebírejte, neopravujte ani neupravujte, obraťte se na autorizovaného odborníka.
4. Abyste předešli jakémukoli riziku, nelikvidujte tento výrobek nevhodným způsobem, protože je v něm zabudovaná lithiová baterie.
5. Zařízení čistěte suchým hadříkem.
6. Neumisťujte tento výrobek do blízkosti zdrojů tepla a nevystavujte jej přímému slunečnímu záření.
7. Neukládejte do tohoto zařízení žádné kovové předměty, protože hrozí riziko vzniku zkratu v přístroji.
8. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Tato příloha je v souladu s následujícím normam:
Směrnice RoHS 2011/65/EU a její následné změny
Směrnice (EU) 2015/863 o elektromagnetické kompatibilitě (EMC) - Směrnice 2014/30/EU
Přílohy Spojeného království o elektrických zařízeních (bezpečnosti) (SI 2016/1101)
Přílohy Spojeného království o elektromagnetické kompatibilitě (SI 2016/1091)



Tento symbol na výrobku i v jeho uživatelské příručce označuje, že na konci jeho elektrické životnosti by mělo být zařízení recyklováno odděleně od domovního odpadu. Existují odkvídající způsoby, jak tento materiál řádně recyklovat. Další informace získáte od místních úřadů.

UPOZORNĚNÍ: Při výměně baterie za nesprávný typ hrozí nebezpečí výbuchu. Použijte baterie likvidujte podle pokynů.

Distributor: ANDA Present Ltd.,
1087 Budapest, Könyves Kálmán Krt. 48-52, Maďarsko
Webové stránky distributora: <https://andapresent.com>
Elektronická adresa distributora: export@andapresent.hu
Registrační číslo: 01-09-276783
Vyrobeno v Číně



RO

AP733368
Trepid selfie Influp
Manual de utilizare



Este recomandat să citiți cu atenție acest manual de utilizare și să îl păstrați pentru referințe viitoare

Descrierea articolului:



Support pentru telefon

Obturator la distanță

Obturator la distanță:



Buton de control

Apăsați lung butonul pentru a porni obturatorul de la distanță.

În meniul Bluetooth al dispozitivului dvs., căutați și selectați elementul "Selfie".

După împerechere, lumina albastră a obturatorului va înceta să clipească. Accesați o aplicație care utilizează camera foto a dispozitivului dvs. și apăsați butonul pentru a face o fotografie sau pentru a începe sau opri înregistrarea video.

Apăsați lung butonul pentru a opri obturatorul.

Avertisment:

1. Nu expuneți acest produs la ploaie sau în condiții de umezeală.
2. Evitați căderea acestui produs, deoarece ar putea provoca daune grave.
3. Nu demontați, reparați sau modificați acest produs de unul singur, contactați un specialist autorizat.
4. Pentru a evita orice risc, nu aruncați acest produs în mod necorespunzător, deoarece există o baterie de litiu încorporată.
5. Curățați dispozitivul cu o cârpă uscată.
6. Nu așezați acest produs în apropierea surselor de căldură și nu îl expuneți la lumina directă a soarelui.
7. Nu introduceți obiecte metalice în acest dispozitiv deoarece există riscul de a provoca un scurtcircuit în unitate.
8. Păstrați-l departe de îndemâna copiilor.

Acest articol este în conformitate cu următoarele standarde:
Directiva RoHS 2011/65/UE și modificările ulterioare ale acesteia
Directiva (UE) 2015/863 privind compatibilitatea electromagnetică (EMC) - Directiva 2014/30/UE
Regulamentul privind semnarea echipamentelor electrice din Regatul Unit (SI 2016/1101)
Regulamentul privind compatibilitatea electromagnetică din Regatul Unit (SI 2016/1091)



Acest simbol, prezent atât în produs, cât și în manualul de utilizare, indică faptul că, la sfârșitul duratei de viață electrice a dispozitivului, acesta trebuie reciclat separat de deșeurile menajere. Există mijloace adecvate pentru eliminarea acestui material în vederea unei reciclări corespunzătoare. Pentru mai multe informații, contactați autoritățile locale.

ATENȚIE: Există riscul de explozie dacă bateria este înlocuită cu un tip incorect. Aruncați bateriile uzate conform instrucțiunilor.

Distribuitoare: ANDA Present Ltd.,
1087 Budapest, Könyves Kálmán Krt. 48-52, Ungaria
Site-ul web al distribuitorului: <https://andapresent.com>
Adresa electronică a distribuitorului: export@andapresent.hu
Număr de înregistrare: 01-09-276783
Fabricat în China



NL

AP733368
Influp selfie-statief
Gebruikershandleiding



Het wordt aanbevolen om deze gebruikershandleiding zorgvuldig te lezen en te bewaren voor toekomstig gebruik.

Beschrijving artikel:



Afstandsluiser:



Druk lang op de knop om de externe sluiser in te schakelen.

Zoek en selecteer in het Bluetooth-menu van je apparaat het item "Selfie".

Zodra het apparaat gekoppeld is, stopt het blauwe lampje van de sluiser met knipperen. Ga naar een app die de camera van je apparaat gebruikt en druk op de knop om een foto te maken of om de video-opname te starten.

Druk lang op de knop om de sluiser uit te schakelen.

Waarschuwingen:

1. Stel dit product niet bloot aan regen of vochtige omstandigheden. Voorkom dat dit product valt, want dit kan ernstige schade veroorzaken.
2. Demonteer, repareer of modificeer dit product niet zelf, maar neem contact op met een geautoriseerde specialist.
3. Om risico's te voorkomen, mag u dit product niet op onjuiste wijze weggoien, aangezien er een lithiumbatterij is ingebouwd.
4. Reinig het apparaat met een droge doek.
5. Plaats dit apparaat niet in de buurt van warmtebronnen en stel het niet bloot aan direct zonlicht.
6. Steek geen metalen voorwerpen in dit apparaat, aangezien er kans is op kortsluiting in het apparaat.
7. Buiten het bereik van kinderen houden.


Dit artikel voldoet aan de volgende normen:

RoHS-richtlijn 2011/65/EU en de daaropvolgende wijzigingen Richtlijn (EU) 2015/863

Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) - Richtlijn 2014/30/EU

VK-voorschriften voor de veiligheid van elektrische apparatuur (SI 2016/1101)

VK-voorschriften voor elektromagnetische compatibiliteit (SI 2016/1091)

 Dit symbool, zowel op het product als in de gebruikershandleiding, geeft aan dat het apparaat aan het einde van de elektrische levensduur gescheiden van uw huishoudelijk afval moet worden gerecycled. Er zijn voldoende mogelijkheden om dit materiaal op de juiste manier te laten recycleren. Neem voor meer informatie contact op met uw gemeente.

LET OP: Er bestaat explosiegevaar als de batterij door een verkeerd type wordt vervangen. Voer gebruikte batterijen af volgens de instructies.

Distributeur: ANDA Present Ltd.

1087 Boodapest, Könyves Kálmán Krt. 48-52. Hongarije

Website van de distributeur: <https://andapresent.com>

Elektronisch adres van de distributeur: export@andapresent.hu

Registratienummer: 01-09-276783

Gemaakt in China



SK

AP733368
Influp selfie statív
Používateľská príručka



Odporúča sa pozorne si prečítať túto používateľskú príručku a uschovať ju pre budúce použitie

Popis položky:



Diaľková uzávierka:



Dlhým stlačením tlačidla zapnete diaľkovú uzávierku.

V ponuke Bluetooth zariadenia vyhl'adajte a vyberte položku "Selfie".

Po spárovaní prestane modré svetlo uzávierky blikať. Prejdite do aplikácie, ktorá používa fotoaparát vášho zariadenia, a stlačením tlačidla odfotografujte alebo spustíte Zastavte nahrávanie videa.

Dlhým stlačením tlačidla vypnete uzávierku.

Varovné signály:

1. Nevystavujte tento výrobok dažďu ani vlhkému prostrediu.
2. Zabráňte pádu tohto výrobku, pretože by mohol spôsobiť vážne poškodenie.
3. Tento výrobok sami nerozoberajte, neopravujte ani neupravujte, obráťte sa na autorizovaného odborníka.
4. In aby ste predišli akémukoľvek riziku, nelikvidujte tento výrobok nevhodným spôsobom, pretože je v ňom zabudovaná lítiová batéria.
5. Zariadenie čistite suchou handričkou.
6. Neumiestňujte tento výrobok do blízkosti zdrojov tepla ani ho nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu.
7. Do tohto zariadenia nekladajte žiadne kovové predmety, pretože hrozí riziko vzniku skratu v zariadení.
8. Uchovávajte mimo dosahu detí.


Táto položka je v súlade s nasledujúcimi normami:

Smernica RoHS 2011/65/EU a jej následné zmeny

Smernica (EU) 2015/863 o elektromagnetickej kompatibilite (EMC) - Smernica 2014/30/EU

Prílohy Spojeného kráľovstva o elektrických zariadeniach (bezpečnosť) (SI 2016/1101)

Prílohy Spojeného kráľovstva o elektromagnetickej kompatibilite (SI 2016/1091)

 Tento symbol na produkte aj v jeho používateľskej príručke označuje, že na konci elektrickej životnosti zariadenia by sa malo recyklovať oddelene od domového odpadu. Existujú primerané spôsoby likvidácie tohto materiálu pre správu recyklácie. Ďalšie informácie získate od miestnych úradov.

UPOZORNENIE: Ak nahradíte batériu nesprávnym typom, hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Použitie batérie likvidujte podľa pokynov.

Distribútor: ANDA Present Ltd.

1087 Budapešť, Könyves Kálmán Krt. 48-52. Maďarsko

Webová stránka distribútora: <https://andapresent.com>

Elektronická adresa distribútora: export@andapresent.hu

Registračné číslo: 01-09-276783

Vyrobené v Čine

