



ANDA Web Product Information

AP800526

Rabsody vezeték nélküli fülhallgató

Használati útmutató

Technikai adatok:

- USB-C Bemenet: DC 5V/1A
- Fülhallgató: 25mAh
- Töltőtök: 300mAh
- Vezeték nélküli verzió: 5.0
- Vezeték nélküli chip: AD6973D
- Hangszóró: egy darab beépített mágneses hangszóró
- Töltés védelem IC: SY7658
- Működési távolság: 10m
- Akkumulátor kapacitás: töltőállomás – 300mAh
- Töltési idő: 1-2 óra
- Használati idő: 2-3 óra
- Töltő csatlakozó: USB - C
- Súly: 42,5g
- Termék mérete: 48 x 24 x 64mm
- Üzemi hőmérséklet: -10°C ~ 65 °C
- Működési frekvencia: 105KHZ-210KHZ


Használat:

- Vegye ki a fülhallgatót. A fülhallgató kék fénye villogni kezd, ezzel jelezve, hogy a termék még vezeték nélküli eszközt keres
- Csatlakozás után „Connected” felirat jelenik meg
- Ha zenét szeretne hallgatni érintse meg a „Pause/Play” gombot
- Hívás közben érintse meg a „Pause/Play” gombot
- Hosszan nyomja meg az „On/Off” gombot



Fülhallgató töltése

Helyezze be a fülhallgatót a töltőtökbe, a piros fény jelzi a töltési folyamatot. Amint feltöltött, a piros fény automatikusan eltűnik.




Töltőtök töltése

A tápfeszültség csatlakoztatása után a piros fény jelzi, hogy a töltőtök töltődik.

Amíg töltődik piros fény villog.

Amikor befejeződött a töltés a piros fény átvált kék fényre. A töltési idő körülbelül 90 perc.



Ez a termék az alábbi irányelveknek felel meg:

- RoHS 2.0 2011/65/EU irányelv és későbbi módosításai (EU) 2015/863
- Rádióberendezésekről szóló irányelv (RED) – 2014/53/EU

VIGYÁZAT: Nem megfelelő elem használata esetén robbanásveszély áll fenn. Az elhasznált elemeket az utasításoknak megfelelően ártalmatlanítsa.



Ez a szimbólum a termék csomagolásán és a használati útmutatóján jelzi, hogy a készülék élettartama lejárt után a szelektív gyűjtőbe kerüljön elkülönítve a háztartási hulladéktól. Ez a jel gondoskodik az alacsony szintű újrahasznosításáról. További információkért keresse a helyi hatóságot

Forgalmazó: ANDA Present Kft., 1087 Budapest, Könyves Kálmán Krt. 48-52., Magyarország

Forgalmazó web címe: <https://andapresent.com>

Forgalmazó e-mail címe: export@andapresent.hu

Cégjegyzékszám: 01-09-276783

Származási ország: Kína



AP800526

Rabsody wireless earphones

User manual

Technical details:

- USB-C Input: DC 5V/1A
- Earbuds: 25mAh
- Charging case: 300mAh
- Wireless version: 5.0
- Wireless chip: AD6973D
- Loudspeaker: Built-in the single magnetic horn
- Charging protection IC: SY7658
- Transparent distance: 10m
- Battery capacity: Charging bay – 300mAh
- Charging time: 1-2 h
- Using time: 2-3 h
- Charging port: USB - C
- Weight: 42,5g
- Product size: 48 x 24 x 64mm
- Operating temperature: -10 ~ 65 °C
- Operating frequency: 105KHZ-210KHZ


Manual instructions

- Take out the headset, headset blue light flashing, indicating that the produce is still searching for wireless
- After connecting, prompt "Connected"
- While playing music, tap pause/Play
- During a call, tap pause/play
- Long press on/off



Headphone Charging


Put the headset into the charging bay and the red light show charging. After charging, the red light will automatically go out.



Charging bay charging

After the power is connected, the red light flashes, indicating that the charging bin is charging.

When charging, the red light flashes. After charging, the red light turned blue.



This item is in conformity with the following standards:

- Radio Equipment Directive (RED) - Directive 2014/53/EU
- RoHS Directive 2011/65/EU and its subsequent amendments Directive (EU) 2015/863

CAUTION: Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type. Dispose of used batteries according to the instructions.



This symbol both in the product and its user manual indicates that at the end of the devices electrical life, it should be recycled separately from your household waste. There are adequate means to dispose of this material for proper recycling.
For more information, contact your local authorities.



AP800526

Rabsody Drahtlose Kopfhörer


Bedienungsanleitung

Technische Details:

- USB-C-Eingang: DC 5V/1A
- Ohrhörer: 25mAh
- Ladecase: 300mAh
- Wireless-Version: 5.0
- Wireless-Chip: AD6973D
- Lautsprecher: Integriertes Einzelmagnethorn
- Ladeschutz-IC: SY7658
- Reichweite: 10m
- Akkukapazität: Ladestation – 300mAh
- Ladezeit: 1–2 Stunden
- Nutzungsdauer: 2–3 Stunden
- Ladeanschluss: USB-C
- Gewicht: 42,5g
- Produktgröße: 48 × 24 × 64mm
- Betriebstemperatur: -10 bis 65 °C
- Betriebsfrequenz: 105kHz bis 210kHz


Bedienungsanleitung

- Nehmen Sie das Headset heraus. Das blaue Licht am Headset blinkt und zeigt damit an, dass das Gerät noch nach einer drahtlosen Verbindung sucht
- Nach dem Verbinden erscheint die Meldung „Verbunden“
- Tippen Sie während der Musikwiedergabe auf „Pause/Wiedergabe“
- Tippen Sie während eines Anrufs auf „Pause/Wiedergabe“
- Drücken Sie lange auf „Ein/Aus“



Kopfhörer aufladen


Legen Sie das Headset in die Ladestation und die rote Leuchte zeigt den Ladevorgang an. Nach dem Aufladen erlischt die rote Leuchte automatisch.



Aufladen in der Ladestation

Nach dem Anschließen des Netzkabels blinkt die rote Leuchte und zeigt damit an, dass die Ladestation lädt.

Während des Ladevorgangs blinkt die rote Leuchte. Nach dem Aufladen leuchtet die rote Leuchte blau.



Dieses Produkt entspricht den folgenden Normen:

- Funkgeräterichtlinie (RED) – Richtlinie 2014/53/EU
- RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und deren nachfolgende Änderungen Richtlinie (EU) 2015/863

ACHTUNG: Explosionsgefahr, wenn die Batterie durch einen falschen Typ ersetzt wird. Entsorgen Sie gebrauchte Batterien gemäß den Anweisungen.



Dieses Symbol sowohl auf dem Produkt als auch in der Bedienungsanleitung weist darauf hin, dass das Gerät am Ende seiner elektrischen Lebensdauer getrennt vom Hausmüll recycelt werden sollte. Es gibt geeignete Möglichkeiten, dieses Material für ein ordnungsgemäßes Recycling zu entsorgen. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihren örtlichen Behörden.



Vertriebspartner: ANDA Present Ltd., 1087 Budapest, Könyves Kálmán Krt. 48-52. Ungarn

Website des Vertriebers: <https://andapresent.com>

Elektronische Adresse des Vertriebspartners: export@andapresent.hu

Zulassungsnummer: 01-09-276783

Hergestellt in China

AP800526

Rabsody Écouteurs sans fil

Manuel d'utilisation

Détails techniques:

- Entrée USB-C: DC 5V/1A
- Écouteurs: 25mAh
- Boîtier de recharge: 300mAh
- Version sans fil: 5.0
- Puce sans fil: AD6973D
- Haut-parleur: cornet magnétique unique intégré
- Circuit intégré de protection de charge: SY7658
- Distance transparente: 10m
- Capacité de la batterie: station de charge – 300mAh
- Temps de charge: 1 à 2 h
- Autonomie: 2 à 3 h
- Port de charge: USB-C
- Poids: 42,5g
- Dimensions du produit: 48 x 24 x 64mm
- Température de fonctionnement: -10 à 65 °C
- Fréquence de fonctionnement: 105kHz à 210kHz


Instructions manuelles

- Retirez le casque, le voyant bleu du casque clignote, indiquant que l'appareil est toujours à la recherche d'une connexion sans fil
- Une fois connecté, le message "Connecté" s'affiche
- Pendant la lecture de musique, appuyez sur Pause/Lecture
- Pendant un appel, appuyez sur Pause/Lecture
- Appuyez longuement sur Marche/Arrêt



Chargement du casque


Placez le casque dans le socle de chargement et le voyant rouge s'allume pour indiquer que le chargement est en cours. Une fois le chargement terminé, le voyant rouge s'éteint automatiquement.



Chargement du socle de chargement

Une fois l'alimentation connectée, le voyant rouge clignote pour indiquer que le socle de chargement est en cours de chargement.

Pendant le chargement, le voyant rouge clignote. Une fois le chargement terminé, le voyant rouge devient bleu.



Cet article est conforme aux normes suivantes:

- Directive relative aux équipements radioélectriques (RED) - Directive 2014/53/UE
- Directive RoHS 2011/65/UE et ses modifications ultérieures Directive (UE) 2015/863

ATTENTION : Risque d'explosion si la batterie est remplacée par un type incorrect. Éliminez les batteries usagées conformément aux instructions.



Ce symbole, présent à la fois sur le produit et dans son manuel d'utilisation, indique qu'à la fin de la durée de vie électrique de l'appareil, celui-ci doit être recyclé séparément de vos déchets ménagers. Il existe des moyens adéquats pour éliminer ce matériel afin de le recycler correctement. Pour plus d'informations, contactez vos autorités locales.

Distributeur: ANDA Present Ltd, 1087 Budapest, Könyves Kálmán Krt. 48-52. Hongrie

Site web du distributeur: <https://andapresent.com>

Adresse électronique du distributeur: export@andapresent.hu

Numéro d'enregistrement: 01-09-276783

Fabriqué en Chine



AP800526

Rabsody auricolari wireless

Manuale d'uso

Dettagli tecnici:

- Ingresso USB-C: DC 5V/1A
- Auricolari: 25mAh
- Custodia di ricarica: 300mAh
- Versione wireless: 5.0
- Chip wireless: AD6973D
- Altoparlante: tromba magnetica singola integrata
- IC di protezione della ricarica: SY7658
- Distanza trasparente: 10m
- Capacità della batteria: base di ricarica – 300mAh
- Tempo di ricarica: 1-2 ore
- Tempo di utilizzo: 2-3 ore
- Porta di ricarica: USB-C
- Peso: 42,5g
- Dimensioni del prodotto: 48 x 24 x 64mm
- Temperatura di esercizio: -10 ~ 65 °C
- Frequenza di esercizio: 105KHZ-210KHZ


Istruzioni manuali

- Estrai l'auricolare, la luce blu dell'auricolare lampeggia, indicando che il prodotto sta ancora cercando il segnale wireless
- Dopo la connessione, viene visualizzato il messaggio "Connesso"
- Durante la riproduzione musicale, tocca Pausa/Riproduci
- Durante una chiamata, tocca Pausa/Riproduci
- Premi a lungo su/off



Ricarica delle cuffie


Inserisci le cuffie nella base di ricarica e la spia rossa indicherà che la ricarica è in corso. Al termine della ricarica, la spia rossa si spegnerà automaticamente.



Ricarica nella base di ricarica

Dopo aver collegato l'alimentazione, la spia rossa lampeggia, indicando che la base di ricarica sta ricaricando.

Durante la ricarica, la spia rossa lampeggia. Al termine della ricarica, la spia rossa diventa blu.



Questo articolo è conforme alle seguenti norme:

- Direttiva sulle apparecchiature radio (RED) - Direttiva 2014/53/UE
- Direttiva RoHS 2011/65/UE e successive modifiche Direttiva (UE) 2015/863

ATTENZIONE: Rischio di esplosione se la batteria viene sostituita con un tipo non corretto. Smaltire le batterie usate secondo le istruzioni.



Questo simbolo, presente sia sul prodotto che sul manuale d'uso, indica che al termine del ciclo di vita del dispositivo, esso deve essere riciclato separatamente dai rifiuti domestici. Esistono mezzi adeguati per smaltire questo materiale in modo da consentirne il corretto riciclaggio. Per ulteriori informazioni, contattare le autorità locali.



Distributore: ANDA Present Ltd., 1087 Budapest, Könyves Kálmán Krt. 48-52. Ungheria

Sito web del distributore: <https://andapresent.com>

Indirizzo elettronico del distributore: export@andapresent.hu

Numero di registrazione: 01-09-276783

Prodotto in Cina

AP800526

Rabsody słuchawki bezprzewodowe


Instrukcja obsługi

Dane techniczne:

- Wejście USB-C: DC 5V/1A
- Słuchawki douszne: 25mAh
- Etui ładujące: 300mAh
- Wersja bezprzewodowa: 5.0
- Układ bezprzewodowy: AD6973D
- Głośnik: wbudowany pojedynczy magnesowy tubowy
- Układ zabezpieczający ładowanie: SY7658
- Zasięg: 10m
- Pojemność baterii: stacja ładująca – 300mAh
- Czas ładowania: 1–2 godz.
- Czas użytkowania: 2–3 godz.
- Port ładowania: USB-C
- Waga: 42,5g
- Wymiary produktu: 48 × 24 × 64mm
- Temperatura pracy: -10–65 °C
- Częstotliwość robocza: 105–210kHz


Instrukcja obsługi

- Wyjmij zestaw słuchawkowy, niebieska dioda zestawu słuchawkowego miga, co oznacza, że urządzenie nadal wyszukuje sieć bezprzewodową
- Po nawiązaniu połączenia pojawi się komunikat „Połączono”
- Podczas odtwarzania muzyki naciśnij przycisk pauzy/odtwarzania
- Podczas rozmowy naciśnij przycisk pauzy/odtwarzania
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania/wyłączania.



Ładowanie słuchawek


Umieść zestaw słuchawkowy w stacji ładującej, a czerwona lampka wskaże, że trwa ładowanie. Po zakończeniu ładowania czerwona lampka automatycznie zgaśnie.



Ładowanie w stacji ładującej

Po podłączeniu zasilania czerwona lampka miga, wskazując, że stacja ładująca ładuje zestaw słuchawkowy.

Podczas ładowania czerwona lampka miga. Po zakończeniu ładowania czerwona lampka zmieni kolor na niebieski.



Ten produkt jest zgodny z następującymi normami:

- Dyrektywa dotycząca urządzeń radiowych (RED) – dyrektywa 2014/53/UE
- Dyrektywa RoHS 2011/65/UE i jej kolejne zmiany – dyrektywa (UE) 2015/863

UWAGA: Wymiana baterii na niewłaściwy typ może spowodować wybuch. Zużyte baterie należy utylizować zgodnie z instrukcją.



Ten symbol, umieszczony zarówno na produkcie, jak i w instrukcji obsługi, oznacza, że po zakończeniu okresu użytkowania urządzenia należy je poddać recyklingowi oddzielnie od odpadów komunalnych. Istnieją odpowiednie sposoby utylizacji tego materiału w celu jego właściwego recyklingu. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnymi władzami.



AP800526

Rabsody bezdrátová sluchátka

Uživatelská příručka

Technické údaje:

- Vstup USB-C: DC 5V/1A
- Sluchátka: 25mAh
- Nabíjecí pouzdro: 300mAh
- Bezdrátová verze: 5.0
- Bezdrátový čip: AD6973D
- Reproduktor: Vestavěný jednoduchý magnetický reproduktor
- Ochranný obvod nabíjení: SY7658
- Dosah: 10m
- Kapacita baterie: Nabíjecí pouzdro – 300mAh
- Doba nabíjení: 1–2 hodiny
- Doba používání: 2–3 hodiny
- Nabíjecí port: USB-C
- Hmotnost: 42,5g
- Rozměry produktu: 48 × 24 × 64mm
- Provozní teplota: -10 až 65 °C
- Provozní frekvence: 105kHz–210kHz


Návod k použití

- Vyměňte sluchátka, modré světlo na sluchátkách bliká, což znamená, že zařízení stále hledá bezdrátové připojení
- Po připojení se zobrazí hlášení „Připojeno“
- Při přehrávání hudby klepněte na tlačítko pauza/přehrávání
- Během hovoru klepněte na tlačítko pauza/přehrávání
- Dlouhým stisknutím zapnete/vypnete zařízení




Nabíjení sluchátek

Vložte sluchátka do nabíjecího doku a červená kontrolka signalizuje nabíjení. Po nabití červená kontrolka automaticky zhasne.



Nabíjení v nabíjecím doku

Po připojení napájení bliká červená kontrolka, což znamená, že nabíjecí dok nabíjí. Během nabíjení bliká červená kontrolka. Po nabití se červená kontrolka změní na modrou.



Tento výrobek je v souladu s následujícími normami:

- Směrnice o rádiových zařízeních (RED) – směrnice 2014/53/EU
- Směrnice RoHS 2011/65/EU a její následné změny směrnice (EU) 2015/863

UPOZORNĚNÍ: Při výměně baterie za nesprávný typ hrozí nebezpečí výbuchu. Použité baterie likvidujte podle pokynů.



Tento symbol na výrobku i v jeho uživatelské příručce označuje, že na konci životnosti zařízení by mělo být recyklováno odděleně od domovního odpadu. Existují vhodné způsoby, jak tento materiál správně recyklovat. Další informace získáte u místních úřadů.

Distributor: ANDA Present Ltd., 1087 Budapest, Könyves Kálmán Krt. 48-52. Maďarsko

Webové stránky distributora: <https://andapresent.com>

Elektronická adresa distributora: export@andapresent.hu

Registrační číslo: 01-09-276783

Vyrobeno v Číně



AP800526

Rabsody căști fără fir

Manual de utilizare

Detalii tehnice:

- Intrare USB-C: DC 5V/1A
- Căști: 25mAh
- Carcasă de încărcare: 300mAh
- Versiune wireless: 5.0
- Cip wireless: AD6973D
- Difuzor: Corn magnetic unic încorporat
- Circuit integrat de protecție la încărcare: SY7658
- Distanță transparentă: 10m
- Capacitate baterie: Compartiment de încărcare – 300mAh
- Timp de încărcare: 1-2 ore
- Timp de utilizare: 2-3 ore
- Port de încărcare: USB - C
- Greutate: 42,5g
- Dimensiuni produs: 48 x 24 x 64mm
- Temperatură de funcționare: -10 ~ 65 °C
- Frecvență de funcționare: 105KHZ-210KHZ


Instrucțiuni manuale

- Scoateți căștile, lumina albastră a căștilor clipește, indicând că produsul încă caută conexiunea wireless
- După conectare, apare mesajul „Conectat”
- În timpul redării muzicii, atingeți pauză/redare
- În timpul unui apel, atingeți pauză/redare
- Apăsăți lung pe pornire/oprire



Încărcarea căștilor


Puneți căștile în stația de încărcare și lumina roșie va indica încărcarea. După încărcare, lumina roșie se va stinge automat.



Încărcarea stației de încărcare

După conectarea la sursa de alimentare, lumina roșie clipește, indicând că stația de încărcare se încarcă.

În timpul încărcării, lumina roșie clipește. După încărcare, lumina roșie devine albastră.



Acest articol este conform cu următoarele standarde:

- Directiva privind echipamentele radio (RED) - Directiva 2014/53/UE
- Directiva RoHS 2011/65/UE și modificările ulterioare ale acesteia Directiva (UE) 2015/863

ATENȚIE: Există riscul de explozie dacă bateria este înlocuită cu un tip incorect. Aruncați bateriile uzate conform instrucțiunilor.



Acest simbol, prezent atât pe produs, cât și în manualul de utilizare, indică faptul că, la sfârșitul ciclului de viață electric al dispozitivului, acesta trebuie reciclat separat de deșeurile menajere. Există mijloace adecvate pentru eliminarea acestui material în vederea reciclării corespunzătoare. Pentru mai multe informații, contactați autoritățile locale.

Distribuitor: ANDA Present Ltd., 1087 Budapest, Könyves Kálmán Krt. 48-52. Ungaria

Site-ul web al distribuitorului: <https://andapresent.com>

Adresa electronică a distribuitorului: export@andapresent.hu

Număr de înregistrare: 01-09-276783

Fabricat în China



AP800526

Rabsody draadloze oortelefoons

Gebruikershandleiding

Technische details:

- USB-C-ingang: DC 5V/1A
- Oordopjes: 25mAh
- Oplaadcase: 300mAh
- Draadloze versie: 5.0
- Draadloze chip: AD6973D
- Luidspreker: Ingebouwde enkele magnetische hoorn
- Oplaadbeveiliging IC: SY7658
- Transparante afstand: 10m
- Batterijcapaciteit: Oplaadstation – 300mAh
- Oplaadtijd: 1-2 uur
- Gebruiksduur: 2-3 uur
- Oplaadpoort: USB-C
- Gewicht: 42,5g
- Productafmetingen: 48 x 24 x 64mm
- Bedrijfstemperatuur: -10 ~ 65 °C
- Bedrijfsfrequentie: 105kHz-210kHz


Handleiding

- Haal de headset uit de verpakking. Het blauwe lampje op de headset knippert, wat aangeeft dat het apparaat nog steeds naar een draadloze verbinding zoekt
- Na het verbinden verschijnt de melding 'Verbonden'
- Tijdens het afspelen van muziek tik je op pauzeren/afspelen
- Tijdens een gesprek tik je op pauzeren/afspelen
- Druk lang op aan/uit



Opladen van de hoofdtelefoon


Plaats de hoofdtelefoon in het oplaadstation en het rode lampje geeft aan dat het opladen bezig is. Na het opladen gaat het rode lampje automatisch uit.



Opladen via het oplaadstation

Nadat de stroom is aangesloten, knippert het rode lampje, wat aangeeft dat het oplaadstation aan het opladen is.

Tijdens het opladen knippert het rode lampje. Na het opladen wordt het rode lampje blauw.



Dit artikel voldoet aan de volgende normen:

- Richtlijn inzake radioapparatuur (RED) - Richtlijn 2014/53/EU
- RoHS-richtlijn 2011/65/EU en de daaropvolgende wijzigingen Richtlijn (EU) 2015/863

WAARSCHUWING: Er bestaat explosiegevaar als de batterij wordt vervangen door een verkeerd type. Voer gebruikte batterijen af volgens de instructies.



Dit symbool op zowel het product als in de gebruikershandleiding geeft aan dat het apparaat aan het einde van zijn levensduur apart van het huishoudelijk afval moet worden gerecycled. Er zijn adequate middelen om dit materiaal op de juiste wijze te recyclen. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale autoriteiten.



Distributeur: ANDA Present Ltd., 1087 Boedapest, Könyves Kálmán Krt. 48-52. Hongarije

Website van de distributeur: <https://andapresent.com>

Elektronisch adres van de distributeur: export@andapresent.hu

Registratienummer: 01-09-276783

Gemaakt in China

AP800526

Rabsody bezdrôtové slúchadlá

Návod na použitie

Technické údaje:

- Vstup USB-C: DC 5V/1A
- Slúchadlá: 25mAh
- Nabíjacie puzdro: 300mAh
- Bezdrôtová verzia: 5.0
- Bezdrôtový čip: AD6973D
- Reproduktor: Vstavaný jedinomagnetický roh
- IC ochrana nabíjania: SY7658
- Transparentná vzdialenosť: 10m
- Kapacita batérie: Nabíjacie puzdro – 300mAh
- Doba nabíjania: 1-2 h
- Doba používania: 2-3 h
- Nabíjací port: USB - C
- Hmotnosť: 42,5g
- Rozmery produktu: 48 x 24 x 64mm
- Prevádzková teplota: -10 ~ 65 °C
- Prevádzková frekvencia: 105KHZ-210KHZ


Návod na použitie

- Vyberte slúchadlá, modré svetlo na slúchadlách bliká, čo znamená, že zariadenie stále hľadá bezdrôtové pripojenie
- Po pripojení sa zobrazí hlásenie „Pripojené“
- Počas prehrávania hudby ťuknite na tlačidlo pauza/prehrávanie
- Počas hovoru ťuknite na tlačidlo pauza/prehrávanie
- Dlhé stlačenie zapnutie/vyp




Nabíjanie slúchadiel

Vložte slúchadlá do nabíjacej stanice a červené svetlo signalizuje nabíjanie. Po nabití červené svetlo automaticky zhasne.



Nabíjanie v nabíjacej stanici

Po pripojení napájania bliká červené svetlo, čo znamená, že nabíjacie zariadenie nabíja. Počas nabíjania bliká červené svetlo. Po nabití sa červené svetlo zmení na modré.



Tento výrobok je v súlade s nasledujúcimi normami:

- Smernica o rádiových zariadeniach (RED) – smernica 2014/53/EÚ
- Smernica RoHS 2011/65/EÚ a jej následné zmeny a doplnenia smernica (EÚ) 2015/863

UPOZORNENIE: Ak nahradíte batériu nesprávnym typom, hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Použité batérie likvidujte podľa pokynov.



Tento symbol na výrobku aj v jeho používateľskej príručke označuje, že na konci životnosti zariadenia by malo byť recyklované oddelene od domového odpadu. Existujú vhodné prostriedky na likvidáciu tohto materiálu za účelom riadneho recyklovania. Pre viac informácií kontaktujte miestne orgány.

