

HASZNALATI ÚTMUTATÓ (HU) Oolong Bambusz bögremelegítő

AP864053

Tartozékok:

1. Bögre melegítő
2. C típusú bemeneti port
3. USB-A bemeneti port

A termék használata:

Kérjük, figyelmesen a termék tájékoztatójának USA-A vagy C típusú rajzát egy 1.5 V tápellátású áramforrásra helyezni a felmelegítő csészét az áramforrás felületére, és az áramforrás teljes teljesítményét a víz túlfűtésének elkerülése érdekében 60-70 °C-ra főg értékre.

Biztonsági óvintézkedések a használatkor:

1. A főedény hőmérséklete az indítás után magas, kérjük, ne érintse meg.
2. Kikapcsolás után rövid ideig még maradványhőmérséklet van, kérjük, ne érintse meg.
3. Ez a termék nem valódi. Ha véletlenül nem kerül a felületre, kérjük, időben húzza ki a kábelcsatlakozót a háttérbe, és gondoskodjon arról, hogy a terméket a kikapcsolás után meg tisztítsa.
4. Ez a termék csak beltéri használatra alkalmas, és nem használható kültúren.
5. Kérjük, használja ügyesen a tápellátást, mert az a termék cserélőanyag csatlakozóját. A tápellátást nem szabad meghajlítani, meghúzni, összehúzni vagy húzni a dugó behelyezésekor vagy kihúzásakor.
6. A termék nem érintkezhet magas hőmérsékletű vagy korrozív tárgyakkal.
7. A terméket csomagolás felbontása után mindig folyadékokban, és nem lehet mosogatógépek vagy automata tisztítóberendezések helytelen tisztítás céljából.
8. Kérjük, használjon lapos aljú tartályt, mivel a tartály egyenlően aljú alacsony hővezetőképességű vezetővel.
9. Cselekvőképtelen személyek vagy gyermekek nem használhatják az a terméket.

Figyelmeztetések:

Fűtés közben ne érintse meg a panelt kézzel, hogy elkerülje az égési sérüléseket. Ez a termék nem alkalmas 10 év alatti gyermekek számára, hogy egyedül használják. Kérjük, kövesse a kezelési útmutatót.

Ez a termék az alábbi irányelvekkel felel meg:

RoHS 2011/65/EU irányelv és kiegészítő módosításáról szóló irányelv (EU) 2015/863
Elektromágneses összeférhetőség (EMC) – 2014/53/EU irányelv
Európai Királyság elektromágneses kompatibilitás (EMC) előírásai (2016/1101)
Az Egyesült Királyság elektromágneses kompatibilitás előírásai (2016/1101)

Figyelmeztetés:

Ez a szimbólum a termék csomagolásán és a használati útmutatóján jelöl, hogy a készülék elektromos árammal történő üzemeltetése során károsító anyagok (hővesztés, hulladékok) és a környezetszennyezés elkerülése érdekében a készülék használatát a gyártó ajánlásaival összhangban kell végrehajtani.



Forgalmazó: ANDA Present Kft., 1087 Budapest, Kányves Kálmán Krt. 48-52., Magyarországi Forgalmazó web cím: <https://andapresent.com> Forgalmazó e-mail cím: export@andapresent.hu Cégjegyzékszám: 01-09-276783 Származási ország: Kína

USER MANUAL (ENG) Oolong Bamboo cup warmer

AP864053

Overview:

1. Cup warmer
2. Type-C Inputport
3. USB-A input port

Product usage method:

Connect the USB-A or Type-C port of the product charging cable to a 5V power adapter, place the cup that needs to be heated on an aluminum heating plate, and patiently wait for a few minutes. The water temperature will gradually rise to 60 to 70 °C.

Safety precautions for use:

1. The temperature of the heating plate is high after startup, please do not touch it.
2. After shutting down, there is still residual temperature for a short period of time, please do not touch it.
3. This product is not waterproof. If water is accidentally spilled on the surface, please unplug the power in a timely manner and ensure that the product is cleaned after power-off.
4. This product is only suitable for indoor use and should not be used outdoors.
5. Please use the same power supply voltage as indicated on the product nameplate. The power cord should not be bent, pulled, tangled, or dragged when inserting or engaging the plug.
6. The product should not come into contact with high temperature or corrosive objects.
7. It is strictly prohibited to wash this product in water or other liquids, and it cannot be placed in a dishwasher or automatic cleaning equipment for cleaning.
8. Please use a flat bottomed container, as uneven bottom of the container can lead to food efficiency.
9. Individuals or children without complete behavioral ability are not allowed to use this product.

Warning:

When heating do not touch the panel with your hands to avoid burn. This product is not suitable for children under 10 years old to use alone. Please follow the instructions for operation.

This item is in conformity with the following standards:

RoHS Directive 2011/65/EU and its subsequent amendments Directive (EU) 2015/863
Electromagnetic Compatibility (EMC) – Directive 2014/53/EU
UK Electrical Equipment (Safety) Regulations (SI 2016/1101)
UK Electromagnetic Compatibility Regulations (SI 2016/1101)

Warning:

This symbol both in the product and its user manual indicates that at the end of the device's electrical life, it should be recycled separately from your household waste. There are adequate means to dispose of it in material for proper recycling. For more information, contact your local authorities.



Distributör: ANDA Present Ltd., 1087 Budapest, Kányves Kálmán Krt. 48-52. Hungary
Distributor's web site: <https://andapresent.com>
Distributor's electronic address: export@andapresent.hu
Registration number: 01-09-276783
Made in China

GBRAUCHSANWEISUNG (DE) Oolong Bambus-Tassenwärmer

AP864053

Zubehör:

1. Tassenwärmer
2. Typ-C Eingangsanschluss
3. USB-A Eingangsanschluss

Methoden der Produktverwendung:

Verbinden Sie den USB-A- oder Typ-C-Anschluss des Leckkabels mit einem 5-V-Netzteil. Stellen Sie die Tasse, die erwärmt werden muss, auf eine Aluminium-Heizplatte und warten Sie geduldig einige Minuten. Die Wassertemperatur wird allmählich auf 60 bis 70 °C ansteigen.

Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung:

1. Die Temperatur des Heizpanels nach dem Einschalten hoch zu werden, Sie es bitte nicht.
2. Es gibt eine Resttemperatur für eine kurze Zeit nach dem Ausschalten, bitte nicht berühren.
3. Dieses Produkt ist nicht wasserdicht. Sollte versehentlich Wasser auf die Oberfläche gelangen, ziehen Sie bitte rechtzeitig den Netzstecker und reinigen Sie das Gerät nach dem Ausschalten.
4. Dieses Produkt ist nur für den Innenbereich geeignet und sollte nicht im Freien verwendet werden.
5. Verwenden Sie bitte die die auf dem Etikett des Produkts angegebene Netzspannung. Bleiben, ziehen, verdrehen oder zeren Sie nicht am Netzstecker, wenn Sie den Stecker einstecken oder herausziehen.
6. Das Produkt darf nicht mit hohen Temperaturen oder korrosiven Gegenständen in Berührung kommen.
7. Das Produkt darf nicht in Wasser oder anderen Flüssigkeiten gewaschen werden und darf nicht in der Spülmaschine oder in einem Reinigungsautomaten gereinigt werden.
8. Bitte verwenden Sie einen Behälter mit flachem Boden, da ein unebener Boden des Behälters zu einem geringen Wirkungsgrad führen kann.
9. Personen oder Kinder, die nicht voll handlungsfähig sind, sollten dieses Produkt nicht verwenden.

Achtung:

Benutzen Sie die Platte während des Erhitzens nicht mit den Händen, um Verbrennungen zu vermeiden. Dieses Produkt ist für Kinder unter 10 Jahren nicht zur alleinigen Verwendung geeignet. Bitte beachten Sie die Gebrauchsanweisung.

Dieser Artikel entspricht den folgenden Normen:

RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und ihre nachträglichen Änderungen Richtlinie (EU) 2015/863
Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) – Richtlinie 2014/53/EU
Britische Vorschriften für elektrische Geräte (Sicherheit) (SI 2016/1101)
Britische Vorschriften für elektromagnetische Verträglichkeit (SI 2016/1101)

Warning:

Dieses Symbol auf dem Produkt und im Benutzerhandbuch weist darauf hin, dass das Gerät am Ende seiner Lebensdauer des Geräts getrennt vom Hausmüll entsorgt werden muss. Es gibt geeignete Möglichkeiten, dieses Material für ein ordnungsgemäßes Recycling zu entsorgen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre örtlichen Behörden.



Vertreterpartner: ANDA Present Ltd., 1087 Budapest, Kányves Kálmán Krt. 48-52. Ungarn
Webseite des Vertreters: <https://andapresent.com>
Elektronische Adresse des Vertreters: export@andapresent.hu
Zulassungsnummer: 01-09-276783
Hergestellt in China

MANUEL D'UTILISATION (FR) Oolong Chauffe-tasse en bambou

AP864053

Accessoires:

1. Chauffe-tasses
2. Port d'entrée Type-C
3. Port d'entrée USB-A

Méthode d'utilisation du produit:

Connectez le port USB-A ou Type-C du câble de chargement du produit à un adaptateur électrique de 5V. Placez la tasse à chauffer sur une plaque chauffante en aluminium et attendez patiemment quelques minutes. La température de l'eau augmentera progressivement jusqu'à 60 à 70 °C.

Précautions d'emploi:

1. La température du panneau chauffant est élevée après la mise en route, ne le touchez pas.
2. Il reste une température résiduelle pendant une courte période après l'arrêt. Ne pas toucher.
3. Ce produit n'est pas étanche. Si de l'eau pénètre accidentellement sur la surface, veuillez débrancher l'appareil à temps et veiller à le nettoyer après l'arrêt d'arrêt.
4. Ce produit est destiné à un usage intérieur uniquement et ne convient pas à un usage extérieur.
5. Veuillez utiliser la tension d'alimentation que celle indiquée sur l'étiquette du produit. Ne pliez pas, ne tirez pas, ne tordez pas et ne tenez pas sur le cordon d'alimentation lorsque vous insérez ou retirez la fiche.
6. Le produit ne doit pas entrer en contact avec des objets à haute température ou corrosifs.
7. Le produit ne doit pas être lavé dans de l'eau ou d'autres liquides et ne doit pas être placé dans un lave-vaisselle ou une machine de nettoyage automatique pour être nettoyé.
8. Veuillez utiliser un réservoir à fond plat, car un fond irrégulier peut entraîner un manque d'efficacité.
9. Les personnes ou les enfants qui n'ont pas toutes leurs capacités comportementales ne doivent pas utiliser ce produit.

Avertissement:

Ne touchez pas le panneau avec vos mains pendant qu'il chauffe pour éviter les brûlures. Ce produit ne convient pas aux enfants de moins de 10 ans qui l'utilisent seuls. Veuillez suivre les instructions d'utilisation.

Cet article est conforme aux normes suivantes:

Directive RoHS 2011/65/EU et ses amendements Directive (EU) 2015/863
Compatibilité électromagnétique (CEM) – Directive 2014/53/EU
Règlementation britannique sur l'équipement électrique (sécurité) (SI 2016/1101)
Règlementation britannique sur la compatibilité électromagnétique (SI 2016/1101)

Warning:

Ce symbole, présent à la fois sur le produit et dans son manuel d'utilisation, indique qu'à la fin de la durée de vie électrique de l'appareil, celui-ci doit être recyclé séparément de vos déchets ménagers de la durée de vie électrique de l'appareil. Il existe des moyens adéquats pour dépolluer ce matériel en vue d'un recyclage approprié. Pour plus d'informations, contactez les autorités locales compétentes, contactez les autorités locales.



Distributör: ANDA Present Ltd., 1087 Budapest, Kányves Kálmán Krt. 48-52. Hungary
Site web du distributeur: <https://andapresent.com>
Adresse électronique du distributeur: export@andapresent.hu
Numéro d'enregistrement: 01-09-276783
Fabriqué en Chine

ISTRUZIONI PER L'USO (IT) Oolong Scaldatazza in bambù

AP864053

Accessori:

1. Scaldatazza
2. Porta d'ingresso di tipo C
3. Porta di ingresso USB-A

Metodo di utilizzo del prodotto:

Collegare la porta USB-A al Type-C del cavo di ricarica del prodotto a un adattatore di corrente da 5V.
Posizionare la tazza da riscaldare su piastrina di alluminio e alimentare il prodotto pazientemente qualche minuto. La temperatura dell'acqua salirà gradualmente a 60-70 °C.


Precauzioni di sicurezza per l'uso:

1. La temperatura del pannello di riscaldamento è elevata dopo l'uso, quindi non toccarlo.
2. Dopo lo spegnimento, la temperatura risulterà rimare per un breve periodo, quindi non toccarlo.
3. Questo prodotto non è impermeabile. Se l'acqua dovesse accidentalmente penetrare sulla superficie, si prega di scollegare l'apparecchio in tempo e di assicurarsi che il prodotto venga pulito dopo lo spegnimento.
4. Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso interno e non è adatto all'uso esterno.
5. Utilizzare la stessa tensione di alimentazione indicata sull'etichetta del prodotto. Non piegare, tirare, torcere o tirare il cavo di alimentazione quando in uso, inserirlo o si toglie la spina.
6. Il prodotto non deve entrare in contatto con oggetti ad alta temperatura o corrosivi.
7. Il prodotto non deve essere lavato in acqua o altri liquidi e non deve essere messo in lavastoviglie o in una macchina automatica per la pulizia.
8. Utilizzare un sostituto a fondo piatto, poiché un fondo irregolare può causare una scarsa efficienza.
9. Persone o bambini privi di piena capacità comportamentale non devono utilizzare questo prodotto.

Avvertenze:

Non toccare il pannello con le mani durante il riscaldamento per evitare scottature. Questo prodotto non è adatto all'uso da parte di bambini di età inferiore ai 10 anni. Seguire le istruzioni per l'uso.

Questo articolo è conforme ai seguenti standard:
Direttiva RoHS 2011/65/EU e successive modifiche (UE) 2015/863
Compatibilità elettromagnetica (EMC) - Direttiva 2014/53/EU
Regolamento del Regno Unito sulle apparecchiature elettriche (sicurezza) (SI 2016/1101)
Regolamento britannico sulla compatibilità elettromagnetica (SI 2016/1091)

 Questo simbolo, presente sia nel prodotto che nel manuale d'uso, indica che al termine della vita elettrica del dispositivo, deve essere riciclato separatamente dai rifiuti domestici. Esistono esecuzioni meno adatte per smaltire questo prodotto per un corretto riciclaggio. Per ulteriori informazioni, contattare il vostro locale.

Distributore: ANDA Present Ltd., 1087 Budapest, Kinyves Kálmán krt. 48-52, Unghera
Sito web del distributore: <https://andapresent.com>
Indirizzo elettronico del distributore: export@andapresent.hu
Numero di registrazione: CI-09-276783
Prodotto in Cina



INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA (PL)

Oolong Bambusowy podgrzewacz do kubków

AP864053

Accessori:

1. Podgrzewacz do kubków
2. Port wejściowy typu C
3. Port wejściowy USB-A

Metoda użytkowania produktu:

Podłącz port USB-A lub Type-C kabla do ładowania produktu do zasilacza 5V. Umieść kubek, który ma zostać podgrzany, na aluminiowej płytce. Zasilaj produkt cierpliwie przez kilka minut. Temperatura wody stopniowo wzrośnie do 60-70 °C.

Środki ostrożności dotyczące użytkowania:


1. Temperatura panelu grzewczego jest wysoka po uruchomieniu, nie należy jej dotykać.
2. Po wyłączeniu przez krótkie czas utrzymuje się temperatura resztkowa, nie należy jej dotykać.
3. Ten produkt nie jest wodoodporny. Jeśli woda przypadkowo dotarła się na powierzchnię, należy odłączyć produkt od czepi i wytrzeć go do sucha.
4. Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku w pomieszczeniach i nie powinien być używany na zewnątrz.
5. Należy stosować takie same napięcie zasilania, jak podane na etykiecie produktu. Nie zginić, nie ciągnąć, nie skręcać ani nie obciążać przewodu zasilającego wkładką lub wyjmowaną wkładką.
6. Produkt nie może stykać się z przedmiotami o wysokiej temperaturze lub zgrzaniem.
7. Produkt nie może być myty w wodzie lub innymi płynami i nie można go umyć w zmywarce lub automatycznej maszynie czyszczącej i wosk czyszczącej.
8. Należy używać pojemnika z płaskim dnem, ponieważ nierówne dno pojemnika może prowadzić do niskiej wydajności.
9. Osoby nie w pełni sprawne behawioralnie lub dzieci nie powinny korzystać z tego produktu.

Ostrzeżenia:

Nie dotykaj panelu rękami podczas nagrzewania, aby uniknąć oparzeń. Produkt nie jest przeznaczony do samodzielnego użytku przez dzieci poniżej 10 roku życia. Należy przestrzegać instrukcji obsługi.

Ten produkt jest zgodny z następującymi normami:

Dyrektywa RoHS 2011/65/EU wraz z późniejszymi zmianami (Dyrektywa (UE) 2015/863)
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - Dyrektywa 2014/53/EU
Brytyjskie przepisy dotyczące sprzętu elektrycznego (bezpieczeństwo) (SI 2016/1101)
Brytyjskie przepisy dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (SI 2016/1091)

 Ten symbol zawarty na produkcie, jak i w instrukcji obsługi oznacza, że po zakończeniu użytkowania należy podjąć recykling odpadów i oddać je do odpadów domowych, najlepiej trzymając odpowiednio środki do użytku tego materiału e używając prawidłowego recyklingu. Aby uzyskać więcej informacji należy skontaktować się z lokalnym władztwem.

Distributör: ANDA Present Ltd., 1087 Budapest, Kinyves Kálmán krt. 48-52, Unghera
Sitra elektroniko del distributör: <https://andapresent.com>
Adresa electrónico del distributör: export@andapresent.hu
Número de registro: CI-09-276783
Fabricado en China



NÁVOD K POUŽITÍ (CZ) Oolong Bambusový ohřivač hrnků

AP864053

Příslušenství:

1. Ohřivač šálků
2. Vstupní port typu C
3. Vstupní port USB-A

Způsob použití výrobku:

Připojte prosím port USB-A nebo Type-C nabíjecí kabel výrobku k 5V nabíjecímu adaptéru. Umístěte šálek, který je třeba ohřát, na hliníkovou ohřivačskou desku a naplňte šálek vodou. Teplota vody se postupně zvýší na 60 až 70 °C.


Bezpečnostní opatření pro použití:

1. Teplota topného panelu je po spuštění vysoká, nedotýkejte se ho.
2. Po vypnutí je po krátkou dobu zbytková teplota, nedotýkejte se jí.
3. Tento výrobek není vodotěsný. Pokud se na jeho povrch náhodou dostane voda, váš výrobek odpojte a po vypnutí jej nezapomenejte vyčistit.
4. Tento výrobek je určen pouze pro vnitřní použití a neměl by se používat venku.
5. Používejte prosím stejné napětí napájecí, jaké je uvedeno na štítku výrobku.
6. Výrobek nesmí přijít do styku s vysokepotenciálními nebo korozivními předměty.
7. Výrobek se nesmí myt v vodě nebo jiných tekutinách a nesmí se vkládat do myčky nádobí nebo automatického čistícího stroje za účelem čištění.
8. Používejte nádobu s plochým dnem, protože nerovné dno nádobí může vést k nízké účinnosti.
9. Tento výrobek by neměly používat osoby bez plné schopnosti chování nebo děti.

Varování:

Během zabíjení se panelu nedotýkejte rukama, abyste se nepopálili. Tento výrobek není vhodný pro samostatné používání dětmi mladšími 10 let. Dodržujte prosím návod k použití.

Tato položka je v souladu s následujícími normami:
Směrnice RoHS 2011/65/EU a její následné změny (Směrnice (EU) 2015/863)
Kompatibilita elektromagnetická (EMC) - směrnice 2014/53/EU
Nařízení Spojeného království o elektrických zařízeních (bezpečnost) (SI 2016/1101)
Pravidlo Spojeného království o elektromagnetické kompatibilitě (SI 2016/1091)

 Tento symbol na výrobku i v návodu k obsluze označuje, že na konci životnosti zařízení by měl být recyklován odděleně od domácího odpadu. Na adrese místního úřadu pro životní prostředí můžete získat informace o správné recyklaci. Pro více informací se obraťte na místní úřady.

Distributör: ANDA Present Ltd., 1087 Budapest, Kinyves Kálmán krt. 48-52, Unghera
Webové stránky distributör: <https://andapresent.com>
Elektronická adresa distributör: export@andapresent.hu
Registrační číslo: CI-09-276783
Vyrobeno v Číně



INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE (RO) Oolong Incălzitor de căni din bambus

AP864053

Accessori:

1. Incălzitor de pahare
2. Port de intrare de tip C
3. Port de intrare USB-A

Metoda de utilizare a produsului:

Vă rugăm să conectați cablul USB-A sau Type-C al cablului de încălzire a produsului la un adaptor de alimentare de 5V. Puneți ceașca care trebuie încălzită pe o placă de încălzire din aluminiu și adăugați cu răbdare câteva minute. Temperatura apei va crește treptat până la 60 până la 70 °C.

Măsuri de siguranță pentru utilizare:

1. Temperatura panoului de încălzire este ridicată după pornire, vă rugăm să nu atingeți.
2. Evitați o temperatură reziduală pentru o perioadă scurtă de timp după oprire, vă rugăm să nu atingeți.
3. Acest produs nu este rezistent la apă. Dacă apă ajunge accidental pe suprafață, vă rugăm să deconectați produsul la timp și să ștergeți - vă cărușă - produsul după oprire.
4. Acest produs este destinat exclusiv utilizării în interior și nu trebuie utilizat în exterior.
5. Vă rugăm să utilizați aceeași tensiune de alimentare indicată pe eticheta produsului. Nu îndoiți, trageți, răsuciți sau trageți de cablul de alimentare atunci când introduceți sau scoateți țecătură.
6. Produsul nu trebuie să intre în contact cu temperaturi ridicate sau obiecte corozive.
7. Produsul nu trebuie săpat în apă sau alte lichide și nu trebuie să fie pus în mașina de curățat vase sau în mașina de curățat automatizată pentru curățare.
8. Vă rugăm să utilizați un recipient cu fundul plat deoarece un fund neuniform al recipientului poate duce la o eficiență scăzută.
9. Persoanele fără capacitate comportamentală deplină sau copiii nu trebuie să utilizeze acest produs.

Avvertimento:

Nu atingeți panoul cu mâinile în timpul încălzirii și evita arsurile. Acest produs nu este potrivit pentru copii sub 10 ani și a utilizării singuri. Vă rugăm să urmați instrucțiunile de utilizare 31)

Acest articol este în conformitate cu următoarele standarde:

Directiva RoHS 2011/65/EU și modificările sale ulterioare (Directiva (UE) 2015/863)
Compatibilitatea electromagnetică (CEM) - Directiva 2014/53/EU
Regulamentul privind echipamentele electrice (siguranță) din Ungaria (Legea (LVI) 2016/1101)
Regulamentul privind compatibilitatea electromagnetică (SI 2016/1091)

 Acest simbol, atât în produs, cât și în manualul de utilizare, indică faptul că la sfârșitul vieții electrice a dispozitivului, acesta trebuie reciclat separat de deșeurile menajere. Există existențe adecvate pentru a elimina acest material în vederea reciclării corecte. Pentru mai multe informații, contactați autoritatea locală.

Distributör: ANDA Present Ltd., 1087 Budapest, Kinyves Kálmán krt. 48-52, Unghera
Site-ul web al distribuitorului: <https://andapresent.com>
Adresa electrónico a distribuitorului: export@andapresent.hu
Număr de înregistrare: CI-09-276783
Fabricat în China



NÁVOD NA POUŽITIE (SK)

Oolong Bambusový ohrievač hrnčekov

APB64053

Príslušenstvo:

1. Ohrievač pohárov
2. Vstupný port typu C
3. Vstupný port USB A

Spôsob používania výrobku:

Pripojte port USB A alebo port typu C odslučovacieho kábla výrobku k napájaciemu adaptéru 5 V. Použite šálku, ktorá sa má ohrievať, na hrnčekovú ohrievačnú dosku a tiahnite pohárku niekoľko minút. Teplota vody za potrubie vyjde na 60 až 70 °C.

Bezpečnostné opatrenia pri používaní:

1. Teplota vykurovacieho panelu je po spustení vysoká, nedotýkajte sa ho.
2. Po vypnutí je na krátky čas zvyšková teplota, nedotýkajte sa jej.
3. Tento výrobok nie je vodotesný. Ak sa na jeho povrch náhodou dostane voda, včas výrobok odpojte zo zásuvky a po vypnutí ho nezneužívajte vôbec.
4. Tento výrobok je určený len na použitie v interiéri a nemá by sa používať vonku.
5. Používajte rovnaké napájacie napätie, aké je uvedené na štítku výrobku. Pri zasívaní alebo vyberaní zástrčky neohýbajte, netiahajte, nekruťte ani netiahajte za napájacie kábel.
6. Výrobok nesmie prísť do kontaktu s predmetmi s vysokou teplotou alebo korozívnymi predmetmi.
7. Výrobok sa nesmie umývať vo vode alebo iných tekutinách a nesmie sa vkladať do umývačky riadu alebo automatického čistiaceho stroja na čistenie.
8. Používajte nádobu s plochým dnom, pretože nerovnomerné dno nádoby môže viesť k nižšej účinnosti.
9. Tento výrobok by nemali používať osoby bez plnej schopnosti správnane zdieť.

Varovanie:

Počas zahrievania sa nedotýkajte panela rukami, aby ste sa vyhnuli popáleninám. Tento výrobok nie je vhodný na samostatné používanie deťmi mladšími ako 10 rokov. Dodržujte návod na použitie.

Táto položka je v súlade s týmito normami:

Smernica RoHS 2011/65/EU a jej následná zmeny Smernica (EU) 2015/863
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - smernica 2014/53/EU
Nariadenia Spoločného kráľovstva o elektromagnetickej kompatibilita (Bezpečnosť) (SI 2016/1101)
Predpisy Spojeného kráľovstva o elektromagnetickej kompatibilita (SI 2016/1091)



Tento symbol v produkte aj v jeho používateľskej príručke označuje, že na konci zaradenia by mal byť recyklovaný oddelene od domáceho odpadu. Na stránke nastávajú vhodne príslušný na likvidáciu tohto materiálu na účely správnej recykliácie. Pre viac informácií sa obráťte na miestne úrady.



Distribútor: ANDA Present Ltd., 1087 Boudapest, Kínovos Kálmán
tel: +36-30-3649900
Webová stránka distribútora: <https://andapresent.com>
Elektronická adresa distribútora: export@andapresent.hu
Registračné číslo: SI 09-219713
Výrobca: China

GEbruiksAANwUzING (NL)

Oolong Bamboe mokkenwarmer

APB64053

Accessoires:

1. Koppewarmer
2. Type-C-ingang
3. USB-A-ingangspoot

Methode voor productgebruik:

Sluit de USB-A of Type-C-poort van de opladerkabel van het product aan op een 5V voedingsadapter. Plaats het kopje dat verwarmd moet worden op een aluminium verwarmingsplaat en wacht een paar minuten geduldig. De watertemperatuur zal geleidelijk stijgen tot 60 a 70 °C.

Veiligheidsmaatregelen voor gebruik:

1. De temperatuur van het verwarmingspaneel is hoog na het opstarten, raak het niet aan.
2. Er is een resttemperatuur gedurende een korte tijd na het uitschakelen, niet aanraken.
3. Dit product is niet waterdicht. Als er per ongeluk water op het oppervlak komt, haal dan op tijd de stekker uit het stopcontact en maak het product schoon na het uitschakelen.
4. Dit product is alleen bedoeld voor gebruik binnenhuis en mag niet buitenhuis worden gebruikt.
5. Gebruik dezelfde voedingsvoeding als aangegeven op het label van het product. Bug, trek, draai of trek niet aan het netzoon wanneer u de stekker erin steekt of eruit haalt.
6. Het product mag niet in contact komen met hoge temperaturen of bijtende vloeistoffen.
7. Het product mag niet worden afgewassen in water of andere vloeistoffen en mag niet in een vaatwasser of automatische reinigingsmachine worden geplaatst om te worden gereinigd.
8. Gebruik een bak met een platte bodem, want een ongelijke bodem van de bak kan leiden tot een laag rendement.
9. Personen of kinderen zonder volledige geestesgecapaciteit mogen dit product niet gebruiken.

Waarschuwing:

Raak het paneel tijdens het verwarmen niet met uw handen aan om brandwonden te voorkomen. Dit product is niet geschikt voor kinderen jonger dan 10 jaar om alleen te gebruiken. Volg de gebruiksaanwijzing.

Dit artikel voldoet aan de volgende normen:

RoHS-richtlijn 2011/65/EU en de daaropvolgende wijzigingen Richtlijn (EU) 2015/863
Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) - Richtlijn 2014/53/EU
Voorschriften van het Verenigd Koninkrijk voor elektrische apparatuur (veiligheid) (SI 2016/1101)
Voorschriften van het Verenigd Koninkrijk inzake elektromagnetische compatibiliteit (SI 2016/1091)



Dit symbool in zowel het product als de gebruikershandleiding geeft aan dat aan het einde van de elektrische levensduur van het apparaat, het gescheiden van uw huishoudelijk afval moet worden gerecycled. Er zijn apparaten elektrische levensduur, het gescheiden van uw huishoudelijk afval moet worden gerecycled. Er zijn adequate middelen om het materiaal af te voeren voor correcte recycling. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale autoriteiten lokale autoriteiten.



Distributeur: ANDA Present Ltd., 1087 Boudapest, Kínovos Kálmán
tel: +36-30-3649900
Webová van de distributor: <https://andapresent.com>
Elektronisch adres van de distributor: export@andapresent.hu
Registraatnummer: SI 09-219713
Gemaakt in China

