

54mm

54mm

EN

AP864057 Jetsetter Pico RPC travel adapter

User manual

1

**PRODUCT OVERVIEW**

1 Multi-socket  
2 US/AU/UK/EU Plugs

**SPECIFICATIONS**

- MIN: 1005N
- Rating: 100-250V~, 10A Max, 2500W Max
- Dimensions: 50mmx55.5mmx54.5mm
- Operating Temperature: 0°C - 40°C

2

**APPLICABLE OUTLETS**

1 Adapter can accept Type A, B, C, E, F, G, I, J, L, N plugs.

Type A Type B Type C Type E Type F Type G Type I Type J Type L Type N

Please notice that type D, H, K, M and O plugs are not accepted.

Type D Type H Type K Type M Type O

2 Adapter can plug into Type A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N and O outlets.

Type A Type B Type C Type D Type E Type F Type G Type H Type J Type K Type L Type M Type N Type O

3

**2-POLE UNEARTHED DEVICES**

The product is suitable for use with most electronic devices up to 2500W at 250V and 1000W at 100V. It can be used with a multitude of appliances such as: Laptops, Small travel hair dryers, Travel irons, Electric fan, Table lamp, Electric razors, etc.

Please check the safety data sheet or data plate on the device to find this information before plugging it in.

Laptops Small travel hair dryers Travel irons Electric fan Table lamp Electric razors

4

**HOW TO USE THE ADAPTER**

**Features:**  
Built-in multi-nation plugs can be selected to fit all outlets in different countries. Safety function switch ensure only one plug energized.

**Attentions:**

1. Please make sure that the button is reset when the button is pushed out and retracted to the bottom, and if the button is not reset, it means that the plug has not been pushed in place and will affect the normal use.
2. Only one plug-type can be used at one time by sliding the knob selection, other plug-pins are locked automatically.

Slightly press the button and slide to the down for USA plug completely as shown. make sure the contact blades are turned to the parallel position.

Recover the plug: press and hold the "USA" button to release and continue to pull up, until the plug completely pull the top and then release the button, then the button will reset and lock the plug.

**Use USA Plug**

5

**Use AUS Plug**

Slightly press the button and slide to the down for AUS plug completely as shown. make sure the contact blades are turned to the parallel position.

Recover the plug: press and hold the "AUS" button to release and continue to pull up, until the plug completely pull the top and then release the button, then the button will reset and lock the plug.

**Use UK Plug**

Slightly press the button and slide to the down for UK plug completely as shown. Pull out the insulated ground pin from the housing.

Recover the plug: press and hold the "UK" button to release and continue to pull up, until the plug completely pull the top and then release the button, then the button will reset and lock the plug.

**Use EU Plug**

Slightly press the button and slide to the down for EU plug completely as shown. make sure the contact blades are turned to the parallel position.

Recover the plug: press and hold the "EU" button to release and continue to pull up, until the plug completely pull the top and then release the button, then the button will reset and lock the plug.

6

**REPLACEMENT OF THE FUSE**

1. Take out 1.
2. Take out 2, and put 2 into the original position of 1, the adapter could work again.
3. You also could change new fuse. standard: 250Vac 10A, 6.3\*25.4mm

Notes:

1. You should remove all the device before you change the new fuse.
2. Please confirm whether there are water flowed out from the access equipment in the power rating.
3. Please confirm whether the product is wet and there is water flowed out.

7

**CAUTION**

- Always disconnect Adapter from the outlet when not in use.
- Before use, please read this instruction carefully! This product does not convert voltage (AC-AC), in order to avoid possible damage to your device or other safety hazards, please make sure the power outlet you intend to use has the proper voltage to run your device before using this adapter.
- Indoor use only.
- Misuse can lead to electrical shock.
- The length of the USB cable should be less than 3M.
- The travel adaptor is for temporary use only and that it shall not be used permanently.
- Against inserting an adaptor into another adaptor shall be provided by the manufacturer.
- No grounding. This product is for use with unearthed or double insulated appliances only.

8

**COMPATIBLE COUNTRIES**

**EU PLUG:**

<b>A</b> Albania	Comoros	<b>I</b> Iceland
Angola	Congo	India
Argentina	Croatia	Indonesia
Austria	Cote d'Ivoire	Iran
Azores	Cyprus	Iraq
<b>B</b> Balearic Islands	<b>D</b> Denmark	Israel
Bangladesh	Djibouti	Italy
Belgium	<b>E</b> Egypt	<b>K</b> Kazakhstan
Bolivia	El Salvador	Korea
Bosnia	Equatorial Guinea	Kuwait
Brazil	Eritrea	<b>L</b> Laos
Bulgaria	Faeroe Islands	Lebanon
Burkina Faso	Finland	Lithuania
Burundi	France	Luxembourg
<b>C</b> Cameroon	Gabon	<b>M</b> Macedonia
Canary Island	Germany	Madagascar
Cape Verde	Gibraltar	Madira
Central African Republic	Greece	Mali
Channel Islands	Greenland	Martinique
Chile	Guadeloupe	Mauritania
	Guinea	Mauritius
	Guinea-Bissau	Monaco
	<b>H</b> Hungary	Morocco

9

**USA PLUG:**

Mozambique	Togo	<b>A</b> American Samoa
Myanmar	Tunisia	Anguilla
<b>N</b> Nepal	Turkey	Antilles
Netherlands	Uruguay	Aruba
Niger	<b>V</b> Vietnam	<b>B</b> Bahamas
Norway	<b>Z</b> Zambia	Bangladesh
<b>O</b> Oman		Barbados
<b>P</b> Pakistan		Bermuda
Paraguay		Bolivia
Peru		Brazil
Philippines		<b>C</b> Cambodia
Poland		Canada
Portugal		Cayman Islands
<b>R</b> Romania		China
Russia		Colombia
Rwanda		Costa Rica
<b>S</b> Senegal		Cuba
Somalia		<b>E</b> Ecuador
Spain		El Salvador
Sudan		Guam
Suriname		Guatemala
Sweden		Guyana
Switzerland		<b>H</b> Haiti
Syria		Honduras
<b>T</b> Thailand		
		<b>A</b> American Samoa
		Argentina
		Australia
		<b>C</b> Cambodia
		Canada
		Cayman Islands
		China
		Colombia
		Costa Rica
		Cuba
		<b>E</b> Ecuador
		El Salvador
		Guam
		Guatemala
		Guyana
		<b>H</b> Haiti
		Honduras

10

**UK PLUG:**

<b>J</b> Japan	<b>Y</b> Yemen	<b>M</b> Macau
Jamaica		Malawi
<b>L</b> Laos		Malaysia
Lebanon		Maldives
Liberia		Malta
<b>M</b> Maldives		Mauritius
Mexico		Myanmar
Bolswana		<b>N</b> Nigeria
Brunei		<b>O</b> Oman
<b>C</b> Cameroon		Qatar
Channel Islands		<b>S</b> St. Lucia
Cyprus		St. Vincent
<b>D</b> Dominica		Saudi Arabia
<b>E</b> El Salvador		Seychelles
<b>G</b> Gambia		Sierra Leone
Ghana		Singapore
Gibraltar		Tanzania
Grenada		<b>T</b> Thailand
Guatemala		United Arab Emirates
Guayana		United Kingdom
<b>H</b> Hong Kong		<b>V</b> Vietnam
<b>I</b> Ireland		Zimbabwe
Isle of Man		
<b>J</b> Jordan		
<b>K</b> Kuwait		
<b>L</b> Lebanon		

11

This item is in conformity with the following standards:

- RoHS Directive 2011/65/EU and its subsequent amendments Directive (EU) 2015/863
- Electromagnetic Compatibility (EMC) - Directive 2014/30/EU
- Low Voltage Directive (LVD) - Directive 2014/35/EU
- UK Electrical Equipment (Safety) Regulations (SI 2016/1101)
- UK Electromagnetic Compatibility Regulations (SI 2016/1091)
- UK Low Voltage Directive (BS EN 62368)

Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority for recycling advice.

Distributor: ANDA Present Ltd.,  
1087 Budapest, Könyves Kálmán Krt. 48-52. Hungary  
Distributor's web site:  
<https://andapresent.com>  
Distributor's electronic address:  
export@andapresent.hu  
Registration nr.: 01-09-276783  
Made in China

12

54mm

54mm

HU

AP864057 Jetsetter Pico RPC utazó adapter

Használati utasítás

1

TERMÉKÖSSZEFOGLALÓ

- Multi-csatlakozó
- US/AU/UK/EU Dugók

SPECIFIKÁCIÓK

- M/N: 1005N
- Minősítés: 100-250V , 10A Max, 2500W Max
- Méret: 50mmx55.5mmx54.5mm
- Üzemi hőmérséklet: 0°C - 40°C

2

ALKALMAZHATÓ FORRÁSOK

1 Az adapter A, B, C, E, F, F, G, I, J, L, N típusú csatlakozókat fogad.

2 Az adapter A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N és O típusú konnektorokhoz csatlakoztatható.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a D, H, K, M és O típusú dugókat nem fogadja el.

3

2 PÓLUSÚ, NEM FÖLDELT ESZKÖZÖK

A termék alkalmas a legtöbb elektronikus eszközzel való használatra 250V-on 2500W-ig és 100V-on 1000W-ig. Számos készülékkel használható, mint például: laptopok, kis utazó hajszárítók, utazó vasalók, elektromos ventilátor, asztali lámpa, elektromos borotvák stb.

Kérjük, ellenőrizze a biztonsági adatlapot vagy az adattáblát a készüléken, hogy megtalálja ezeket az információkat, mielőtt csatlakoztatja.

Laptopok, Kis utazó hajszárítók, utazó vasaló, Ventilátor, Asztali lámpa, Elektromos borotvák

4

AZ ADAPTER HASZNÁLATA

Jellemzők:

A beépített többnemezetiségű dugók kiválaszthatók, hogy a különböző országok összes konnektorához illeszkedjenek. A biztonsági funkció kapcsoló biztosítja, hogy csak egy dugó legyen feszültség alatt.

Figyelmeztetés:

- Kérjük, győződjön meg róla, hogy a gomb visszaáll, amikor a gombot kinyomja és visszahúzza az aljára, és ha a gomb nem áll vissza, akkor ez azt jelenti, hogy a pozíció nem lett a helyére tolvá, és befolyásolja a normál használatot.
- Egyesre csak egy dugótípus használható a gomb kiválasztásának csúsztatásával, a többi dugótípus automatikusan zárolódik.

Enyhén nyomja meg a gombot, és csúsztassa felfelé az USA dugót teljesen, ahogy a képen látható. Győződjön meg róla, hogy az érintkező pengék párhuzamos helyzetbe vannak fordítva. A dugó visszazserzése: nyomja meg és tartsa lenyomva az „USA” gombot a feloldáshoz, és folytassa a felfelé húzást, amíg a dugó teljesen ki nem húzza a tetejét, majd engedje el a gombot, majd a gomb visszaállítja és rögzíti a dugót.

USA dugó használata

5

Enyhén nyomja meg a gombot, és csúsztassa felfelé az AUS dugót teljesen az ábrán látható módon. győződjön meg róla, hogy az érintkező lapátok párhuzamos helyzetbe vannak fordítva. A dugó visszazserzése: nyomja meg és tartsa lenyomva az „AUS” gombot a feloldáshoz, és folytassa a felfelé húzást, amíg a dugó teljesen ki nem húzza a tetejét, majd engedje el a gombot, majd a gomb visszaállítja és rögzíti a dugót.

AUS dugó használata

Enyhén nyomja meg a gombot, és csúsztassa felfelé az UK dugóhoz teljesen az ábrán látható módon. húzza ki a szigetelt földelőüskét a házból. A dugó visszazserzése: Nyomja meg és tartsa lenyomva a „UK” gombot a feloldáshoz, és folytassa a felfelé húzást, amíg a dugó teljesen ki nem húzza a tetejét, majd engedje el a gombot, majd a gomb visszaállítja és rögzíti a dugót.

UK dugó használata

Enyhén nyomja meg a gombot, és csúsztassa felfelé az EU dugóhoz teljesen az ábrán látható módon. győződjön meg róla, hogy az érintkező lapátok párhuzamos helyzetbe vannak fordítva. A dugó visszazserzése: Nyomja meg és tartsa lenyomva az „EU” gombot a feloldáshoz, és folytassa a felfelé húzást, amíg a dugó teljesen ki nem húzza a tetejét, majd engedje el a gombot, majd a gomb visszaállítja és rögzíti a dugót.

EU dugó használata

6

A BIZTOSÍTÉK CSERÉJE

- Vegye ki 1 -el jelölt részt.
- Vegye ki 2-t, és tegye 1 eredeti helyzetébe, az adapter újra működésre kész.
- Új biztosítékot is így cserélhet.

szabvány: 250Vac 10A, 6.3\*25.4mm

Megjegyzések:

- Az új biztosíték cseréje előtt az összes eszközt el kell távolítani.
- Kérjük, erősítse meg, hogy a teljesítményértékelésben a hozzáférési berendezésből kifolyik-e víz.
- Kérjük, erősítse meg, hogy a termék nedves-e, és folyik-e ki víz.

7

VIGYÁZAT

- Mindig húzza ki az adaptert a konnektorból, ha nem használja.
- Használat előtt kérjük, olvassa el figyelmesen ezt a használati utasítást! Ez a termék nem alakítja át a feszültséget (AC-AC), a készülék esetleges sérülésének vagy más biztonsági kockázatok elkerülése érdekében, kérjük, az adapter használata előtt győződjön meg arról, hogy a használni kívánt konnektor megfelelő feszültséggel rendelkezik a készülék működtetéséhez.
- Csak beltéri használatra.
- A helytelen használat áramütéshez vezethet.
- Az USB-kábel hossza kevesebb mint 3M legyen.
- Az utazási adapter csak ideiglenes használatra szolgál, és hogy nem szabad tartósan használni.
- Az adapter másik adapterbe való behelyezésével szemben gyártónak kell rendelkeznie.
- Nincs földelés. Ez a termék csak földetlen vagy dupla szigetelésű készülékekkel használható.

8

KOMPATIBILIS ORSZÁGOK

EU DUGASZ:

<b>A</b> Albania	Comoros	<b>I</b> Iceland
Algeria	Congo	India
Angola	Croatia	Indonésia
Argentína	Côte d'Ivoire	Iran
Austria	Cyprus	Iraq
Azores	<b>D</b> Denmark	Israel
<b>B</b> Balearic Islands	Djibouti	Italy
Bangladesh	<b>E</b> Egypt	<b>K</b> Kazakhstan
Belgium	El Salvador	Korea
Bolivia	Equatorial Guinea	Kuwait
Bosnia	Eritrea	<b>L</b> Laos
Brazil	Faeroe Islands	Lebanon
Bulgaria	Finland	Lithuania
Burkina Faso	France	Luxembourg
Burundi	Gabon	<b>M</b> Macedonia
<b>C</b> Cameroon	Germany	Madagascar
Canary Island	Gibraltar	Madeira
Cape Verde	Greece	Mali
Central African Republic	Greenland	Martinique
Channel Islands	Guadeloupe	Mauritania
Chile	Guinea	Mauritius
	Guinea-Bissau	Monaco
	<b>H</b> Hungary	Morocco

9

USA DUGASZ:

<b>A</b> American Samoa	Anguilla	Antilles	Aruba
<b>B</b> Bahamas	Bangladesh	Barbados	Bermuda
Bolivia	Brazil	<b>C</b> Cambodia	Canada
Cayman Islands	China	Colombia	Costa Rica
Cuba	Ecuador	El Salvador	Guam
Guatemala	Guinea	Guatemala	Guyana
Haiti	Honduras		

AUS DUGASZ:

<b>A</b> American Samoa	Argentina	Australia
<b>C</b> China	El Salvador	Fiji
<b>E</b> Guatemala	Kiribati	<b>G</b> Guatemala
<b>K</b> Kiribati	<b>N</b> Nauru	<b>N</b> New Zealand
<b>P</b> Panama	Papua New Guinea	<b>S</b> St. Vincent
<b>S</b> St. Vincent	Tajikistan	<b>T</b> Tonga
<b>T</b> Tajikistan	Tonga	<b>U</b> Uruguay

10

UK DUGASZ:

<b>B</b> Bahrain	Bangladesh	Belize	Botswana
Brunei	<b>C</b> Cameroon	Channel Islands	Cyprus
<b>D</b> Dominica	<b>E</b> El Salvador	<b>G</b> Gambia	Ghana
Gibraltar	Grenada	Guatemala	Guyana
<b>H</b> Hong Kong	Ireland	Isle of Man	<b>J</b> Jordan
<b>K</b> Kuwait	<b>L</b> Lebanon		

Yemen

Macao

Malawi	Malaysia	Maldives	Malta
Mauritius	Myanmar	<b>N</b> Nigeria	<b>O</b> Oman
Qatar	<b>S</b> St. Lucia	St. Vincent	Saudi Arabia
Seychelles	Sierra Leone	Singapore	Tanzania
Tanzania	Tanzania	Uganda	United Arab Emirates
United Kingdom	Vietnam	Yemen	Zambia
Zimbabwe			

11

Ez a termék megfelel a következő szabványoknak:

- RoHS 2.0 2011/65/EU irányelv és későbbi módosításai (EU/2015/863)
- Elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó irányelv (EMC) –2014/30/EU
- Alacsony feszültségű elektronikai termékre vonatkozó irányelv (LVD)-2014/35/EU
- Az Egyesült Királyság elektromos berendezésekre vonatkozó (biztonsági) előírásai (SI 2016/1101)
- Az Egyesült Királyság elektromágneses összeférhetőségi előírásai (SI 2016/1091)
- Az Egyesült Királyság kisfeszültségű irányelve (BS EN 62368)


Az elektromos termékek hulladékát nem szabad a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Kérjük, hogy ahol van erre lehetőség, ott újrahasznosítsa. Az újrahasznosítással kapcsolatos tanácsokért érdeklődjön a helyi hatóságágnál.

Forgalmazó: ANDA Present Kft., 1087 Budapest, Könyves Kálmán Krt. 48-52., Magyarország  
 Forgalmazó web címe: <https://andapresent.com>  
 Forgalmazó e-mail címe: [export@andapresent.hu](mailto:export@andapresent.hu)  
 Cégjegyzékszám: 01-09-216793  
 Származási ország: Kína

12

54mm
54mm


# DE



**AP864057 Jetsetter Pico RPC Reiseadapter**

**Benutzerhandbuch**


### PRODUKTÜBERSICHT




- Mehrfachsteckdose
- US/AU/UK/EU Plugs

### GEEIGNETE VERKAUFSSTELLEN


Der Adapter kann Stecker vom Typ A, B, C, E, F, G, I, J, L, N aufnehmen.



Bitte beachten Sie, dass Stecker vom Typ D, H, K, M und O nicht akzeptiert werden.




Der Adapter kann an Steckdosen vom Typ A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N und O angeschlossen werden.



### 2-POLIGE UNGEERDETE GERÄTE

Das Produkt eignet sich für die meisten elektronischen Geräte bis zu 2500W bei 250V und 1000W bei 100V. Es kann mit einer Vielzahl von Geräten verwendet werden, wie z.B.: Laptops, kleine Reisehaartrockner, Reisebügeleisen, elektrische Ventilatoren, Tischlampen, elektrische Rasierapparate, etc.

Bitte überprüfen Sie das Sicherheitsdatenblatt oder das Typenschild auf dem Gerät, um diese Informationen zu finden, bevor Sie es einstecken.





### WIE MAN DEN ADAPTER BENUTZT

**Merkmale:**  
Eingebaute Multinationale Stecker können ausgewählt werden, um alle Steckdosen in verschiedenen Ländern zu verwenden. Der Sicherheitsschalter sorgt dafür, dass nur ein Stecker unter Spannung steht.

**Aufmerksamkeiten:**  
1. Bitte stellen Sie sicher, dass der Knopf zurückgesetzt wird, wenn der Knopf herausgedrückt und nach unten zurückgezogen wird. Wenn der Knopf nicht zurückgesetzt wird, bedeutet dies, dass der Stecker nicht eingedrückt wurde und die normale Verwendung beeinträchtigt wird.  
2. Es kann nur ein Steckertyp auf einmal verwendet werden, indem man den Auswahlknopf schiebt, andere Steckerstifte werden automatisch verriegelt.


Drücken Sie leicht auf die Taste und schieben Sie den USA-Stecker vollständig nach unten, wie abgebildet. Stellen Sie sicher, dass die Kontaktmessing in die parallele Position gedreht werden. Wiederherstellen der Stecker: drücken und halten Sie die „USA“ Taste zu lösen und weiter nach oben ziehen, bis der Stecker vollständig die Spitze ziehen und dann die Taste loslassen, dann wird die Taste zurückgesetzt und sperren Sie den Stecker.






Drücken Sie leicht auf den Knopf und schieben Sie den AUS-Stecker vollständig nach unten, wie abgebildet, und stellen Sie sicher, dass die Kontaktmessing in die parallele Position gedreht sind.

Wiederherstellen des Steckers: drücken und halten Sie die „AUS“-Taste zu lösen und weiter nach oben ziehen, bis der Stecker vollständig die Spitze ziehen und dann die Taste loslassen, dann wird die Taste zurückgesetzt und verriegelt den Stecker.



Drücken Sie leicht auf den Knopf und schieben Sie den UK-Stecker vollständig nach unten, wie abgebildet, und ziehen Sie den isolierten Erdungsstift aus dem Gehäuse.

Ziehen Sie den Stecker wieder ein: Drücken und halten Sie die „UK“-Taste, um sie zu lösen, und ziehen Sie weiter nach oben, bis der Stecker vollständig nach oben gezogen ist, und lassen Sie dann die Taste los.




Drücken Sie leicht auf den Knopf und schieben Sie den EU-Stecker vollständig nach unten (siehe Abbildung).

Wiederherstellen der Stecker: drücken und halten Sie die „EU“-Taste zu lösen und weiter nach oben ziehen, bis der Stecker vollständig die Spitze ziehen und dann die Taste loslassen, dann wird die Taste zurückgesetzt und verriegelt den Stecker.

1
2
3
4
5
6

### AUSWECHSELN DER SICHERUNG



- Herausnehmen
- Herausnehmen und in die ursprüngliche Position von 1 könnte der Adapter wieder funktionieren.
- Sie können auch eine neue Sicherung einsetzen.

Standard: 250V/10A, 6,3\*25,4mm

Anmerkungen:

- Sie sollten alle Geräte entfernen, bevor Sie die neue Sicherung austauschen.
- Prüfen Sie, ob Wasser aus dem Zugangsgerät in der Leistungsstufe ausgetreten ist.
- Prüfen Sie, ob das Gerät nass ist und Wasser austritt.

### VORSICHT

- Trennen Sie den Adapter immer von der Steckdose, wenn Sie ihn nicht benutzen.
- Vor dem Gebrauch lesen Sie bitte diese Anleitung sorgfältig durch! Dieses Produkt wandelt die Spannung (AC-AC) nicht um. Um mögliche Schäden an Ihrem Gerät oder andere Sicherheitsrisiken zu vermeiden, vergewissern Sie sich bitte, dass die Steckdose, die Sie verwenden möchten, die richtige Spannung für Ihr Gerät hat, bevor Sie diesen Adapter verwenden.
- Nur in Innenräumen verwenden.
- Fehlgebrauch kann zu einem elektrischen Schlag führen.
- Die Länge des USB-Kabels sollte weniger als 3 m betragen.
- Der Reiseadapter ist nur für den vorübergehenden Gebrauch bestimmt und darf nicht dauerhaft verwendet werden.
- Das Einstecken eines Adapters in einen anderen Adapter muss vom Hersteller genehmigt werden.
- Keine Erdung, dieses Produkt ist nur für den Gebrauch mit ungeerdeten oder doppelt isolierten Geräten.

### KOMPATIBLE LÄNDER

**EU PLUG:**

<b>A</b> Albania	Comoros	<b>I</b> Iceland
Angola	Congo	India
Argentinien	Croatia	Indonesien
Australien	Cote d'Ivoire	Iran
Azoren	Cyprus	Irak
<b>B</b> Balearic Islands	<b>D</b> Denmark	Israel
Bangladesh	Djibouti	Italien
Belgien	<b>E</b> Egypt	<b>K</b> Kasachstan
Bolivien	El Salvador	Korea
Bosnien	Equatorial Guinea	Kuwait
Brazillien	Eritrea	<b>L</b> Laos
Bulgarien	Faeroe Islands	Lebanon
Burkina Faso	Finland	Litauen
Burundi	France	Luxemburg
<b>C</b> Cameroun	Gabon	<b>M</b> Macdonia
Canary Island	Germany	Madagascar
Cape Verde	Gibraltar	Madeira
Central African Republic	Greece	Mali
Channel Islands	Greenland	Martinique
Chile	Guadeloupe	Mauritien
	Guinea	Mauritius
	Guinea-Bissau	Monaco
	<b>H</b> Hungary	Morocco

Mozambique  
Myanmar  
Nepal  
Niederlande  
Niger  
Norwegen  
Oman  
Pakistan  
Paraguay  
Peru  
Philippinen  
Polen  
Portugal  
Rumänien  
Russland  
Rwanda  
Senegal  
Somalia  
Spanien  
Sudan  
Suriname  
Schweden  
Schweiz  
Syrien  
Thailand

Togo  
Tunisien  
Türkei  
Uruguay  
Vietnam  
Zambia

**AUS PLUG:**

**A** American Samoa  
Anguilla  
Antillen  
Aruba  
**B** Bahamas  
Bangladesh  
Barbados  
Bermuda  
Bolivien  
**C** Cambodien  
Canada  
Cayman Islands  
China  
Colombien  
Costa Rica  
Cuba  
Ecuador  
El Salvador  
Guam  
Guatemala  
Guyana  
Haiti  
Honduras

**USA PLUG:**

**J** Japan  
Jamaica  
Laos  
Lebanon  
Liberia  
Madagaskar  
Maldiven  
Mexiko  
Mikronesien  
Montserrat  
Niederlande  
Nicaragua  
Niger  
Oman  
Panama  
Peru  
Philippinen  
Puerto Rico  
St. Vincent  
Saudi Arabien  
Tahiti  
Taiwan  
Thailand  
Vereinigte Staaten  
Venezuela  
Vietnam  
Virgin Islands (USA & British)

**Y** Yemen

**UK PLUG:**

**B** Bahrain  
Bangladesh  
Belize  
Botswana  
Brunei  
**C** Cameroon  
Channel Islands  
Cyprus  
**D** Dominica  
**E** El Salvador  
**G** Gambia  
Ghana  
Gibraltar  
Grenada  
Guatemala  
Guyana  
**H** Hong Kong  
**I** Irak  
Irland  
Israel  
Jordan  
**K** Kuwait  
**L** Libanon


**M** Macau  
Malawi  
Malaysia  
Maldiven  
Malta  
Mauritius  
Myanmar  
**N** Nigeria  
**O** Oman  
Qatar  
**S** St. Lucia  
St. Vincent  
Saudi Arabien  
Seychellen  
Sierra Leone  
Singapur  
Tanzanien  
Tasmanien  
Uganda  
Vereinigte Arabische Emirate  
Vereinigtes Königreich  
Vietnam  
Yemen  
Zambia  
Zimbabwe

Dieser Artikel entspricht den folgenden Normen:

- RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und ihre nachfolgenden Änderungen
- Richtlinie (EU) 2015/863
- Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) - Richtlinie 2014/30/EU
- Niederspannungsrichtlinie (LVD) - Richtlinie 2014/35/EU
- Britische Verordnung über elektrische Geräte (Sicherheit) (SI 2016/1101)
- Britische Vorschriften zur elektromagnetischen Verträglichkeit (SI 2016/1091)
- UK Niederspannungsrichtlinie (BS EN 62368)

Elektroaltgeräte sollten nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Bitte recyceln Sie sie dort, wo es entsprechende Einrichtungen gibt. Erkundigen Sie sich bei Ihrer örtlichen Behörde nach Recycling-Tipps.

Vertriebspartner: ANDA Present Ltd., 1087 Budapest, Koryves Kálmán Krt. 48-52. Ungarn  
Webseite des Vertriebers: <https://andapresent.com>  
Elektronische Adresse des Vertriebspartners: [export@andapresent.hu](mailto:export@andapresent.hu)  
Zulassungsnummer: 01-09-276783  
Hergestellt in China




7
8
9
10
11
12

54mm

54mm

FR




AP864057Jetsetter Pico RPC adaptateur de voyage

Manuel d'utilisation

1

APERÇU DU PRODUIT



- 1 Multiprise
- 2 US/AU/UK/EU Plugs


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- M/N: 1005N
- Evaluation: 100-250V , 10A Max.2500W Max
- Dimensions:50mmx55.5mmx54.5mm
- Température de fonctionnement: 0°C - 40°C




2

APPLICABLE OUTLETS

1 L'adaptateur accepte les fiches de type A, B, C, E, F, G, I, J, L, N.



2 L'adaptateur peut être branché sur des prises de type A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N et O.




3

DISPOSITIFS À 2 PÔLES MIS AU JOUR

Ce produit peut être utilisé avec la plupart des appareils électroniques jusqu'à 2500W à 250V et 1000W à 100V. Il peut être utilisé avec une multitude d'appareils tels que : ordinateurs portables, petits sèche-cheveux de voyage, fers à repasser de voyage, ventilateurs électriques, lampes de table, rasoirs électriques, etc.

Veillez vérifier la fiche de données de sécurité ou la plaque signalétique de l'appareil pour trouver ces informations avant de le brancher.



4

COMMENT UTILISER L'ADAPTATEUR

Caractéristiques :

Les fiches multi-nations intégrées peuvent être sélectionnées pour s'adapter à toutes les prises de courant de différents pays. L'interrupteur de sécurité garantit qu'une seule prise est alimentée.

Attentions:

1. Veuillez vous assurer que le bouton est réinitialisé lorsque le bouton est poussé vers l'extérieur et rétracté vers le bas. Si le bouton n'est pas réinitialisé, cela signifie que la carotte n'a pas été mise en place et cela affectera l'utilisation normale de l'appareil.
2. Un seul type de fiche peut être utilisé à la fois en faisant glisser le bouton de sélection, les autres fiches sont verrouillées automatiquement.



Utiliser la fiche USA

Appuyez légèrement sur le bouton et faites-le glisser vers le bas pour que la fiche USA soit complètement fermée, comme illustré, et assurez-vous que les lames de contact sont tournées en position parallèle. Récupérez la fiche : appuyez sur le bouton « USA » et maintenez-le enfoncé, puis continuez à tirer vers le haut, jusqu'à ce que la fiche soit complètement tirée vers le haut, puis relâchez le bouton ; le bouton se réinitialisera et verrouillera la fiche.

5



Utiliser la fiche AUS

Appuyez légèrement sur le bouton et le faire glisser vers le bas pour que la fiche AUS soit complète, comme indiqué, et s'assurer que les lames de contact sont tournées en position parallèle. Récupérez la fiche : appuyez sur le bouton « AUS » et maintenez-le enfoncé pour le débloquer et continuez à tirer vers le haut, jusqu'à ce que la fiche soit complètement tirée vers le haut, puis relâchez le bouton ; le bouton se réinitialise et verrouille la fiche.



Utiliser la prise UK

Appuyez légèrement sur le bouton et faites-le glisser vers le bas jusqu'à ce que la fiche UK soit complètement retirée, comme indiqué.

Récupérez la fiche : appuyez sur le bouton « UK » et maintenez-le enfoncé, puis continuez à tirer vers le haut jusqu'à ce que la fiche soit complètement retirée, puis relâchez le bouton ; le bouton réinitialise et verrouille la fiche.




Utiliser la prise EU

Appuyez légèrement sur le bouton et faites-le glisser vers le bas pour que la fiche UE soit complètement remplie, comme indiqué, et assurez-vous que les lames de contact sont tournées en position parallèle. Récupérez la fiche : appuyez sur le bouton « EU » et maintenez-le enfoncé, puis continuez à tirer vers le haut jusqu'à ce que la fiche soit complètement retirée, puis relâchez le bouton ; le bouton réinitialise et verrouille la fiche.

6

REPLACEMENT DU FUSIBLE



1. Sortir 1
2. Sortir 2 et mettre 2 dans la position initiale de 1, l'adaptateur pourrait travailler à nouveau.
3. Vous pouvez aussi modifier nouveau fusible. standard: 250Vac 10A, 6.3\*25.4mm

Notes:

1. Vous devez retirer tous les appareils avant de changer le nouveau fusible.
2. Veuillez vérifier si de l'eau s'écoule de l'équipement d'accès dans la puissance nominale.
3. Vérifiez si le produit est mouillé et si de l'eau s'écoule.

7

ATTENTION

- Débranchez toujours l'adaptateur de la prise lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Avant toute utilisation, veuillez lire attentivement ces instructions ! Ce produit ne convertit pas la tension (AC-AC), afin d'éviter d'éventuels dommages à votre appareil ou d'autres risques de sécurité, veuillez vous assurer que la prise de courant que vous avez l'intention d'utiliser à la tension appropriée pour faire fonctionner votre appareil avant d'utiliser cet adaptateur.
- Utilisation en intérieur uniquement.
- Une mauvaise utilisation peut entraîner un choc électrique. La longueur du câble USB doit être inférieure à 3M.
- L'adaptateur de voyage est destiné à un usage temporaire et ne doit pas être utilisé de manière permanente.
- L'interdiction d'insérer un adaptateur dans un autre adaptateur doit être fournie par le fabricant. Pas de mise à la terre, ce produit est destiné à être utilisé avec des appareils non mis à la terre ou à double isolation. Ce produit doit être utilisé uniquement avec des appareils non mis à la terre ou à double isolation.

8

PAYS COMPATIBLES

EU PLUG:

- |                           |                   |                     |
|---------------------------|-------------------|---------------------|
| <b>A</b> Albania          | Comoros           | <b>I</b> Iceland    |
| Angola                    | Congo             | India               |
| Argentine                 | Croatia           | Indonesia           |
| Austria                   | Cote d'Ivoire     | Iran                |
| Azores                    | Cyprus            | Iraq                |
| <b>B</b> Balearic Islands | <b>D</b> Denmark  | Israel              |
| Bangladesh                | Djibouti          | Italy               |
| Belgium                   | Egypt             | <b>K</b> Kazakhstan |
| Bolivia                   | El Salvador       | Korea               |
| Bosnia                    | Equatorial Guinea | Kuwait              |
| Brazil                    | Eritrea           | Laos                |
| Bulgaria                  | Faeroe Islands    | Lebanon             |
| Burkina Faso              | Finland           | Lithuania           |
| Burundi                   | France            | Luxembourg          |
| <b>C</b> Cameroon         | Gabon             | <b>M</b> Macedonia  |
| Canary Island             | Germany           | Madagascar          |
| Cape Verde                | Gibraltar         | Madeira             |
| Central African Republic  | Greece            | Mali                |
| Channel Islands           | Greenland         | Martinique          |
| Chile                     | Guadeloupe        | Mauritania          |
|                           | Guinea            | Mauritius           |
|                           | Guinea-Bissau     | Monaco              |
|                           | <b>H</b> Hungary  | Morocco             |

9

USA PLUG:

- |                   |         |                         |
|-------------------|---------|-------------------------|
| Mozambique        | Togo    | <b>A</b> American Samoa |
| Myanmar           | Tunisia | Anguilla                |
| <b>N</b> Nepal    | Turkey  | Antilles                |
| Netherlands       | Uruguay | Aruba                   |
| Niger             |         | <b>S</b> Bahamas        |
| Norway            |         | Bangladesh              |
| <b>O</b> Oman     |         | Barbados                |
| Pakistan          |         | Bermuda                 |
| Paraguay          |         | Bolivia                 |
| Peru              |         | Brazil                  |
| Philippines       |         | <b>C</b> Cambodia       |
| Poland            |         | Canada                  |
| Portugal          |         | Cayman Islands          |
| <b>R</b> Romania  |         | China                   |
| Russia            |         | Colombia                |
| Rwanda            |         | Costa Rica              |
| <b>S</b> Senegal  |         | Cuba                    |
| Somalia           |         | Ecuador                 |
| Spain             |         | El Salvador             |
| Sudan             |         | Guam                    |
| Suriname          |         | Guatemala               |
| Sweden            |         | Guyana                  |
| Switzerland       |         | Haiti                   |
| Syria             |         | Honduras                |
| <b>T</b> Thailand |         |                         |
|                   |         | <b>A</b> American Samoa |
|                   |         | Argentina               |
|                   |         | Australia               |
|                   |         | <b>E</b> El Salvador    |
|                   |         | Fiji                    |
|                   |         | <b>G</b> Guatemala      |
|                   |         | Kiribati                |
|                   |         | <b>N</b> Nauru          |
|                   |         | New Zealand             |
|                   |         | Papua New Guinea        |
|                   |         | <b>S</b> St. Vincent    |
|                   |         | <b>T</b> Tajikistan     |
|                   |         | Tonga                   |
|                   |         | <b>U</b> Uruguay        |

10

UK PLUG:

- |                      |                |                      |
|----------------------|----------------|----------------------|
| <b>J</b> Japan       | <b>Y</b> Yemen | <b>M</b> Macau       |
| Jamaica              |                | Malawi               |
| <b>L</b> Laos        |                | Malaysia             |
| Lebanon              |                | Maldives             |
| Liberia              |                | Malta                |
| <b>M</b> Maldives    |                | Mauritius            |
| Mexico               |                | Myanmar              |
| Micronesia           |                | <b>N</b> Nigeria     |
| Montserrat           |                | <b>O</b> Oman        |
| <b>N</b> Netherlands |                | Qatar                |
| Nicaragua            |                | <b>S</b> St. Lucia   |
| Niger                |                | St. Vincent          |
| <b>D</b> Dominica    |                | Saudi Arabia         |
| <b>E</b> El Salvador |                | Seychelles           |
| <b>G</b> Gambia      |                | Sierra Leone         |
| Ghana                |                | Singapore            |
| Gibraltar            |                | <b>T</b> Tanzania    |
| Grenada              |                | Uganda               |
| Guatemala            |                | United Arab Emirates |
| Guyana               |                | United Kingdom       |
| <b>H</b> Hong Kong   |                | Vietnam              |
| <b>I</b> Iraq        |                | Yemen                |
| Ireland              |                | <b>Z</b> Zambia      |
| Israel               |                | Zimbabwe             |
| Italy                |                |                      |
| Jordan               |                |                      |
| <b>K</b> Kuwait      |                |                      |
| <b>L</b> Lebanon     |                |                      |


11

Cet article est conforme aux normes suivantes:

- Directive RoHS 2.0 2011/65/EU et ses amendements ultérieurs (UE) 2015/863
- Compatibilité électromagnétique (CEM) - Directive 2014/53/EU
- Directive basse tension (DBT) - 2014/35/EU
- Directive sur l'équipement électrique du Royaume-Uni - (Safety) Regulations (SI 2016/1101)
- Réglementation britannique sur la compatibilité électromagnétique (SI 2016/1091)
- Directive britannique sur la basse tension (BS EN 62368)

Les déchets de produits électriques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Il convient de les recycler là où il existe des installations à cet effet. Renseignez-vous auprès de vos autorités locales pour obtenir des conseils sur le recyclage.

Distributeur: ANDA Present Ltd, 1087 Budapest, Könyves Kálmán Krt. 48-52. Hongrie  
Site web du distributeur: <https://andapresent.com>  
Adresse électronique du distributeur: [export@andapresent.hu](mailto:export@andapresent.hu)  
Numéro d'enregistrement: 01-09-276783  
Fabriqué en Chine



12

54mm

54mm

IT

AP864057Jetsetter Pico RPC adattatore da viaggio

Manuale d'uso

1

PANORAMICA DEL PRODOTTO

- Multipresa
- US/AU/UK/EU tappo

SPECIFICHE

- M/N: 1005N
- Valutazione: 100-260V , 10A Max, 2500W Max
- Dimensioni :50mmx55.5mmx54.5mm
- Temperatura di esercizio: 0°C - 40°C

2

PRESE APPLICABILI

L'adattatore è in grado di accettare spine di tipo A, B, C, E, F, G, I, J, L, N.

Le spine di tipo D, H, K, M e O non sono accettate.

L'adattatore può essere collegato a prese di tipo A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N e O.

3

DISPOSITIVI A 2 POLI NON PORTATI ALLA LUCE

Il prodotto è adatto all'uso con la maggior parte dei dispositivi elettronici fino a 2500W a 250V e 1000W a 100V. Può essere utilizzato con una moltitudine di apparecchi come: computer portatili, piccoli asciugacapelli da viaggio, ferri da stiro da viaggio, ventilatori elettrici, lampade da tavolo, rasoi elettrici, ecc.

Si prega di controllare la scheda di sicurezza o la targhetta dati sul dispositivo per trovare queste informazioni prima di collegarlo.

4

COME UTILIZZARE L'ADATTATORE

Caratteristiche:  
Le spine multinazionali integrate possono essere selezionate per adattarsi a tutte le prese di diversi paesi. L'interruttore di sicurezza garantisce l'attivazione di una sola spina.

Attenzioni:  
1. Assicurarsi che il pulsante venga ripristinato quando viene spinto verso l'esterno e ritratto fino in fondo; se il pulsante non viene ripristinato, significa che il carino non è stato spinto in posizione e compromette il normale utilizzo.  
2. È possibile utilizzare un solo tipo di spina alla volta facendo scorrere la manopola di selezione, mentre le altre spine sono bloccate automaticamente.

Premere leggermente il pulsante e farlo scorrere completamente verso il basso per la spina USA, come illustrato, assicurandosi che le lamelle di contatto siano girate in posizione parallela. Recuperare la spina: tenere premuto il pulsante "USA" per rilasciarlo e continuare a tirare verso l'alto, fino a quando la spina non sarà completamente tirata verso l'alto e quindi rilasciare il pulsante; il pulsante ripristinerà e bloccherà la spina.

Utilizzare la spina USA

5

Utilizzare la spina AUS

Premere leggermente il pulsante e far scorrere verso il basso per la spina AUS completamente come mostrato. Assicurarsi che le lame di contatto siano girate in posizione parallela. Recuperare la spina: premere e tenere premuto il pulsante "AUS" per rilasciare e continuare a tirare verso l'alto, finché la spina non tira completamente la parte superiore, quindi rilasciare il pulsante, quindi il pulsante si ripristinerà e bloccherà la spina. Premere leggermente il pulsante e far scorrere verso il basso per la spina UK completamente come mostrato. Estrarre il perno di terra isolato dall'alloggiamento. Recuperare la spina: premere e tenere premuto il pulsante "UK" per rilasciare e continuare a tirare verso l'alto, finché la spina non tira completamente la parte superiore, quindi rilasciare il pulsante, quindi il pulsante si ripristinerà e bloccherà la spina. Premere leggermente il pulsante e far scorrere verso il basso per la spina EU completamente come mostrato. Assicurarsi che le lame di contatto siano girate in posizione parallela. Recuperare la spina: premere e tenere premuto il pulsante "EU" per rilasciare e continuare a tirare verso l'alto, finché la spina non tira completamente la parte superiore, quindi rilasciare il pulsante, quindi il pulsante si ripristinerà e bloccherà la spina.

Utilizzare la spina UK

Utilizzare la spina EU

6

SOSTITUZIONE DEL FUSIBILE

- Portate fuori il fusibile.
- Togliendo il fusibile, rimettendolo nella posizione originale di cui il fusibile può funzionare di nuovo.
- È inoltre possibile cambiare un nuovo fusibile. standard: 250Vac 10A, 6,3\*25,4mm

Note:

- Prima di sostituire il nuovo fusibile, è necessario rimuovere tutti i dispositivi.
- Verificare se l'acqua fuoriesce dal dispositivo di accesso alla potenza nominale.
- Verificare se il prodotto è bagnato e se l'acqua fuoriesce.

7

ATTENZIONE

- Scollegare sempre l'adattatore dalla presa di corrente quando non viene utilizzato. Prima dell'uso, leggere attentamente le istruzioni! Questo prodotto non converte la tensione (AC-AC), per evitare possibili danni al dispositivo o altri rischi per la sicurezza, assicurarsi che la presa di corrente che si intende utilizzare abbia la tensione adeguata per far funzionare il dispositivo prima di utilizzare questo adattatore.
- Solo per uso interno.
- Un uso improprio può provocare scosse elettriche.
- La lunghezza del cavo USB deve essere inferiore a 3M.
- L'adattatore da viaggio è solo per uso temporaneo e non deve essere utilizzato in modo permanente.
- L'inserimento di un adattatore in un altro adattatore è vietato dal produttore.
- Questo prodotto deve essere utilizzato solo con apparecchi non isolati o a doppio isolamento.

8

PAESI COMPATIBILI

EU TAPPO:

A Albania	Comoros	Iceland
Bulgaria	Congo	India
Cyprus	Croatia	Indonesia
Dominican Republic	Cuba	Iran
Egypt	Cyprus	Iraq
France	Czechia	Israel
Germany	Denmark	Italy
Greece	Dominican Republic	Kazakhstan
Hungary	Egypt	Korea
Italy	France	Kuwait
Japan	Germany	Laos
Korea	Greece	Lebanon
Malaysia	Hungary	Lithuania
Maldives	India	Luxembourg
Malta	Indonesia	Macedonia
Mauritius	Iran	Madagascar
Mexico	Iraq	Mali
Moldova	Israel	Martinique
Montenegro	Italy	Mauritania
Netherlands	Kazakhstan	Mauritius
Nicaragua	Korea	Monaco
Niger	Kuwait	Morocco
Norway	Laos	
Poland	Lebanon	
Portugal	Lithuania	
Romania	Luxembourg	
Russia	Macedonia	
Saudi Arabia	Madagascar	
Senegal	Mali	
Somalia	Martinique	
Spain	Mauritania	
Sudan	Mauritius	
Switzerland	Monaco	
Syria	Morocco	
Thailand		

9

USA TAPPO:

American Samoa	Anguilla
Antilles	Aruba
Bahamas	Barbados
Bolivia	Bermuda
Brazil	Bolivia
Canada	Cayman Islands
China	Colombia
Costa Rica	Cuba
Ecuador	El Salvador
Guam	Guatemala
Guayana	Haiti
Honduras	

AUS TAPPO:

American Samoa	Argentina
Australia	Brazil
China	Colombia
Fiji	Guatemala
Kiribati	Nauru
New Zealand	Papua New Guinea
St. Vincent	Tajikistan
Tonga	Uruguay

10

UK TAPPO:

Bahrain	Bangladesh
Belize	Botswana
Brunei	Cameroun
Channel Islands	Cyprus
Dominica	El Salvador
Gambia	Ghana
Gibraltar	Grenada
Guatemala	Guayana
Hong Kong	Ireland
Iran	Isle of Man
Jordan	Kuwait
Lebanon	Malawi
Malaysia	Maldives
Malta	Mauritius
Myanmar	Nigeria
Oman	Qatar
St. Lucia	St. Vincent
Saudi Arabia	Seychelles
Sierra Leone	Singapore
Tanzania	Tanzania
Uganda	United Arab Emirates
United Kingdom	Vietnam
Yemen	Zambia
Zimbabwe	

11

Questo articolo è conforme ai seguenti standard:

- Direttiva RoHS 2011/65/UE e successive modifiche Direttiva (UE) 2015/863
- Compatibilità elettromagnetica (EMC) - Direttiva 2014/30/UE
- Direttiva sulla bassa tensione (LVD) - Direttiva 2014/35/UE
- Regolamento del Regno Unito sulle apparecchiature elettriche (sicurezza) (SI 2016/1101)
- Regolamento britannico sulla compatibilità elettromagnetica (SI 2016/1091)
- Direttiva sulla bassa tensione del Regno Unito (BS EN62368)

I rifiuti elettrici non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici. Si prega di riciclare dove esistono le strutture. Per informazioni sul riciclaggio, rivolgersi alle autorità locali.

Distributore: ANDA Present Ltd., 1087 Budapest, Könyves Kálmán Krt. 48-52. Ungheria  
Sito web del distributore: <https://andapresent.com>  
Indirizzo elettronico del distributore: [export@andapresent.hu](mailto:export@andapresent.hu)  
Numero di registrazione: 01-09-276783  
Prodotto in Cina

12







54mm

54mm

NL

AP864057 Jetsetter Pico RPC reisadapter

Gebruiksaanwijzing

1

PRODUCTOVERZICHT

1 Multi-contactdoos  
2 US/AU/UK/EU Stekkers

SPECIFICATIES

- M/N: 1005N
- Beoordeling: 100-250V , 10A Max, 2500W Max
- Afmetingen: 50mmx55,5mmx54,5mm
- Bedrijfstemperatuur: 0°C - 40°C

2

TOEPASSELIJKE VERKOOPPUNTEN

1 De adapter is geschikt voor stekkers van type A, B, C, E, F, G, I, J, L en N.

2 De adapter kan worden aangesloten op stopcontacten van type A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N en O.

3

2-POLIGE NIET-GEARDE APPARATEN

Het product is geschikt voor gebruik met de meeste elektronische apparaten tot 2500W bij 250V en 1000W bij 100V. Het kan gebruikt worden met een groot aantal apparaten zoals: Laptops, Kleine reishardrogers, Reisjijzers, Ventilator, Tafellamp, Elektrische scheerapparaten, enz.

4

HOE DE ADAPTER GEBRUIKEN

Kenmerken:  
Ingebouwde multinationale stekkers kunnen worden geselecteerd voor alle stopcontacten in verschillende landen. De veiligheidsschakelaar zorgt ervoor dat slechts één stekker onder spanning staat.

Attentions:  
1. Als de knop niet gereset wordt, betekent dit dat de pug niet op zijn plaats gedrukt is en zal dit het normale gebruik beïnvloeden.  
Er kan maar één stekkertype tegelijk worden gebruikt door de knop te verschuiven bij het selecteren, andere stekkers worden automatisch vergrendeld.

Druk de knop lichtjes in en schuif de stekker volledig naar beneden voor de USA stekker zoals afgebeeld. zorg ervoor dat de contactarmen in de parallelle positie staan.  
Herstel de stekker: houd de knop "USA" ingedrukt om los te maken en blij omhoog trekken, totdat de stekker helemaal naar boven is getrokken en laat de knop los, waarna de knop wordt gereset en de stekker wordt vergrendeld.

5

Gebruik AUS-stekker

Gebruik UK-stekker

Gebruik EU-stekker

Druk de knop lichtjes in en schuif hem naar beneden tot de stekker volledig uit het VK is getrokken, zoals afgebeeld.  
Herstel de stekker: houd de knop "UK" ingedrukt om los te maken en blij omhoog trekken, totdat de stekker helemaal naar boven is getrokken en laat de knop los, waarna de knop wordt gereset en de stekker wordt vergrendeld.

Druk de knop lichtjes in en schuif de EU-stekker volledig naar beneden zoals afgebeeld. Zorg ervoor dat de contactarmen in de parallelle stand staan.  
Herstel de stekker: houd de knop "EU" ingedrukt om de stekker los te maken en blij omhoog trekken totdat de stekker helemaal naar boven is getrokken en laat de knop los, waarna de knop wordt teruggezet en de stekker wordt vergrendeld.

6

VERVANGING VAN DE ZEKERING

- Uitnemen 1
- Haal de 2 adapter 2 eruit en zet hem weer in de 1 oorspronkelijke positie.
- Je kunt ook een nieuwe zekering plaatsen. standaard: 250Vac 10A, 6,3\*25,4mm

Opmerkingen:  
1. U moet alle apparaten verwijderen voordat u de nieuwe zekering vervangt.  
2. Controleer of er water uit de toegangsapparatuur stroomt.  
3. Controleer of het product nat is en of er water is weggestroomd.

7

LET OP

- Haal altijd de stekker uit het stopcontact als je de adapter niet gebruikt.
- Lees voor gebruik deze instructies zorgvuldig door! Dit product zet geen spanning om (AC-AC), om mogelijke schade aan je apparaat of andere veiligheidsrisico's te voorkomen, moet je ervoor zorgen dat het stopcontact dat je wilt gebruiken de juiste spanning heeft om je apparaat te laten werken voordat je deze adapter gebruikt.
- Alleen voor gebruik binnenshuis.
- Verkeerd gebruik kan leiden tot elektrische schokken.
- De lengte van de USB-kabel moet minder zijn dan 3M.
- De reisadapter is alleen voor tijdelijk gebruik en mag niet permanent worden gebruikt.
- Tegen het plaatsen van een adapter in een andere adapter moet worden voorzien door de fabrikant.
- Geen aarding. Dit product is alleen bedoeld voor gebruik met ongeaarde of dubbel geïsoleerde apparaten.

8

COMPATIBELE LANDEN

EU STEKKER:

A Albania	Comoros	I Ierland
B België	C Congo	II India
C Kroatië	D Congo	III Indonesië
E Oostenrijk	E Côte d'Ivoire	IV Iran
F Frankrijk	F Cyprus	V Irak
G Griekenland	G Denemark	VI Israël
H Hongarije	H Djibouti	VII Italië
I Italië	I Egypte	VIII Kazachstan
J Japan	J El Salvador	IX Korea
K Kazachstan	J Equatoriaal Guinee	X Kuwait
L Letland	K Eritree	XI Laos
M Litouwen	L Faeröer Eilanden	XXII Libanon
N Nederland	L Finland	XXIII Litouwen
O Oostenrijk	L Frankrijk	XXIV Luxemburg
P Polen	L Gabon	XXV Macadonia
R Roemenië	L Kameroen	XXVI Madagaskar
S Spanje	L Canada	XXVII Madagaskar
T Taiwan	L Caymaneilanden	XXVIII Maleisië
U Oekraïne	L Chili	XXIX Mauritius
V Verenigde Staten	L Cuba	XXX Mauritië
W Wit-Rusland	L Dominica	XXXI Mauritius
X Xanten	L El Salvador	XXXII Myanmar
Y Yantai	L Gambia	XXXIII Nigeria
Z Zanzibar	L Ghana	XXXIV Oman
	L Grenada	XXXV Qatar
	L Guatemala	XXXVI St. Lucia
	L Haïti	XXXVII St. Vincent
	L Hongkong	XXXVIII Saudi Arabië
	L India	XXXIX Seychelles
	L Indonesië	XL Sierra Leone
	L Irak	XLI Singapore
	L Israël	XLII Tanzania
	L Japan	XLIII Tadzjikistan
	L Jordanië	XLIV Togo
	L Kazachstan	XLV Tonga
	L Korea	XLVI Uruguay
	L Kuwait	
	L Libanon	

9

USA STEKKER:

A American Samoa	Anguilla
B Bahama's	B Barbados
C Canada	C Caymaneilanden
D Dominica	D El Salvador
E Ecuador	E El Salvador
F Fiji	F Fiji
G Guatemala	G Guatemala
H Haïti	H Haïti
I Ierland	I Ierland
J Japan	J Japan
K Kazachstan	K Kazachstan
L Libanon	L Libanon
M Macadonia	M Macadonia
N Nederland	N Nederland
O Oostenrijk	O Oostenrijk
P Polen	P Polen
R Roemenië	R Roemenië
S Spanje	S Spanje
T Taiwan	T Taiwan
U Oekraïne	U Oekraïne
V Verenigde Staten	V Verenigde Staten
W Wit-Rusland	W Wit-Rusland
X Xanten	X Xanten
Y Yantai	Y Yantai
Z Zanzibar	Z Zanzibar

10

UK STEKKER:

A American Samoa	Anguilla
B Bahama's	B Barbados
C Canada	C Caymaneilanden
D Dominica	D El Salvador
E Ecuador	E El Salvador
F Fiji	F Fiji
G Guatemala	G Guatemala
H Haïti	H Haïti
I Ierland	I Ierland
J Japan	J Japan
K Kazachstan	K Kazachstan
L Libanon	L Libanon
M Macadonia	M Macadonia
N Nederland	N Nederland
O Oostenrijk	O Oostenrijk
P Polen	P Polen
R Roemenië	R Roemenië
S Spanje	S Spanje
T Taiwan	T Taiwan
U Oekraïne	U Oekraïne
V Verenigde Staten	V Verenigde Staten
W Wit-Rusland	W Wit-Rusland
X Xanten	X Xanten
Y Yantai	Y Yantai
Z Zanzibar	Z Zanzibar

11

Dit artikel voldoet aan de volgende normen:

- RoHS-richtlijn 2011/65/EU en de daaropvolgende wijzigingen Richtlijn (EU) 2015/863
- Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) - Richtlijn 2014/30/EU
- Laagspanningsrichtlijn (LVD) - Richtlijn 2014/35/EU
- Britse voorschriften voor elektrische apparatuur (veiligheid) (SI 2016/1101)
- Voorschriften van het Verenigd Koninkrijk inzake elektromagnetische compatibiliteit (SI 2016/1091)
- Britse laagspanningsrichtlijn (BS EN 62368)

Afgedankte elektrische producten mogen niet samen met het huishoudelijk afval worden weggegooid. Recycle waar er faciliteiten zijn. Neem contact op met uw gemeente voor advies over recycling.

Distributeur: ANDA Present Ltd., 1087 Boedapest, Könyves Kálmán Krt. 48-52. Hongarije  
Website van de distributeur: <https://andapresent.com>  
Elektronisch adres van de distributeur: [export@andapresent.hu](mailto:export@andapresent.hu)  
Registratienummer: 01-09-276783  
Gemaakt in China

12

54mm

54mm

SK

AP864057Jetsetter Pico RPC cestovný adaptér

Používateľská príručka

**PREHĽAD PRODUKTOV**

1 Viacnásobná zásuvka  
2 US/AU/UK/EU Zásuvky

**ŠPECIFIKÁCIE**

- M/N: 1005N
- Hodnotenie: 100-260V , 10A Max,2500W Max
- Rozmery:50mmx55.5mmx54.5mm
- Prevádzková teplota: 0°C - 40°C

**PRÍSLUŠNÉ PREDAJNE**

1 Adaptér akceptuje zástrčky typu A, B, C, E, F, G, I, J, L, N.

Upozorňujeme, že zástrčky typu D, H, K, M a O nie sú akceptované.

2 Adaptér možno zapojiť do zásuviek typu A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N a O.

**2-PÓLOVÉ ODKOPANÉ ZARIADENIA**

Výrobok je vhodný na použitie s väčšinou elektronických zariadení do 2500 W pri 250 V a 1000 W pri 100 V. Možno ho použiť s množstvom spotrebičov, ako sú: notebooky, malé cestovné sušiče vlasov, cestovné žehličky, elektrické ventilátory, stolné lampy, elektrické holiace stroje atď. Pred zapojením skontrolujte kartu bezpečnostných údajov alebo údajový štítek na zariadení, aby ste tieto informácie zistili.

**AKO POUŽÍVAŤ ADAPTÉR**

**Vlastnosti:**  
Zabudované zástrčky pre rôzne krajiny možno vybrať tak, aby vyhovovali všetkým zásuvkám v rôznych krajinách. Prepínač bezpečnostných funkcií zabezpečuje, aby bola pod napätím len jedna zástrčka.

**Pozornosť:**

- Uistite sa, že tlačidlo je resetované, keď je tlačidlo vytlačené a zasunuté do spodnej časti, a ak tlačidlo nie je resetované, znamená to, že mopslík nebol zatlačený na miesto a bude mať vplyv na normálne používanie.
- Posunutím gombíka voľby je možné naraz používať len jeden typ zástrčky, ostatné zástrčky sa automaticky zablokujú.

**Používanie zástrčky USA**

Mierne stlačte tlačidlo a posuňte zástrčku USA úplne nadol, ako je znázornené na obrázku. Uistite sa, že sú kontaktné lamely otočené do paralelnej polohy. Obnovenie zástrčky: stlačte a podržte tlačidlo „USA“ na uvoľnenie a pokračujte v ťahaní nahor, kým zástrčka úplne nevytiahnete hore a potom uvoľnite tlačidlo, potom sa tlačidlo obnoví a uzamkne zástrčku.

**Používanie zástrčky AUS**

Mierne stlačte tlačidlo a posuňte úplne nadol, aby bola zástrčka AUS úplne znázornená. Uistite sa, že kontaktné čepele sú otočené do paralelnej polohy. Obnovenie zástrčky: stlačte a podržte tlačidlo „AUS“ pre uvoľnenie a pokračujte v ťahaní, kým zástrčka úplne nevytiahnete vrchnú časť a potom tlačidlo uvoľní, potom sa tlačidlo resetuje a zástrčka sa uzamkne.

**Používanie zástrčky UK**

Mierne stlačte tlačidlo a posuňte úplne nadol pre britskú zástrčku, ako je znázornené. Vytiahnite izolovaný uzemňovací kolík z krytu. Obnovenie zástrčky: stlačte a podržte tlačidlo „UK“ na uvoľnenie a pokračujte v ťahaní, kým zástrčka úplne nevytiahnete vrchnú časť a potom tlačidlo uvoľní, potom sa tlačidlo resetuje a zástrčka sa uzamkne.

**Používanie zástrčky EU**

Mierne stlačte tlačidlo a posuňte úplne nadol pre EU zástrčku, ako je znázornené. Uistite sa, že kontaktné čepele sú otočené do paralelnej polohy. Obnovenie zástrčky: stlačte a podržte tlačidlo „EU“, aby ste ho uvoľnili a pokračujte v ťahaní, kým zástrčka úplne nevytiahnete vrchnú časť a potom tlačidlo uvoľní, potom sa tlačidlo resetuje a zástrčka sa uzamkne.

1

2

3

4

5

6

**VÝMENA POISTKY**

- Vyberte s 1
- Vyberte 2 vložte do 2 pôvodnej polohy , 1 adaptér by mohol opäť fungovať.
- Mohli by ste tiež vymeniť novú poistku. štandard: 250 Vac 10A, 6,3\*25,4 mm

Notes:

- Pred výmenou novej poistky by ste mali odstrániť všetky zariadenia.
- Potvrďte, či z prístupového zariadenia vyteká voda v menovitom výkone.
- Potvrďte, či je výrobok vlnký a či z neho vytekla voda.

7

**POZOR**

- Keď adaptér nepoužívate, vždy ho odpojte zo zásuvky.
- Pred použitím si pozorne prečítajte tento návod! Tento produkt nekonvertuje napätie (AC-AC), aby ste predišli možnému poškodeniu vášho zariadenia alebo iným bezpečnostným rizikám, pred použitím tohto adaptéra sa uistite, že elektrická zásuvka, ktorú chcete použiť, má správne napätie na napájanie vášho zariadenia.
- Len na použitie v interiéri.
- Nesprávne použitie môže viesť k úrazu elektrickým prúdom.
- Dĺžka kábla USB by mala byť menšia ako 3 m.
- Cestovný adaptér je určený len na dočasné použitie a nesmie sa používať trvalo.
- Proti vloženiu adaptéra do iného adaptéra musí byť zabezpečené výrobcom.
- Žiadne uzemnenie. Tento produkt je určený len na použitie s neuzemnenými alebo dvojito izolovanými spotrebičmi.

8

**KOMPATIBILNÉ KRAJINY**

**EU ZÁSTRČKA:**

A Albania	Comoros	Iceland
Angola	Congo	India
Argentina	Croatia	Indonesia
Austria	Cote d'Ivoire	Iran
Azores	Cyprus	Iraq
Baleatic Islands	Denmark	Israel
Bangladesh	Djibouti	Italy
Belgium	Egypt	Kazakhstan
Bolivia	El Salvador	Korea
Bosnia	Equatorial Guinea	Kuwait
Brazil	Eritrea	Laos
Bulgaria	Faeroe Islands	Lebanon
Burkina Faso	Finland	Lithuania
Burundi	France	Luxembourg
Cameroun	Gabon	Macedonia
Canary Island	Germany	Madagascar
Cape Verde	Gibraltar	Madeira
Central African Republic	Greece	Mali
Channel Islands	Greenland	Martinique
Chile	Guadeloupe	Mauritania
	Guinea	Mauritius
	Guinea-Bissau	Monaco
	Hungary	Morocco

9

**USA ZÁSTRČKA:**

Mozambique	Togo	American Samoa
Myanmar	Tunisia	Anguilla
Nepal	Turkey	Antilles
Netherlands	Uruguay	Aruba
Niger	Vietnam	Bahamas
Norway	Zambia	Bangladesh
Oman		Barbados
Pakistan		Bermuda
Paraguay		Bolivia
Peru		Brazil
Philippines		Canada
Poland		Cayman Islands
Portugal		China
Romania		Colombia
Russia		Costa Rica
Rwanda		Cuba
Senegal		Ecuador
Somalia		El Salvador
Spain		Guam
Sudan		Guatemala
Suriname		Guyana
Sweden		Haiti
Switzerland		Honduras
Syria		
Thailand		

**AUS ZÁSTRČKA:**

American Samoa
Argentina
Australia
China
El Salvador
Fiji
Guatemala
Kiribati
Nauru
New Zealand
Papua New Guinea
St. Vincent
Tajikistan
Tonga
Uruguay

10

**UK ZÁSTRČKA:**

Japan	Yemen	Macau
Jamaica		Malawi
Laos		Malaysia
Lebanon		Maldive
Liberia		Malta
Mali		Mauritius
Mexico		Myanmar
Micronesia		Nigeria
Montserrat		Oman
Netherlands		Qatar
Nicaragua		St. Lucia
Niger		St. Vincent
Ni		Saudi Arabia
Dominica		Seychelles
El Salvador		Sierra Leone
Gambia		Singapore
Ghana		Tanzania
Gibraltar		Togo
Grenada		United Arab Emirates
Guatemala		United Kingdom
Guyana		United States
Hong Kong		Uruguay
Iraq		
Ireland		
Israel		
Italy		
Jordan		
Kuwait		
Lebanon		

11

Táto položka je v súlade s nasledujúcimi normami:

- Smernica o ONL 2011/65/EÚ a jej následné zmeny a doplnenia Smernica (EÚ) 2015/863
- Elektronická kompatibilita (EMC) - smernica 2014/30/EÚ
- Smernica o nízkom napätí (LVD) - smernica 2014/35/EÚ
- Nariadenia Spojeného kráľovstva o elektrických zariadeniach (bezpečnosť) (SI 2016/1101)
- Nariadenia Spojeného kráľovstva o elektromagnetickej kompatibilita (SI 2016/1091)
- Smernica Spojeného kráľovstva o nízkom napätí (BS EN62368)

Odpad z elektrických výrobkov by sa nemal likvidovať s domovým odpadom. Recyklujte tam, kde existujú zariadenia. Informácie o recyklácii vám poskytne miestny úrad.

Distribútor: ANDA Present Ltd., 1087 Budapešť, Kőnyves Kálmán Krt. 48-52. Maďarsko

Webová stránka distribútora: <https://andapresent.com>

Elektronická adresa distribútora: [export@andapresent.hu](mailto:export@andapresent.hu)

Registračné číslo: 01-09-278763

Vyrobené v Číne

12