

54mm

54mm

EN

AP864057Jetsetter Pico RPC travel adapter

User manual

1

PRODUCT OVERVIEW

1 Multi-socket
2 US/AU/UK/EU Plugs

SPECIFICATIONS

- MIN: 1005N
- Rating: 100-250V~, 10A Max,2500W Max
- Dimensions:50mmx55.5mmx54.5mm
- Operating Temperature: 0°C - 40°C

2

APPLICABLE OUTLETS

1 Adapter can accept Type A, B, C, E, F, G, I, J, L, N plugs.

Type A Type B Type C Type E Type F Type G Type I Type J Type L Type N

Please notice that type D,H,K,M and O plugs are not accepted.

Type D Type H Type K Type M Type O

2 Adapter can plug into Type A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N and O outlets.

Type A Type B Type C Type D Type E Type F Type G Type H
Type I Type J Type K Type L Type M Type N Type O

3

2-POLE UNEARTHED DEVICES

The product is suitable for use with most electronic devices up to 2500W at 250V and 1000W at 100V.It can be used with a multitude of appliances such as:Laptops,Small travel hair dryers,Travel irons,Electric fan,Table lamp, Electric razors,etc.

Please check the safety data sheet or data plate on the device to find this information before plugging it in.

Laptops Small travel hair dryers Travel irons Electric fan Table lamp Electric razors

4

HOW TO USE THE ADAPTER

Features:
Built-in multi-nation plugs can be selected to fit all outlets in different countries. Safety function switch ensure only one plug energized.

Attentions:
1. Please make sure that the button is reset when the button is pushed out and retracted to the bottom, and if the button is not reset, it means that the plug has not been pushed in place and will affect the normal use.
2. Only one plug-type can be used at one time by sliding the knob selection, other plug-pins are locked automatically.

Slightly press the button and slide to the down for USA plug completely as shown,make sure the contact blades are turned to the parallel position.
Recover the plug: press and hold the "USA" button to release and continue to pull up, until the plug completely pull the top and then release the button, then the button will reset and lock the plug.

Use USA Plug

5

Use AUS Plug

Slightly press the button and slide to the down for AUS plug completely as shown .make sure the contact blades are turned to the parallel position.
Recover the plug: press and hold the "AUS" button to release and continue to pull up, until the plug completely pull the top and then release the button, then the button will reset and lock the plug.

Use UK Plug

Slightly press the button and slide to the down for UK plug completely as shown .Pull out the insulated ground pin from the housing.
Recover the plug: press and hold the "UK" button to release and continue to pull up, until the plug completely pull the top and then release the button, then the button will reset and lock the plug.

Use EU Plug

Slightly press the button and slide to the down for EU plug completely as shown .make sure the contact blades are turned to the parallel position.
Recover the plug: press and hold the "EU" button to release and continue to pull up, until the plug completely pull the top and then release the button, then the button will reset and lock the plug.

6

REPLACEMENT OF THE FUSE

1. Take out 1.
2. Take out 2, and put 2 into the original position of 1, the adapter could work again.
3. You also could change new fuse. standard: 250Vac 10A, 6.3*25.4mm

Notes:

- 1.You should remove all the device before you change the new fuse.
- 2.Please confirm whether there are water flowed out from the access equipment in the power rating.
- 3.Please confirm whether the product is wet and there is water flowed out.

7

CAUTION

- Always disconnect Adapter from the outlet when not in use.
- Before use,please read this instruction carefully! This product does not convert voltage(AC-AC), in order to avoid possible damage to your device or other safety hazards,please make sure the power outlet you intend to use has the proper voltage to run your device before using this adaptor.
- Indoor use only.
- Misuse can lead to electrical shock.
- The length of the USB cable should be less than 3M.
- The travel adaptor is for temporary use only and that it shall not be used permanently.
- Against inserting an adaptor into another adaptor shall be provided by the manufacturer.
- No grounding.This product is for use with unearthed or double insulated appliances only.

8

COMPATIBLE COUNTRIES

EU PLUG:

A Albania	Comoros	I Iceland
Angola	Congo	India
Argentina	Croatia	Indonesia
Austria	Cote d' Ivoire	Iran
Azores	Cyprus	Iraq
B Balearic Islands	D Denmark	Israel
Bangladesh	Djibouti	Italy
Belgium	E Egypt	K Kazakhstan
Bolivia	El Salvador	Korea
Bosnia	Equatorial Guinea	Kuwait
Brazil	Eritrea	L Laos
Bulgaria	Faeroe Islands	Lebanon
Burkina Faso	Finland	Lithuania
Burundi	France	Luxembourg
C Cameroon	Gabon	M Macedonia
Cape Verde	Germany	Madagascar
Canary Island	Gibraltar	Madira
Central African Republic	Greece	Mali
Channel Islands	Greenland	Martinique
Chile	Guadeloupe	Mauritania
	Guinea	Mauritius
	Guinea-Bissau	Monaco
	H Hungary	Morocco

9

USA PLUG:

A American Samoa	Anguilla	Antilles	Aruba
B Bahamas	Bangladesh	Barbados	Bermuda
Bolivia	Brazil	C Cambodia	Canada
Cayman Islands	China	Colombia	Costa Rica
Cuba	Ecuador	El Salvador	Guam
Guatemala	Guatemala	Guayana	Haiti
Honduras			

AUS PLUG:

A American Samoa	Argentina	Australia
C China	El Salvador	Fiji
F France	Guatemala	Kiribati
G Guatemala	Kiribati	Nauru
N New Zealand	Papua New Guinea	St. Vincent
S St. Vincent	Tajikistan	Tonga
U Uruguay		

10

UK PLUG:

B Bahrain	Bangladesh	Belize	Botswana
Brunei	C Cameroon	Channel Islands	Cyprus
D Denmark	E El Salvador	G Gambia	Ghana
Gibraltar	Grenada	Guatemala	Guayana
H Hong Kong	Ireland	Isle of Man	Jordan
K Kuwait	L Lebanon		

Other countries listed: Japan, Jamaica, Laos, Lebanon, Liberia, Maldives, Mexico, Micronesia, Montserrat, Netherland, Nicaragua, Niger, Oman, Panama, Paraguay, Peru, Philippines, Poland, Portugal, Romania, Russia, Rwanda, Senegal, Somalia, Spain, Sudan, Suriname, Sweden, Switzerland, Syria, Thailand, Togo, Tunisia, Turkey, Uruguay, Vietnam, Zambia, Yemen, Macau, Malawi, Malaysia, Maldives, Malta, Mauritius, Myanmar, Nigeria, Oman, Qatar, St. Lucia, St. Vincent, Saudi Arabia, Seychelles, Sierra Leone, Singapore, Tanzania, Tanzania, Uganda, United Arab Emirates, United Kingdom, Vietnam, Yemen, Zambia, Zimbabwe.

11

This item is in conformity with the following standards:

- RoHS Directive 2011/65/EU and its subsequent amendments Directive (EU) 2015/863
- Electromagnetic Compatibility (EMC) - Directive 2014/30/EU
- Low Voltage Directive (LVD) - Directive 2014/35/EU
- UK Electrical Equipment (Safety) Regulations (SI 2016/1101)
- UK Electromagnetic Compatibility Regulations (SI 2016/1091)
- UK Low Voltage Directive (BS EN 62368)

Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority for recycling advice.

Distributor: ANDA Present Ltd., 1087 Budapest, Kőnyves Kálmán Krt. 48-52. Hungary
Distributor's web site: <https://andapresent.com>
Distributor's electronic address: export@andapresent.hu
Registration nr.: 01-09-276783
Made in China

12

54mm

54mm

HU




AP864057 Jetsetter Pico RPC utazó adapter

Használati utasítás

1

TERMÉKÖSSZEFOGLALÓ



- 1 Multi-csatlakozó
2 US/AU/UK/EU Dugók


SPECIFIKÁCIÓK

- M/N: 1005N
Minősítés: 100-250V, 10A Max, 2500W Max
Méretek: 50mmx55,5mmx54,5mm
Üzemi hőmérséklet: 0°C - 40°C

2

ALKALMAZHATÓ FORRÁSOK



1 Az adapter A, B, C, E, F, F, G, I, J, L, N típusú csatlakozókat fogad.



Kérjük, vegye figyelembe, hogy a D, H, K, M és O típusú dugókat nem fogadja el.



2 Az adapter A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N és O típusú konnektorokhoz csatlakoztatható.




3

2 PÓLUSÚ, NEM FÖLDELT ESZKÖZÖK

A termék alkalmas a legtöbb elektronikus eszközzel való használatra 250V-on 2500W-ig és 100V-on 1000W-ig. Számos készülékkel használható, mint például: laptopok, kis utazó hajszárítók, utazó vasalók, elektromos ventilátor, asztali lámpa, elektromos borotvák stb.

Kérjük, ellenőrizze a biztonsági adatlapot vagy az adattáblát a készüléken, hogy megtalálja ezeket az információkat, mielőtt csatlakoztatja.



4


AZ ADAPTER HASZNÁLATA

Jellemzők:

A beépített többnemezetiségű dugók kiválaszthatók, hogy a különböző országok összes konnektorához illeszkedjenek. A biztonsági funkció kapcsoló biztosítja, hogy csak egy dugó legyen feszültség alatt.

Figyelmeztetés:

- 1. Kérjük, győződjön meg róla, hogy a gomb visszaáll, amikor a gombot kinyomja és visszahúzza az aljára, és ha a gomb nem áll vissza, akkor ez azt jelenti, hogy a pozíció nem lett a helyére tolvá, és befolyásolja a normál használatot.
2. Egyzserre csak egy dugótípus használható a gomb kiválasztásának csúsztatásával, a többi dugótípus automatikusan zárolódik.



USA dugó használata


Enyhén nyomja meg a gombot, és csúsztassa felfelé az USA dugót teljesen, ahogy a képen látható. Győződjön meg róla, hogy az érintkező pengék párhuzamos helyzetbe vannak fordítva. A dugó visszazserése: nyomja meg és tartsa lenyomva az „USA” gombot a feloldáshoz, és folytassa a felfelé húzást, amíg a dugó teljesen ki nem húzza a tetejét, majd engedje el a gombot, majd a gomb visszaállítja és rögzíti a dugót.

5



AUS dugó használata

Enyhén nyomja meg a gombot, és csúsztassa felfelé az AUS dugót teljesen az ábrán látható módon. győződjön meg róla, hogy az érintkező lapátok párhuzamos helyzetbe vannak fordítva. A dugó visszazserése: nyomja meg és tartsa lenyomva az „AUS” gombot a feloldáshoz, és folytassa a felfelé húzást, amíg a dugó teljesen ki nem húzza a tetejét, majd engedje el a gombot, majd a gomb visszaállítja és rögzíti a dugót.



UK dugó használata

Enyhén nyomja meg a gombot, és csúsztassa felfelé az UK dugóhoz teljesen az ábrán látható módon. húzza ki a szigetelt földelőüskét a házból. A dugó visszazserése: Nyomja meg és tartsa lenyomva a „UK” gombot a feloldáshoz, és folytassa a felfelé húzást, amíg a dugó teljesen ki nem húzza a tetejét, majd engedje el a gombot, majd a gomb visszaállítja és rögzíti a dugót.




EU dugó használata

Enyhén nyomja meg a gombot, és csúsztassa felfelé az EU dugóhoz teljesen az ábrán látható módon. győződjön meg róla, hogy az érintkező lapátok párhuzamos helyzetbe vannak fordítva. A dugó visszazserése: Nyomja meg és tartsa lenyomva az „EU” gombot a feloldáshoz, és folytassa a felfelé húzást, amíg a dugó teljesen ki nem húzza a tetejét, majd engedje el a gombot, majd a gomb visszaállítja és rögzíti a dugót.

6

A BIZTOSÍTÉK CSERÉJE



- 1. Vegye ki 1 -el jelölt részt.
2. Vegye ki 2-t, és tegye 1 eredeti helyzetébe, az adapter újra működésre kész.
3. Új biztosítékot is így cserélhet.

szabvány: 250Vac 10A, 6.3*25.4mm

Megjegyzések:

- 1. Az új biztosíték cseréje előtt az összes eszközt el kell távolítani.
2. Kérjük, erősítse meg, hogy a teljesítményértékelésben a hozzáférési berendezésből kifolyik-e víz.
3. Kérjük, erősítse meg, hogy a termék nedves-e, és folyik-e ki víz.

7

VIGYÁZAT

- Mindig húzza ki az adaptert a konnektorból, ha nem használja.
Használat előtt kérjük, olvassa el figyelmesen ezt a használati utasítást! Ez a termék nem alakítja át a feszültséget (AC-AC), a készülék esetleges sérülésének vagy más biztonsági kockázatok elkerülése érdekében, kérjük, az adapter használata előtt győződjön meg arról, hogy a használni kívánt konnektor megfelelő feszültséggel rendelkezik a készülék működtetéséhez.
Csak beltéri használatra.
A helytelen használat áramütéshez vezethet.
Az USB-kábel hossza kevesebb mint 3M legyen.
Az utazási adapter csak ideiglenes használatra szolgál, és hogy nem szabad tartósan használni.
Az adapter másik adapterbe való behelyezésével szemben gyártónak kell rendelkeznie.
Nincs földelés. Ez a termék csak földetlen vagy dupla szigetelésű készülékekkel használható.

8

KOMPATIBILIS ORSZÁGOK

EU DUGASZ:

- A Albania, Comoros, I Iceland, Romania, Russia, Senegal, Somalia, Spain, Sudan, Suriname, Sweden, Switzerland, Syria, Thailand
B Balearic Islands, Bangladesh, Belgium, Bolivia, Bosnia, Brazil, Bulgária, Burkina Faso, Burundi, Cameroon, Canary Island, Cape Verde, Greece, Central African Republic, Channel Islands, Chile
C Cyprus, Denmark, Djibouti, Egypt, El Salvador, Equatorial Guinea, Eritrea, Faeroe Islands, Finland, France, Gabon, Germany, Gibraltar, Greece, Greenland, Guadeloupe, Guinea, Guinea-Bissau, Hungary
D Denmark, Djibouti, Egypt, El Salvador, Equatorial Guinea, Eritrea, Faeroe Islands, Finland, France, Gabon, Germany, Gibraltar, Greece, Greenland, Guadeloupe, Guinea, Guinea-Bissau, Hungary
E Estonia, Iceland, Italy, Kazakhstan, Korea, Kuwait, Laos, Lebanon, Lithuania, Luxembourg, Macedonia, Madagascar, Madeira, Mali, Martinique, Mauritania, Mauritius, Monaco, Morocco
F France, Germany, Greece, Greenland, Guadeloupe, Guinea, Guinea-Bissau, Hungary
G Gibraltar, Greece, Greenland, Guadeloupe, Guinea, Guinea-Bissau, Hungary
H Hungary
I Iceland, Italy, Kazakhstan, Korea, Kuwait, Laos, Lebanon, Lithuania, Luxembourg, Macedonia, Madagascar, Madeira, Mali, Martinique, Mauritania, Mauritius, Monaco, Morocco
J Japan, Jordan, Kuwait, Lebanon, Lithuania, Luxembourg, Macedonia, Madagascar, Madeira, Mali, Martinique, Mauritania, Mauritius, Monaco, Morocco
K Kazakhstan, Korea, Kuwait, Laos, Lebanon, Lithuania, Luxembourg, Macedonia, Madagascar, Madeira, Mali, Martinique, Mauritania, Mauritius, Monaco, Morocco
L Laos, Lebanon, Lithuania, Luxembourg, Macedonia, Madagascar, Madeira, Mali, Martinique, Mauritania, Mauritius, Monaco, Morocco
M Macao, Malawi, Malaysia, Maldives, Malta, Mauritius, Myanmar, Nigeria, Oman, Qatar, St. Lucia, St. Vincent, Saudi Arabia, Seychelles, Sierra Leone, Singapore, Tanzania, Tanzania, Uganda, United Arab Emirates, United Kingdom, Vietnam, Yemen, Zambia, Zimbabwe
N Netherlands, Niger, Nicaragua, Niger, Panama, Philippines, Puerto Rico, St. Vincent, Saudi Arabia, Guyana, Hong Kong, Ireland, Isle of Man, Jordan, Kuwait, Lebanon
O Oman, Qatar, St. Lucia, St. Vincent, Saudi Arabia, Seychelles, Sierra Leone, Singapore, Tanzania, Tanzania, Uganda, United Arab Emirates, United Kingdom, Vietnam, Yemen, Zambia, Zimbabwe

9

AUS DUGASZ:

- A American Samoa, Anguilla, Antilles, Aruba, Bahamas, Bangladesh, Barbados, Bermuda, Bolivia, Brazil, Cambodia, Canada, Cayman Islands, China, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guam, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras
Mozambique, Myanmar, Nepal, Netherlands, Niger, Oman, Pakistan, Paraguay, Peru, Philippines, Poland, Portugal, Romania, Russia, Rwanda, Senegal, Somalia, Spain, Sudan, Suriname, Sweden, Switzerland, Syria, Thailand
Togo, Tunisia, Turkey, Uruguay, Vietnam, Zambia
A American Samoa, Anguilla, Antilles, Aruba, Bahamas, Bangladesh, Barbados, Bermuda, Bolivia, Brazil, Cambodia, Canada, Cayman Islands, China, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guam, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras
Mozambique, Myanmar, Nepal, Netherlands, Niger, Oman, Pakistan, Paraguay, Peru, Philippines, Poland, Portugal, Romania, Russia, Rwanda, Senegal, Somalia, Spain, Sudan, Suriname, Sweden, Switzerland, Syria, Thailand
Togo, Tunisia, Turkey, Uruguay, Vietnam, Zambia

10

USA DUGASZ:

- A American Samoa, Anguilla, Antilles, Aruba, Bahamas, Bangladesh, Barbados, Bermuda, Bolivia, Brazil, Cambodia, Canada, Cayman Islands, China, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guam, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras
Japan, Jamaica, Laos, Lebanon, Liberia, Maldives, Mexico, Micronesia, Montserrat, Netherland, Nicaragua, Niger, Okinawa, Panama, Philippines, Puerto Rico, St. Vincent, Saudi Arabia, Guyana, Hong Kong, Ireland, Isle of Man, Jordan, Kuwait, Lebanon
Yemen
UK DUGASZ: Bahrain, Bangladesh, Belize, Botswana, Brunei, Cameroon, Channel Islands, Cyprus, Dominica, El Salvador, Gambia, Ghana, Gibraltar, Grenada, Guatemala, Guyana, Uganda, United Arab Emirates, United Kingdom, Vietnam, Yemen, Zambia, Zimbabwe
Macao, Malawi, Malaysia, Maldives, Malta, Mauritius, Myanmar, Nigeria, Oman, Qatar, St. Lucia, St. Vincent, Saudi Arabia, Seychelles, Sierra Leone, Singapore, Tanzania, Tanzania, Uganda, United Arab Emirates, United Kingdom, Vietnam, Yemen, Zambia, Zimbabwe

11

Ez a termék megfelel a következő szabványoknak:

- RoHS 2.0 2011/65/EU irányelv és későbbi módosításai (EU/2015/863)
Elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó irányelv (EMC) –2014/30/EU
Alacsony feszültségű elektronikai termékre vonatkozó irányelv (LVD)-2014/35/EU
Az Egyesült Királyság elektromos berendezésekre vonatkozó (biztonsági) előírásai (SI 2016/1101)
Az Egyesült Királyság elektromágneses összeférhetőségi előírásai (SI 2016/1091)
Az Egyesült Királyság kisméretű irányelve (BS EN 62368)

Az elektromos termékek hulladékát nem szabad a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Kérjük, hogy ahol van erre lehetőség, ott újrahasznosítsa. Az újrahasznosítással kapcsolatos tanácsokért érdeklődjön a helyi hatóságánál.

Forgalmazó: ANDA Present Kft., 1087 Budapest, Könyves Kálmán Krt. 48-52., Magyarország
Forgalmazó web címe: https://andapresent.com
Forgalmazó e-mail címe: export@andapresent.hu
Cégjegyzékszám: 01-09-216783
Székhely: Szarmazási ország: Kína



12

54mm
54mm

DE

AP864057 Jetsetter Pico RPC Reiseadapter

Benutzerhandbuch

PRODUKTÜBERSICHT

- ➊ Mehrfachsteckdose
- ➋ US/AU/UK/EU Plugs

SPEZIFIKATIONEN

- M/N: 1005N
- Bewertung: 100-250V , 10A Max. 2500W Max
- Abmessungen: 50mmx55.5mmx54.5mm
- Betriebstemperatur: 0°C - 40°C

GEEIGNETE VERKAUFSSTELLEN

➊ Der Adapter kann Stecker vom Typ A, B, C, E, F, G, I, J, L, N aufnehmen

Bitte beachten Sie, dass Stecker vom Typ D, H, K, M und O nicht akzeptiert werden.

➋ Der Adapter kann an Steckdosen vom Typ A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N und O angeschlossen werden.

2-POLIGE UNGEERDETE GERÄTE

Das Produkt eignet sich für die meisten elektronischen Geräte bis zu 2500W bei 250V und 1000W bei 100V. Es kann mit einer Vielzahl von Geräten verwendet werden, wie z.B.: Laptops, kleine Reisehaartrockner, Reisebügeleisen, elektrische Ventilatoren, Tischlampen, elektrische Rasierapparate, etc.

Bitte überprüfen Sie das Sicherheitsdatenblatt oder das Typenschild auf dem Gerät, um diese Informationen zu finden, bevor Sie es einstecken.

WIE MAN DEN ADAPTER BENUTZT

Merkmale:
Eingebaute Multinationale Stecker können ausgewählt werden, um alle Steckdosen in verschiedenen Ländern zu verwenden. Der Sicherheitsschalter sorgt dafür, dass nur ein Stecker unter Spannung steht.

Aufmerksamkeiten:
1 Bitte stellen Sie sicher, dass der Knopf zurückgesetzt wird, wenn der Knopf herausgedrückt und nach unten zurückgezogen wird. Wenn der Knopf nicht zurückgesetzt wird, bedeutet dies, dass der Stecker nicht eingedrückt wurde und die normale Verwendung beeinträchtigt wird.
2. Es kann nur ein Steckertyp auf einmal verwendet werden, indem man den Auswahlknopf schiebt, andere Steckerstifte werden automatisch verriegelt.

Drücken Sie leicht auf die Taste und schieben Sie den USA-Stecker vollständig nach unten, wie abgebildet. Stellen Sie sicher, dass die Kontaktmessner in die parallele Position gedreht werden. Wiederherstellen der Stecker: drücken und halten Sie die „USA“ Taste zu lösen und weiter nach oben ziehen, bis der Stecker vollständig die Spitze ziehen und dann die Taste loslassen, dann wird die Taste zurückgesetzt und sperren Sie den Stecker.

Drücken Sie leicht auf den Knopf und schieben Sie den AUS-Stecker vollständig nach unten, wie abgebildet, und stellen Sie sicher, dass die Kontaktmessner in die parallele Position gedreht sind.

Wiederherstellen des Steckers: drücken und halten Sie die „AUS“-Taste zu lösen und weiter nach oben ziehen, bis der Stecker vollständig die Spitze ziehen und dann die Taste loslassen, dann wird die Taste zurückgesetzt und verriegelt den Stecker.

Drücken Sie leicht auf den Knopf und schieben Sie den UK-Stecker vollständig nach unten, wie abgebildet, und ziehen Sie den isolierten Erdungsstift aus dem Gehäuse.

Ziehen Sie den Stecker wieder ein: Drücken und halten Sie die „UK“-Taste, um sie zu lösen, und ziehen Sie weiter nach oben, bis der Stecker vollständig nach oben gezogen ist, und lassen Sie ihn dann die Taste los.

Drücken Sie leicht auf den Knopf und schieben Sie den EU-Stecker vollständig nach unten (siehe Abbildung).

Wiederherstellen der Stecker: drücken und halten Sie die „EU“-Taste zu lösen und weiter nach oben ziehen, bis der Stecker vollständig die Spitze ziehen und dann die Taste loslassen, dann wird die Taste zurückgesetzt und verriegelt den Stecker.

1
2
3
4
5
6

AUSWECHSELN DER SICHERUNG

1. Herausnehmen
2. Herausnehmen und in die ursprüngliche Position von 1 könnte der Adapter wieder funktionieren.
3. Sie können auch eine neue Sicherung einsetzen.
Standard: 250V/10A, 6.3*25.4mm

Anmerkungen:

1. Sie sollten alle Geräte entfernen, bevor Sie die neue Sicherung austauschen.
2. Prüfen Sie, ob Wasser aus dem Zugangsgewand in der Leistungsstufe ausgetreten ist.
3. Prüfen Sie, ob das Gerät nass ist und Wasser austritt.

VORSICHT

- Trennen Sie den Adapter immer von der Steckdose, wenn Sie ihn nicht benutzen.
- Vor dem Gebrauch lesen Sie bitte diese Anleitung sorgfältig durch! Dieses Produkt wandelt die Spannung (AC-AC) nicht um. Um mögliche Schäden an Ihrem Gerät oder andere Sicherheitsrisiken zu vermeiden, vergewissern Sie sich bitte, dass die Steckdose, die Sie verwenden möchten, die richtige Spannung für Ihr Gerät hat, bevor Sie diesen Adapter verwenden.
- Nur in Innenräumen verwenden.
- Fehlgbrauch kann zu einem elektrischen Schlag führen.
- Die Länge des USB-Kabels sollte weniger als 3 m betragen.
- Der Reiseadapter ist nur für den vorübergehenden Gebrauch bestimmt und darf nicht dauerhaft verwendet werden.
- Das Einstecken eines Adapters in einen anderen Adapter muss vom Hersteller genehmigt werden.
- Keine Erdung, dieses Produkt ist nur für den Gebrauch mit ungeerdeten oder doppelt isolierten Geräten.

KOMPATIBLE LÄNDER

EU PLUG:

A Albania	Comoros	I Iceland
Angola	Congo	India
Argentinien	Croatia	Indonesien
Australien	Cote d'Ivoire	Iran
Azoren	Cyprus	Irak
B Balearic Islands	D Denmark	Israel
Bangladesh	Djibouti	Italien
Belgien	E Egypt	K Kasachstan
Bolivien	El Salvador	Korea
Bosnien	Equatorial Guinea	Kuwait
Brazillien	Eritrea	L Laos
Bulgarien	Faeroe Islands	Lebanon
Burkina Faso	Finland	Litauen
Burundi	France	Luxemburg
C Cameroun	Gabon	M Macdonia
Canary Island	Germany	Madagascar
Cape Verde	Gibraltar	Madeira
Central African Republic	Greece	Mali
Channel Islands	Greenland	Martinique
Chile	Guadeloupe	Mauritien
	Guinea	Mauritius
	Guinea-Bissau	Monaco
	H Hungary	Morocco

USA PLUG:

A American Samoa	Anguilla	Antillen	Aruba
B Bahamas	Bangladesh	Barbados	Bermuda
Bolivia	Brazillien	Canada	Cayman Islands
China	Colombien	Costa Rica	Cuba
E Ecuador	El Salvador	Guam	Guatemala
Guayana	Haiti	Honduras	

AUS PLUG:

A American Samoa	Argentinien	Australien
C China	El Salvador	Fiji
E Guatemala	Kiribati	Nauru
N New Zealand	Papua New Guinea	St. Vincent
S St. Vincent	Tajikistan	Tonga
U Uruguay		

UK PLUG:

B Bahrain	Bangladesh	Belize	Botswana
Brunei	C Cameroon	Channel Islands	Cyprus
D Dominica	El Salvador	Gambia	Ghana
Gibraltar	Grenada	Guatemala	Guayana
H Hong Kong	Irak	Irland	Isle of Man
Jordan	K Kuwait	L Lebanon	

Y Yemen

M Macau	Malawi	Malaysia	Maldives
Malta	Mauritius	Myanmar	N Nigeria
O Oman	Qatar	S St. Lucia	St. Vincent
Saudi Arabia	Seychelles	Sierra Leone	Singapore
Tanzania	Tanzania	Uganda	United Arab Emirates
United Kingdom	Vietnam	Z Zambia	Zimbabwe

Dieser Artikel entspricht den folgenden Normen:

- RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und ihre nachfolgenden Änderungen
- Richtlinie (EU) 2015/863
- Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) - Richtlinie 2014/30/EU
- Niederspannungsrichtlinie (LVD) - Richtlinie 2014/35/EU
- Britische Verordnung über elektrische Geräte (Sicherheit) (SI 2016/1101)
- Britische Vorschriften zur elektromagnetischen Verträglichkeit (SI 2016/1091)
- UK Niederspannungsrichtlinie (BS EN 62368)

Elektroaltgeräte sollten nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Bitte recyceln Sie sie dort, wo es entsprechende Einrichtungen gibt. Erkundigen Sie sich bei Ihrer örtlichen Behörde nach Recycling-Tipps.

Vertriebspartner: ANDA Present Ltd., 1087 Budapest, Koryves Kálmán Krt. 48-52. Ungarn
Webseite des Vertriebers: <https://andapresent.com>
Elektronische Adresse des Vertriebspartners: export@andapresent.hu
Zulassungsnummer: 01-09-276783
Hergestellt in China

7
8
9
10
11
12

54mm

54mm


FR

AP864057Jetsetter Pico RPC adaptateur de voyage

Manuel d'utilisation

1

APERÇU DU PRODUIT



- 1 Multiprise
- 2 US/AU/UK/EU Plugs


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- M/N: 1005N
- Evaluation: 100-250V , 10A Max.2500W Max
- Dimensions:50mmx55.5mmx54.5mm
- Température de fonctionnement: 0°C - 40°C




2

APPLICABLE OUTLETS

1 L'adaptateur accepte les fiches de type A, B, C, E, F, G, I, J, L, N.



2 L'adaptateur peut être branché sur des prises de type A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N et O.




3

DISPOSITIFS À 2 PÔLES MIS AU JOUR

Ce produit peut être utilisé avec la plupart des appareils électroniques jusqu'à 2500W à 250V et 1000W à 100V. Il peut être utilisé avec une multitude d'appareils tels que : ordinateurs portables, petits sèche-cheveux de voyage, fers à repasser de voyage, ventilateurs électriques, lampes de table, rasoirs électriques, etc.

Vous devez vérifier la fiche de données de sécurité ou la plaque signalétique de l'appareil pour trouver ces informations avant de le brancher.



4

COMMENT UTILISER L'ADAPTATEUR

Caractéristiques :

Les fiches multi-nations intégrées peuvent être sélectionnées pour s'adapter à toutes les prises de courant de différents pays. L'interrupteur de sécurité garantit qu'une seule prise est alimentée.

Attentions:

1. Veuillez vous assurer que le bouton est réinitialisé lorsque le bouton est poussé vers l'extérieur et rétracté vers le bas. Si le bouton n'est pas réinitialisé, cela signifie que la carotte n'a pas été mise en place et cela affectera l'utilisation normale de l'appareil.
2. Un seul type de fiche peut être utilisé à la fois en faisant glisser le bouton de sélection, les autres fiches sont verrouillées automatiquement.



Utiliser la fiche USA

Appuyez légèrement sur le bouton et faites-le glisser vers le bas pour que la fiche USA soit complètement fermée, comme illustré, et assurez-vous que les lames de contact sont tournées en position parallèle. Récupérez la fiche : appuyez sur le bouton « USA » et maintenez-le enfoncé, puis continuez à tirer vers le haut, jusqu'à ce que la fiche soit complètement tirée vers le haut, puis relâchez le bouton ; le bouton se réinitialisera et verrouillera la fiche.

5



Utiliser la fiche AUS



Utiliser la prise UK



Utiliser la prise EU

Appuyez légèrement sur le bouton et le faire glisser vers le bas pour que la fiche AUS soit complète, comme indiqué, et s'assurer que les lames de contact sont tournées en position parallèle.

Récupérez la fiche : appuyez sur le bouton « AUS » et maintenez-le enfoncé pour le débloquer et continuez à tirer vers le haut, jusqu'à ce que la fiche soit complètement tirée vers le haut, puis relâchez le bouton ; le bouton se réinitialise et verrouille la fiche.

Appuyez légèrement sur le bouton et faites-le glisser vers le bas jusqu'à ce que la fiche UK soit complètement retirée, comme indiqué.

Récupérez la fiche : appuyez sur le bouton « UK » et maintenez-le enfoncé, puis continuez à tirer vers le haut jusqu'à ce que la fiche soit complètement retirée, puis relâchez le bouton ; le bouton réinitialise et verrouille la fiche.

Appuyez légèrement sur le bouton et faites-le glisser vers le bas pour que la fiche UE soit complètement remplie, comme indiqué, et assurez-vous que les lames de contact sont tournées en position parallèle.

Récupérez la fiche : appuyez sur le bouton « EU » et maintenez-le enfoncé, puis continuez à tirer vers le haut jusqu'à ce que la fiche soit complètement retirée, puis relâchez le bouton ; le bouton réinitialise et verrouille la fiche.

6

REPLACEMENT DU FUSIBLE



1. Sortir le fusible dans la position initiale.
2. Sortir le fusible et mettre le nouveau fusible.
3. Vous pouvez aussi modifier le fusible.

Notes:

1. Vous devez retirer tous les appareils avant de changer le nouveau fusible.
2. Veuillez vérifier si de l'eau s'écoule de l'équipement d'accès dans la puissance nominale.
3. Vérifiez si le produit est mouillé et si de l'eau s'écoule.

7

ATTENTION

- Débranchez toujours l'adaptateur de la prise lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Avant toute utilisation, veuillez lire attentivement ces instructions ! Ce produit ne convertit pas la tension (AC-AC), afin d'éviter d'éventuels dommages à votre appareil ou d'autres risques de sécurité, veuillez vous assurer que la prise de courant que vous avez l'intention d'utiliser à la tension appropriée pour faire fonctionner votre appareil avant d'utiliser cet adaptateur.
- Utilisation en intérieur uniquement.
- Une mauvaise utilisation peut entraîner un choc électrique. La longueur du câble USB doit être inférieure à 3M.
- L'adaptateur de voyage est destiné à un usage temporaire et ne doit pas être utilisé de manière permanente.
- L'interdiction d'insérer un adaptateur dans un autre adaptateur doit être fournie par le fabricant.
- Pas de mise à la terre, ce produit est destiné à être utilisé avec des appareils non mis à la terre ou à double isolation.
- Ce produit doit être utilisé uniquement avec des appareils non mis à la terre ou à double isolation.

8

PAYS COMPATIBLES

EU PLUG:

- | | | |
|---------------------------|-------------------|---------------------|
| A Albania | Comoros | I Iceland |
| Angola | Congo | India |
| Argentine | Croatia | Indonesia |
| Austria | Côte d'Ivoire | Iran |
| Azores | Cyprus | Iraq |
| B Balearic Islands | D Denmark | Israel |
| Bangladesh | Djibouti | Italy |
| Belgium | E Egypt | K Kazakhstan |
| Bolivia | El Salvador | Korea |
| Bosnia | Equatorial Guinea | Kuwait |
| Brazil | Eritrea | Laos |
| Bulgaria | Faeroe Islands | Lebanon |
| Burkina Faso | Finland | Lithuania |
| Burundi | France | Luxembourg |
| C Cameroon | Gabon | M Macedonia |
| Canary Island | Germany | Madagascar |
| Cape Verde | Gibraltar | Madeira |
| Central African Republic | Greece | Mali |
| Channel Islands | Greenland | Martinique |
| Chile | Guadeloupe | Mauritania |
| | Guinea | Mauritius |
| | Guinea-Bissau | Monaco |
| | H Hungary | Morocco |

9

USA PLUG:

- | | | |
|-------------------|---------|-------------------------|
| Mozambique | Togo | A American Samoa |
| Myanmar | Tunisia | Anguilla |
| N Nepal | Turkey | Antilles |
| Netherlands | Uruguay | Aruba |
| Niger | | S Bahamas |
| Norway | | Bangladesh |
| O Oman | | Barbados |
| Pakistan | | Bermuda |
| Paraguay | | Bolivia |
| Peru | | Brazil |
| Philippines | | C Cambodia |
| Poland | | Canada |
| Portugal | | Cayman Islands |
| R Romania | | China |
| Russia | | Colombia |
| Rwanda | | Costa Rica |
| Saudi Arabia | | Cuba |
| Senegal | | E Ecuador |
| Somalia | | El Salvador |
| Spain | | Guam |
| Sudan | | Guatemala |
| Suriname | | Guyana |
| Sweden | | Haiti |
| Switzerland | | Honduras |
| Syria | | |
| T Thailand | | |

10

UK PLUG:

- | | | |
|----------------------|----------------|----------------------|
| J Japan | Y Yemen | M Macau |
| Jamaica | | Malawi |
| L Laos | | Malaysia |
| Lebanon | | Maldives |
| Liberia | | Malta |
| M Maldives | | Mauritius |
| Mexico | | Myanmar |
| Micronesia | | N Nigeria |
| Montserrat | | O Oman |
| N Netherlands | | Qatar |
| Nicaragua | | S St. Lucia |
| Niger | | St. Vincent |
| D Dominica | | Saudi Arabia |
| E El Salvador | | Seychelles |
| G Gambia | | Sierra Leone |
| Ghana | | Singapore |
| Gibraltar | | T Tanzania |
| Grenada | | Uganda |
| Guatemala | | United Arab Emirates |
| Guyana | | United Kingdom |
| H Hong Kong | | V Vietnam |
| I Iraq | | Yemen |
| Ireland | | Z Zambia |
| Isle of Man | | Zimbabwe |
| Italy | | |
| Jordan | | |
| K Kuwait | | |
| L Lebanon | | |

11

Cet article est conforme aux normes suivantes:

- Directive RoHS 2.0 2011/65/EU et ses amendements ultérieurs (UE) 2015/863
- Compatibilité électromagnétique (CEM) - Directive 2014/53/EU
- Directive basse tension (DBT) - 2014/35/EU
- Directive sur l'équipement électrique du Royaume-Uni - (Safety) Regulations (SI 2016/1101)
- Réglementation britannique sur la compatibilité électromagnétique (SI 2016/1091)
- Directive britannique sur la basse tension (BS EN 62368)

Les déchets de produits électriques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Il convient de les recycler là où il existe des installations à cet effet. Renseignez-vous auprès de vos autorités locales pour obtenir des conseils sur le recyclage.

Distributeur: ANDA Present Ltd, 1087 Budapest, Könyves Kálmán Krt. 48-52. Hongrie
Site web du distributeur: <https://andapresent.com>
Adresse électronique du distributeur: export@andapresent.hu
Numéro d'enregistrement: 01-09-276783
Fabriqué en Chine

12

54mm

54mm


IT

AP864057Jetsetter Pico RPC adattatore da viaggio

Manuale d'uso

1

PANORAMICA DEL PRODOTTO



- 1 Multipresa
- 2 US/AU/UK/EU tappo


SPECIFICHE

- M/N: 1005N
- Valutazione: 100-260V , 10A Max, 2500W Max
- Dimensioni :50mmx55.5mmx54.5mm
- Temperatura di esercizio: 0°C - 40°C

2

PRESE APPLICABILI



L'adattatore è in grado di accettare spine di tipo A, B, C, E, F, G, I, J, L, N.



Le spine di tipo D, H, K, M e O non sono accettate.



L'adattatore può essere collegato a prese di tipo A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N e O.




3

DISPOSITIVI A 2 POLI NON PORTATI ALLA LUCE

Il prodotto è adatto all'uso con la maggior parte dei dispositivi elettronici fino a 2500W a 250V e 1000W a 100V. Può essere utilizzato con una moltitudine di apparecchi come: computer portatili, piccoli asciugacapelli da viaggio, ferri da stiro da viaggio, ventilatori elettrici, lampade da tavolo, rasoi elettrici, ecc.

Si prega di controllare la scheda di sicurezza o la targhetta dati sul dispositivo per trovare queste informazioni prima di collegarlo.



4

COME UTILIZZARE L'ADATTATORE

Caratteristiche:

Le spine multinazionali integrate possono essere selezionate per adattarsi a tutte le prese di diversi paesi. L'interruttore di sicurezza garantisce l'attivazione di una sola spina.

Attenzioni:

1. Assicurarsi che il pulsante venga ripristinato quando viene spinto verso l'esterno e ritratto fino in fondo; se il pulsante non viene ripristinato, significa che il carino non è stato spinto in posizione e compromette il normale utilizzo.
2. È possibile utilizzare un solo tipo di spina alla volta facendo scorrere la manopola di selezione, mentre le altre spine sono bloccate automaticamente.

Premere leggermente il pulsante e farlo scorrere completamente verso il basso per la spina USA, come illustrato, assicurandosi che le lamelle di contatto siano girate in posizione parallela. Recuperare la spina: tenere premuto il pulsante "USA" per rilasciarlo e continuare a tirare verso l'alto, fino a quando la spina non sarà completamente tirata verso l'alto e quindi rilasciare il pulsante; il pulsante ripristinerà e bloccherà la spina.



Utilizzare la spina USA

5

Premere leggermente il pulsante e far scorrere verso il basso per la spina AUS completamente come mostrato. Assicurarsi che le lame di contatto siano girate in posizione parallela. Recuperare la spina: premere e tenere premuto il pulsante "AUS" per rilasciare e continuare a tirare verso l'alto, finché la spina non tira completamente la parte superiore, quindi rilasciare il pulsante, quindi il pulsante si ripristinerà e bloccherà la spina. Premere leggermente il pulsante e far scorrere verso il basso per la spina UK completamente come mostrato. Estrarre il perno di terra isolato dall'alloggiamento. Recuperare la spina: premere e tenere premuto il pulsante "UK" per rilasciare e continuare a tirare verso l'alto, finché la spina non tira completamente la parte superiore, quindi rilasciare il pulsante, quindi il pulsante si ripristinerà e bloccherà la spina. Premere leggermente il pulsante e far scorrere verso il basso per la spina EU completamente come mostrato. Assicurarsi che le lame di contatto siano girate in posizione parallela. Recuperare la spina: premere e tenere premuto il pulsante "EU" per rilasciare e continuare a tirare verso l'alto, finché la spina non tira completamente la parte superiore, quindi rilasciare il pulsante, quindi il pulsante si ripristinerà e bloccherà la spina.

Utilizzare la spina AUS

Utilizzare la spina UK

Utilizzare la spina EU

6

SOSTITUZIONE DEL FUSIBILE

1. Portate fuori il fusibile.
2. Togliendo il tappo e rimettendolo nella posizione originale di , l'adattatore può funzionare di nuovo.
3. È inoltre possibile cambiare un nuovo fusibile. standard: 250Vac 10A, 6,3*25,4mm

Note:

1. Prima di sostituire il nuovo fusibile, è necessario rimuovere tutti i dispositivi.
2. Verificare se l'acqua fuoriesce dal dispositivo di accesso alla potenza nominale.
3. Verificare se il prodotto è bagnato e se l'acqua fuoriesce.

7

ATTENZIONE

- Scollegare sempre l'adattatore dalla presa di corrente quando non viene utilizzato. Prima dell'uso, leggere attentamente le istruzioni! Questo prodotto non converte la tensione (AC-AC), per evitare possibili danni al dispositivo o altri rischi per la sicurezza, assicurarsi che la presa di corrente che si intende utilizzare abbia la tensione adeguata per far funzionare il dispositivo prima di utilizzare questo adattatore.
- Solo per uso interno.
- Un uso improprio può provocare scosse elettriche.
- La lunghezza del cavo USB deve essere inferiore a 3M.
- L'adattatore da viaggio è solo per uso temporaneo e non deve essere utilizzato in modo permanente.
- L'inserimento di un adattatore in un altro adattatore è vietato dal produttore.
- Questo prodotto deve essere utilizzato solo con apparecchi non isolati o a doppio isolamento.

8

PAESI COMPATIBILI

EU TAPPO:

A Albania	Comoros	Iceland
Bulgaria	Congo	India
Cyprus	Croatia	Indonesia
Dominican Republic	Cuba	Iran
Egypt	Cyprus	Iraq
France	Czechia	Israel
Germany	Denmark	Italy
Greece	Djibouti	Kazakhstan
Guatemala	Egypt	Korea
Hong Kong	El Salvador	Kuwait
Hungary	Equatorial Guinea	Laos
	Eritrea	Lebanon
	Faeroe Islands	Lithuania
	Finland	Luxembourg
	France	Macedonia
	Cabon	Madagascar
	Cameroun	Mali
	Canary Island	Martinique
	Cape Verde	Mauritania
	Central African Republic	Mauritius
	Channel Islands	Guinea
	Chile	Guinea-Bissau
		Monaco
		Morocco

9

USA TAPPO:

Mozambique	Togo
Myanmar	Tunisia
Nepal	Turkey
Netherlands	Uruguay
Niger	Vietnam
Norway	Zambia
Oman	
Pakistan	
Paraguay	
Peru	
Philippines	
Poland	
Portugal	
Romania	
Russia	
Senegal	
Somalia	
Spain	
Sudan	
Suriname	
Sweden	
Switzerland	
Syria	
Thailand	

AUS TAPPO:

American Samoa	Camodia
Argentina	Canada
Australia	Cayman Islands
Bahamas	China
Bangladesh	Colombia
Barbados	Costa Rica
Bermuda	Cuba
Bolivia	Ecuador
Brazil	El Salvador
Canada	Guam
Chile	Guatemala
China	Guinea
Colombia	Guatemala
Costa Rica	Guayana
Cuba	Haiti
Ecuador	Honduras
El Salvador	
Guam	
Guatemala	
Guayana	
Haiti	
Honduras	

10

UK TAPPO:

Japan	Yemen
Jamaica	
Laos	
Lebanon	
Liberia	
Mali	
Maldives	
Mexico	
Micronesia	
Montserrat	
Netherlands	
Nicaragua	
Niger	
Nigeria	
Oman	
Qatar	
Romania	
Saudi Arabia	
Senegal	
Seychelles	
Sierra Leone	
Singapore	
Sri Lanka	
St. Vincent	
Tanzania	
Taiwan	
Thailand	
United States	
Venezuela	
Vietnam	
Virgin Islands(US&British)	

Macau

Malawi

Malaysia

Maldives

Malta

Mauritius

Myanmar

Nigeria

Oman

Qatar

St. Lucia

St. Vincent

Saudi Arabia

Seychelles

Sierra Leone

Singapore

Tanzania

Tanzania

Uganda

United Arab Emirates

United Kingdom

Vietnam

Yemen

Zambia

Zimbabwe

11

Questo articolo è conforme ai seguenti standard:

- Direttiva RoHS 2011/65/UE e successive modifiche Direttiva (UE) 2015/863
- Compatibilità elettromagnetica (EMC) - Direttiva 2014/30/UE
- Direttiva sulla bassa tensione (LVD) - Direttiva 2014/35/UE
- Regolamento del Regno Unito sulle apparecchiature elettriche (sicurezza) (SI 2016/1101)
- Regolamento britannico sulla compatibilità elettromagnetica(SI 2016/1091)
- Direttiva sulla bassa tensione del Regno Unito (BS EN62368)

I rifiuti elettrici non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici. Si prega di riciclare dove esistono le strutture. Per informazioni sul riciclaggio, rivolgersi alle autorità locali.

Distributore: ANDA Present Ltd., 1087 Budapest, Könyves Kálmán Krt. 48-52. Ungheria
Sito web del distributore: <https://andapresent.com>
Indirizzo elettronico del distributore: export@andapresent.hu
Numero di registrazione: 01-09-276783
Prodotto in Cina

12

54mm

54mm


PL

AP864057Jetsetter Pico RPC adapter podróży

Instrukcja obsługi

1

PRZEGLĄD PRODUKTÓW



- Gniazdo wielofunkcyjne
- US/AU/UK/EU wtyczki


SPECYFIKACJA

- M/N: 1005N
- Ocena: 100-250V~, 10A Max, 2500W Max
- Wymiary: 50mmx55.5mmx54.5mm
- Temperatura pracy: 0°C - 40°C

2

ODPOWIEDNIE GNIAZDA



1 Adapter może obsługiwać wtyczki typu A, B, C, E, F, G, I, J, L, N.



Należy pamiętać, że wtyczki typu D, H, K, M i O nie są akceptowane.




2 Adapter można podłączyć do gniazd typu A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N i O.



3

2-BIEGUNOWE URZĄDZENIA NIEUZIEMIIONE

Produkt nadaje się do użytku z większością urządzeń elektronicznych o mocy do 2500 W przy 250 V i 1000 W przy 100 V. Może być używany z wieloma urządzeniami, takimi jak: laptopy, małe podręczne suszarki do włosów, żelazka podręczne, wentylatory elektryczne, lampy stołowe, elektryczne maszyny do golenia itp. Przed podłączeniem należy sprawdzić kartę charakterystyki lub tabliczkę znamionową na urządzeniu, aby znaleźć te informacje.



4

JAK UŻYWAĆ ADAPTERA

Cechy:

Wbudowane wtyczki wielonarodowe można wybrać tak, aby pasowały do wszystkich gniazdek w różnych krajach. Przełącznik funkcji bezpieczeństwa zapewnia zasilanie tylko jednej wtyczki.

Attention:

- Jeśli przycisk nie zostanie zresetowany, oznacza to, że wtyczka nie została wpełniona na miejsce i będzie przeszkadzać w normalnym użytkowaniu.
- Tylko jeden typ wtyczki może być używany w tym samym czasie poprzez przesunięcie pokręćła wyboru, inne wtyczki są blokowane automatycznie.



Użyj wtyczki USA


Lekko nacisnij przycisk i przesuń go w dół, aby całkowicie zablokować wtyczkę USA, jak pokazano na rysunku, upewniając się, że styki są ustawione równolegle. Przywracanie wtyczki: nacisnij i przytrzymaj przycisk „USA”, aby zwolnić i kontynuować ciągnięcie w górę, aż wtyczka całkowicie wyciągnie się w górę, a następnie zwolnij przycisk, a następnie przycisk zresetuje i zablokuje wtyczkę.

5



Użyj wtyczki AUS

Lekko nacisnij przycisk i przesuń go w dół, aby całkowicie zablokować wtyczkę AUS, jak pokazano na rysunku. Odzyskaj wtyczkę: nacisnij i przytrzymaj przycisk „AUS”, aby zwolnić i kontynuować ciągnięcie w górę, aż wtyczka całkowicie pociągnie do góry, a następnie zwolnij przycisk, a następnie przycisk zresetuje i zablokuje wtyczkę.



Użyj wtyczki UK

Lekko nacisnij przycisk i przesuń go w dół, aby wtyczka UK została całkowicie wyciągnięta, jak pokazano na rysunku. Odzyskaj wtyczkę: nacisnij i przytrzymaj przycisk „UK”, aby zwolnić i kontynuować ciągnięcie w górę, aż wtyczka całkowicie wyciągnie się w górę, a następnie zwolnij przycisk, a następnie przycisk zresetuje i zablokuje wtyczkę.




Użyj wtyczki EU

Lekko wcisnij przycisk i przesuń go w dół, aby wtyczka UE została całkowicie zablokowana, jak pokazano na rysunku. Odzyskiwanie wtyczki: nacisnij i przytrzymaj przycisk „EU”, aby go zwolnić i kontynuuj ciągnięcie w górę, aż wtyczka całkowicie pociągnie do góry, a następnie zwolnij przycisk, po czym przycisk zresetuje się i zablokuje wtyczkę.

6

WYMIANA BEZPIECZNIKA



Uwagi:

- Przed wymianą bezpiecznika należy usunąć wszystkie urządzenia.
- Należy sprawdzić, czy woda nie wypływa z urządzeń dostępnych w zakresie mocy znamionowej.
- Należy sprawdzić, czy produkt jest mokry i czy wypływa z niego woda.

7

UWAGA

- Zawsze odłączaj adapter od gniazdka, gdy nie jest używany.
- Przed użyciem należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję! Ten produkt nie konwertuje napięcia (AC-AC), aby uniknąć możliwego uszkodzenia urządzenia lub innych zagrożeń bezpieczeństwa, przed użyciem tego adaptera należy upewnić się, że gniazdo zasilania, którego zamierzasz użyć, ma odpowiednie napięcie do uruchomienia urządzenia.
- Tylko do użytku w pomieszczeniach.
- Niewłaściwe użycie może prowadzić do porażenia prądem.
- Długość kabla USB powinna być mniejsza niż 3M.
- Adapter podróży jest przeznaczony wyłącznie do użytku tymczasowego i nie powinien być używany na stałe.
- Producent powinien zapewnić, że nie wolno wkładać adaptera do innego adaptera.
- Ten produkt jest przeznaczony do użytku wyłącznie z nieuziemiionymi lub podwójnie izolowanymi urządzeniami.

8

KOMPATYBILNE KRAJE

EU Wtyczka

- | | | |
|---------------|-------------------|------------|
| A Albania | Comoros | Iceland |
| Bangladesh | Congo | India |
| Belgium | Croatia | Indonesia |
| Bolivia | Egypt | Iran |
| Bosnia | Equatorial Guinea | Iraq |
| Brazil | Eritrea | Israel |
| Bulgaria | Faeroe Islands | Italy |
| Finland | France | Kazakhstan |
| Burkina Faso | Guinea | Korea |
| Burundi | Guinea-Bissau | Kuwait |
| Cameroun | Hungary | Laos |
| Canary Island | Madagascar | Lebanon |
| Cape Verde | Mali | Lithuania |
| Greece | Martinique | Luxembourg |
| Greenland | Mauritania | Macedonia |
| Guadeloupe | Mauritius | Madagascar |
| Guinea | Monaco | Madeira |
| Guinea-Bissau | Morocco | Mali |
| Hungary | | Martinique |

9

AUS wtyczka:

- | | |
|-------------|---------|
| Mozambique | Togo |
| Myanmar | Tunisia |
| Nepal | Turkey |
| Netherlands | Uruguay |
| Niger | Vanuatu |
| Norway | Vietnam |
| Oman | Zambia |
| Pakistan | |
| Paraguay | |
| Peru | |
| Philippines | |
| Poland | |
| Portugal | |
| Romania | |
| Russia | |
| Senegal | |
| Somalia | |
| Spain | |
| Sudan | |
| Suriname | |
| Sweden | |
| Switzerland | |
| Syria | |
| Thailand | |

10

USA wtyczka:

- | | |
|----------------|----------------|
| American Samoa | Anguilla |
| Antilles | Aruba |
| Bahamas | Bangladesh |
| Barbados | Bermuda |
| Bolivia | Brazil |
| Canada | Cayman Islands |
| China | Colombia |
| Costa Rica | Cuba |
| Cyprus | Ecuador |
| El Salvador | Guam |
| Guatemala | Guatemala |
| Haiti | Honduras |
| Hong Kong | |
| Ireland | |
| Israel | |
| Italy | |
| Jordan | |
| Kuwait | |
| Lebanon | |

11

UK wtyczka:

- | | |
|-----------------|-------------|
| Bahrain | Bangladesh |
| Belize | Botswana |
| Brunei | Cameroun |
| Channel Islands | Cyprus |
| Dominica | El Salvador |
| Gambia | Ghana |
| Gibraltar | Grenada |
| Guatemala | Guatemala |
| Guyana | Hong Kong |
| Iraq | Ireland |
| Israel | Italy |
| Japan | Jordan |
| Kenya | Kuwait |
| Lebanon | Lebanon |

11

Ten produkt jest zgodny z następującymi normami:

- Dyrektywa RoHS 2011/65/UE z późniejszymi zmianami Dyrektywa (UE) 2015/863
- Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - dyrektywa 2014/30/UE
- Dyrektywa niskonapięciowa (LVD) - Dyrektywa 2014/35/UE
- Brytyjskie przepisy dotyczące sprzętu elektrycznego (bezpieczeństwo) (SI 2016/1101)
- Brytyjskie przepisy dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (SI 2016/1091)
- Brytyjska dyrektywa niskonapięciowa (BS EN 62368)

Zużytych produktów elektrycznych nie należy wyrzucać razem z odpadami domowymi. Należy poddawać je recyklingowi tam, gdzie jest to możliwe. Informacje na temat recyklingu można uzyskać od władz lokalnych.

Dystrybutor: ANDA Present Ltd., 1087 Budapest, Könyves Kálmán Krt. 48-52. Wegry
Strona internetowa dystrybutora: <https://andapresent.com>
Adres elektroniczny dystrybutora: export@andapresent.hu
Numer rejestracyjny: 01-09-276783
Wyprodukowano w Chinach



12

54mm

54mm

CZ

AP864057 Jetsetter Pico RPC cestovní adaptér

Uživatelská příručka

1

PŘEHLED PRODUKTŮ

- 1 vícenásobná zásuvka
- 2 US/AU/UK/EU zástrčka

SPECIFIKACE

- M/N: 1005N
- Hodnocení: 100-250V , 10A Max.2500W Max
- Rozměry:50mmx55.5mmx54.5mm
- Provozní teplota: 0°C - 40°C

2

PŘÍSLUŠNÁ PRODEJNÍ MÍSTA

1 Adaptér přijímá zástrčky typu A, B, C, E, F, G, I, J, L, N.

Upozorňujeme, že zástrčky typu D,H,K,M a O nejsou akceptovány.

2 Adaptér lze zapojit do zásuvek typu A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N a O.

3

2PÓLOVÁ VYKOPANÁ ZAŘÍZENÍ

Výrobek je vhodný pro použití s většinou elektronických zařízení do 2500 W při 250 V a 1000 W při 100 V. Lze jej použít s mnoha spotřebiči, jako jsou: notebooky, malé cestovní fény, cestovní žehličky, elektrické ventilátory, stolní lampy, elektrické holicí stroje atd.

Před zapojením do zásuvky si tyto informace zjistíte z bezpečnostního listu nebo datového štítku na zařízení.

4

JAK POUŽÍVAT ADAPTÉR

Vlastnosti:
Vestavěné zástrčky pro různé země lze vybrat tak, aby vyhovovaly všem zásuvkám v různých zemích. Bezpečnostní funkční spínač zajišťuje, že pod napětím je pouze jedna zástrčka.

Attentions:

- Ujistěte se, že se tlačítko resetuje, když je tlačítko vytaženo a zasunuto na dno, a pokud se tlačítko neresetuje, znamená to, že možná nebyl zasunut na místo a bude mít vliv na normální používání.
- Posunutím knoflíku volby lze současně používat pouze jeden typ zástrčky, ostatní zástrčky se automaticky zablokují.

Lehce stiskněte tlačítko a posuňte zástrčku USA zcela dolů, jak je znázorněno na obrázku. Ujistěte se, že jsou kontaktní bity otočeny do paralelní polohy.

Obnovení zástrčky: stiskněte a podržte tlačítko „USA“ pro uvolnění a pokračujte v tahu nahoru, dokud zástrčku úplně nevytáhnete nahoru, a poté tlačítko uvolněte, pak se tlačítko obnoví a zástrčku uzamkne.

Použijte zástrčku USA

5

Lehce stiskněte tlačítko a posuňte zástrčku AUS zcela dolů, jak je znázorněno na obrázku. Ujistěte se, že jsou kontaktní bity otočeny do paralelní polohy.

Obnovení zástrčky: Stiskněte a podržte tlačítko „AUS“ pro uvolnění a pokračujte v tahu nahoru, dokud zástrčku zcela nevytáhnete nahoru, a poté tlačítko uvolněte, poté se tlačítko obnoví a zástrčku uzamkne.

Mírně stiskněte tlačítko a posuňte ho směrem dolů, aby se zástrčka UK úplně vykloupala, jak je znázorněno na obrázku. Vytáhněte izolovaný zemní kolík z pouzdra.

Obnovení zástrčky: Stiskněte a podržte tlačítko „UK“ pro uvolnění a pokračujte v tažení nahoru, dokud zástrčku úplně nezatáhnete nahore a pak tlačítko uvolněte, pak se tlačítko resetuje a uzamkne zástrčku.

Mírně stiskněte tlačítko a posuňte ho směrem dolů pro zástrčku EU zcela podle obrázku. Ujistěte se, že jsou kontaktní lamely otočeny do paralelní polohy.

Obnovení zástrčky: stiskněte a podržte tlačítko „EU“ pro uvolnění a pokračujte v tažení nahoru, dokud zástrčku zcela nevyjmete nahoru a poté tlačítko uvolněte, poté se tlačítko resetuje a zástrčku uzamkne.

Použijte zástrčku AUS

Použijte zástrčku UK

Použijte zástrčku EU

6

VÝMĚNA POJISTKY

- Vyjměte 1
- Vyjměte 2 a umístěte 2o původní polohy, 1 mohl adaptér opět fungovat.
- Také byste mohli vyměnit novou pojistku. standard: 250 Vac 10A, 6,3*25,4 mm

Notes:

- Před výměnou nové pojistky byste měli odstranit všechna zařízení.
- Ověřte, zda z přístupu zařízení při hodnocení výkonu nevytéká voda.
- Zkontrolujte, zda je výrobek mokrá a zda z něj vytéká voda.

7

POZOR

- Pokud adaptér nepoužíváte, vždy jej odpojte ze zásuvky. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod! Tento výrobek nepředává napětí (AC-AC), abyste předešli možnému poškození zařízení nebo jiným bezpečnostním rizikům, ujistěte se před použitím tohoto adaptéru, že zásuvka, kterou hodláte použít, má správné napětí pro provoz vašeho zařízení.
- Pouze pro vnitřní použití.
- Nesprávné použití může vést k úrazu elektrickým proudem
- Délka kabelu USB by měla být menší než 3 m.
- Cestovní adaptér je určen pouze k dočasnému použití a že nesmí být používán trvale.
- Proti vložení adaptéru do jiného adaptéru musí být proveden výrobem.
- Bez uzemnění, Tento výrobek je určen pouze pro použití s nezakrytými nebo dvojitě izolovanými spotřebiči.

8

KOMPATIBILNÍ ZEMĚ

EU ZÁSTRČKA:

A Albania	Comoros	I Iceland
Angola	Congo	India
Argentina	Croatia	Indonesia
Austria	Cote d' Ivoire	Iran
Azores	Cyprus	Iraq
B Balearic Islands	D Denmark	Israel
Bangladesh	Djibouti	Italy
Belgium	E Egypt	K Kazakhstan
Bolivia	El Salvador	Korea
Bosnia	Equatorial Guinea	Kuwait
Brazil	Eritrea	L Laos
Bulgaria	Finland	Lebanon
Burkina Faso	France	Lithuania
Burundi	Gabon	L Luxembourg
C Cameroon	Germany	M Macedonia
Cape Verde	Gibraltar	Madagascar
Canary Island	Greece	Madeira
Central African Republic	Greenland	Mali
Channel Islands	Guadeloupe	Martinique
Chile	Guinea	Mauritania
	Guinea-Bissau	Mauritius
		Monaco
		Morocco
		H Hungary

9

USA ZÁSTRČKA:

Mozambique	Togo	A American Samoa
Myanmar	Tunisia	Anguilla
N Nepal	Turkey	Antilles
Netherlands	U Uruguay	Aruba
Niger	V Vietnam	B Bahamas
Norway	Z Zambia	Bangladesh
O Oman		Barbados
P Pakistan		Bermuda
Paraguay		Bolivia
Peru		Brazil
Philippines		C Cambodia
Poland		Canada
Portugal		Cayman Islands
R Romania		China
Russia		Colombia
Rwanda		Costa Rica
S Senegal		Cuba
Somalia		E Ecuador
Spain		El Salvador
Sudan		Guam
Suriname		G Guatemala
Sweden		Guatemala
Switzerland		H Haiti
Syria		Honduras
T Thailand		
		A American Samoa
		Anguilla
		Antilles
		Aruba
		B Bahamas
		Bangladesh
		Barbados
		Bermuda
		Bolivia
		Brazil
		C Cambodia
		Canada
		Cayman Islands
		China
		Colombia
		Costa Rica
		Cuba
		E Ecuador
		El Salvador
		Guam
		G Guatemala
		Guatemala
		H Haiti
		Honduras
		A American Samoa
		Anguilla
		Antilles
		Aruba
		B Bahamas
		Bangladesh
		Barbados
		Bermuda
		Bolivia
		Brazil
		C Cambodia
		Canada
		Cayman Islands
		China
		Colombia
		Costa Rica
		Cuba
		E Ecuador
		El Salvador
		Guam
		G Guatemala
		Guatemala
		H Haiti
		Honduras

10

UK PLUG:

J Japan	Y Yemen	M Macau
Jamaica		Malawi
L Lebanon	B Bahrain	Malaysia
Liberia	Bangladesh	Maldives
M Maldives	Belize	Malta
Mexico	Botswana	Mauritius
Micronesia	Brunei	Myanmar
Montserrat	C Cameroon	N Nigeria
Nicaragua	Channel Islands	O Oman
N Netherlands	Cyprus	Qatar
Niger	D Dominica	S St. Lucia
N Nicaragua	El Salvador	St. Vincent
N Niger	E El Salvador	Saudi Arabia
O Okinawa	G Gambia	Seychelles
P Panama	Ghana	Sierra Leone
Peru	Gibraltar	Singapore
Philippines	Grenada	Tanzania
Puerto Rico	Guatemala	Tanzania
S St. Vincent	Guayana	Uganda
Saudi Arabia	H Hong Kong	United Arab Emirates
T Tahiti	I Ireland	United Kingdom
Taiwan	Iran	United Kingdom
Thailand	Israel	Vietnam
Thailand	Isle of Man	Z Zambia
United States	J Jordan	Zimbabwe
Venezuela	K Kuwait	
Vietnam	L Lebanon	
Virgin Islands(US&British)		

11

Tato položka je v souladu s následujícími normami:

- Směrnice RoHS 2011/65/EU a její následné novely Směrnice (EU) 2015/863
- Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - směrnice 2014/30/EU
- Směrnice o nízkém napětí (LVD) - směrnice 2014/35/EU
- Předpisy Spojeného království pro elektrická zařízení (bezpečnost) (SI 2016/1101)
- Předpisy Spojeného království o elektromagnetické kompatibilitě (SI 2016/1091)
- Směrnice Spojeného království pro nízké napětí (BS EN62368)

Elektroodpad by neměl být likvidován společně s domovním odpadem. Recykluje se tam, kde jsou k dispozici zařízení. Informace o recyklaci získáte na místním úřadě.

Distributor: ANDA Present Ltd., 1087 Budapest, Kónyves Kálmán Krt. 48-52, Maďarsko
 Webové stránky distributora: <https://andapresent.com>
 Elektronická adresa distributora: export@andapresent.hu
 Registrační číslo: 01-09-276783
 Vyrobeno v Číně

12

54mm

RO




AP864057 Jetsetter Pico RPC adaptor de călătorie

Manual de utilizare

1

PREZENTARE GENERALĂ A PRODUSULUI



- 1 mufă multiplă
- 2 US/AU/UK/EU Dopuri


SPECIFICAȚII

- M/N: 1005N
- Evaluare: 100-250V , 10A Max, 2500W Max
- Dimensiuni: 50mmx55.5mmx54.5mm
- Temperatura de funcționare: 0°C - 40°C


2

PRIZE APLICABILE



1 Adaptorul poate accepta ștecheri de tip A, B, C, E, F, G, I, J, L, N.



Vă rugăm să rețineți că dopurile de tip D, H, K, M și O nu sunt acceptate.



2 Adaptorul se poate conecta la prize de tip A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N și O.




3

DISPOZITIVE CU 2 POLI DEZGROPATE

Produsul este potrivit pentru utilizarea cu majoritatea dispozitivelor electronice de până la 2500W la 250V și 1000W la 100V, poate fi utilizat cu o multitudine de aparate, cum ar fi: laptopuri, uscătoare de păr mici de călătorie, fiare de călcat de călătorie, ventilator electric, lampă de masă, aparate de ras electrice etc.

Vă rugăm să verificați fișa cu date de siguranță sau plăcuța cu date de pe dispozitiv pentru a găsi aceste informații înainte de a-l conecta.



4

MODUL DE UTILIZARE A ADAPTORULUI

Caracteristici:

Ștecherile multinaționale încorporate pot fi selectate pentru a se potrivi tuturor prizelor din diferite țări. Comutatorul cu funcție de siguranță asigură alimentarea unei singure prize.

Attentions:

- Vă rugăm să vă asigurați că butonul este resetat atunci când butonul este împins și retras în partea de jos, iar dacă butonul nu este resetat, înseamnă că pluggul nu a fost împins în loc și va afecta utilizarea normală.
- Doar un singur tip de fișă poate fi utilizat la un moment dat prin găsirea selecției butonului, alte fișe sunt blocate automat.



Utilizați fișa USA

Apăsați ușor butonul și glisați în jos pentru fișa USA complet așa cum se arată .asigurați-vă că lamelele de contact sunt întoarse în poziția paralelă.


Recupeți fișa: apăsați și mențineți apăsat butonul „USA” pentru a elibera și continuați să trageți în sus, până când fișa trage complet partea de sus și apoi eliberați butonul, apoi butonul va reseta și va bloca fișa.

5


Apăsați ușor butonul și glisați în jos pentru fișa AUS complet așa cum se arată .asigurați-vă că lamelele de contact sunt întoarse în poziția paralelă.

Recupeți fișa: apăsați și mențineți apăsat butonul „AUS” pentru a elibera și continuați să trageți în sus, până când fișa trage complet partea de sus și apoi eliberați butonul, apoi butonul va reseta și bloca fișa.

Utilizați fișa AUS



Utilizați fișa UK



Utilizați fișa EU

Apăsați ușor butonul și glisați în jos pentru UK plug complet așa cum se arată .scoateți știftul de masă izolat din carcasa.


Recupeți fișa: apăsați și mențineți apăsat butonul „UK” pentru a elibera și continuați să trageți în sus, până când fișa trage complet partea de sus și apoi eliberați butonul, apoi butonul va reseta și bloca fișa.

Apăsați ușor butonul și glisați în jos pentru fișa UE complet așa cum se arată .asigurați-vă că lamelele de contact sunt întoarse în poziția paralelă.

Recupeți fișa: apăsați și mențineți apăsat butonul „EU” pentru a elibera și continuați să trageți în sus, până când fișa trage complet partea de sus și apoi eliberați butonul, apoi butonul va reseta și bloca fișa.

6

ÎNLOCUIREA SIGURANȚEI



- Scoateți 1
- Scoateți 2 și puneți 2 în poziția inițială a ,
- adaptorul ar putea funcționa din nou.
- De asemenea, ați putea schimba noua siguranță standard: 250Vac 10A, 6,3*25,4mm

Note:

- Trebuie să scoateți toate dispozitivele înainte de a schimba noua siguranță.
- Vă rugăm să confirmați dacă există scurgere de apă din echipamentul de acces în puterea nominală.
- Vă rugăm să confirmați dacă produsul este umed și dacă există scurgere de apă.

7

ATENȚIE

- Deconectați întotdeauna adaptorul de la priză atunci când nu este utilizat.
- Înainte de utilizare, vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni! Acest produs nu convertește tensiunea (AC-AC), pentru a evita posibilele deteriorări ale dispozitivului dvs. sau alte pericole de siguranță, asigurați-vă că prizele pe care intenționați să o utilizați are tensiunea corespunzătoare pentru funcționarea dispozitivului dvs. înainte de a utiliza acest adaptor.
- Utilizați numai în interior.
- Utilizarea necorespunzătoare poate duce la șocuri electrice.
- Lungimea cablului USB trebuie să fie mai mică de 3M.
- Adaptorul de călătorie este doar pentru utilizare temporară și că nu trebuie să fie utilizat permanent.
- Împotriva introducerii unui adaptor în alt adaptor trebuie să fie provăzută de producător.
- Fără împământare. Acest produs este destinat utilizării numai cu aparate neizolate sau dublu izolate.

8

ȚĂRI COMPATIBILE

EU PLUG:

A Albania	Comoros	Iceland
Angola	Congo	India
Argentina	Croatia	Indonesia
Austria	Cote d'Ivoire	Iran
Azores	Cyprus	Iraq
Baleaeric Islands	Denmark	Israel
Bangladesh	Djibouti	Italy
Belgium	Egypt	Kazakhstan
Bolivia	El Salvador	Korea
Bosnia	Equatorial Guinea	Kuwait
Brazil	Eritrea	Laos
Bulgaria	Faeroe Islands	Lebanon
Burkina Faso	Finland	Lithuania
Burundi	France	Luxembourg
Cameroun	Gabon	Macedonia
Canary Island	Germany	Madagascar
Cape Verde	Gibraltar	Madeira
Chile	Greece	Mali
	Greenland	Martinique
	Guadeloupe	Mauritania
	Guinea	Mauritius
	Guinea-Bissau	Monaco
	Hungary	Morocco

9

USA PLUG:

American Samoa	Anguilla	Antilles	Aruba
Bahamas	Bangladesh	Barbados	Bermuda
Bolivia	Brazil	Camodia	Canada
Cayman Islands	China	Colombia	Costa Rica
Cuba	Ecuador	El Salvador	Guam
Guatemala	Guayana	Haiti	Honduras

AUS PLUG:

American Samoa	Argentina	Australia	Brazil
China	El Salvador	Fiji	Guatemala
Kiribati	Nauru	New Zealand	Papua New Guinea
St. Vincent	Tajikistan	Tonga	Uruguay

10

UK PLUG:

Bahrain	Bangladesh	Belize	Botswana
Brunei	Cameroun	Channel Islands	Cyprus
Dominica	El Salvador	Gambia	Ghana
Gibraltar	Grenada	Guatemala	Guayana
Hong Kong	Ireland	Israel	Jordan
Lebanon	Macau	Malawi	Malaysia
Maldives	Malta	Mauritius	Myanmar
Nigeria	Oman	Qatar	St. Lucia
St. Vincent	Saudi Arabia	Seychelles	Sierra Leone
Singapore	Tanzania	Tanzania	Uganda
United Arab Emirates	United Kingdom	Vietnam	Yemen
Zimbabwe			

11

Acest articol este în conformitate cu următoarele standarde:

- Directiva RoHS 2011/65/UE și modificările ulterioare ale acesteia
- Directiva (UE) 2015/863
- Compatibilitate electromagnetică (CEM) - Directiva 2014/30/UE
- Directiva de joasă tensiune (LVD) - Directiva 2014/35/UE
- Regulamentul privind echipamentele electrice (siguranță) din Regatul Unit (SI 2016/1101)
- Regulamentul privind compatibilitatea electromagnetică din Regatul Unit (SI 2016/1091)
- Directiva de joasă tensiune din Marea Britanie (BS EN 62368)

Deșeurile de produse electrice nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere. Vă rugăm să le reciclați acolo unde există facilități. Consultați autoritatea locală pentru sfaturi privind reciclarea.

Distribuitor: ANDA Present Ltd., 1087 Ungaria
 Site-ul web al distribuitorului: <http://andapresent.com>
 Adresa electronică a distribuitorului: export@andapresent.hu
 Număr de înregistrare: 01-09-276783
 Fabricat în China

12

54mm

54mm

NL

AP864057 Jetsetter Pico RPC reisadapter

Gebruiksaanwijzing

1

PRODUCTOVERZICHT

1 Multi-contactdoos
2 US/AU/UK/EU Stekkers

SPECIFICATIES

- M/N: 1005N
- Beoordeling: 100-250V , 10A Max, 2500W Max
- Afmetingen: 50mmx55,5mmx54,5mm
- Bedrijfstemperatuur: 0°C - 40°C

2

TOEPASSELIJKE VERKOOPPUNTEN

1 De adapter is geschikt voor stekkers van type A, B, C, E, F, G, I, J, L en N.

Let op: stekkers van het type D, H, K, M en O worden niet geaccepteerd.

2 De adapter kan worden aangesloten op stopcontacten van type A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N en O.

3

2-POLIGE NIET-GEARDE APPARATEN

Het product is geschikt voor gebruik met de meeste elektronische apparaten tot 2500W bij 250V en 1000W bij 100V. Het kan gebruikt worden met een groot aantal apparaten zoals: Laptops, Kleine reishardrogers, Reisjizers, Elektrische ventilator, Tafellamp, Elektrische scheerapparaten, enz. Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad of het gegevensplaatje op het apparaat voor deze informatie voordat je de stekker in het stopcontact steekt.

4

HOE DE ADAPTER GEBRUIKEN

Kenmerken:
Ingebouwde multinationale stekkers kunnen worden geselecteerd voor alle stopcontacten in verschillende landen. De veiligheidsschakelaar zorgt ervoor dat slechts één stekker onder spanning staat.

Attentions:
1. Als de knop niet gereset wordt, betekent dit dat de pug niet op zijn plaats gedrukt is en zal dit het normale gebruik beïnvloeden.
Er kan maar één stekkertype tegelijk worden gebruikt door de knop te 2. verschuiven bij het selecteren, andere stekkers worden automatisch vergrendeld.

Druk de knop lichtjes in en schuif de stekker volledig naar beneden voor de USA stekker zoals afgebeeld. zorg ervoor dat de contactpennen in de parallelle positie staan.
Herstel de stekker: houd de knop "USA" ingedrukt om los te maken en blij omhoog trekken, totdat de stekker helemaal naar boven is getrokken en laat de knop los, waarna de knop wordt gereset en de stekker wordt vergrendeld.

5

Gebruik AUS-stekker

Gebruik UK-stekker

Gebruik EU-stekker

Druk de knop lichtjes in en schuif hem naar beneden tot de stekker volledig uit het VK is getrokken, zoals afgebeeld.
Herstel de stekker: houd de knop "UK" ingedrukt om los te maken en blij omhoog trekken, totdat de stekker helemaal naar boven is getrokken en laat de knop los, waarna de knop wordt gereset en de stekker wordt vergrendeld.

Druk de knop lichtjes in en schuif de EU-stekker volledig naar beneden zoals afgebeeld. Zorg ervoor dat de contactpennen in de parallelle stand staan.
Herstel de stekker: houd de knop "EU" ingedrukt om de stekker los te maken en blij omhoog trekken totdat de stekker helemaal naar boven is getrokken en laat de knop los, waarna de knop wordt teruggezet en de stekker wordt vergrendeld.

6

VERVANGING VAN DE ZEKERING

- Uitnemen
- Haal de adapter eruit en zet hem weer in de oorspronkelijke positie.
- Je kunt ook een nieuwe zekering plaatsen. standaard: 250Vac 10A, 6,3*25,4mm

Opmerkingen:
1. U moet alle apparaten verwijderen voordat u de nieuwe zekering vervangt.
2. Controleer of er water uit de toegangapparatuur stroomt.
3. Controleer of het product nat is en of er water is weggestroomd.

7

LET OP

- Haal altijd de stekker uit het stopcontact als je de adapter niet gebruikt.
- Lees voor gebruik deze instructies zorgvuldig door! Dit product zet geen spanning om (AC-AC), om mogelijke schade aan je apparaat of andere veiligheidsrisico's te voorkomen, moet je ervoor zorgen dat het stopcontact dat je wilt gebruiken de juiste spanning heeft om je apparaat te laten werken voordat je deze adapter gebruikt.
- Alleen voor gebruik binnenshuis.
- Verkeerd gebruik kan leiden tot elektrische schokken.
- De lengte van de USB-kabel moet minder zijn dan 3M.
- De reisadapter is alleen voor tijdelijk gebruik en mag niet permanent worden gebruikt.
- Tegen het plaatsen van een adapter in een andere adapter moet worden voorzien door de fabrikant.
- Geen aarding. Dit product is alleen bedoeld voor gebruik met ongeaarde of dubbel geïsoleerde apparaten.

8

COMPATIBELE LANDEN

EU STEKKER:

A Albania	Comoros	I Ierland
B België	C Congo	II India
C Kroatië	D Congo	III Indonesië
E Oostenrijk	E Côte d'Ivoire	IV Iran
F Frankrijk	F Cyprus	V Irak
G Griekenland	G Denemark	VI Israël
H Hongarije	H Djibouti	VII Italië
I Italië	I Egypte	VIII Kazachstan
J Japan	J El Salvador	IX Korea
K Korea	K Equatoriaal Guinee	X Kuwait
L Litouwen	L Eritree	XI Laos
M Maleisië	M Faeröer Eilanden	XXII Libanon
N Nederland	N Finland	XXIII Litouwen
O Oostenrijk	O Frankrijk	XXIV Luxemburg
P Polen	P Gabon	XXV Macadonia
R Roemenië	R Kameroen	XXVI Madagaskar
S Spanje	S Canarië	XXVII Madagaskar
T Taiwan	T Kaap Verde	XXVIII Maleisië
U Uruguay	U Griekenland	XXIX Martinique
V Verenigde Staten	V Groenland	XXX Mauritië
W Zwitserland	W Guadeloupe	XXXI Mauritius
X Xijl	X Guinee	XXXII Monaco
Y Ymen	Y Guinee-Bissau	XXXIII Marokko
Z Zambie	Z Hongarije	

9

USA STEKKER:

A American Samoa	Anguilla
B Bahama's	B Barbados
C Canada	C Cayman Eilanden
D Dominica	D El Salvador
E Ecuador	E El Salvador
F Fiji	F Filippijnen
G Guatemala	G Guadeloupe
H Haïti	H Haïti
I Ierland	I Ierland
J Japan	J Japan
K Korea	K Korea
L Laos	L Laos
M Maleisië	M Maleisië
N Nederland	N Nederland
O Oostenrijk	O Oostenrijk
P Polen	P Polen
R Roemenië	R Roemenië
S Spanje	S Spanje
T Taiwan	T Taiwan
U Uruguay	U Uruguay

10

UK STEKKER:

A American Samoa	Anguilla
B Bahama's	B Barbados
C Canada	C Cayman Eilanden
D Dominica	D El Salvador
E Ecuador	E El Salvador
F Fiji	F Filippijnen
G Guatemala	G Guadeloupe
H Haïti	H Haïti
I Ierland	I Ierland
J Japan	J Japan
K Korea	K Korea
L Laos	L Laos
M Maleisië	M Maleisië
N Nederland	N Nederland
O Oostenrijk	O Oostenrijk
P Polen	P Polen
R Roemenië	R Roemenië
S Spanje	S Spanje
T Taiwan	T Taiwan
U Uruguay	U Uruguay

11

Dit artikel voldoet aan de volgende normen:

- RoHS-richtlijn 2011/65/EU en de daaropvolgende wijzigingen Richtlijn (EU) 2015/863
- Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) - Richtlijn 2014/30/EU
- Laagspanningsrichtlijn (LVD) - Richtlijn 2014/35/EU
- Britse voorschriften voor elektrische apparatuur (veiligheid) (SI 2016/1101)
- Voorschriften van het Verenigd Koninkrijk inzake elektromagnetische compatibiliteit (SI 2016/1091)
- Britse laagspanningsrichtlijn (BS EN 62368)

Afgedankte elektrische producten mogen niet samen met het huishoudelijk afval worden weggegooid. Recycle waar er faciliteiten zijn. Neem contact op met uw gemeente voor advies over recycling.

Distributeur: ANDA Present Ltd., 1087 Boedapest, Könyves Kálmán Krt. 48-52. Hongarije
Website van de distributeur: <https://andapresent.com>
Elektronisch adres van de distributeur: export@andapresent.hu
Registratienummer: 01-09-276783
Gemaakt in China

12

54mm

54mm

SK

AP864057Jetsetter Pico RPC cestovný adaptér

Používateľská príručka

PREHĽAD PRODUKTOV

1 Viacnásobná zásuvka
2 US/AU/UK/EU Zásuvky

ŠPECIFIKÁCIE

- M/N: 1005N
- Hodnotenie: 100-260V , 10A Max,2500W Max
- Rozmery:50mmx55.5mmx54.5mm
- Prevádzková teplota: 0°C - 40°C

PRÍSLUŠNÉ PREDAJNE

1 Adaptér akceptuje zástrčky typu A, B, C, E, F, G, I, J, L, N.

2 Adaptér možno zapojiť do zásuviek typu A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N a O.

2-PÓLOVÉ ODKOPANÉ ZARIADENIA

Výrobok je vhodný na použitie s väčšinou elektronických zariadení do 2500 W pri 250 V a 1000 W pri 100 V. Možno ho použiť s množstvom spotrebičov, ako sú: notebooky, malé cestovné sušiče vlasov, cestovné žehličky, elektrické ventilátory, stolné lampy, elektrické holiace stroje atď. Pred zapojením skontrolujte kartu bezpečnostných údajov alebo údajový štítek na zariadení, aby ste tieto informácie zistili.

AKO POUŽÍVAŤ ADAPTÉR

Vlastnosti:
Zabudované zástrčky pre rôzne krajiny možno vybrať tak, aby vyhovovali všetkým zásuvkám v rôznych krajinách. Prepínač bezpečnostných funkcií zabezpečuje, aby bola pod napätím len jedna zástrčka.

Pozornosť:

- Uistite sa, že tlačidlo je resetované, keď je tlačidlo vytlačené a zasunuté do spodnej časti, a ak tlačidlo nie je resetované, znamená to, že mopslík nebol zatlačený na miesto a bude mať vplyv na normálne používanie.
- Posunutím gombíka voľby je možné naraz použiť len jeden typ zástrčky, ostatné zástrčky sa automaticky zablokujú.

Používanie zástrčky USA

Mierne stlačte tlačidlo a posuňte zástrčku USA úplne nadol, ako je znázornené na obrázku. Uistite sa, že sú kontaktné lamely otočené do paralelnej polohy. Obnovenie zástrčky: stlačte a podržte tlačidlo „USA“ na uvoľnenie a pokračujte v ňaní nahor, kým zástrčka úplne nevytiahnete hore a potom uvoľnite tlačidlo, potom sa tlačidlo obnoví a uzamkne zástrčku.

Používanie zástrčky AUS

Mierne stlačte tlačidlo a posuňte úplne nadol, aby bola zástrčka AUS úplne znázornená. Uistite sa, že kontaktné čepele sú otočené do paralelnej polohy. Obnovenie zástrčky: stlačte a podržte tlačidlo „AUS“ pre uvoľnenie a pokračujte v ňaní, kým zástrčka úplne nevytiahnete vrchnú časť a potom tlačidlo uvoľní, potom sa tlačidlo resetuje a zástrčka sa uzamkne.

Používanie zástrčky UK

Mierne stlačte tlačidlo a posuňte úplne nadol pre britskú zástrčku, ako je znázornené. Vytiahnite izolovaný uzemňovací kolík z krytu. Obnovenie zástrčky: stlačte a podržte tlačidlo „UK“ na uvoľnenie a pokračujte v ňaní, kým zástrčka úplne nevytiahnete vrchnú časť a potom tlačidlo uvoľní, potom sa tlačidlo resetuje a zástrčka sa uzamkne.

Používanie zástrčky EU

Mierne stlačte tlačidlo a posuňte úplne nadol pre EU zástrčku, ako je znázornené. Uistite sa, že kontaktné čepele sú otočené do paralelnej polohy. Obnovenie zástrčky: stlačte a podržte tlačidlo „EU“, aby ste ho uvoľnili a pokračujte v ňaní, kým zástrčka úplne nevytiahnete vrchnú časť a potom tlačidlo uvoľní, potom sa tlačidlo resetuje a zástrčka sa uzamkne.

1

2

3

4

5

6

VÝMENA POISTKY

- Vyberte s 1
- Vyberte 2 vložte do 2 pôvodnej polohy, 1 adaptér by mohol opäť fungovať.
- Mohli by ste tiež vymeniť novú poistku. štandard: 250 Vac 10A, 6,3*25,4 mm

Notes:

- Pred výmenou novej poistky by ste mali odstrániť všetky zariadenia.
- Potvrďte, či z prístupového zariadenia vyteká voda v menovitom výkone.
- Potvrďte, či je výrobok vlnký a či z neho vytekla voda.

7

POZOR

- Keď adaptér nepoužívate, vždy ho odpojte zo zásuvky.
- Pred použitím si pozorne prečítajte tento návod! Tento produkt nekonvertuje napätie (AC-AC), aby ste predišli možnému poškodeniu vášho zariadenia alebo iným bezpečnostným rizikám, pred použitím tohto adaptéra sa uistite, že elektrická zásuvka, ktorú chcete použiť, má správne napätie na napájanie vášho zariadenia.
- Len na použitie v interiéri.
- Nesprávne použitie môže viesť k úrazu elektrickým prúdom.
- Dĺžka kábla USB by mala byť menšia ako 3 m.
- Cestovný adaptér je určený len na dočasné použitie a nesmie sa používať trvalo.
- Proti vloženiu adaptéra do iného adaptéra musí byť zabezpečené výrobcom.
- Žiadne uzemnenie. Tento produkt je určený len na použitie s neuzemnenými alebo dvojito izolovanými spotrebičmi.

8

KOMPATIBILNÉ KRAJINY

EU ZÁSTRČKA:

A Albania	Comoros	Iceland
Angola	Congo	India
Argentina	Croatia	Indonesia
Austria	Cote d'Ivoire	Iran
Azores	Cyprus	Iraq
Baleatic Islands	Denmark	Israel
Bangladesh	Djibouti	Italy
Belgium	Egypt	Kazakhstan
Bolivia	El Salvador	Korea
Bosnia	Equatorial Guinea	Kuwait
Brazil	Eritrea	Laos
Bulgaria	Faeroe Islands	Lebanon
Burkina Faso	Finland	Lithuania
Burundi	France	Luxembourg
Cameroun	Gabon	Macedonia
Canary Island	Germany	Madagascar
Cape Verde	Gibraltar	Madeira
Central African Republic	Greece	Mali
Channel Islands	Greenland	Martinique
Chile	Guadeloupe	Mauritania
	Guinea	Mauritius
	Guinea-Bissau	Monaco
	Hungary	Morocco

9

USA ZÁSTRČKA:

Mozambique	Togo	American Samoa
Myanmar	Tunisia	Anguilla
Nepal	Turkey	Antilles
Netherlands	Uruguay	Aruba
Niger	Vietnam	Bahamas
Norway	Zambia	Bangladesh
Oman		Barbados
Pakistan		Bermuda
Paraguay		Bolivia
Peru		Brazil
Philippines		Canada
Poland		Cayman Islands
Portugal		China
Romania		Colombia
Russia		Costa Rica
Rwanda		Cuba
Senegal		Ecuador
Somalia		El Salvador
Spain		Guam
Sudan		Guatemala
Suriname		Guyana
Sweden		Haiti
Switzerland		Honduras
Syria		
Thailand		

AUS ZÁSTRČKA:

American Samoa
Argentina
Australia
China
El Salvador
Fi
Guatemala
Kiribati
Nauru
New Zealand
Papua New Guinea
St. Vincent
Tajikistan
Tonga
Uruguay

10

UK ZÁSTRČKA:

Japan	Yemen
Jamaica	
Laos	
Lebanon	
Liberia	
Maldives	
Mexico	
Micronesia	
Montserrat	
Netherlands	
Nicaragua	
Niger	
Okhawa	
Panama	
Peru	
Philippines	
Puerto Rico	
St. Vincent	
Saudi Arabia	
Tahiti	
Taiwan	
Thailand	
United States	
Venezuela	
Vietnam	
Virgin Islands(US&British)	
Bahrain	
Bangladesh	
Belize	
Botswana	
Brunei	
Cameron	
Channel Islands	
Cyprus	
Dominica	
El Salvador	
Gambia	
Ghana	
Gibraltar	
Grenada	
Guatemala	
Guyana	
Hong Kong	
Iraq	
Ireland	
Israel	
Isle of Man	
Jordan	
Kuwait	
Lebanon	
Macau	
Malawi	
Malaysia	
Maldives	
Malta	
Mauritius	
Myanmar	
Nigeria	
Oman	
Qatar	
St. Lucia	
St. Vincent	
Saudi Arabia	
Seychelles	
Sierra Leone	
Singapore	
Tanzania	
Tanzania	
Uganda	
United Arab Emirates	
United Kingdom	
Vietnam	
Zambia	
Zimbabwe	

11

Táto položka je v súlade s nasledujúcimi normami:

- Smernica o ONL 2011/65/EÚ a jej následné zmeny a doplnenia Smernica (EÚ) 2015/863
- Elekromagnetická kompatibilita (EMC) - smernica 2014/30/EÚ
- Smernica o nízkom napätí (LVD) - smernica 2014/35/EÚ
- Nariadenia Spojeného kráľovstva o elektrických zariadeniach (bezpečnosť) (SI 2016/1101)
- Nariadenia Spojeného kráľovstva o elektromagnetickej kompatibilita (SI 2016/1091)
- Smernica Spojeného kráľovstva o nízkom napätí (BS EN62368)

Odpad z elektrických výrobkov by sa nemal likvidovať s domovým odpadom. Recyklujte tam, kde existujú zariadenia. Informácie o recyklácii vám poskytne miestny úrad.

Distribútor: ANDA Present Ltd., 1087 Budapešť, Kőnyves Kálmán Krt. 48-52. Maďarsko

Webová stránka distribútora: <https://andapresent.com>

Elektronická adresa distribútora: export@andapresent.hu

Registračné číslo: 01-09-278763

Vyrobené v Číne

12