

AP864065

"Hemmerg" emergency hammer flashlight

USER MANUAL



This item is in conformity with the following standards:

- RoHS Directive 2011/65/EU and its subsequent amendments Directive (EU) 2015/863
- Electromagnetic Compatibility (EMC) - Directive 2014/30/EU
- EN/BS 62471:2008: Photobiological safety of lamps and lamp systems.
- UK Electrical Equipment (Safety) Regulations (SI 2016/1101)
- UK Electromagnetic Compatibility Regulations (SI 2016/1091)



This symbol both in the product and its user manual indicates that at the end of the device's electrical life, it should be recycled separately from your household waste. There are adequate means to dispose of this material - for proper recycling. For more information, contact your local authorities.



Distributor: ANCA Present Ltd., 1087 Budapest, Könyves
Kálmán Krt. 48-52, Hungary
Distributor's web site: <https://andapresent.com>
Distributor's electronic address: export@andapresent.hu
Registration number: 01-09-216783
Made in China

Instructions:

- Operated by 1 x 500 mAh Lithium rechargeable battery (included, non-replaceable).
- Plug into USB power source to recharge the battery.
- Red light ON: Recharging. Green light ON: Fully recharged.

This product is an emergency tool for automobiles or outdoors. Includes (1) Hammer, (2) Cutter and (3) LED Torch.



1. Hammer - Tap the corner or the edge of the window glass with the cone-shaped hammer until the window glass breaks.
2. Cutter - Hold the seatbelt and form a loop with one hand and insert the tool inside the loop with other hand. Slide the loop toward the cutter blade and cut the seatbelt with force.
3. LED Torch - Press the switch button on the bottom to turn on the torch.
Light mode by pressing the button: Lighting on top > Flashing on top > Lighting on side > Off

Attention: Do not look directly into the light beam and do not point the torch towards eyes - the LED beam can cause eye-damage.

CAUTION: Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type. Dispose of used batteries according to the instructions.

AP864065

"Hemmerg" vészkalapács zseblámpa

HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV



Ez a termék megfelel a következő szabványoknak:

- RoHS-irányelv 2011/65/EU és későbbi módosításai (EU) 2015/863 irányelv
- Elektromágneses összeférhetőség (EMC) - 2014/30/EU irányelv
- EN/BS 62471:2008: Lámpák és lámparendszerek fotobiológiai biztonsága.
- Az Egyesült Királyság elektromos berendezésekre vonatkozó (biztonsági) előírásai (SI 2016/1101)
- Az Egyesült Királyság elektromágneses összeférhetőségi előírásai (SI 2016/1091)



Ez a szimbólum mind a terméken, mind a használati útmutatóban jelzi, hogy a készülék elektromos élettartamának végén azt a háztartási hulladéktól elkülönítve kell újrahasznosítani. Ennek az anyagnak az ártalmatlanítására - a megfelelő újrahasznosításhoz - megfelelő eszközök állnak rendelkezésre. További információért forduljon a helyi hatóságokhoz.



Forgalmazó: ANDA Present Kft., 1067 Budapest,
Könyves Kálmán Krt. 48-52., Magyarország
Forgalmazó web címe: <https://andapresent.com>
Forgalmazó e-mail címe: export@andapresent.hu
Céggeljegyzés: 01-09-276783
Székhelyi ország: Kína

Útmutató:

- 1 x 500 mAh lítium újratölthető akkumulátorral működik (tartalmazza, nem cserélhető).
- Az akkumulátor újratöltéséhez csatlakoztassa az USB áramforráshoz.
- Piros fény világít: Újratöltés. Zöld fény világít: Teljesen feltöltve.

Ez a termék egy vészhelyzeti eszköz autóba vagy kültérre. A szerszám (1) kalapácsot, (2) vágót és (3) LED-lámpát tartalmaz.



1. Kalapács - A kúp alakú kalapáccsal addig ütögesse az ablaküveg sarkát vagy szélét, amíg az ablaküveg el nem törik.
2. Vágó - Fogja meg a biztonsági övet, és egyik kezével formáljon hurkot, a másik kezével pedig helyezze a szerszámot a hurok belsejébe. Csúsztassa a hurkot a vágókés felé, és erővel vágja el a biztonsági övet.
3. LED-es zseblámpa - Nyomja meg az alján lévő kapcsológombot a zseblámpa bekapcsolásához. Világítási mód a gomb megnyomásával: Világítás felül > Villogás felül > Világítás oldalt > Kikapcsolva

Figyelem! Ne nézzen közvetlenül a fénysugárba, és ne irányítsa a lámpát a szem felé - a LED-fény szemkárosodást okozhat.

FIGYELMEZTETÉS: Robbanásveszély, ha az akkumulátort nem megfelelő típusúra cseréli. A használt elemeket az utasításoknak megfelelően ártalmatlanítsa.

AP864065

„Hemmerg“ Notfall-Hammer- Taschenlampe

BENUTZERHANDBUCH



Dieser Artikel entspricht den folgenden Normen:

- RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und ihre nachfolgenden Änderungen - Richtlinie (EU) 2015/863
- Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) - Richtlinie 2014/30/EU
- EN/BS 62471:2008: Photobiologische Sicherheit von Lampen und Lampensystemen.
- UK Verordnungen über elektrische Geräte (Sicherheit) (SI 2016/1101)
- UK Elektromagnetische Verträglichkeitsverordnung (SI 2016/1091)



Dieses Symbol auf dem Produkt und in der Bedienungsanleitung weist darauf hin, dass das Gerät am Ende seiner elektrischen Lebensdauer getrennt vom Hausmüll entsorgt werden muss. Es gibt geeignete Möglichkeiten, dieses Material zu entsorgen - für ein ordnungsgemäßes Recycling. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre örtlichen Behörden.



Vertriebspartner: ANDA Present Ltd., 1057 Budapest, Könyves
Kálmán Krt. 48-52. Ungarn

Website des Vertriebers: <https://andapresent.com>

Elektronische Adresse des Vertriebspartners:

export@andapresent.hu

Zulassungsnummer: 01-09-216783

Hergestellt in China

Anleitung:

- Betrieben mit 1 x 500 mAh Lithium-Akku (im Lieferumfang enthalten, nicht austauschbar).
- Schließen Sie das Gerät an eine USB-Stromquelle an, um den Akku aufzuladen.
- Rotes Licht an: Aufladen. Grünes Licht leuchtet: Vollständig aufgeladen.

Dieses Produkt ist ein Notfallwerkzeug für das Auto oder den Außenbereich. Enthält (1) Hammer, (2) Cutter und (3) LED-Taschenlampe.



1. Hammer - Schlagen Sie mit dem kegelförmigen Hammer auf die Ecke oder den Rand des Fensterglases, bis das Fensterglas bricht.
2. Cutter - Halten Sie den Sicherheitsgurt und bilden Sie mit einer Hand eine Schlaufe und führen Sie das Werkzeug mit der anderen Hand in die Schlaufe ein. Schieben Sie die Schlaufe in Richtung der Schneideklinge und schneiden Sie den Sicherheitsgurt mit Kraft durch.
3. LED-Taschenlampe - Drücken Sie den Schaltknopf an der Unterseite, um die Taschenlampe einzuschalten. Beleuchtungsmodus durch Drücken der Taste: Beleuchtung oben > Blinken oben > Beleuchtung an der Seite > Aus.

Achtung! Schauen Sie nicht direkt in den Lichtstrahl und richten Sie die Taschenlampe nicht auf die Augen - der LED-Strahl kann Augenschäden verursachen.

VORSICHT: Es besteht Explosionsgefahr, wenn die Batterie durch einen falschen Typ ersetzt wird. Entsorgen Sie verbrauchte Batterien gemäß den Anweisungen.

AP864065
Lampe de poche à marteau
d'urgence "Hemmerg"
MANUEL D'UTILISATION



Cet article est conforme aux normes suivantes :

- Directive RoHS 2011/65/EU et ses amendements ultérieurs Directive (UE) 2015/863
- Compatibilité électromagnétique (CEM) - Directive 2014/30/EU
- EN/BS 62471:2008 : Sécurité photobiologique des lampes et des systèmes de lampes.
- Réglementation britannique sur l'équipement électrique (sécurité) (SI 2016/1101)
- Réglementation britannique sur la compatibilité électromagnétique (SI 2016/1091)



Ce symbole, présent à la fois sur le produit et dans son manuel d'utilisation, indique qu'à la fin de la durée de vie électrique de l'appareil, celui-ci doit être recyclé séparément des ordures ménagères. Il existe des moyens adéquats pour se débarrasser de ce matériel - pour un recyclage approprié. Pour plus d'informations, contactez les autorités locales.

CE **RoHS** **UK**
CA

Distributeur: ANCA Present Ltd, 1087 Budapest, Kőnyves
 Kálmán Krt. 48-52, Hongrie
 Site web du distributeur: <https://andapresent.com>
 Adresse électronique du distributeur: export@andapresent.hu
 Numéro d'enregistrement: 01-09-276783
 Fabriqué en Chine

Instructions:

- Fonctionne avec 1 batterie rechargeable au lithium de 500 mAh (incluse, non remplaçable).
- Branchez sur une source d'alimentation USB pour recharger la batterie.
- Voyant rouge allumé : Recharge. Voyant vert allumé: charge complète.

Ce produit est un dispositif d'urgence pour la voiture ou l'extérieur. L'outil comprend (1) un marteau, (2) un cutter et (3) une lampe LED.



1. Marteau - Utilisez le marteau en forme de cône pour frapper le coin ou le bord de la vitre jusqu'à ce qu'elle se brise.
2. coupeur - Saisissez la ceinture de sécurité et formez une boucle d'une main et, de l'autre, insérez l'outil à l'intérieur de la boucle. Faites glisser la boucle vers le cutter et coupez la ceinture de sécurité avec force.
3. Lampe de poche LED - Appuyez sur le bouton situé en bas pour allumer la lampe de poche.
Mode d'éclairage en appuyant sur le bouton : lumière sur le dessus > flash sur le dessus > lumière sur le côté > éteint

Attention : Ne regardez pas directement dans le faisceau lumineux et ne dirigez pas la torche vers les yeux - le faisceau des LED peut provoquer des lésions oculaires.

ATTENTION : Risque d'explosion si la batterie est remplacée par un type incorrect. Éliminez les piles usagées conformément aux instructions.

AP864065
Torcia a martello di emergenza
"Hemmerg"
MANUALE D'USO



Questo articolo è conforme alle seguenti norme:

- Direttiva RoHS 2011/65/UE e successive modifiche Direttiva (UE) 2015/863
- Compatibilità elettromagnetica (EMC) - Direttiva 2014/30/UE
- EN/BS 62471:2008: Sicurezza fotobiologica delle lampade e dei sistemi di lampade.
- Regolamento del Regno Unito sulle apparecchiature elettriche (sicurezza) (SI 2016/1101)
- Regolamento britannico sulla compatibilità elettromagnetica (SI 2016/1091)



Questo simbolo, sia nel prodotto che nel manuale d'uso, indica che al termine della vita elettrica del dispositivo, questo deve essere riciclato separatamente dai rifiuti domestici. Esistono mezzi adeguati per smaltire questo materiale - per un corretto riciclaggio. Per ulteriori informazioni, contattare le autorità locali.

CE **RoHS** **UK**
CA

Distributore: ANCA Present Ltd., 1087 Budapest, Könyves
 Kálmán Krt. 48-52, Unghera

Sito web del distributore: <https://andapresent.com>
 Indirizzo elettronico del distributore: export@andapresent.hu
 Numero di registrazione: 01-09-276783

Prodotto in Cina

Istruzioni:

- Funziona con 1 batteria ricaricabile al litio da 500 mAh (inclusa, non sostituibile).
- Collegare alla fonte di alimentazione USB per ricaricare la batteria.
- Luce rossa accesa: ricarica in corso. Luce verde accesa: completamente ricaricata.

Questo prodotto è uno strumento di emergenza per automobili o all'aperto. Include (1) martello, (2) taglierino e (3) torcia a LED.



1. Martello: picchiare sull'angolo o sul bordo del vetro della finestra con il martello a forma di cono finché il vetro della finestra non si rompe.
2. Taglierina: tenere la cintura di sicurezza e formare un anello con una mano e inserire lo strumento all'interno dell'anello con l'altra mano. Far scorrere l'anello verso la lama della taglierina e tagliare la cintura di sicurezza con forza.
3. Torcia LED: premere il pulsante dell'interruttore in basso per accendere la torcia.
Modalità luce premendo il pulsante: Illuminazione superiore > Lampeggiante superiore > Illuminazione laterale > Spenta

Attenzione: Non guardare direttamente nel fascio di luce e non puntare la torcia verso gli occhi: il fascio di luce LED può causare danni agli occhi.

ATTENZIONE: rischio di esplosione se la batteria viene sostituita con una di tipo non corretto. Smaltire le batterie usate secondo le istruzioni.

AP864065
Awaryjna latarka młotkowa
„Hemmerg”
INSTRUKCJA OBSŁUGI



Ten produkt jest zgodny z następującymi normami:

- Dyrektywa RoHS 2011/65/UE wraz z późniejszymi zmianami Dyrektywa (UE) 2015/863
- Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - Dyrektywa 2014/30/UE
- EN/BS 62471:2008: Bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp i systemów lampowych.
- Brytyjskie przepisy dotyczące sprzętu elektrycznego (bezpieczeństwo) (SI 2016/1101)
- Brytyjskie przepisy dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (SI 2016/1091)



Ten symbol, zarówno na produkcie, jak i w jego instrukcji obsługi, oznacza, że po zakończeniu eksploatacji elektrycznej urządzenia należy je poddać recyklingowi oddzielnie od odpadów domowych. Istnieją odpowiednie sposoby utylizacji tego materiału - w celu prawidłowego recyklingu. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z lokalnymi władzami.

CE **RoHS** **UK**
CA

Dystrybutor: ANDA Present Ltd., 1587 Budapest,
 Kőnyes Kálmán Ut. 48-52. Węgry
 Strona internetowa dystrybutora: <https://andapresent.com>
 Adres elektroniczny dystrybutora: export@andapresent.hu
 Numer rejestracyjny: 01-09-276783
 Wyprodukowano w Chinach

Instrukcje:

- Zasilany 1 akumulatorem litowym 500 mAh (w zestawie, niewymienny).
- Podłącz do źródła zasilania USB, aby naładować akumulator.
- Czerwone światło włączone: Ładowanie. Świeci na zielono: Całkowicie naładowany

Ten produkt jest narzędziem awaryjnym do samochodów lub na zewnątrz. Zawiera (1) młotek, (2) przecinak i (3) latarkę LED.



1. Młotek - Uderz w róg lub krawędź szyby okiennej młotkiem w kształcie stożka, aż szyba pęknie.
2. Przecinak - Przytrzymaj pas bezpieczeństwa i uformuj pętlę jedną ręką, a drugą włóż narzędzie do pętli. Przesuń pętlę w kierunku ostrza przecinaka i przetnij pas bezpieczeństwa z użyciem siły.
3. Latarka LED - Naciśnij przycisk włącznika na spodzie, aby włączyć latarkę.
Tryb świecenia po naciśnięciu przycisku: Podświetlenie na górze > Miganie na górze > Podświetlenie z boku > Wyl.

Uwaga: Nie patrz bezpośrednio w wiązkę światła i nie kieruj latarki w stronę oczu - wiązka LED może spowodować uszkodzenie wzroku.

UWAGA: Ryzyko wybuchu w przypadku wymiany baterii na baterie niewłaściwego typu. Zużyte baterie należy utylizować zgodnie z instrukcjami.

AP864065

„Hemmerg“ nouzová kladívková svítlna

NÁVOD K POUŽITÍ



Tento výrobek je v souladu s následujícími normami:

- Směrnice RoHS 2011/65/EU a její následné změny Směrnice (EU) 2015/863
- Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - směrnice 2014/30/EU
- EN/BS 62471-2:2008: Fotobiologická bezpečnost světelných zdrojů a systémů světelných zdrojů.
- Předpisy Spojeného království o elektrických zařízeních (bezpečnost) (SI 2016/1101)
- Předpisy Spojeného království o elektromagnetické kompatibilitě (SI 2016/1091)



Tento symbol na výrobku i v jeho návodu k použití označuje, že po skončení elektrické životnosti zařízení by mělo být recyklováno odděleně od vašeho domácího odpadu. Existují vhodné prostředky pro likvidaci tohoto materiálu - pro řádnou recyklaci. Pro více informací se obraťte na místní úřady.

Distributor: ANDA Present Ltd., 1087 Budapest, Könyves Kálmán Krt.
48-52. Madarok

Webové stránky distributora: <https://andapresent.com>

Elektronická adresa distributora: export@andapresent.hu

Registrační číslo: 01-09-276703

Vyrobena v Číně



Pokyny:

- Napájení 1 x 500 mAh lithiovou dobíjecí baterií (součástí dodávky, nevyměnitelná).
- Pro dobíjení baterie ji připojte ke zdroji napájení USB.
- Svítí červená kontrolka: Dobíjení. Svítí zelená kontrolka: Plně dobíto.

Tento výrobek je nouzovým nástrojem pro automobily nebo venkovní použití. Obsahuje (1) kladivo, (2) sekáček a (3) LED svítilnu.



1. Kladivo - Kuželovitým kladivem klepejte na roh nebo okraj okenního skla, dokud se sklo nerozbije.
2. Řezačka - Jednou rukou uchopte bezpečnostní pás a vytvořte smyčku a druhou rukou vložte nástroj dovnitř smyčky. Posuňte smyčku směrem k čepeli řezačky a silou přefízněte bezpečnostní pás.
3. LED svítilna - Stisknutím spínacího tlačítka na spodní straně zapněte svítilnu.

Stisknutím tlačítka nastavte režim svícení: Svícení nahoře > Blikání nahoře > Svícení na boku > Vypnuto.

Upozornění: V případě, že se jedná o elektrozařízení, které je určeno k likvidaci, je nutné, abyste se na něj obrátili s žádostí o pomoc: Nedívejte se přímo do světelného paprsku a nemiňte svítilnou do očí - LED paprsek může způsobit poškození očí.

POZOR: Nebezpečí výbuchu při výměně baterie za nesprávný typ. Použité baterie zlikvidujte podle návodu.

AP864065
Lanternă de urgență cu ciocan
„Hemmerg”
MANUAL DE UTILIZARE



Acest articol este în conformitate cu următoarele standarde:

- Directiva RoHS 2011/65/EU și modificările sale ulterioare Directiva (UE) 2015/863
- Compatibilitate electromagnetică (CEM) - Directiva 2014/30/UE
- EN/BS 62471:2008: Siguranța fotobiologică a lămpilor și a sistemelor de lămpi.
- Regulamentul privind echipamentele electrice (siguranță) din Regatul Unit (SI 2016/1101)
- Regulamentele privind compatibilitatea electromagnetică din Regatul Unit (SI 2016/1091)



Acest simbol, atât în produs, cât și în manualul de utilizare, indică faptul că, la sfârșitul duratei de viață electrică a dispozitivului, acesta trebuie reciclat separat de deșeurile menajere. Există mijloace adecvate de eliminare a acestui material - pentru o reciclare corespunzătoare. Pentru mai multe informații, contactați autoritățile locale.

CE **RoHS** **UK**
CA

Distribuitor: ANDA Pressent Ltd., 1087 Budapest, Könyves Kálmán Kit,
48-52, Ungaria

Site-ul web al distribuitorului: <https://andapressent.com>
 Adresa electronică a distribuitorului: export@andapressent.hu
 Număr de înregistrare: 01-09-270783
 Fabricat în China

Instrucțiuni de utilizare

- Funcționează cu 1 baterie reîncărcabilă cu litiu de 500 mAh (inclusă, neînlocuibilă).
- Conectați la sursa de alimentare USB pentru a reîncărca bateria.
- Lumină roșie aprinsă: Reîncărcare. Lumină verde aprinsă: Reîncărcată complet.

Acest produs este o unealtă de urgență pentru automobile sau în aer liber. Include (1) ciocan, (2) cutter și (3) lanternă LED.



1. Ciocan - Bateți colțul sau marginea geamului cu ciocanul în formă de con până când geamul se sparge.
2. Cutter - Țineți centura de siguranță și formați o buclă cu o mână și introduceți unealta în interiorul buclei cu cealaltă mână. Glisați bucla spre lama tăietorului și tăiați centura de siguranță cu forță.
3. Lanternă LED - Apăsăți butonul de comutare din partea de jos pentru a porni lanterna.
Modul de iluminare prin apăsarea butonului: Iluminare pe partea de sus > Clipește pe partea de sus > Iluminare pe partea laterală > Oprit

Atenție: Nu priviți direct în fasciculul de lumină și nu îndreptați lanterna spre ochi - fasciculul LED poate provoca leziuni oculare.

ATENȚIE: Risc de explozie dacă bateria este înlocuită cu un tip incorect. Aruncați bateriile uzate în conformitate cu instrucțiunile.

AP864065
“Hemmerg”
noodhamerzaklamp
GEBRUIKERSHANDLEIDING



Dit artikel voldoet aan de volgende normen:

- RoHS-richtlijn 2011/65/EU en de daaropvolgende wijzigingen Richtlijn (EU) 2015/863
- Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) - Richtlijn 2014/30/EU
- EN/BS 62471:2008: Fotobiologische veiligheid van lampen en lampsystemen.
- RVoorschriften van het Verenigd Koninkrijk voor elektrische apparatuur (veiligheid) (SI 2016/1101)
- Voorschriften van het Verenigd Koninkrijk inzake elektromagnetische compatibiliteit (SI 2016/1091)



Dit symbool op zowel het product als in de handleiding geeft aan dat het apparaat aan het einde van zijn elektrische levensduur gescheiden van het huishoudelijk afval moet worden gerecycled. Er zijn geschikte manieren om dit materiaal af te voeren - voor correcte recycling. Neem voor meer informatie contact op met de plaatselijke autoriteiten.

CE **RoHS** **UK**
CA

Distributeur: ANDA Present Ltd., 1087 Boedapest, Könyves Kálmán Kit,
 48-52, Hongarije

Website van de distributeur: <http://andapresent.com>
 Elektronisch adres van de distributeur: export@andapresent.hu
 Registratienummer: 01-09-275783

Gemaakt in China

Gebruiksaanwijzing:

- Werkt op 1 x 500 mAh oplaadbare lithiumbatterij (inbegrepen, niet vervangbaar).
- Steek de stekker in een USB-stroombron om de batterij op te laden.
- Rood lampje brand: Opladen. Groen lampje AAN: Volledig opgeladen.

Dit product is een noodhulpmiddel voor in de auto of buitenshuis. Inclusief (1) hamer, (2) snijder en (3) LED zaklamp.



1. Hamer - Tik met de kegelvormige hamer op de hoek of de rand van het vensterglas totdat het vensterglas breekt.
2. Snijder - Houd de veiligheidsgordel vast en vorm een lus met één hand en steek het gereedschap in de lus met de andere hand. Schuif de lus naar het snijblad en snij de veiligheidsgordel met kracht door.
3. LED zaklamp - Druk op de schakelknop aan de onderkant om de zaklamp aan te zetten.
Lichtmodus door op de knop te drukken: Verlichting bovenop > Knipperen bovenop > Verlichting aan zijkant > Uit.

Let op: Kijk niet direct in de lichtstraal en richt de zaklamp niet op ogen - de LED-straal kan oogletsel veroorzaken.

LET OP: Explosiegevaar als de batterij wordt vervangen door een onjuist type. Gooi gebruikte batterijen weg volgens de instructies.

AP864065

„Hemmerg“ núdzová kladivová baterka

NÁVOD NA POUŽÍVANIE



Tento výrobok je v súlade s týmito normami:

- RoHS Smernica 2011/65/EÚ a jej následné zmeny Smernica (EÚ) 2015/863
- Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - smernica 2014/30/EÚ
- EN/BS 62471:2008: Fotobiologická bezpečnosť svetelných zdrojov a svetelných systémov.
- Predpisy Spojeného kráľovstva o elektrických zariadeniach (bezpečnosť) (SI 2016/1101)
- Predpisy Spojeného kráľovstva o elektromagnetickej kompašibilita (SI 2016/1091)



Tento symbol na výrobku aj v jeho návode na použitie označuje, že po skončení elektrickej životnosti zariadenia by sa malo recyklovať oddelene od odpadu z vašej domácnosti. Existujú primerané prostriedky na likvidáciu tohto materiálu - na správnu recykliáciu. Ďalšie informácie vám poskytnú miestne úrady.



Distribútor: ANDA Present Ltd., 1067 Budapešť, Könyves Kálmán Krt. 48-52. Maďarsko

Webová stránka distribútora: <https://andapresent.com>

Elektronická adresa distribútora: espot@andapresent.hu

Registračné číslo: 01-09-276783

Vyrobené v Číne

Pokyny:

- Napájanie pomocou 1 x 500 mAh lítiovej nabíjateľnej batérie (je súčasťou dodávky, nevymeniteľná).
- Na dobíť batérie ju pripojte k zdroju napájania USB.
- Červené svetlo svieti: Dobíjanie. Svieti zelené svetlo: Úplne dobíť.

Tento výrobok je núdzový nástroj do automobilov alebo do exteriéru. Obsahuje (1) kladivo, (2) sekáč a (3) LED baterku.



1. Kladivo - Kladivom v tvare kužela poklepte na roh alebo okraj okenného skla, kým sa sklo nerozbije.
2. Rezák - Jednou rukou držte bezpečnostný pás a vytvorte slučku a druhou rukou vložte nástroj do slučky. Posuňte slučku smerom k čepeli rezačky a silou prerežte bezpečnostný pás.
3. LED baterka - Stlačením spínacieho tlačidla na spodnej strane zapnete baterku.
Stlačením tlačidla nastavte režim svietenia: Svieti na hornej strane > bliká na hornej strane > svieti na boku > vypnuté

Upozornenie: V prípade, že je elektrospotrebič poškodený, je potrebné, aby ste ho zlikvidovali: Nedívať sa priamo do svetelného lúča a nemierte baterkou do očí - LED lúč môže spôsobiť poškodenie očí.

POZOR: Nebezpečenstvo výbuchu v prípade výmeny batérie za nesprávny typ. Použitie batérie zlikvidujte v súlade s pokynmi.