

EN

AP864114 Slimbank RABS powerbank User manual



ANCA Web-Product Information



1. Power on/off button
2. Battery indicator
3. USB output
4. Input (Type-C)
5. Type-C output
6. Lightning/Micro output

Input:	Type-C: DC 5V/2A
Output:	USB output: DC 5V/2A Integrated MicroUSB cable: DC 5V/2A Integrated Lightning cable: DC 5V/2A Integrated Type-C cable: DC 5V/2A
Battery capacity:	5000mAh/18,5Wh

TO CHARGE THE POWERBANK

By cable:

- Plug in the supplied Type-C cable to your wall charger or computer USB port. The USB connector goes to your charger, the Type-C goes to your powerbank.
- The blue indicator lights will start blinking when charging. When all lights are full the item is fully charged.
- When fully charged disconnect the powerbank and it's ready to use.

TO CHARGE YOUR MOBILE DEVICE

- To charge your mobile device via an integrated cable, plug the integrated cable cable into your mobile device.
- Plug the cable into the USB port on the power bank, the other end goes into your device. To charge your mobile device via an integrated cable, plug the integrated cable cable into your mobile device.
- After you have charged your device and when the power bank has low power, please recharge the power bank before using again.

This item is in conformity with the following standards:

- RoHS Directive 2011/65/EU and its subsequent amendments Directive (EU) 2015/863
- Electromagnetic Compatibility (EMC) - Directive 2014/30/EU
- UK Electrical Equipment (Safety) Regulations (SI 2016/1101)
- UK Electromagnetic Compatibility Regulations (SI 2016/1091)

WARNING!

- Do not place or use the product at high temperature or in a humid environment
- Keep the product out of reach of children.
- Do not vigorously shake, hit or throw the product.
- If the power bank is not used for long time, please charge/discharge it once every three months to ensure the service life of the product.
- Risk of Fire and Burns, don't open, crush, disassemble and dispose in fire. Hold or touch accessible surfaces only for a short time. Don't heat above 45 degrees or incinerate.
- Power banks are not allowed in checked luggage on commercial airline flights. Handle with care and dispose of in accordance to local regulations. Carry-on only.
- Do not expose power bank to rain or snow.
- Not suitable for children.
- Do not use the power bank in excess of its output rating. Overload outputs above rating may result in a risk of fire or injury to persons.
- Do not use the power bank that is damaged or modified. Damaged or modified batteries may exhibit unpredictable behaviour resulting in fire, explosion or risk of injury.
- Do not charge the power bank while using the power bank to charge a device. Do not charge the powerbank for more than 4-6 hours and do not leave unattended.

CAUTION: Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type. Dispose of used batteries according to the instructions.



This symbol both in the product and its user manual indicates that at the end of the device's electrical life, it should be recycled separately from your household waste. There are adequate means to dispose of this material - for proper recycling. For more information, contact your local authorities.

Distributor: ANCA Present Ltd., 1087 Budapest,
Könyves Kálmán Krt. 48-52. Hungary
Distributor's web site: <https://andapresent.com>
Distributor's electronic address:
export@andapresent.hu
Registration number: 01-09-276783
Made in China



HU

AP864114 Slimbank RABS power bank Használati útmutató



1. Poweron / off gomb
2. Akkumulátor indikátor
3. USB kimenet
4. Bemenet (C-típusú)
5. Type-C kimenet
6. Lightning/Mikro kimenet

Bemenet	C-típus: DC 5V/2A
Kimenet	USB kimenet: DC 5V/2A Integrált MicroUSB kábel: DC 5V/2A Integrált Lightning kábel: DC 5V/2A Integrált C típusú kábel: DC 5V/2A
Akkumulátor kapacitás:	5000 mAh/18,5 Wh

A POWERBANK TÖLTÉSÉHEZ

Kábellel:

- Csatlakoztassa a mellékelt Type-C kábelt a fali töltőhöz vagy a számítógép USB-portjához. Az USB-csatlakozó a töltőhöz, a Type-C pedig a powerbankhoz csatlakozik.
- A kék jelzőfények villogni kezdenek töltés közben. Amikor minden fény kigyullad, a termék teljesen feltöltődött.
- Ha teljesen feltöltődött, válassza le a powerbankot, és máris használható.

MOBILKÉSZÜLKÉNEK FELTÖLTÉSÉHEZ

- Ha mobilkészülékét a beépített kábelen keresztül kívánja tölteni, csatlakoztassa a beépített kábelt a mobilkészülékéhez.
- Csatlakoztassa a kábelt a tápegység USB-portjához, a másik végét pedig csatlakoztassa a készülékéhez. Mobilkészülékének integrált kábelen keresztül történő töltéséhez csatlakoztassa a beépített kábelt mobilkészülékéhez.
- Miután feltöltötte a készülékét, és ha a power bank energiája alacsony, kérjük, töltsse fel a power bankot, mielőtt újra használná.

Ez a termék megfelel a következő szabványoknak:

- RoHS-irányelv 2011/65/EU és későbbi módosításai (EU) 2015/863 irányelv.
- Elektromágneses összeférhetőség (EMC) - 2014/30/EU irányelv
- Az Egyesült Királyság elektromos berendezésekre vonatkozó (biztonsági) előírásai (SI 2016/1101).
- UK Electromagnetic Compatibility Regulations (SI 2016/1091)

FIGYELEM!

- Ne helyezze vagy használja a terméket magas hőmérsékleten vagy párás környezetben.
- Tartsa a terméket gyermekek elől elzárva.
- Ne rázza erőteljesen, ne üsse vagy dobja a terméket.
- Ha a power bankot hosszabb ideig nem használja, kérjük, háromhavonta egyszer töltsse/kielcsúsítsa fel a termék élettartamának biztosítása érdekében.
- Tűz- és csattanásveszély, ne nyissa ki, ne törje össze, ne szedje szét és ne dobja tűzbe. Az elérhető felületeket csak rövid ideig tartsa kézben vagy érintse meg. Ne melegítse 45 fok fölé, és ne égesse el.
- A kereskedelmi légitársaságok járatain a feladott poggyászában nem engedélyezett a power bankok használata. Kezelje óvatosan, és a helyi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa. Csak kézipoggyászában szállítható.
- Ne tegye ki a power bankot esőnek vagy hónak.
- Gyermekek számára nem alkalmas.
- Ne használja a power bankot a névleges teljesítményt meghaladóan. A túlterhelés kimeneti értékek túlterhelése tűzveszélyt vagy személyi sérülést okozhat.
- Ne használja a sérült vagy módosított power bankot. A sérült vagy módosított akkumulátorok kiszámíthatatlan viselkedést mutathatnak, ami tüzet, robbanást vagy sérülésveszélyt okozhat.
- Ne töltsse a power bankot, miközben a power bankot egy eszköz töltésére használja. Ne töltsse a power bankot 4-6 óránál tovább, és ne hagyja felügyelet nélkül.

FIGYELEM: Robbanásveszély, ha az akkumulátort nem megfelelő típusúra cseréli. A használt elemeket az utasításoknak megfelelően ártalmatlanítsa.



Ez a szimbólum mind a terméken, mind a használati útmutatóban jelzi, hogy a készülék elektromos élettartamának végén a háztartási hulladéktól elkülönítve kell újrahasznosítani. Ennek az anyagnak az ártalmatlanítására - a megfelelő újrahasznosításhoz - megfelelő eszközök állnak rendelkezésre. További információért forduljon a helyi hatóságokhoz.



Forgalmazó: ANDA Present Kft., 1087 Budapest,
Könyves Kálmán Krt. 48-52., Magyarország
Forgalmazó web címe: <https://andapresent.com>
Forgalmazó e-mail címe: export@andapresent.hu
Cégjegyzékszám: 01-09-276783
Számazási ország: Kína

DE

AP864114 Slimbank RABS Powerbank Benutzerhandbuch



Eingang:	Typ-C: 5V/2A
Ausgang:	USB-Ausgang 5V/2A Integriertes MicroUSB-Kabel 5V/2A Integriertes Lightning-Kabel 5V/2A Integriertes Type-C-Kabel 5V/2A
Batteriekapazität	5000mAh/18,5Wh

1. Ein-/Ausschalttaste
2. Batterieanzeige
3. USB-Ausgang
4. Anschluss (Typ-C)
5. Typ-C-Ausgang
6. Lightning/Micro-Ausgang

ZUM AUFLADEN DER POWERBANK

Per Kabel:

- Schließen Sie das mitgelieferte Typ-C Kabel an Ihr Wandladegerät oder den USB-Anschluss Ihres Computers an. Der USB-Stecker wird an Ihr Ladegerät angeschlossen, der Typ-C-Stecker an Ihre Powerbank.
- Die blauen Anzeigelampen beginnen zu blinken, wenn der Ladevorgang beginnt. Wenn alle Lichter voll sind, ist das Gerät vollständig aufgeladen.
- Wenn die Powerbank vollständig aufgeladen ist, trennen Sie sie ab und sie ist einsatzbereit.

ZUM AUFLADEN IHRES MOBILGERÄTS

- Um Ihr mobiles Gerät über ein integriertes Kabel aufzuladen, schließen Sie das integrierte Kabel an Ihr mobiles Gerät an.
- Stecken Sie das Kabel in den USB-Anschluss der Powerbank, das andere Ende wird an Ihr Gerät angeschlossen. Um Ihr mobiles Gerät über ein integriertes Kabel zu laden, schließen Sie das integrierte Kabel an Ihr mobiles Gerät an.
- Wenn Sie Ihr Gerät aufgeladen haben und die Powerbank nur noch wenig Energie hat, laden Sie die Powerbank bitte auf, bevor Sie sie wieder benutzen.

Dieser Artikel entspricht den folgenden Normen:

- RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und ihre nachfolgenden Änderungen Richtlinie (EU) 2015/863
- Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) - Richtlinie 2014/30/EU
- Britische Vorschriften für elektrische Geräte (Sicherheit) (SI 2016/1101)
- Britische Vorschriften zur elektromagnetischen Verträglichkeit (SI 2016/1091)

WARNUNG!

- Verwenden Sie das Produkt nicht bei hohen Temperaturen oder in einer feuchten Umgebung.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Schütteln, stoßen oder werfen Sie das Produkt nicht kräftig.
- Wenn die Powerbank längere Zeit nicht benutzt wird, laden/entladen Sie sie bitte alle drei Monate, um die Lebensdauer des Produkts zu gewährleisten.
- Brand- und Verbrennungsgefahr, nicht öffnen, zerdrücken, zerlegen und ins Feuer werfen. Berühren Sie zugängliche Oberflächen nur kurzzeitig. Nicht über 45 Grad erhitzen oder verbrennen.
- Powerbanks sind im aufgegebenen Gepäck auf kommerziellen Flügen nicht erlaubt. Behandeln Sie sie mit Vorsicht und entsorgen Sie sie gemäß den örtlichen Vorschriften. Nur im Handgepäck.
- Setzen Sie die Powerbank nicht Regen oder Schnee aus.
- Nicht für Kinder geeignet.
- Verwenden Sie die Powerbank nicht über ihre Nennleistung hinaus. Bei Überschreitung der Nennleistung besteht Brand- oder Verletzungsgefahr für Personen.
- Verwenden Sie die Powerbank nicht, wenn sie beschädigt oder modifiziert ist. Beschädigte oder modifizierte Akkus können ein unvorhersehbares Verhalten zeigen, das zu Feuer, Explosion oder Verletzungsgefahr führen kann.
- Laden Sie die Powerbank nicht auf, während Sie die Powerbank zum Aufladen eines Geräts verwenden. Laden Sie die Powerbank nicht länger als 4-6 Stunden auf und lassen Sie sie nicht unbeaufsichtigt.

VORSICHT: Es besteht Explosionsgefahr, wenn die Batterie durch einen falschen Typ ersetzt wird. Entsorgen Sie verbrauchte Batterien entsprechend den Anweisungen.



Dieses Symbol auf dem Produkt und im Benutzerhandbuch weist darauf hin, dass das Gerät am Ende seiner elektrischen Lebensdauer getrennt vom Hausmüll entsorgt werden muss. Es gibt geeignete Möglichkeiten, dieses Material zu entsorgen - für ein ordnungsgemäßes Recycling. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre örtlichen Behörden.

Vertriebspartner: ANDA Present Ltd., 1087 Budapest,
Könyves Kálmán Krt. 48-52. Ungarn Website des
Vertrieblers: <https://andapresent.com> Elektronische
Adresse des Vertrieblers:
export@andapresent.hu
Zulassungsnummer: 01-09-276783
Hergestellt in China

CE RoHS UK
CA

FR

AP864114 Slimbank Powerbank RABS Manuel d'utilisation



1. Bouton marche/arrêt
2. Indicateur de batterie
3. Sortie USB
4. sortie Input (Type-C)
5. Sortie Type-C
6. Sortie Lightning/Micro

Entrée	Type-C: 5V/2A
Sortie	Sortie USB5V/2A Câble MicroUSB intégré 5V/2A Câble Lightning intégré 5V/2A Câble Type-C intégré 5V/2A
Capacité de la batterie	5000mAh/18,5Wh

POUR CHARGER LE POWERBANK

Par câble :

- Branchez le câble de type C fourni sur votre chargeur mural ou sur le port USB de votre ordinateur. Le connecteur USB est relié à votre chargeur, le câble Type-C est relié à votre powerbank.
- Les voyants bleus commencent à clignoter pendant la charge. Lorsque tous les voyants sont allumés, l'appareil est complètement chargé.
- Lorsqu'il est complètement chargé, déconnectez le powerbank et il est prêt à être utilisé.

POUR CHARGER VOTRE APPAREIL MOBILE

- Pour charger votre appareil mobile à l'aide d'un câble intégré, branchez le câble intégré dans votre appareil mobile.
- Branchez le câble dans le port USB du power bank, l'autre extrémité est insérée dans votre appareil. Pour charger votre appareil mobile à l'aide d'un câble intégré, branchez le câble intégré dans votre appareil mobile.
- Après avoir rechargé votre appareil et lorsque la puissance du banc d'alimentation est faible, veuillez recharger le banc d'alimentation avant de l'utiliser à nouveau.

Cet article est conforme aux normes suivantes:

- Directive RoHS 2011/65/EU et ses amendements ultérieurs Directive (UE) 2015/863
- Compatibilité électromagnétique (CEM) - Directive 2014/30/EU
- Réglementation britannique sur l'équipement électrique (sécurité) (SI 2016/1101Z)
- Réglementation britannique sur la compatibilité électromagnétique (SI 2016/1091)

ATTENTION!

- Ne pas placer ou utiliser le produit à des températures élevées ou dans un environnement humide.
- Garder le produit hors de portée des enfants.
- Ne pas secouer vigoureusement, frapper ou jeter le produit.
- Si le power bank n'est pas utilisé pendant une longue période, veuillez le charger/décharger une fois tous les trois mois pour garantir la durée de vie du produit.
- Risque d'incendie et de chocs, ne pas ouvrir, écraser, démonter et jeter au feu. Ne tenez ou ne touchez les surfaces accessibles que pendant une courte durée. Ne pas chauffer à plus de 45 degrés ou incinérer.
- Les banques d'alimentation ne sont pas autorisées dans les bagages enregistrés sur les vols commerciaux. Manipulez-les avec précaution et éliminez-les conformément aux réglementations locales. Transport en cabine uniquement.
- Ne pas exposer le power bank à la pluie ou à la neige.
- Ne convient pas aux enfants.
- N'utilisez pas le banc d'alimentation au-delà de sa puissance nominale. Les sorties de surcharge supérieures à la valeur nominale peuvent entraîner un risque d'incendie ou de blessure.
- N'utilisez pas le power bank s'il est endommagé ou modifié. Les batteries endommagées ou modifiées peuvent avoir un comportement imprévisible, entraînant un risque d'incendie, d'explosion ou de blessure.
- Ne chargez pas le power bank pendant que vous l'utilisez pour charger un appareil. Ne pas charger le powerbank pendant plus de 4 à 6 heures et ne pas le laisser sans surveillance.

ATTENTION : Risque d'explosion si la pile est remplacée par une pile de type incorrect. Éliminez les piles usagées conformément aux instructions.



Ce symbole, présent à la fois sur le produit et dans son manuel d'utilisation, indique qu'à la fin de la durée de vie électrique de l'appareil, celui-ci doit être recyclé séparément des ordures ménagères. Il existe des moyens adéquats pour se débarrasser de ce matériel - pour un recyclage approprié. Pour plus d'informations, contactez les autorités locales.

Distributeur : ANDA Present Ltd, 1087 Budapest,
Könyves Kálmán Krt. 48-52. Hongrie Site web du
distributeur : <https://andapresent.com> Adresse
électronique du distributeur :
export@andapresent.hu
Numéro d'enregistrement : 01-09-276783
Fabriqué en Chine



IT

AP864114 Slimbank powerbank RABS Manuale d'uso



1. Pulsante di accensione/spengimento
2. Indicatore della batteria
3. Uscita USB
4. Uscita USB (Tipo-C)
5. Uscita Tipo-C
6. Uscita Lightning/Micro

Ingresso:	Tipo-C: 5V/2A
Uscita:	Uscita USB5V/2A Cavo MicroUSB integrato 5V/2A Cavo Lightning integrato 5V/2A Cavo Type-C integrato 5V/2A
Capacità della batteria	5000mAh/18,5Wh

PER CARICARE LA POWERBANK

Tramite cavo:

- Collegare il cavo di tipoC in dotazione al caricatore a muro o alla porta USB del computer. O alla porta USB del computer. Il connettore USB va al caricabatterie, il Tipo-C va alla powerbank.
- Le spie blu iniziano a lampeggiare durante la carica. Quando tutte le spie sono piene, l'apparecchio è completamente carico.
- Quando è completamente carica, scollegare la powerbank ed è pronta all'uso.

PER CARICARE IL DISPOSITIVO MOBILE

- Per caricare il dispositivo mobile tramite un cavo integrato, inserire il cavo integrato nel dispositivo mobile.
- Collegare il cavo alla porta USB del power bank e l'altra estremità al dispositivo. Per caricare il dispositivo mobile tramite un cavo integrato, inserire il cavo integrato nel dispositivo mobile.
- Dopo aver caricato il dispositivo e quando il power bank ha poca energia, ricaricarlo prima di utilizzarlo di nuovo.

Questo articolo è conforme ai seguenti standard:

- Direttiva RoHS 2011/65/UE e successive modifiche Direttiva (UE) 2015/863
- Compatibilità elettromagnetica (EMC) - Direttiva 2014/30/EU
- Regolamento del Regno Unito sulle apparecchiature elettriche (sicurezza) (SI 2016/1101)
- Regolamento britannico sulla compatibilità elettromagnetica (SI 2016/1091)

ATTENZIONE!

- Non collocare o utilizzare il prodotto a temperature elevate o in un ambiente umido.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini.
- Non scuotere vigorosamente, colpire o lanciare il prodotto.
- Se il power bank non viene utilizzato per molto tempo, si prega di caricarlo/scaricarlo una volta ogni tre mesi per garantire la durata del prodotto.
- Rischio di incendio e di urti, non aprire, schiacciare, smontare e smaltire nel fuoco. Tenere o toccare le superfici accessibili solo per breve tempo. Non riscaldare oltre i 45 gradi e non incenerire.
- I power bank non sono ammessi nel bagaglio da stiva dei voli delle compagnie aeree commerciali. Maneggiare con cura e smaltire secondo le norme locali. Solo per il bagaglio a mano.
- Non esporre il power bank a pioggia o neve.
- Non adatto ai bambini.
- Non utilizzare il power bank oltre la sua potenza nominale. Il sovraccarico delle uscite può comportare il rischio di incendio o di lesioni alle persone.
- Non utilizzare il power bank danneggiato o modificato. Le batterie danneggiate o modificate possono avere un comportamento imprevedibile con conseguente rischio di incendio, esplosione o lesioni.
- Non caricare il power bank mentre lo si utilizza per caricare un dispositivo. Non caricare il powerbank per più di 4-6 ore e non lasciarlo incustodito.

ATTENZIONE: rischio di esplosione se la batteria viene sostituita con una di tipo non corretto. Smaltire le batterie usate secondo le istruzioni.



Questo simbolo, presente sia nel prodotto che nel manuale d'uso, indica che al termine della vita elettrica del dispositivo, questo deve essere riciclato separatamente dai rifiuti domestici. Esistono mezzi adeguati per smaltire questo materiale - per un corretto riciclaggio. Per ulteriori informazioni, contattare le autorità locali.



Distributore: ANDA Present Ltd., 1087 Budapest,
Könyves Kálmán Krt. 48-52. Ungheria Sito web del
distributore: <https://andapresent.com> Indirizzo:
elettronico del distributore:
export@andapresent.hu
Numero di registrazione: 01-09-276783
Prodotto in Cina

PL

AP864114

Slimbank powerbanku RABS Instrukcja obsługi



W wejście:	Type-C: 5V/2A
Wyjście:	Wyjście USB 5V/2A Zintegrowany kabel MicroUSB 5V/2A Zintegrowany kabel Lightning 5V/2A Zintegrowany kabel Type-C 5V/2A
Pojemność baterii	5000mAh/18,5Wh

1. Przycisk włączania/wyłączania zasilania
2. Wskaźnik baterii
3. Wyjście USB
4. Input (Type-C)
5. Wyjście typu C
6. Wyjście Lightning/Micro

DO ŁADOWANIA POWERBANKU

Za pomocą kabla:

- Podłącz dostarczony kabel Type-C do ładowarki ściennej lub portu USB komputera. Złącze USB jest podłączone do ładowarki, a złącze Type-C do powerbanku.
- Podczas ładowania zaczną migać niebieskie wskaźniki. Gdy wszystkie diody zaświecą się, urządzenie jest w pełni naładowane.
- Po pełnym naładowaniu odłącz powerbank i jest on gotowy do użycia.

ŁADOWANIE URZĄDZENIA MOBILNEGO

- Aby naładować urządzenie mobilne za pomocą zintegrowanego kabla, podłącz zintegrowany kabel do urządzenia mobilnego.
- Podłącz kabel do portu USB banku energii, a drugi koniec do urządzenia. Aby naładować urządzenie mobilne za pomocą zintegrowanego kabla, podłącz zintegrowany kabel do urządzenia mobilnego.
- Po naładowaniu urządzenia i w przypadku niskiego poziomu naładowania power banku, należy naładować power bank przed ponownym użyciem.

Ten produkt jest zgodny z następującymi normami:
- Dyrektywa RoHS 2011/65/UE wraz z późniejszymi zmianami Dyrektywa (UE) 2015/863
- Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - dyrektywa 2014/30/UE
- Brytyjskie przepisy dotyczące sprzętu elektrycznego (bezpieczeństwo) (SI 2016/1101)
- Brytyjskie przepisy dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (SI 2016/1091)

Ostrzeżenie!

- Nie należy umieszczać ani używać produktu w wysokiej temperaturze lub w wilgotnym środowisku
- Produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Nie należy energicznie potrząsać, uderzać ani rzucać produktem.
- Jeśli power bank nie jest używany przez dłuższy czas, należy go ładować/rozładowywać raz na trzy miesiące, aby zapewnić żywotność produktu.
- Nie otwierać, nie zgniatać, nie demontować i nie wrzucać do ognia. Trzymaj lub dotykaj dostępnych powierzchni tylko przez krótki czas. Nie podgrzewać powyżej 45 stopni ani nie spalać.
- Banki energii nie mogą być przewożone w bagażu rejestrowanym podczas lotów komercyjnych linii lotniczych. Należy obchodzić się z nimi ostrożnie i utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami. Tylko w bagażu podręcznym.
- Nie wystawiać power banku na działanie deszczu lub śniegu.
- Nieodpowiednie dla dzieci.
- Nie należy używać banku energii w zakresie przekraczającym jego moc znamionową. Przekroczenie mocy wyjściowej może spowodować ryzyko pożaru lub obrażeń ciała.
- Nie używaj banku energii, który jest uszkodzony lub zmodyfikowany. Uszkodzone lub zmodyfikowane akumulatory mogą zachowywać się w nieprzewidywalny sposób, powodując pożar, wybuch lub ryzyko obrażeń.
- Nie należy ładować banku energii podczas korzystania z banku energii do ładowania urządzenia. Nie ładuj powerbanku dłużej niż 4-6 godzin i nie pozostawiaj go bez nadzoru.

UWAGA: Ryzyko wybuchu w przypadku wymiany baterii na baterię niewłaściwego typu. Zużyte baterie należy utylizować zgodnie z instrukcjami.



Ten symbol, zarówno na produkcie, jak i w instrukcji obsługi, oznacza, że po zakończeniu eksploatacji elektrycznej urządzenia należy je poddać recyklingowi oddzielnie od odpadów domowych. Istnieje odpowiednie środki do utylizacji tego materiału - w celu prawidłowego recyklingu. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z lokalnymi władzami.

Dystrybutor: ANDA Present Ltd., 1087 Budapeszt,
Könyves Kálmán Krt. 48-52. Węgry Strona
internetowa dystrybutora: <https://andapresent.com>
Adres elektroniczny dystrybutora:
export@andapresent.hu
Numer rejestracyjny: 01-09-276783
Wyprodukowano w Chinach

CE RoHS UK
CA

CZ

AP864114 Slimbank RABS powerbank Uživatelská příručka



Vstupní údaje:	Typ C: 5V/2A
Výstup:	Výstup USB: 5V/2A Integrovaný kabel MicroUSB 5V/2A Integrovaný kabel Lightning 5V/2A Integrovaný kabel Type-C 5V/2A
Kapacita baterie	5000mAh/18,5Wh

1. Tlačítko zapnutí/vypnutí
2. Indikátor baterie
3. Výstup USB
4. Výstup Input (typ C)
5. Výstup typu C
6. Výstup Lightning/Micro

NABÍJENÍ POWERBANKY

Pomocí kabelů:

- Připojte dodaný kabel Type-C k síťové nabíječce nebo portu USB počítače. Konektor USB se připojí k nabíječce, konektor Type-C k powerbance.
- Při nabíjení začnou blikat modré kontrolky. Když jsou všechny kontrolky plně, je výrobek plně nabitý.
- Po úplném nabití powerbanku odpojte a je připravena k použití.

TO CHARGE YOUR MOBILE DEVICE

- To charge your mobile device via an integrated cable, plug the integrated cable cable into your mobile device.
- Plug the cable into the USB port on the power bank, the other end goes into your device. To charge your mobile device via an integrated cable, plug the integrated cable cable into your mobile device.
- After you have charged your device and when the power bank has low power, please recharge the power bank before using again.

Tato položka je v souladu s následujícími normami:

- Směrnice RoHS 2011/65/EU a její následné změny Směrnice (EU) 2015/863
- Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - směrnice 2014/30/EU
- Nařízení Spojeného království o elektrických zařízeních (bezpečnost) (SI 2016/1101)
- Předpisy Spojeného království o elektromagnetické kompatibilitě (SI 2016/1091)

Pozor!

- Výrobek neumísťujte ani nepoužívejte při vysokých teplotách nebo ve vlhkém prostředí.
- Výrobek uchovávejte mimo dosah dětí.
- Výrobek silně netřepajte, nebouchajte do něj a neházejte s ním.
- Pokud powerbanku delší dobu nepoužíváte, jednou za tři měsíce ji nabíjete/vybíjete, abyste zajistili životnost výrobku.
- Nebezpečí požáru a nárazů, neotvírejte, nedrte, nerozebírejte a nevhazujte do ohně. Přístupné povrchy držte nebo se jich dotýkejte pouze po krátkou dobu. Nezahřívajte nad 45 stupňů nebo nespálujte.
- Powerbanky nejsou povoleny v odbavených zavazadlech na letech komerčních leteckých společností. Zacházejte s nimi opatrně a likvidujte je v souladu s místními předpisy. Pouze pro příručni zavazadla.
- Nevystavujte powerbanku dešti nebo sněhu.
- Není vhodné pro děti.
- Nepoužívejte powerbanku nad rámec jejího jmenovitého výkonu. Přetížení výstupů aťxve jmenovité hodnotě může mít za následek nebezpečí požáru nebo zranění osob.
- Nepoužívejte powerbanku, která je poškozená nebo upravená. Poškozené nebo upravené baterie mohou vykazovat nepředvídatelné chování, které může mít za následek požár, výbuch nebo riziko zranění.
- Nenabíjete powerbanku v době, kdy používáte powerbanku k nabíjení zařízení. Nenabíjete powerbanku déle než 4-6 hodin a nenechávejte ji bez dozoru.

POZOR: Nebezpečí výbuchu při výměně baterie za nesprávný typ. Použitě zlikvidujte v souladu s pokyny.



Tento symbol na výrobku i v uživatelské příručce označuje, že po skončení elektrické životnosti zařízení by mělo být recyklováno odděleně od domácího odpadu. Existují vhodné prostředky pro likvidaci tohoto materiálu - pro správnou recyklaci. Další informace získáte na místních úřadech.

Distributor: Kónyves Kálmán Krt. 48-52.
Maďarsko Webové stránky distributora: <https://andapresent.com> Elektronická adresa distributora: export@andapresent.hu
Registrační číslo: 01-09-276783
Výrobeno v Číně

CE RoHS UK CA

RO

AP864114 Slimbank RABS powerbank Manual de utilizare



1. Butonul de pornire/
oprire
2. Indicator baterie
3. Ieșire USB
4. Ieșire In (tip C)
5. Ieșire tip C
6. Ieșire fulger/micro

Intrare:	Tip-C: 5V/2A
Ieșire:	Ieșire USB5V/2A Cablul MicroUSB integrat 5V/2A Cablul Lightning integrat 5V/2A Cablul Type-C integrat 5V/2A
Capacitate baterie	5000mAh/18,5Wh

PENTRU A ÎNCĂRCA POWERBANK

Prin cablu:

- Conectați cablul Type-C furnizat la Încărcătorul de perete sau la portul USB al computerului. Conectorul USB se conectează la Încărcătorul dvs., iar conectorul Type-C se conectează la powerbank.
- Luminele indicatoare albastre vor începe să clipească în timpul încărcării. Când toate luminile sunt aprinse, elementul este complet încărcat.
- Când este complet încărcat, deconectați powerbank-ul și este gata de utilizare.

PENTRU A VĂ ÎNCĂRCA DISPOZITIVUL MOBIL

- Pentru a încărca dispozitivul mobil prin intermediul unui cablu integrat, conectați cablul integrat la dispozitivul mobil.
- Introduceți cablul în portul USB al power bank-ului, iar celălalt capăt în dispozitivul dvs. Pentru a vă încărca dispozitivul mobil prin intermediul unui cablu integrat, introduceți cablul integrat în dispozitivul mobil.
- După ce v-ați încărcat dispozitivul și când power bank-ul are putere scăzută, vă rugăm să reîncărcați power bank-ul înainte de a-l utiliza din nou.

Acest produs este în conformitate cu următoarele standarde:

- Directiva RoHS 2011/65/EU și modificările ulterioare Directiva (UE) 2015/863
- Directiva privind compatibilitatea electromagnetică (CEM) 2014/30/EU
- Regulamentele privind echipamentele electrice (siguranță) din Regatul Unit (SI 2016/1101)
- Regulamentele privind compatibilitatea electromagnetică din Regatul Unit (SI 2016/1091)

Atenție!

- Nu amplasați sau nu utilizați produsul la temperaturi ridicate sau într-un mediu umed
- Păstrați produsul departe de îndemâna copiilor.
- Nu agitați energic, nu loviți sau nu aruncați produsul.
- Dacă power bank-ul nu este utilizat pentru o perioadă lungă de timp, vă rugăm să-l încărcați/descărcați o dată la trei luni pentru a asigura durata de viață a produsului.
- Risc de incendiu și lovituri, nu deschideți, nu zdrobiți, nu dezamblați și nu aruncați în foc. Țineți sau atingeți suprafețele accesibile doar pentru o perioadă scurtă de timp. Nu încălziți la peste 45 de grade sau nu incinerati.
- Băncile de alimentare nu sunt permise în bagajele înregistrate pe zborurile companiilor aeriene comerciale. Manipulați-le cu grijă și eliminați-le în conformitate cu regulamentele locale. Doar în bagajul de mână.
- Nu expuneți power bank-ul la ploaie sau zăpadă.
- Nu este potrivit pentru copii.
- Nu utilizați power bank-ul peste puterea nominală. Supraîncărcarea ieșirii peste limita nominală poate duce la risc de incendiu sau vătămare corporală.
- Nu utilizați power bank-ul care este deteriorat sau modificat. Bateriile deteriorate sau modificate pot avea un comportament imprevizibil, rezultând în incendiu, explozie sau risc de vătămare corporală.
- Nu încărcați power bank-ul în timp ce utilizați power bank-ul pentru a încărca un dispozitiv. Nu încărcați powerbank-ul pentru mai mult de 4-6 ore și nu îl lăsați nesupraveheat.

ATENȚIE: Risc de explozie dacă bateria este înlocuită cu un tip incorect. Aruncați bateriile uzate în conformitate cu instrucțiunile.



Acest simbol, alături în produs, cât și în manualul de utilizare al acestuia, indică faptul că, la sfârșitul duratei de viață electrică a dispozitivului, acesta trebuie reciclat separat de deșeurile menajere. Există mijloace adecvate de eliminare a acestui material - pentru o reciclare corespunzătoare. Pentru mai multe informații, contactați autoritățile locale.



Distribuitor: Könyves Kálmán Krt. 48-52. Ungaria
Site-ul web al distribuitorului: <https://andapresent.com>
Adresa de e-mail a distribuitorului: export@andapresent.hu
Număr de înregistrare: 01-09-276783
Fabricat în China

NL

AP864114

Slimbank RABS powerbank Gebruiksaanwijzing



1. Aan/uit-knop
2. Batterij-indicator
3. USB-uitgang
4. Ingang (Type-C)
5. Type-C-uitgang
6. Bliksem-/micro-uitgang

Ingang:	Type-C: 5V/2A
Uitgang:	USB-uitgang 5V/2A Geïntegreerde MicroUSB-kabel 5V/2A Geïntegreerde Lightning-kabel 5V/2A Geïntegreerde Type-C kabel 5V/2A
Batterijcapaciteit	5000mAh/18,5Wh

OM DE POWERBANK OP TE LADEN

Via de kabel:

- Sluit de meegeleverde Type-C kabel aan op de USB-poort van je wandoplader of computer. De USB-connector gaat naar je oplader, de Type-C gaat naar je powerbank.
- De blauwe indicatielampjes beginnen te knipperen tijdens het opladen. Als alle lampjes vol zijn, is het item volledig opgeladen.
- Als de powerbank volledig is opgeladen, kun je hem weer gebruiken.

JE MOBIELE APPARAAT OPLADEN

- Om je mobiele apparaat op te laden via een geïntegreerde kabel, sluit je de geïntegreerde kabel aan op je mobiele apparaat.
- Steek de kabel in de USB-poort van de powerbank, het andere uiteinde gaat in je apparaat. Om je mobiele apparaat op te laden via een geïntegreerde kabel, sluit je de geïntegreerde kabel aan op je mobiele apparaat.
- Nadat je je apparaat hebt opgeladen en wanneer de powerbank bijna leeg is, moet je de powerbank opladen voordat je hem weer gebruikt.

Dit artikel voldoet aan de volgende normen:

- RoHS-richtlijn 2011/65/EU en de daaropvolgende wijzigingen Richtlijn (EU) 2015/863
- Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) - Richtlijn 2014/30/EU
- Voorschriften van het Verenigd Koninkrijk voor elektrische apparatuur (veiligheid) (SI 2016/1101)
- Voorschriften van het Verenigd Koninkrijk inzake elektromagnetische compatibiliteit (SI 2016/1091)

Waarschuwing!

- Plaats of gebruik het product niet bij hoge temperaturen of in een vochtige omgeving.
- Houd het product buiten het bereik van kinderen.
- Niet krachtig schudden, slaan of gooien met het product.
- Als de powerbank lange tijd niet wordt gebruikt, laad/ontlaad deze dan eens in de drie maanden om de levensduur van het product te waarborgen.
- Brand- en zwerfgevaar: niet openen, verpletteren, uit elkaar halen of in vuur werpen. Houd toegankelijke oppervlakken slechts korte tijd vast of raak ze niet aan. Niet verhitten boven 45 graden of verbranden.
- Powerbanks zijn niet toegestaan in de ingecheckte bagage op commerciële vluchten. Voorzichtig behandelen en afvoeren volgens plaatselijke voorschriften. Alleen meenemen.
- Stel de powerbank niet bloot aan regen of sneeuw.
- Niet geschikt voor kinderen.
- Gebruik de powerbank niet boven zijn nominale vermogen. Een te hoge uitvoer kan brand of letsel aan personen tot gevolg hebben.
- Gebruik de powerbank niet als deze beschadigd of aangepast is. Beschadigde of aangepaste batterijen kunnen onvoorspelbaar gedrag vertonen, wat kan leiden tot brand, explosies of letsel.
- Laad de powerbank niet op terwijl u de powerbank gebruikt om een apparaat op te laden. Laad de powerbank niet langer dan 4-6 uur op en laat hem niet onbeheerd achter.

LET OP: Explosiegevaar als batterij wordt vervangen door een onjuist type. Gooi gebruikte batterijen weg volgens de instructies.



Dit symbool, zowel in het product als in de handleiding, geeft aan dat het apparaat aan het einde van zijn elektrische levensduur gescheiden van het huishoudelijk afval moet worden gerecycled. Er bestaan geschikte middelen om dit materiaal af te voeren - voor correcte recycling. Neem voor meer informatie contact op met de plaatselijke autoriteiten.



Distributeur: ANDA Present Ltd., 1087 Boedapest,
Könyves Kálmán Krt. 48-52. Hongarije Website van de
distributeur: <https://andapresent.com> E-mailadres van
de distributeur:
export@andapresent.hu
Registratienummer: 01-09-276783
Gemaakt in China

SK



1. Tlačidlo zapnutia/vypnutia
2. Indikátor batérie
3. Výstup USB
4. Výstup Input (typ C)
5. Výstup typu C
6. Výstup Lightning/Micro

AP864114 Slimbank RABS Powerbank Návod na použitie

Vstupné údaje:	Typ C: 5V/2A
Výstup:	Výstup USB: 5V/2A Integrovaný kábel MicroUSB 5V/2A Integrovaný kábel Lightning 5V/2A Integrovaný kábel Type-C 5V/2A
Kapacita batérie	5000mAh/18,5Wh

NABÍJANIE POWERBANKY

Káblom:

- Pripojte dodaný kábel typu C k sieťovej nabíjačke alebo portu USB počítača. Konektor USB sa pripojí k nabíjačke, konektor Type-C k powerbanke.
- Pri nabíjaní začnú blikať modré kontrolky. Keď sa všetky kontrolky naplnia, výrobok je plne nabitý.
- Po úplnom nabití powerbanku odpojte a je pripravená na použitie.

NA NABÍJANIE MOBILNÉHO ZARIADENIA

- Ak chcete nabíjať mobilné zariadenie prostredníctvom integrovaného kábla, zapojte integrovaný kábel do mobilného zariadenia.
- Zapojte kábel do portu USB na powerbanke, druhý koniec sa vloží do vášho zariadenia. Ak chcete nabíjať mobilné zariadenie prostredníctvom integrovaného kábla, zapojte integrovaný kábel do mobilného zariadenia.
- Po nabití zariadenia a keď má powerbanka nízku kapacitu, pred ďalším použitím powerbanku nabíte.

Táto položka je v súlade s týmito normami:

- Smernica RoHS 2011/65/EÚ a jej následné zmeny Smernica (EÚ) 2015/863
- Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - smernica 2014/30/EÚ
- Nariadenia Spojeného kráľovstva o elektrických zariadeniach (bezpečnosť) (SI 2016/1101)
- Predpisy Spojeného kráľovstva o elektromagnetickej kompatibilita (SI 2016/1091)

Varovanie!

- Výrobok neumiestňujte ani nepoužívajte pri vysokej teplote alebo vo vlhkom prostredí
- Výrobok uchovávajte mimo dosahu detí.
- Výrobkom silno netraсте, neudierajte doň ani ho nehádzajte.
- Ak sa powerbanka nepoužíva dlhší čas, nabíjajte/vybíjajte ju raz za tri mesiace, aby ste zabezpečili životnosť výrobku.
- Nebezpečenstvo požiaru a nárazov, neotvárajte, nevrňte, nerozoberajte a nevhadzujte do ohňa. Prístupné povrchy držte v ruke alebo sa ich dotýkajte len na krátky čas. Nezahrievajte nad 45 stupňov ani nespáľujte.
- Powerbanky nie sú povolené v odbavenej batožine na letoch komerčných leteckých spoločností. Zaobchádzajte s nimi opatrne a likvidujte ich v súlade s miestnymi predpismi. Iba na prenášanie.
- Nevystavujte powerbanku dažďu alebo snehu.
- Nevhodné pre deti.
- Nepoužívajte powerbanku nad rámec jej menovitého výkonu. Prefaženie výstupov a tlxve menovitých hodnôt môže mať za následok riziko požiaru alebo zranenia osôb.
- Nepoužívajte powerbanku, ktorá je poškodená alebo upravená. Poškodené alebo upravené batérie môžu vyvolať nepredvídateľné správanie, ktoré môže mať za následok požiar, výbuch alebo riziko zranenia.
- Nenabíjajte powerbanku počas používania powerbanky na nabíjanie zariadenia. Nenabíjajte powerbanku dlhšie ako 4-6 hodín a nenechávajte ju bez dozoru.

UPOZORNENIE: Nebezpečenstvo výbuchu v prípade výmeny batérie za nesprávny typ. Použitie batérie zlikvidujte podľa pokynov.



Tento symbol na výrobku aj v jeho návode na použitie označuje, že po skončení životnosti zariadenia by sa malo recyklovať oddelene od domáceho odpadu. Existujú vhodné prostriedky na likvidáciu tohto materiálu - na správu recyklácie. Ďalšie informácie vám poskytnú miestne úrady.



Distribútor: Budapešť, Könyves Kálmán Krt.
48-52 Internetová stránka distribútora v
Maďarsku: <https://andapresent.com>
Elektronická adresa distribútora:
export@andapresent.hu
Registračné číslo: 01-09-276783
Výrobené v Čine